



FINISH® POWERBALL®

Tablettes de détergent pour lave-vaisselle

Les tablettes de détergent pour lave-vaisselle All In 1 de Finish® vous donnent de la vaisselle incroyablement propre et brillante. Vous n'aurez plus jamais à laver la vaisselle de nouveau. Le Powerball® donne plus de puissance à la tablette, s'attaquant aux résidus les plus tenaces d'aliments comme les aliments séchés, par exemple la lasagne et l'avoine. Les puissants agents nettoyants éliminent les taches les plus tenaces comme celles de café et de thé et récurent délicatement la vaisselle et les verres pour qu'ils soient brillants de propreté. Les tablettes All In 1 sont sécuritaires pour les systèmes septiques. Au premier rang des marques recommandées au monde. *

(*Recommandé par plus de marques de lave-vaisselle dans le monde.)

Caractéristiques et avantages

- Pas besoin de tremper ni de rincer la vaisselle avec Powerball®, car il élimine la graisse
- Les tablettes Powerball® de Finish® ont 3X plus de puissance de nettoyage concentré que la poudre Finish®
- Élimine les taches récalcitrantes comme celles de thé et de café
- Tablettes à parfum frais et propre pour la vaisselle, déjà dosées, faciles à utiliser





FINISH® POWERBALL®

Tablettes de détergent pour lave-vaisselle

Mode d'emploi

- Insérer la tablette de détergent dans le compartiment du lave-vaisselle.
- Exécuter le cycle de lavage.

Données techniques	FINISH® POWERBALL® Tablettes de détergent pour lave-vaisselle
Couleur/Forme	Blanc et Bleu, Solide
pH	9.6 à 10
Durée de conservation	4 ans

Produit	Contenance	Dilution	Code produit	
FINISH® POWERBALL® parfum frais	4 x 60 unités	Prêt-à-utiliser	CB115820	🇨🇦
FINISH® POWERBALL® parfum d'orange	4 x 60 unités	Prêt-à-utiliser	CB811595	🇨🇦
FINISH® POWERBALL® parfum frais	4 x 90 unités	Prêt-à-utiliser	CB829061	🇨🇦
FINISH® POWERBALL® parfum frais	4 x 110 unités	Prêt-à-utiliser	CB906526	🇨🇦

Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diverse.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré.

FINISH® POWERBALL® est une marque déposée de Reckitt Benckiser et est utilisée avec leur permission.

www.diverse.com

© 2019 Diversey, Inc. Tous droits réservés. PSS90744F (19/133)