



Nettoyant pour lave-vaisselle FINISH®

NETTOYANT POUR LAVE-VAISSELLE

Le nettoyant pour lave-vaisselle Finish® facilite le nettoyage de votre lave-vaisselle en combattant la graisse, le calcaire et les odeurs dans les parties cachées de votre machine. Il fonctionne en toute sécurité et efficacement en décomposant et en éliminant les accumulations de minéraux à l'intérieur de votre machine, y compris les pièces difficiles à atteindre telles que l'élément chauffant et les bras du pulvérisateur. Nettoie, rafraîchit et aide à entretenir votre lave-vaisselle. Utiliser le nettoyant pour lave-vaisselle Finish® une fois par mois ou dès que vous remarquez une accumulation dans votre lave-vaisselle pour des résultats optimaux.

Caractéristiques et avantages

- Enlève les taches d'eau dure et les dépôts de calcaire.
- Nettoie les parties cachées et vitales de votre lave-vaisselle, notamment les bras gicleurs et le filtre.
- Enlève la graisse et rafraîchit votre machine.
- Les nouvelles pochettes de nettoyage pour lave-vaisselle FINISH® nettoient votre machine pendant que votre machine nettoie votre vaisselle.





Nettoyant pour lave-vaisselle FINISH®

Instructions d'utilisation

Liquide :

- S'assurer de NE PAS enlever le bouchon et que le lave-vaisselle est vide.
- Enlever l'autocollant du haut de la bouteille.
- Placer la bouteille à l'envers dans le panier à couverts ou dans une position sécurisée.
- Exécuter sur cycle lourd ou chaud.
- Une fois le cycle complet terminé et le lave-vaisselle éteint, retirer la bouteille et la jeter.
- Pour une forte accumulation, une seconde application peut être nécessaire.

Sachets :

- Insérer le nettoyant lave-vaisselle dans un lave-vaisselle complet.
- Faire fonctionner la machine normalement pour une charge complète.
- Aucun cycle de lavage supplémentaire n'est requis, utilisez-le pendant votre cycle de lavage régulier.

Pour des résultats optimaux, utiliser une fois par mois.

Données techniques	Nettoyant pour lave-vaisselle FINISH®
Couleur/Forme	bleu et clair (Liquide), blanc, rose et bleu (Sachets)
pH	1,5 (Liquide) 10,3 - 10,7 (Sachets)
Durée de conservation	3 ans

Produit	Contenance	Dilution	Code produit	
Nettoyant pour lave-vaisselle FINISH®	8 X 250mL bouteille	Prêt-à-utiliser	CB909896	🇨🇦
Tablette nettoyant pour lave-vaisselle FINISH®	8 x 3 tablettes	Prêt-à-utiliser	CB963062	🇨🇦

Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré.

FINISH® est une marque déposée de Reckitt Benckiser et est utilisée avec leur permission.

www.diversey.com

© 2019 Diversey, Inc. Tous droits réservés. PSS90739F (19/125)