

Custom Fit All Purpose Strap

HS171 User Guide

ADULT INSTALLATION REQUIRED.

WARNING:


Do not use this product to guard against toxic and dangerous substances, or sharp-edged or pointed objects. Such materials should always be placed “high up” or otherwise made completely inaccessible to children. FOR INDOOR HOME USE ONLY.

Important Safety Information

Read all instructions before installing. Keep these instructions for future use.

Check for security after installation. Your child will eventually be able to defeat this product. To keep this product effective for as long as possible, avoid letting children see how you operate child safety devices. Watching you disengage a lock, latch or cover could enable them to learn sooner how to defeat it.

CAUTION: This product is only a deterrent. It is not a substitute for proper adult supervision. DO NOT use product if damaged or broken. Not suitable for stoves and ovens, as a window lock or for use on interior or exterior doors. When possible, install out of reach of children.



IMPORTANT NOTE: For added security Part 2 is a permanent snap and cannot be opened once snapped shut.

To Install

BEFORE YOU BEGIN: Clean and dry all surfaces.

- 1 Determine where to install strap. Keep in mind that the strap can extend up to 6" (15.24 cm).
- 2 With Part 2 open, adjust the length of the strap to fit desired location.
- 3 Snap shut Part 2 over strap. Notches should fit in grooves to secure closure.
- 4 Remove paper backing from adhesive on Parts 1 and 2 and attach strap assembly to desired area. Press to adhere.
- 5 To open, squeeze two buttons together on Part 1 and remove strap. To relock, snap Part 1 back into place.

NOTE: Allow adhesive to cure for 24 hours before use.

To Remove

To Remove Permanently:

- Carefully pull edges of strap. Wipe off adhesive with a soft cloth and warm soapy water or roll adhesive off of surface with fingers and clean the surface according to manufacturer's recommendations.

To Clean

Wipe with a clean, damp cloth.

Sangle Tout Usage Ajustable Sur Mesure

HS171 Guide de l'utilisateur

INSTALLATION PAR UN ADULTE REQUISE.


AVERTISSEMENT:

Ne pas utiliser ce produit pour se protéger contre les substances toxiques et dangereuses, ou les objets tranchants ou pointus. Ces matériaux doivent toujours être placés “très haut” ou autrement rendus complètement inaccessibles aux enfants. POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR DE LA MAISON SEULEMENT.

Information importante sur la sécurité

Lire toutes les instructions avant d'installer. Conservez ces instructions pour utilisation future. Vérifiez la sécurité après l'installation. Votre enfant sera éventuellement capable de déjouer ce produit. Pour garder ce produit efficace aussi longtemps que possible, évitez de laisser les enfants voir comment fonctionnent les dispositifs de sécurité. En vous regardant désactiver un verrou, loquet ou couvercle, cela pourrait leur permettre d'apprendre à le déjouer plus rapidement.

ATTENTION: Ce produit est seulement un moyen de dissuasion. Il ne remplace pas la supervision appropriée d'un adulte. NE PAS utiliser ce produit s'il est endommagé ou brisé. Ne convient pas aux cuisinières et aux fours, comme verrou de fenêtre ou pour utiliser sur des portes intérieures et extérieures. Si possible, installez hors de portée des enfants.



NOTE IMPORTANTE: Pour une sécurité accrue, la Partie 2 est un verrou permanent et ne peut être ouvert une fois fermé.

Pour installer

AVANT DE COMMENCER: Nettoyez et séchez toutes les surfaces.

- 1 Déterminez à quel endroit la courroie sera installée. Rappelez-vous que la courroie ne peut excéder 15.24 cm (6").
 - 2 Avec la Partie 2 ouverte, réglez la longueur de la courroie pour l'adapter à l'endroit désiré.
 - 3 Fermez la Partie 2 sur la courroie. Les encoches doivent correspondre aux rainures pour assurer la fermeture.
 - 4 Retirez le papier protecteur de l'adhésif sur les Parties 1 et 2 et fixez l'assemblage de la courroie à l'endroit désiré. Pressez pour faire adhérer.
 - 5 Pour ouvrir, pincez les deux boutons ensemble sur la Partie 1 et retirez la courroie. Pour verrouiller de nouveau, refermez la Partie 1 en place.
- NOTE:** Laissez sécher la bande adhésive pendant 24 heures avant d'utiliser.

Pour enlever

Pour enlever définitivement:

- Retirez délicatement les bords de la sangle. Essayez la colle avec un chiffon doux et de l'eau chaude savonneuse ou enlevez la colle en la faisant rouler de la surface avec les doigts et nettoyez la surface selon les recommandations du fabricant.

Pour nettoyer

Essayez avec un chiffon propre, imbibé d'eau.