

WORK SERIES™

HEADLAMP/LAMPE FRONTALE/
LÁMPARA DE CABEZA

TO CHARGE: Pivot headlamp down, lift up tab on top and open battery compartment. Remove li-poly battery pack, plug USB-C cable into USB-C port, then into a standard USB outlet. Red LED will light up in the side seam and turn green when complete.

UV MODE: Hold power button for 3 seconds.

POUR CHARGER : Faites pivoter la lampe frontale vers le bas, détachez la languette située sur le dessus et ouvrez le compartiment de la batterie. Retirez le bloc-batterie li-poly, branchez le câble USB-C dans le port USB-C, puis dans une prise USB standard. Le voyant DEL rouge s'allume dans la couture latérale et devient vert une fois l'opération terminée.

MODE UV : Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes.

PARA CARGAR : Gire el faro hacia abajo, levante la pestaña de la parte superior y abra el compartimento de la batería. Extraiga la batería de li-poly, conecte el cable USB-C al puerto USB-C y, a continuación, a una toma USB estándar. El LED rojo se iluminará en la costura lateral y se volverá verde cuando haya finalizado.

MODO UV: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos.

⚠ WARNING

• Keep away from children and pets. • Do not look directly into the LED light or shine the LED light into anyone's face. • Do not put in fire; batteries could explode, causing injury. • Do not submerge in liquid. • For best results, recharge batteries once fully discharged. • Recharge batteries if unused for more than 3 months; remove from the product if it will be stored for longer periods.

⚠ AVERTISSEMENT

• Tenir à l'écart des enfants et des animaux domestiques. • Ne regardez pas directement dans la lumière DEL et ne dirigez pas la lumière DEL vers le visage de quelqu'un. • Ne pas exposer au feu; les batteries pourraient exploser et provoquer des blessures. • Ne les immergez pas dans un liquide. • Pour de meilleurs résultats, rechargez les piles une fois qu'elles sont complètement déchargées. • Rechargez les piles si elles ne sont pas utilisées pendant plus de 3 mois; retirez-les si le produit doit être rangé pendant de longues périodes.

⚠ ADVERTENCIA

• Mantener alejado de niños y las mascotas. • No mire directamente a la luz LED ni haga brillar la luz LED en la cara de cualquiera. • No lo eche al fuego; Las baterías podrían explotar y provocar lesiones. • No sumergir en líquido. • Para obtener mejores resultados, recargue las baterías una vez que estén completamente descargadas. • Recargue las baterías si no las utiliza durante más de 3 meses; Retírelo del producto si se almacenará por períodos más prolongados.

FIREPOINT®

HEADLAMP/LAMPE FRONTALE/
LÁMPARA DE CABEZA