



Speedtrack®

Nettoyer et lustrer Entretien

Le produit nettoyant et d'entretien polissant Speedtrack® Clean & Burnish Maintain est une formule unique qui nettoie et régénère le brillant des planchers.

Caractéristiques et Avantages

- Polymère thermoplastique liquide exclusif qui réduit l'effritement, améliore la traction et prolonge le cycle entre les enduits
- Nettoie et régénère le brillant des planchers sans devoir procéder à une autre finition, faisant économiser du temps et des coûts de main-d'oeuvre en prolongeant la durée entre les cycles de décapage et d'enduits.
- Produit nettoyant et régénérateur de poli en une étape
- Excellent pour éliminer les marques et les éraflures sur les finis de planchers
- Polir jusqu'à l'obtention d'un éclat brillant
- Fonctionne avec n'importe quel fini UHS
- Parfum frais et séchage rapide

Applications

- À utiliser pour entretenir les surfaces dures
- Formulé pour être utilisé à l'aide d'une autolaveuse ou d'un seau à vadrouille
- La formule peut être appliquée et le plancher sera de nouveau praticable en quelques minutes





Mode d'emploi

Pour nettoyer et régénérer le brillant. Utiliser avec une autolaveuse ou procéder à une application avec une vadrouille mouillée. Nettoie et régénère le brillant en deux étapes.

Application à l'autolaveuse

1. Enlever la poussière avec une vadrouille sèche pour déloger les salissures.
2. Placer des panneaux de plancher mouillé autour de la zone à nettoyer.
3. Mélanger 1:14 (9 onces par gallon/267 ml par 3,78 l).
4. Avec une autolaveuse dotée d'un Intellipad™ TASKI ou l'équivalent, récurer et ramasser en un seul passage.
5. Une fois sec au toucher (entre 5 et 10 minutes), polir avec l'Intellipad™ TASKI ou un tampon correspondant au fini du plancher sur une machine haute vitesse.

Application à la vadrouille

1. Enlever la poussière avec une vadrouille sèche pour déloger les salissures.
2. Placer des panneaux de plancher mouillé autour de la zone à nettoyer.
3. Mélanger 1:20 (6 onces par gallon/177 ml par 3,78 l).
4. Appliquer la solution sur les planchers à l'aide d'une vadrouille humide.
5. Une fois sec au toucher (entre 5 et 10 minutes), polir avec l'Intellipad™ TASKI ou un tampon correspondant au fini du plancher sur une machine haute vitesse.

Remarque : Les planchers peuvent être glissants lorsqu'ils sont humides ou contaminés avec des corps étrangers. Nettoyer rapidement les déversements et les corps étrangers. Non conçu pour utilisation dans des espaces extérieurs.

Conseil professionnel : Enlever le produit avant d'appliquer un nouveau fini sur le plancher. Récurer en profondeur le plancher avec le produit nettoyant et le tampon appropriés. Ramasser la solution à l'aide d'un aspirateur de liquides puis rincer à l'eau propre.

| Données techniques | Speedtrack® |
|-----------------------|--|
| Certifications | Aucun |
| Couleur/Forme | Liquide blanc opaque |
| pH | 8,5 (Concentré) 7,5 (Dilution d'usage 1:14) |
| Parfum | Surfactant |
| Durée de conservation | 2 ans |

| Produit | Contenance | Dilution | Code produit |
|-------------|-----------------------------------|------------|--|
| Speedtrack® | 4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L | 1:14, 1:20 | 94033110  |

Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré.