

Pacifiers

Sucettes



Instructions/Instrucciones

⚠️ WARNINGS FOR PACIFIER:

All pacifiers eventually wear out from normal usage. Test the pacifier strength by pulling on the bulb portion of the nipple. Any tear in the pacifier can lead to the separation of a piece, presenting a possible choking hazard. Inspect frequently, particularly when your child develops teeth. Replace if any tear, crack or any other sign of weakness appears.

Warning - Do not tie pacifier around child's neck as it presents a strangulation danger.

To Use Pacifer:

Before first use, boil all parts for 3 minutes to sanitize and cool to room temperature (at least 5 minutes). After each use, wash thoroughly in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly. Dishwasher safe (top rack only). May be cleaned in a steam sanitization bag.

⚠️ AVERTISSEMENTS POUR LA SUCETTE:

Toutes les sucettes finissent par s'user par une utilisation normale. Testez la résistance de la sucette en tirant sur la section (bulbe) supérieure. Toute déchirure dans la sucette peut mener à la séparation d'un morceau, ce qui pourrait présenter un risque de suffocation. Inspectez fréquemment, surtout lorsque votre enfant développe des dents. Si des déchirures, des fissures ou d'autres signes de faiblesse apparaissent, remplacez le produit.

AVERTISSEMENT– Ne pas attacher la sucette autour du cou du bébé, puisque cela présente un risque de strangulation.

Utiliser la sucette: Avant la première utilisation, faites bouillir toutes les pièces pendant trois (3) minutes pour les désinfecter et laissez-les refroidir à la température ambiante. (Au moins 5 minutes). Après chaque utilisation, veillez à bien laver toutes les pièces avec de l'eau tiède savonneuse. Rincez et séchez complètement. Va au lave-vaisselle (panier supérieur seulement). Les pièces peuvent être nettoyées dans un sac de désinfection à la vapeur.

⚠️ ADVERTENCIAS PARA EL CHUPÓN:

Todos los chupones eventualmente se desgastan debido al uso. Pruebe la resistencia del chupón jalando la punta de la mamila. Cualquier desgarre en el chupón puede provocar el desprendimiento de una pieza, lo que puede presentar un peligro de asfixia. Examine el producto con frecuencia, en especial cuando le empiecen a salir los dientes al niño. Reemplace el producto si muestra desgarres, grietas o cualquier otra señal de desgaste.

Advertencia: No amarre el chupón alrededor del cuello del niño ya que presenta un peligro de estrangulación.

Para usar el chupón: Antes de usar el producto por primera vez, hierva las piezas durante 3 minutos para desinfectar y permita que se enfrien a temperatura ambiente (por lo menos 5 minutos). Después de cada uso, lave bien con agua tibia y jabón. Enjuague y seque bien. Se puede lavar en la lavadora de platos (solo en la rejilla superior). Se puede limpiar en una bolsa de desinfección al vapor.