



Rice Cooker Operating Instructions

Congratulations on owning this fine WINCO Rice Cooker!

Please kindly take a moment to read through the following important information.

★ OPERATION

1. Measure rice into the pan and add proper amount of water. As a rule of thumb, the ratio of 1.5 cups of water to 1 cup of rice is preferable.
2. Place the pan in the rice cooker body and turn it slightly so it is properly seated onto the heating plate with full contact to ensure even heating.
3. Close the lid and plug the power cord to a wall outlet.
4. Press down the switch button. The 'Rice Cooking' lamp lights up. If the pan is not placed in the body, the cooker should not be switched ON.
5. When the rice is cooked, the switch is turned OFF automatically with 'Rice Cooking' lamp going off while 'Keep Warm' lamp turns ON.
6. Keep the lid on for another 15 minutes to ensure that the rice is thoroughly cooked.
7. Please unplug the power cord after the cook and keep warm operation is completed.
8. For any issue regarding the product, please contact WINCO authorized dealer who will also coordinate the warranty servicing needs. For general questions and other WINCO product lines, please contact WINCO customer service at 1-888-946-2682.

★ CLEANING:

1. Be sure to unplug the power cord and wait till the body is cooled off.
2. Clean the body with mild detergent and a damp cloth, wipe dry using a clean, soft cloth.
3. Remove the pan and inner lid from the body and clean them with mild detergent and rinse completely; dry with soft cloth.
4. Do not use abrasive powder or steel wool for cleaning the lid and the pan. It will cause damages to the surface.
5. Grains of rice or other foreign matter may stick to the heating plate. These must be removed to ensure proper and full contact of the pan with the heating plate.



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN PARA LA “COCINERA DE ARROZ”

Felicitaciones por comprar este buen producto para Cocinar Arroz marca Winco!

Por favor tomar un momento para leer a través de la información importante siguiente:

* OPERACIÓN:

1. Mida el arroz y poner adentro del molde y agregue la cantidad apropiada de agua. Como regla general, la proporción de 1.5 taza de agua para 1 taza de arroz es preferible.
2. Coloque el molde en el cuerpo de la arrocera, girar ligeramente para que quede bien asentada sobre la placa de calentamiento. Con pleno contacto para asegurar un calentamiento uniforme.
3. Cierre la tapa y enchufe el cable de alimentación a un enchufe de pared.
4. Presione el botón del interruptor. El botón cocinar arroz se ilumina. Si el molde no se comercializa en el cuerpo de la cocinera, entonces no debe estar encendido.
5. Cuando el arroz se termina de cocinar, el interruptor se apaga automáticamente y al mismo tiempo se ilumina la lámpara de mantener caliente.
6. Mantenga la cocinera cubierta por otros 15 minutos para garantizar que el arroz esté bien cocido.
7. Desconecte el cable de alimentación después que los funcionamientos de cocinar y mantener caliente se hayan completado.
8. Para cualquier pregunta relativa al producto, por favor póngase en contacto con el distribuidor autorizado de Winco, que coordinara también la garantía de las necesidades de mantenimiento. Para preguntas generales y otras líneas de productos Winco, por favor llame al servicio de cliente de Winco al 1-888-946-2682.

* LIMPIEZA:

1. Asegúrese de desenchufar el cable de alimentación y espere hasta que la cocinera se enfríe.
2. Limpie la cocinera con un detergente suave y con un paño húmedo y seque con un paño suave y limpio.
3. Retire la olla y la tapa interior de la cocinera y límpielos con un detergente suave y enjuague completamente. Seque con un paño suave.
4. No use polvos abrasivos o lana de acero para la limpieza de la tapa o de la olla. Esto causará daños a la superficie.
5. Granos de arroz o cualquier otro material extraño puede adherirse a la placa de calentamiento.