



Offset Smoker Firebox Basket

Congratulations on your purchase of the Oklahoma Joe's® Firebox Basket. This basket will allow for longer, more consistent cooks without needing to continually add fuel. There are two basket sizes, a large and a small. The large unit is model #5668787 and the small unit is model # 7939027.

Small Basket – Model #7939027

This basket will fit in most fireboxes with a lid opening of at least 12 ¼" wide and 8.5" tall. The minimum diameter of the firebox should be 15".

Large Basket – Model #5668787

This basket will fit in most fireboxes with a lid opening of at least 14" wide and 9.5" tall. The minimum diameter of the firebox should be 17".

Approximate cooking times – Both sizes

Half Basket: *4hrs or less

Full Basket: Up to *8hrs

(*Depending on variable factors such as weather conditions, fuel type, etc.)

Fuel Types – Both sizes

Lump charcoal, charcoal briquettes, mini logs

For added flavor, wood chunks or chips can be layered with charcoal

Directions for Use – Both sizes

1. Remove both charcoal grates and grill grates, if equipped, from firebox.
2. Place basket in firebox, resting against the bottom of the chamber. Make sure firebox lid can be fully closed with Firebox Basket inside.
3. Fully open smokestack and firebox damper.
4. Place the desired amount of fuel in your Firebox Basket.
5. We recommend lighting using Oklahoma Joe's® Firestarters.
6. If using a chimney starter, light according to the manufacturer's instructions.
7. Light the fuel load.
8. Always light the fire with the cook chamber and firebox doors open. Leave lid open until the fuel is fully lit.
9. You can close the lids after the fuel begins to burn fully.
10. After cooking, clean ashes from Firebox Basket. Make sure to remove basket and clean ash dust from underneath.

Tip

When lighting the fuel in the basket, light only a small area. The remaining fuel will slowly ignite and burn throughout the basket.



Panier de combustion pour fumoir

Vous venez d'acheter un panier de combustion pour votre fumoir Oklahoma Joe's; félicitations! Ce panier vous permettra d'obtenir des cuissons prolongées à chaleur plus constante sans avoir à continuellement ajouter du combustible. Il existe deux tailles de panier, grand et petit. Le grand panier porte le code modèle 5668787 et le petit porte le 7939027.

Petit panier – Modèle no 7939027

Ce panier s'adapte à la plupart des chambres de combustion dont l'ouverture du couvercle est d'au moins 31,1 cm (12,25 po) de large et 21,6 cm (8,5 po) de haut. Le diamètre minimum de la chambre de combustion doit être de 38,1 cm (15 po).

Gros panier – Modèle no 5668787

Ce panier s'adapte à la plupart des chambres de combustion dont l'ouverture du couvercle est d'au moins 35,5 cm (14 po) de large et 24,1 cm (9,5 po) de haut. Le diamètre minimum de la chambre de combustion doit être de 38,1 cm (17 po).

Temps approximatifs de cuisson – pour les deux tailles

Demi-panier : *4 h ou moins

Plein panier : Jusqu'à *8 h

(*selon des facteurs variables comme les conditions climatiques, le type de combustible, etc.)

Types de combustible – pour les deux tailles

Morceaux de charbon de bois, briquettes de charbon de bois, bûchettes

Des morceaux ou des copeaux de bois peuvent être superposés au charbon de bois pour plus de saveur.

Instructions – pour les deux tailles

1. Enlevez les grilles à charbon de bois et les grilles de cuisson de la chambre de combustion, s'il y a lieu.
2. Posez le panier au fond de la chambre de combustion. Assurez-vous que le couvercle de la chambre de combustion peut se fermer complètement alors que le panier est à l'intérieur.
3. Ouvrez complètement la cheminée et l'entrée d'air de la chambre de combustion.
4. Mettez la quantité désirée de combustible dans le panier de combustion.
5. Nous recommandons d'allumer l'appareil avec les allume-feu Oklahoma Joe's®.
6. Si vous utilisez une cheminée d'allumage, suivez les instructions du fabricant.
7. Allumez le carburant.
8. Veillez à toujours garder les portes de la chambre de cuisson et de combustion ouvertes quand vous allumez le feu. Laissez le couvercle ouvert jusqu'à ce que le carburant soit bien allumé.
9. Vous pouvez fermer les couvercles une fois que le carburant est bien allumé.
10. Après la cuisson, nettoyez les cendres du panier de combustion. Assurez-vous d'enlever le panier et de nettoyer les cendres tombées en dessous.

Conseil

N'allumez qu'une petite zone du panier; le reste du carburant s'enflammera doucement et tout le contenu du panier se consumera.



Cesta fogón para ahumadora

Felicitaciones por su compra de la cesta fogón Oklahoma Joe®. Esta cesta permitirá cocciones más largas y consistentes sin necesidad de añadir continuamente combustible. Hay dos tamaños de cesta, una grande y una pequeña. La unidad grande es el modelo n°. 5668787 y la unidad pequeña es el modelo n°. 7939027.

Cesta pequeña - Modelo n°. 7939027

Esta cesta puede entrar en la mayoría de cámaras de combustión con una apertura para la tapa de por lo menos 12 1/2" de ancho y 8.5" de alto. El diámetro mínimo de la cámara de combustión debe ser de 15".

Cesta grande - modelo #5668787

Esta cesta puede entrar en cámaras de combustión con una abertura de por lo menos 14" de ancho y 9.5" de alto. El diámetro mínimo de la cámara de combustión debe ser de 17".

Tiempos de cocción aproximados - Ambos tamaños

Media canasta: *4 h o menos

Canasta completa: Hasta *8 h

(*Dependiendo de factores variables como las condiciones del clima, el tipo de combustible, etc.)

Tipos de combustible - Ambos tamaños

Trozos de carbón, briquetas de carbón, leños pequeños

Para mayor sabor, los trozos o chips de madera pueden recubrirse con carbón

Instrucciones de uso - Ambos tamaños

1. Retire las rejillas de carbón y las parrillas, si están equipadas, de la cámara de combustión.
2. Coloque la cesta en la cámara de combustión, apoyándola sobre la parte inferior de la cámara. Asegúrese de que la tapa de la cámara de combustión pueda cerrarse completamente con la cesta fogón dentro.
3. Abra completamente la chimenea y el amortiguador de la cámara de combustión.
4. Coloque la cantidad deseada de combustible en su cesta fogón.
5. Recomendamos realizar el encendido usando los encendedores Oklahoma Joe®.
6. Si usa un encendedor para chimenea, siga las instrucciones del fabricante.
7. Encienda la carga de combustible.
8. Siempre encienda el fuego con la cámara de cocción y las puertas de la cámara de combustión abiertas. Deje la tapa abierta hasta que el combustible se encienda completamente.
9. Puede cerrar las tapas después de que el combustible comience a quemarse completamente.
10. Después de cocinar, limpie las cenizas de la cesta fogón. Asegúrese de retirar la cesta y limpiar el polvo de ceniza que estará debajo.

Consejo

Cuando encienda el combustible en la cesta, encienda solamente un área pequeña. El combustible restante lentamente se irá encendiendo y quemando en toda la cesta.



Oklahoma Joe's, Columbus, Ga 31902 USA

