

INSTRUCTIONS:

To operate: from collapsed position stand cart upright, lift the cover at the center latch on the top shelf, and guide cart to open position. Lay latch cover back onto the lock screw, and lift up slightly on the top shelf until the cover falls into place.

To collapse: make sure cart is empty, pull up on cover to unlatch it, then pull both sides of the top shelf up, until cart is collapsed. Replace cover to latch in closed position.

INSTRUCTIONS :

Pour utiliser : à partir de la position repliée, placez le chariot à la verticale, soulevez le couvercle au loquet central de l'étagère supérieure et guidez le chariot en position ouverte. Remettez le couvercle du loquet sur la vis de verrouillage et soulevez-le légèrement sur l'étagère supérieure jusqu'à ce que le couvercle se mette en place.

Pour plier, assurez-vous que le chariot est vide, tirez sur le couvercle pour le déverrouiller, puis tirez les deux côtés de l'étagère supérieure vers le haut, jusqu'à ce que le chariot soit replié. Remplacez le couvercle pour le verrouiller en position fermée.

INSTRUCCIONES:

Para utilizarlo: desde la posición plegada coloque el carrito en posición vertical, levante la tapa del enganche central de la bandeja superior y lleve el carrito hasta la posición abierta. Vuelva a poner la tapa del enganche sobre el tornillo de bloqueo y levante ligeramente la bandeja superior hasta que la tapa caiga en su sitio.

Para plegarlo: asegúrese de que el carrito esté vacío, tire de la tapa hacia arriba para abrirla y luego tire hacia arriba ambos lados de la bandeja superior hasta que el carrito quede plegado. Vuelva a colocar la tapa para engancharla en la posición cerrada.