

FAUCET SLIP NUT

Installation Instructions:

1. Turn off water supply.
2. Replace washer, friction ring and slip joint nut as illustrated; retighten. Do not overtighten.
3. Turn on valve.

TUERCA DESLIZANTE PAR GRIFO

Instrucciones de instalación:

1. Cierre el suministro de agua.
2. Coloque la arandela, el anillo de fricción y la tuerca corrediza de unión como se ilustra; ajuste. No apriete demasiado.
3. Abra la válvula.

