



**WEIGHTED STRAW
TRAINER CUP
TASSE D'APPRENTISSAGE
AVEC PAILLE LESTÉE**
Use and Care Instructions
Mode d'emploi et d'entretien

TO CLEAN: Wash before first use. Disassemble parts before cleaning. **NOTE:** The cup's sliding cover is permanently attached to the cup. **DO NOT** attempt to detach. Top rack dishwasher safe or hand wash in warm water using mild liquid soap and rinse thoroughly with clean water. When dishwashing, place straw in covered utensil basket. Let parts dry completely before reassembling. **DO NOT** use sharp objects or bottle brush to clean valves.

TO DISASSEMBLE: Remove the straw from the inside of the lid by pulling on the straw where it attaches to lid. Separate the top portion of the straw from the weighted bottom portion. The weight can also be removed for an extra thorough clean.

TO ASSEMBLE: Place the weight back on to the bottom of the straw. Insert the bottom of the straw into the top of the straw. Insert the top of the straw through the hole in the cup's lid. To create a secure seal, pull the straw from the outside of the lid until the flange pops through.

TO USE: Fill cup with liquid. Gently screw on lid until it stops. **DO NOT** overtighten. Make sure the flip top straw is secured inside lid when on the go.

▲ WARNING: To prevent burns, **DO NOT** use cup with hot liquids. To prevent injury, **DO NOT** allow child to walk or run while using cup. Inspect cup regularly and discard immediately if signs of cracks, tears, or excessive wear appear. Prolonged contact with some liquids, other than water, may cause tooth decay. This is not a toy. Do not allow child to play with it. Always use with adult supervision.

IMPORTANT: Cup may leak if shaken, squeezed, or held upside down. Multiple washings may reduce spill-proof performance. Cups are designed to be used with milk, water, or juices that don't contain pulp. **DO NOT** use with carbonated beverages or fatty foods such as soups, vegetable oil, butter, etc. **DO NOT** use in microwave oven. **DO NOT** boil, sterilize, or allow cup to become frozen.

KEEP PACKAGING AWAY FROM CHILDREN. Remove any plastic attachments and packaging before giving to children. Please retain all product information for future reference.

NETTOYAGE : Laver avant l'utilisation initiale. Désassembler les pièces avant de nettoyer. **REMARQUE :** Le couvercle coulissant de la tasse est fixé de façon permanente à la tasse.

NE PAS essayer de le détacher. Lavable au lave-vaisselle (panier supérieur uniquement) ou laver à la main à l'eau chaude avec un produit de nettoyage liquide doux et rincer abondamment à l'eau claire. Pour laver au lave-vaisselle, placer la paille dans un panier à ustensiles fermé. Laisser les pièces sécher complètement avant de les réassembler. **NE PAS** utiliser un objet pointu ou un goupillon pour nettoyer les valves.

DÉSASSEMBLAGE : Retirer la paille de l'intérieur du couvercle en tirant sur la paille à l'endroit où elle se fixe au couvercle. Séparer la partie supérieure de la paille de la partie inférieure lestée. Le poids peut également être enlevé pour un nettoyage plus approfondi.

ASSEMBLAGE : Remettre le poids au fond de la paille. Insérer le bas de la paille dans le haut de la paille. Insérer le haut de la paille dans l'orifice du couvercle de la tasse. Pour créer un joint hermétique, tirer la paille de l'extérieur du couvercle jusqu'à ce que la collerette ressorte.

UTILISATION : Remplir la tasse de liquide. Visser doucement le couvercle jusqu'à l'arrêt. **NE PAS** trop serrer. S'assurer que la paille est bien fixée à l'intérieur du couvercle lorsque vous êtes en déplacement.

▲ AVERTISSEMENT : Pour éviter les brûlures, **NE PAS** utiliser la tasse avec des liquides très chauds. Pour éviter les blessures, **NE PAS** laisser l'enfant marcher ou courir pendant qu'il utilise la tasse. Vérifier régulièrement la tasse et la jeter immédiatement en cas de déchirure, de craquelure, ou d'usure excessive. Le contact prolongé d'un liquide, autre que de l'eau, peut causer des caries. Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser l'enfant jouer avec celui-ci. Toujours utiliser sous la supervision d'un adulte.

IMPORTANT : La tasse peut fuir si on la secoue, si on appuie dessus ou si on la tient à l'envers. Un grand nombre de lavages peut réduire les performances du système antifuites. Les tasses sont conçues pour être utilisées avec du lait, de l'eau ou des jus ne contenant pas de pulpe. **NE PAS** utiliser avec des boissons gazeuses ou des aliments gras comme des soupes, de l'huile végétale, du beurre, etc. **NE PAS** utiliser dans un four à micro-ondes. **NE PAS** faire bouillir, stériliser ou congeler la tasse.

GARDER L'EMBALLAGE HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Retirer toutes les fixations en plastique et l'emballage avant de le donner aux enfants. Conserver toutes les informations sur le produit pour référence ultérieure.

TOMY®

help@thefirstyears.com
1-800-704-8697
www.thefirstyears.com

THE FIRST YEARS is the trademark of TOMY, registered in the U.S. and other countries.

THE FIRST YEARS est une marque de commerce de TOMY, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

© 2024 TOMY, TOMY INTERNATIONAL,
2015 SPRING RD., OAKBROOK, IL 60523 U.S.A.

ALL RIGHTS RESERVED. STYLES AND COLORS MAY VARY.

MADE IN CHINA.

TOUS DROITS RÉSERVÉS. LE STYLE ET LES COULEURS PEUVENT VARIER.

FABRIQUÉ EN CHINE.

Y74996 230108