

WHEEL STUD INSTALLER

W83045

INSTRUCTIONS:

Removing Damaged Stud

1. Park vehicle on a level surface and set parking brake.
2. Jack up the vehicle and support with a jack stand.
3. Remove the tire, use a small hammer to punch the damaged wheel stud out.

Installing New Stud

1. Spray a little lubricant on the serrated part of the new stud, place stud in the hole.
2. Put the installing adapter that fits best over the new wheel stud chrome side down.
3. Thread a lug nut onto the stud, use a ratchet or impact to draw the stud into place.
4. Be sure the head of the stud is completely seated on the back of the hub.

INSTALLATEUR DE GOUJON DE ROUE

INSTRUCTIONS :

Extraction du goujon endommagé

1. Garez le véhicule sur une surface plane et engagez le frein de stationnement.
2. Élevez le véhicule à l'aide d'un cric et sécurisez-le avec un cric de sécurité.
3. Retirez la roue, utilisez un petit marteau pour frapper le goujon de roue endommagé et le retirer.

Installation d'un nouveau goujon

1. Vaporisez un peu de lubrifiant sur la partie dentée du nouveau goujon, puis insérez le goujon dans le trou.
2. Placez l'adaptateur d'installation qui convient le mieux sur le nouveau goujon de roue, côté chromé vers le bas.
3. Enfilez un écrou sur le goujon, utilisez une clé à cliquet ou une clé à choc pour ajuster le goujon en place.
4. Assurez-vous que la tête du goujon est parfaitement en place à l'arrière du goujon.

INSTALADOR DE ESPÁRRAGOS DE RUEDA

INSTRUCCIONES:

Extracción de un perno dañado

1. Aparque el vehículo en una superficie plana y ponga el freno de estacionamiento.
2. Levante el vehículo con un gato y apóyelo con un caballete.
3. Retire el neumático, utilice un pequeño martillo para sacar el perno dañado de la rueda.

Instalación de un nuevo perno

1. Rocíe un poco de lubricante en la parte dentada del nuevo perno, coloque el perno en el agujero.
2. Coloque el adaptador de instalación que mejor encaje sobre el nuevo perno de la rueda con el lado cromado hacia abajo.
3. Enrosque una tuerca en el perno y utilice un trinquete o una llave de impacto para colocar el perno en su sitio.
4. Asegúrese de que la cabeza del perno esté completamente asentada en la parte posterior del cubo.