



Gel FINISH®

Détergent pour lave-vaisselle

Le gel Finish® utilise une formule avancée pour vous donner une puissance de nettoyage en profondeur et un effet Shine Boost incroyable pour éliminer les taches tenaces comme le café et le thé. Pour des résultats optimaux, utilisez avec les agents de rinçage Finish® Jet-Dry®.

Caractéristiques et avantages

- Gel facile à verser.
- N° 1 des marques recommandées au monde *

(*Recommandé par plus de marques de lave-vaisselle dans le monde.)





Gel FINISH®

Détergant pour lave-vaisselle

Instructions d'utilisation

- Verser le détergent dans le lave-vaisselle comme indiqué par le fabricant.
- Exécuter le cycle de lavage.

Données techniques	Gel FINISH® Détergant pour lave-vaisselle
Couleur/Forme	Liquide bleu
pH	11,3
Durée de conservation	4 ans

Product	Pack size	Dilution	Product code
Nettoyant pour lave-vaisselle FINISH®	6 X 1,6L bouteilles comprimables	Prêt à l'emploi	CB315144 

Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré.

Finish® est une marque déposée de Reckitt Benckiser et est utilisée avec leur permission.

www.diversey.com

© 2019 Diversey, Inc. Tous droits réservés. PSS90740F (19/125)