

# CONTROL VALVE

## Installation Instructions:

1. Turn off water at main.
2. Remove handle, flange and washer.
3. Remove four screws holding valve assembly.
4. Install new valve and gasket.
5. Reinstall washer, flange and handle.
6. Turn water back on and check for leaks.

# VÁLVULA DE CONTROL

## Instrucciones de Instalación:

1. Cortar el suministro general de agua.
2. Sacar el mango, la brida y la arandela.
3. Sacar los cuatro tornillos de fijación de la válvula.
4. Colocar la válvula y la junta nuevas.
5. Volver a colocar la arandela, la brida y el mango.
6. Abrir el suministro de agua y verificar que no hayan fugas.

