



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

CHAUFFE-ALIMENTS AVEC MODÈLE DE VIDANGE : GFW-100D

Caractéristiques techniques

Capacité : 25Qt/24L

Tension : 110 V/60 Hz CA/220 V/50-60 Hz CA Puissance : 1200 W

Poids : 17,2 lb/7,8 kg

Exploitation et maintenance :

- Branchez l'unité dans une prise électrique correcte.
- À utiliser UNIQUEMENT AVEC DE LA CHALEUR HUMIDE. Ajoutez de l'eau dans le récipient en acier inoxydable. Ne jamais trop remplir d'eau. Retirez immédiatement tout excès d'eau.
- Le contrôle de la température doit être réglé entre 1 et 3 et doit toujours être réglé au réglage le plus bas pour maintenir la température de service correcte. Maintenez à haute température en réglant la commande entre 3 et 5.
- Un néon s'allume lorsque l'appareil est allumé. Tournez le cadran sur 0 pour l'éteindre. Débranchez la prise murale lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne déplacez ou ne transportez jamais le réchauffeur d'aliments lorsque l'appareil est allumé ou lorsqu'il contient de la soupe chaude ou des aliments.
- La soupe ou les aliments renversés doivent être retirés immédiatement de toutes les surfaces extérieures. L'acier inoxydable doit être essuyé avec un chiffon savonneux humide.
- Assurez-vous que l'appareil est débranché lorsqu'il n'est pas utilisé, lors du remplissage et lors du nettoyage.
- Le réchauffeur d'aliments ne peut pas être nettoyé avec un jet haute pression.

**IMPORTANT : NE JAMAIS IMMERGER L'APPAREIL DANS L'EAU OU UN AUTRE LIQUIDE COMME ENDOMMAGEANT LE
UN RÉCHAUFFEUR D'ALIMENTS EN RÉSULTERA ET TOUTES LES GARANTIES SERONT**

ANNULÉES. AVERTISSEMENT : CE RÉCHAUFFEUR D'ALIMENTS DOIT ÊTRE MIS À LA

TERRE.

AVERTISSEMENT : N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL

Service alimentaire général

Fort Lauderdale, FL 33331 | Téléphone : (954) 202-7419 | Télécopieur : (954) 202-7337 |
www.generalfoodservice.com