



OPERATION INSTRUCTIONS

CALENTADOR DE ALIMENTOS CON DESAGÜE MODELO: GFW-100D

Especificaciones

Capacidad:	25 Qt/24 l
Voltaje:	110 V/60 HzCA/220 V/50-60 HzCA
Potencia:	1200 W
Peso:	17,2 Lb/7,8 kg

Funcionamiento y mantenimiento:

- Enchufe la unidad en la toma de corriente correcta.
- Utilizar ÚNICAMENTE con CALOR HÚMEDO. Añada agua en el recipiente de acero inoxidable. Nunca lo llene con demasiada agua. Retire cualquier exceso de agua inmediatamente.
- El control de temperatura debe ajustarse entre 1 y 3 y siempre en la configuración más baja para mantener la temperatura de servicio correcta. Manténgalo a alta temperatura ajustando el control entre 3 y 5.
- Se encenderá una luz de neón cuando la unidad esté encendida. Gire el dial a 0 para apagarlo. Desconéctelo de la toma de corriente cuando no esté en uso.
- Nunca mueva ni transporte el calentador de alimentos cuando la unidad esté encendida o cuando contenga sopa o comida calientes.
- La sopa o la comida derramadas deben retirarse inmediatamente de todas las superficies exteriores. El acero inoxidable debe limpiarse con un paño húmedo y jabonoso.
- Asegúrese de que la unidad esté desenchufada cuando no esté en uso, cuando esté llena y cuando se limpie.
- El calentador de alimentos no se puede limpiar con un chorro de alta presión.

IMPORTANTE: NUNCA SUMERJA LA UNIDAD EN AGUA U OTRO LÍQUIDO, YA QUE SE PRODUCIRÁN DAÑOS EN EL CALENTADOR DE ALIMENTOS Y TODAS LAS GARANTÍAS

QUEDARÁN INVALIDADAS. ADVERTENCIA: ESTE CALENTADOR DE ALIMENTOS

DEBE ESTAR CONECTADO A UNA TOMA DE TIERRA.

ADVERTENCIA: NO HAGA FUNCIONAR LA UNIDAD MIENTRAS ESTÉ VACÍA.

GeneralFoodservice

Fort Lauderdale, FL 33331 | Teléfono: (954) 202-7419 | Fax: (954) 202-7337 | www.generalfoodservice.com