

Russell Hbs 3Pc Roaster & Chop Tray Set

Bitte bewahren Sie diese Anweisungen für spätere Bezugnahme auf.

PFLEGE UND GEBRAUCH

Ofenfest bis 220 °C/Gasherd Stufe 7.

Bitte bewahren Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH Gründlich mit der Hand abwaschen.

VERWENDUNG DES OFENGESCHIRRS Lediglich geeignet für Haushaltsbacköfen bis zu einer Temperatur von maximal 220 °C/Gasstufe 7.

Nicht auf einer Kochplatte, in der Mikrowelle, bei einem Grill, über nackter Flamme, auf offenem Feuer oder auf dem Grill verwenden.

Die Innenseite des Ofengeschirrs leicht einfetten, um ein Anhaften zu verhindern.

Es wird empfohlen, Utensilien aus Silikon, Holz oder Nylon zu verwenden, um die Haltbarkeit des Ofengeschirrs zu verlängern.

Verwenden Sie keine Metallutensilien.

Setzen Sie das Ofengeschirr nicht zu hohen Temperaturen aus.

Lassen Sie das Produkt während der Benutzung niemals unbeaufsichtigt.

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG Des Ofengeschirrs vor der Reinigung immer abkühlen lassen.

Das Ofengeschirr ist beim Gebrauch von milden Reinigungsmitteln spülmaschinengeeignet.

Beim manuellen Abwasch mit einem milden Reinigungsmittel und einem nicht scheuernden Schwamm reinigen, abspülen und gründlich trocknen.

Das Ofengeschirr nicht nass lagern.

ACHTUNG Tragen Sie zum Bewegen des Ofengeschirrs stets hitzebeständige Ofenhandschuhe.

Das heiße Ofengeschirr nicht kalten Flüssigkeiten aussetzen.

Bei Anzeichen von Beschädigung gewissenhaft entsorgen.

Hergestellt in Romania

Hergestellt von: UP Global Sourcing UK Ltd, Victoria Street, Oldham, Manchester OL9 0DD. UK
Ultimate Products Europe Ltd, 19 Baggot Street Lower, Dublin, D02 X658. ROI