

RH00848EU

Rh 20Cm Nightfall Stone Stockpot

Veillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Veillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION Laver soigneusement à la main.

UTILISATION DES USTENSILES DE CUISINE Convient uniquement pour une utilisation sur des plaques de cuisson, notamment à induction.

Pour une efficacité énergétique optimale, placez l'ustensile de cuisson sur des feux correspondant au diamètre de sa base.

Ne laissez pas les flammes dépasser sur le côté, ni au niveau des poignées.

Pour prolonger la durée de vie de l'ustensile de cuisson, il est recommandé de l'utiliser avec des ustensiles en silicone, bois ou nylon.

N'utilisez pas de spatules ou autres ustensiles en métal.

Ne surchauffez pas l'ustensile de cuisson et ne laissez pas de liquide bouillir dedans jusqu'à évaporation complète.

Ne laissez jamais l'ustensile de cuisson sans surveillance pendant l'utilisation.

Le revêtement antadhésif a tendance à se décolorer.

Cela n'a aucun effet sur la fonctionnalité de l'ustensile de cuisson.

Pour éviter d'endommager les plaques de cuisson en céramique, soulevez l'ustensile de cuisson plutôt que de le faire glisser sur la surface de la plaque.

Les vis peuvent se desserrer au fil du temps ; resserrez-les précautionneusement à l'aide d'un tournevis.

NETTOYAGE ET RANGEMENT DE L'USTENSILE DE CUISSON Attendez toujours que l'ustensile ait refroidi avant de le nettoyer.

L'ustensile de cuisson peut passer au lave-vaisselle avec un produit nettoyant doux.

Lavez l'ustensile à la main avec un nettoyant doux et une éponge non abrasive, puis rincez et séchez complètement.

Ne stockez pas l'ustensile de cuisson mouillé.

ATTENTION Utilisez toujours des gants de cuisine résistants à la chaleur pour déplacer les ustensiles de cuisson.

Lorsqu'ils sont chauds, n'exposez jamais les ustensiles de cuisson à l'eau froide ni à tout autre liquide froid.

Si des signes d'endommagement sont visibles sur l'ustensile de cuisson, mettez-le au rebut de manière appropriée.

Ne convient pas pour la friture.

Les dimensions indiquées sont des mesures internes approximatives prises bord à bord.

Si vous n'êtes pas satisfait de ce produit ou si vous avez d'autres questions, veuillez contacter votre revendeur.

Pour bénéficier de l'extension de garantie, veuillez conserver votre preuve d'achat.

Pour toute autre question, veuillez nous contacter à l'adresse russelhobbshomewares@upplc.com.

Fabriqué en China

Fabriqué par: UP Global Sourcing UK Ltd, Victoria Street, Oldham, Manchester OL9 0DD. UK
Ultimate Products Europe Ltd, 19 Baggot Street Lower, Dublin, D02 X658. ROI