

DÉMARRER | L'ÉCOSYSTÈME ALTAIR io



ÉTAPE 1

APPLICATION WEB GRID

1. Connectez-vous à l'application Web MSA Grid.
2. Vous n'avez pas de compte ? Contactez MSA.



ÉTAPE 2

APPLICATION MOBILE GRID

1. Téléchargez l'application mobile Grid sur Google Play ou Apple App Store.
2. Connectez-vous à votre compte MSA Grid.



ÉTAPE 3

ALTAIR io 4

1. À l'aide de l'application Web Grid, configurez le profil de configuration du cloud ALTAIR io 4 de votre client sous l'onglet Actifs > Configuration. Sinon, la valeur par défaut est utilisée.
2. Les appareils arrivent généralement prêts à la mise en service sur votre compte avec votre configuration par défaut. Lors de la mise sous tension initiale, chaque appareil s'affiche comme étant connecté et applique votre configuration par défaut.
3. Vous ne voyez pas de dispositif mis en service ? Utilisez l'assistant de configuration de l'application mobile Grid pour ALTAIR io 4.



ÉTAPE 4

STATION DE RECHARGE ALTAIR io DOCK

1. Assemblez votre station d'accueil et branchez-la sur le secteur.
2. Utilisez l'assistant de configuration DOCK de l'application mobile Grid.
Remarque : assurez-vous d'être connecté au banc d'essai principal de la station d'accueil, situé le plus à droite.
3. Configurez les paramètres de votre station d'accueil, notamment en lui donnant un identifiant unique utilisé dans votre compte Grid.



ÉTAPE 5

ALTAIR io CHARGE

1. Mettez l'ALTAIR io Charge sous tension.
2. Utilisez l'assistant de configuration du chargeur disponible sur l'application mobile Grid.
3. Veillez à lui donner un identifiant unique qui sera utilisé dans votre compte Grid.



ÉTAPE 6

ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION MSA

1. Dans l'application Web Grid, configurez votre liste d'employés dans l'onglet Étiquettes.
2. Dans votre application mobile Grid, utilisez l'assistant de configuration des étiquettes pour les attribuer à un travailleur ou en tant qu'étiquette de retour.
Remarque : l'application mobile Grid affichera votre liste d'employés actuels.