

Salter Megastone 30Cm Frypan - Silver

Prosimy zachować tę instrukcję do późniejszego wglądu.

PIELĘGNACJA I UŻYTKOWANIE

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Przed pierwszym użyciem Dokładnie umyć ręcznie.

Używanie naczynia kuchennego Nadaje się do użytku tylko na płycie grzejnej, w tym na płycie indukcyjnej.

Aby uzyskać optymalną wydajność energetyczną, umieść naczynie na pierścieniu pieca o rozmiarze odpowiadającym rozmiarowi podstawy naczynia.

Dopilnuj by płomień nie miał kontaktu z bokami naczynia ani uchwytami.

Aby wydłużyć żywotność naczynia, zaleca się używanie przyborów kuchennych z silikonu, drewna lub nylonu.

Nie przegrzewaj naczynia ani nie dopuszczaj do całkowitego odparowania wody.

Nie pozostawiać bez nadzoru w trakcie gotowania.

Powłoka zapobiegająca przywieraniu jest podatna na odbarwienia.

Nie ma to wpływu na działanie naczynia.

Aby uniknąć uszkodzenia ceramicznej płyty grzejnej, zawsze podnoś naczynie, zamiast przeciągać je po powierzchni.

Z czasem śruby mogą się poluzować, należy je ostrożnie dokręcić za pomocą śrubokręta.

Czyszczenie i przechowywanie naczyń Poczekaj, aż naczynie ostygnie, zanim przystąpisz do czyszczenia.

Naczynia można myć w zmywarce, używając łagodnych środków czyszczących.

Umyć ręcznie, używając łagodnego detergentu i miękkiej gąbki.

Dokładnie opłukać i osuszyć.

Nie przechowuj mokrych naczyń.

Uwaga Do przenoszenia naczyń należy zawsze używać termoodpornych rękawic kuchennych.

Nie narażaj gorących naczyń na działanie zimnego płynu.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek oznak uszkodzenia naczynia należy je odpowiednio zutylizować.

Nie nadaje się do smażenia w głębokim tłuszczu.

Wyprodukowano w China

Wyprodukowano przez: UP Global Sourcing UK Ltd, Victoria Street, Oldham, Manchester OL9 0DD. UK

Ultimate Products Europe Ltd, 19 Baggot Street Lower, Dublin, D02 X658. ROI