

EN | Description of parts

- Charging case
- Earphones
- Left touch button
- Right touch button
- LED earbud light
- LED charging case light
- Type-C charging port
- Type-C charging cable

CA | Descripción dels components

- Estoiç de càrrega
- Auriculars
- Botó tàctil esquerre
- Botó tàctil dret
- Llum LED de l'auricular
- Llum LED de l'estoiç de càrrega
- Port de càrrega USB-C
- Cable de càrrega USB-C

CZ | Popis dílů

- Nabíjecí pouzdro
- Sluchávk
- Levé dotykové tlačítko
- Pravé dotykové tlačítko
- LED kontrolka sluchátek
- LED kontrolka nabíjecího pouzdra
- Nabíjecí port USB-C
- Nabíjecí kabel USB-C

DE | Beschreibung der Teile

- Ladecase
- Kopfhörer
- Linke Touch-Taste
- Rechte Touch-Taste
- LED-Öhrhörerleuchte
- LED-Ladecase-Leuchte
- Type-C-Ladenschluss
- Type-C-USB-Ladekabel

EL | Περιγραφή χαρακτηριστικών

- Θήκη φόρτισης
- Αυτιά ακουστικών
- Απαστόρ αριστερό αφής
- Αέσις κοινού αφής
- Αυτίονα LED στο ακουστικό
- Αυτίονα LED στη θήκη φόρτισης
- Θύρα φόρτισης Type-C
- Καλώδιο φόρτισης Type-C

ES | Descripción de las piezas

- Funda de carga
- Auriculares
- Botón táctil izquierdo.
- Botón táctil derecho.
- Piloto luminoso LED de los auriculares.
- Piloto luminoso LED de la funda de carga.
- Puerto de carga de tipo C.
- Cable de carga tipo C.

FR | Description des pièces

- Boîtier de charge
- Écouteurs
- Bouton tactile gauche
- Bouton tactile droit
- Voyant LED de l'écouteur
- Voyant LED du boîtier de charge
- Port de recharge de type C
- Câble de recharge type C

HU | Alkatrészek leírása

- Töltőtok
- Fülhallgatók
- Bal érintőgomb
- Jobb érintőgomb
- Fülhallgató LED-jezőfénye
- Töltőtok LED-jezőfénye
- C-típusú töltőport
- C-típusú töltőkábel

AR | وصف الأجزاء

- غطاء الشحن
- سماعات الأذن
- زر للمس اليسار
- زر للمس اليمين
- إضاءة LED لمسماعة الأذن
- إضاءة LED لغطاء الشحن
- USB-C منفذ شحن
- كابل شحن USB-C

Type-C 充电口

TR | Ürün Tanımlaması

IT | Descrizione delle parti

1. Custodia di ricarica

- Auricolari
- Tasto touch sinistro
- Tasto touch destro
- Spia a LED degli auricolari
- Spia a LED della custodia di ricarica
- Porta di ricarica Type-C
- Cavo di ricarica Type-C

NL | Beschrijving van onderdelen

1. Opladecase

- Auriculaires
- Linker touchknop
- Rechter touchknop
- Ledlampje oordopje
- Ledlampje opladecase
- Port de càrrega USB-C
- Type-C-opladijkabel

PT | Descrição dos componentes

- Caixa de carregamento
- Auriculares
- Botão táctil esquerdo
- Botão de toque direito
- LUZ LED do auricular
- LUZ LED da caixa de carregamento
- Porta de carregamento do tipo C
- Cabo de carregamento USB Tipo-C

RO | Descriere pieselor

- Carcasă de încărcare
- Căști
- Buton tactil stânga
- Buton tactil dreapta
- Indicator luminos LED carcăă
- Indicator luminos LED carcasă de încărcare
- Port de încărcare tip C
- Cablu de încărcare tip C

SK | Opis častí

- Nabíjecie puzdro
- Sluchávk
- Levý dotykové tlačidlo
- Pravé dotykové tlačidlo
- LED kontrolka na sluchádkach
- LED kontrolka na nabíjacom puzdre
- Nabíjací port typu C
- Nabíjací kábel typu C

SL | Opis delov

- Etui za polnjenje
- Slušalke
- Levi gumb na dotik
- Desni gumb na dotik
- LED lučka slušalke
- LED lučka etuija za polnjenje
- Polinilni vhodna tipa C
- Polinilni kabel tipa C

SR | Opis delova

- Etui za punjenje
- Slušalice
- Levi gumb na dodir
- Desni gumb na dodir
- LED svetla slušalica
- LED svetla etuija za punjenje
- Polinilni ulaz tipa C
- Polinilni kabel tipa C

SV | Beskrivning av delar

UK | Description of parts

US | Description of parts

EN | Please retain instructions for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic safety precautions should always be followed. Keep the product and its accessories out of the reach of children. Keep small parts away from children as these may present a choking hazard. Children under 8 years should be supervised to ensure that they do not play with the product.

This product is not a toy. This product contains no user serviceable parts. If the product and any of its accessories are malfunctioning or damaged, the product should be recycled. Keep the product away from heat sources, direct sunlight, humidity, water and any other liquid. Do not operate the product with wet hands. Do not operate the product if it has been exposed to water, moisture or any other liquid, to prevent against electric shock, explosion and/or injury to yourself and damage to the product.

Do not leave any objects susceptible to magnetism (cash cards etc.) near the product. Do not use the product for anything other than its intended use. Do not use any accessories other than those supplied. It is imperative to unplug the charging cable after the product has been used before it is cleaned.

This product is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes. To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods of time – this may also damage the product.



NOTE: It is advised that the product is not used whilst charging, as this could reduce the life of the battery.

BATTERY SAFETY

The supply terminals are not to be short-circuited. In the event of a battery and cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.

Secondary cells and batteries need to be charged before use. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance. Keep batteries out of the reach of children. Do not crush, puncture, dismantle or otherwise damage batteries. Do not store above 60 °C.

Avoid storage in direct sunlight. Do not dispose of exhausted batteries in household waste. Do not dispose of exhausted batteries in a fire as they may explode.

Once the batteries have been exhausted, dispose of the product at a local recycling station. Contact the local government offices for further details. This product is fitted with a 3.7 V 30 mAh (earbuds) 300 mAh (charging case) rechargeable lithium-ion battery (non-removable).

Disposal of waste batteries and electrical and electronic equipment

Electric and Electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. For more information about where you can drop off your waste product for recycling, please contact your local authority. The used battery should not be thrown away with other waste. The battery must be collected, recycled or disposed of in an environmentally sound manner according to local regulations.

Declaration of conformity

Hereby, Primark declares that the radio equipment type **[PMK EARPONES]** is in compliance with Directive 2014/53/EU and with the Radio Equipment Regulations. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.primark.com/en-gb/doc>.

Care and maintenance

Wipe the speaker with a soft, lint-free cloth.

EN | Please retain instructions for future reference.

CA | Conserveu aquestes instruccions per a futures consultes.

TR | Lütfen bu talimatları gelecekte kullanmak için saklayınız.

Aquest producte s'ha dissenyat exclusivament per a ús domèstic. No s'ha d'utilitzar amb finalitats comercials. Per evitar possibles danys auditius, no utilitzeu l'altaveu durant molt de temps amb un volum elevat; a més a més, es podria malmetre el producte.



NOTA: Us recomanem que no utilitzeu el producte durant el procés de càrrega, ja que es podria reduir la vida útil de la bateria.

SEGURETAT DE LA BATERIA

Els terminals d'alimentació no s'han de curtcircuitar. Si la pila o la bateria tenen una fuga, no deixeu que el líquid entri en contacte amb la pell o els ulls. Si ja s'ha produït el contacte, renteu la zona afectada amb aigua abundant i consulteu el vostre metge.

Cal carregar les piles i bateries secundàries abans d'utilitzar-les. Després de períodes llargs d'emmagatzematge, pot ser necessari carregar i descarregar les piles o bateries diverses vegades per obtenir-ne el màxim rendiment. Manteniu les piles fora de l'abast dels infants. No aixefeu, perforau, desmunteu ni malmeteu de cap manera les piles. No deueu les piles a més de 60 °C. Eviteu desmar-les sota la llum solar directa. No llencueu les piles esgotades a les escombraries. No les llencueu al foc, ja que podrien explotar. Un cop esgotades, porteu-les al punt de reciclatge més proper. Contactau amb les autoritats locals per obtenir més informació. Aquest producte funciona amb una bateria recarregable d'ió lití de 3,7 V i 500 mAh (no extraïble).

Eliminació de les piles usades i dels aparells elèctrics i electrònics

Els aparells elèctrics i electrònics, incloses les piles, no s'han de llençar amb els residus domèstics. Per obtenir més informació sobre els punts de recollida de residus per reciclar, contacteu amb les autoritats locals.

Les piles usades no s'han de llençar juntament amb altres residus. Les piles s'han de recollir, reciclar o llençar d'una forma respectuosa amb el medi ambient, d'acord amb la normativa local.

Declaració de conformitat

Primark declara que el dispositiu de ràdio anomenat **•PMK EARPONES•** compleix la Directiva 2014/53/EU i el Reglament sobre equips radioelèctrics de 2017. El text complet de la declaració de conformitat del Regne Unit i de l'UE està disponible a l'adreça d'internet següent: <https://www.primark.com/en-gb/doc>.

Conservació i manteniment

Netegeu l'altaveu amb un drap suau i sense borissol.

IMPORTANT:

No utilitzeu productes dissolvents ni abrasius per netejar els auriculars. No els exposeu a temperatures extremes. No deixeu que els auriculars caiguin a terra. No intenteu desmuntar els auriculars. No llencueu els auriculars al foc, perquè podrien explotar.

Instruccions d'ús

Càrrega de la bateria

L'auricular funciona amb una bateria de 30 mAh (no extraïble). L'estoiç de càrrega està equipat amb una bateria recarregable de 300 mAh (no extraïble). És recomanable que els auriculars i l'estoiç de càrrega estiguin totalment carregats abans del primer ús. La primera vegada es requereixen 3 hores de càrrega.

Per carregar l'estoiç, endolueu el connector USB-C al port de càrrega i l'altre extrem a un port USB compatible. Durant el procés de càrrega, el llum indicador del nivell de la bateria apareixerà en blau. Un cop finalitzada la càrrega, el llum indicador romandrà encès. Per carregar els auriculars, col·loqueu-los al port de càrrega corresponent. Durant el procés de càrrega, el llum indicador dels auriculars parpellejarà en vermell. Un cop finalitzada la càrrega, el llum indicador romandrà encès.



NOTA: El temps de reproducció màxim de 15 hores s'ha calculat amb un volum de so del 50 %. L'estoiç de càrrega permet realitzar aproximadament 3 càrregues completes.

DO NOT:

Use any abrasive cleaning solvents to clean the earphones. Expose the earphones to extremely high or low temperatures. Drop the earphones.

Attempt to disassemble the earphones. Dispose of the earphones in a fire as this will result in an explosion. Children under 8 years should be supervised to ensure that they do not play with the product.

Instructions for use

Each earphone is fitted with a 30 mAh battery (non-removable). The charging case is fitted with a 300 mAh rechargeable battery (non-removable). It is recommended that the earphones and charging case are fully charged before first use; this will take approx. 3 hours.

To charge the charging case, connect the Type-C connector into the Type-C charging port and the other end to a compatible USB port. The case indicator light will flash blue whilst charging. Once charging is complete, the indicator light will remain illuminated. To charge the earphones, place each earphone into the corresponding earphone charging port. As charging takes place, the earphone indicator light will flash red. Once charging is complete, the indicator light will remain illuminated.



NOTE: Maximum play time of up to 15 hours is based on 50% volume. The charging case provides approx. 3 full charges.

Using the earphones

The earphones will automatically turn on when taken out of the charging case. To manually turn on, press and hold the button for approx. 3 seconds. The earphones will automatically turn off when placed back in the charging case. Once turned on, the earphones will automatically pair and connect with each other. Search for the earphones using a Bluetooth compatible device. Select **•PMK EARPONES•** to connect and pair them.

Press both sides of the earphones to answer an incoming call. Press the left or right earphone to hang up a call. Press the left or right earphone for approx. 2 seconds to decline an incoming call. **STEP 2:** To unpair or remove a Bluetooth compatible device from the earphones, turn the left earphone twice to skip to next song. Press the right earphone twice to skip to next the song. Press the left earphone three times to increase the volume. Press the right earphone three times to decrease the volume. Press the left or right earphone to play/pause music.

Modes

The earphones must be turned on before using any of the following modes.

Bluetooth mode

Pairing with a Bluetooth compatible device

STEP 1: Once the earphones have been turned on, they will automatically pair and connect with each other. **STEP 2:** Search for the earphones using a Bluetooth compatible device. Select **•PMK EARPONES•** to connect and pair. Once a connection has been made, a tone will sound to signal that the devices are paired. **STEP 3:** To unpair or remove a Bluetooth compatible device from the earphones, turn off the Bluetooth function on the compatible device. The earphones can now be paired with a new compatible device.



NOTE: Once connected, sound can be controlled using either the earphones or the relevant controls on the Bluetooth compatible device.

EN | Electric and Electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. For more information about where you can drop off your waste product for recycling please contact your local authority.

CA | La pila utilitzada no s'ha de llençar amb altres residus. Les piles s'han de recollir, reciclar o llençar de manera respectuosa amb el medi ambient, d'acord amb la normativa local.

CS | Použitá baterie nesmí být vyhozena do jiného odpadu. Baterie se musí sbírat, recyklovat nebo likvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s místními předpisy.

DE | Gebrauchte Batterien/Akkus dürfen nicht zusammen mit anderem Abfall entsorgt werden. Die Batterie muss gemäß den örtlichen Vorschriften gesammelt, recycelt oder umweltgerecht entsorgt werden.

EL | Η χρησιμοποιημένη μπαταρία δεν πρέπει να απορριπτότα μαζί με άλλα απορρίμματα. Η μπαταρία πρέπει να συλλέγεται, να ανακυκλώνεται ή να απορριπτότα με περιβαλλοντικά όρθα τρόπο, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ES | Las baterías usadas no deben desecharse con otros residuos domésticos. Las baterías deben recogerse, reciclarse o desecharse en consonancia con las medidas de protección del medioambiente y de conformidad con la legislación local.

FR | La batterie usagée ne devra pas être jetée avec les autres déchets. Les batteries doivent être collectées, recyclées ou jetées d'une manière respectueuse de l'environnement conformément à la réglementation locale.

HU | A használt elemeket és akkumulátorokat nem szabad más hulladékkal együtt kidobni. Az elemeket és akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően, környezetkímélő módon kell begyűjteni, újrahasznosítani vagy ártalmatlanná tenni.

IT | Le batterie usate non devono essere smaltite insieme ai rifiuti indifferenziati. Le batterie devono essere raccolte separatamente, riciclate o smaltite secondo una procedura ecologicamente corretta e in accordo con le normative locali.

NL | De gebruikte batterij mag niet met ander afval worden weggegooid. De batterij moet worden ingezameld, gerecycled of op een milieuvriendelijke manier worden weggegooid volgens de lokale regelgeving.

PL | Zużyte baterie nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami. Baterie należy zbierać, poddając recyklingowi lub utylizacji w sposób nieszkodliwy dla środowiska naturalnego i zgodny z lokalnymi przepisami.

PT | A bateria usada não deve ser detada fora com outros resíduos. A bateria deve ser recolhida, reciclada ou eliminada de forma ambientalmente correta, de acordo com os regulamentos locais.

RO | Bateriea uzată nu trebuie aruncată împreună cu alte deșeur. Bateriea trebuie colectată, reciclată sau aruncată într-un mod ecologic, în conformitate cu reglementările locale.

SK | Použitá batéria sa nesmie likvidovať s iným odpadom. Zber, recyklácia alebo likvidácia batérie musí prebehnúť environmentálne vhodným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi.

SL | Izrabljeni baterije ne smete zavrzi skupaj z drugimi odpadki. Baterijo je treba zbrati, reciklirati ali odvzeti na okolju varen način v skladu z lokalnimi predpisi.

AR | لا ينبغي التخلص من البطارية المستعمدة مع القاذرة الأخرى. يجب جمع البطارية وإعادة تدويرها أو التخلص منها بطريقة مستجيبة للقوانين المحلية.

UK | The used battery should not be thrown away with other waste. The battery must be collected, recycled or disposed of in an environmentally sound manner according to local regulations.

US | The used battery should not be thrown away with other waste. The battery must be collected, recycled or disposed of in an environmentally sound manner according to local regulations.

CA | La pila utilizada no se ha de llençar amb altres residus. Les piles s'han de recollir, reciclar o llençar de manera respectuosa amb el medi ambient, d'acord amb la normativa local.

CS | Použitá baterie nesmí být vyhozena do jiného odpadu. Baterie se musí sbírat, recyklovat nebo likvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s místními předpisy.

DE | Gebrauchte Batterien/Akkus dürfen nicht zusammen mit anderem Abfall entsorgt werden. Die Batterie muss gemäß den örtlichen Vorschriften gesammelt, recycelt oder umweltgerecht entsorgt werden.

EL | Η χρησιμοποιημένη μπαταρία δεν πρέπει να απορριπτότα μαζί με άλλα απορρίμματα. Η μπαταρία πρέπει να συλλέγεται, να ανακυκλώνεται ή να απορριπτότα με περιβαλλοντικά όρθα τρόπο, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ES | Las baterías usadas no deben desecharse con otros residuos domésticos. Las baterías deben recogerse, reciclarse o desecharse en consonancia con las medidas de protección del medioambiente y de conformidad con la legislación local.

FR | La batterie usagée ne devra pas être jetée avec les autres déchets. Les batteries doivent être collectées, recyclées ou jetées d'une manière respectueuse de l'environnement conformément à la réglementation locale.

HU | A használt elemeket és akkumulátorokat nem szabad más hulladékkal együtt kidobni. Az elemeket és akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően, környezetkímélő módon kell begyűjteni, újrahasznosítani vagy ártalmatlanná tenni.

IT | Le batterie usate non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Per maggiori informazioni sui punti di raccolta per il riciclaggio dei rifiuti, contattare l'ente locale.

NL | Elektrische en elektronische apparaten en batterijen mogen niet worden weggegooid met het huishoudelijke afval. Neem voor meer informatie over inzamelpunten voor afval ten behoeve van recycling contact op met de gemeente.

PL | Produktów elektrycznych i sprzętu elektronicznego nie wolno wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Więcej informacji na temat punktów zbiórki odpadów do recyklingu można zasięgnąć w lokalnym urzędzie.

PT | Os dispositivos eletrônicos e eletrônicos, bem como as baterias, não devem ser eliminados com o lixo doméstico. Para obter mais informações sobre onde entregar o produto para reciclagem, contatar a autoridade local.

RO | Dispozitivele electrice și electronice, precum și bateriile, nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Pentru mai multe informații despre locul în care puteți lăsa deșeurile în vederea reciclării, vă rugăm să contactați autoritățile locale.

SK | Elektrické a elektronické zariadenie ani batérie sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Ďalšie informácie o tom, kam môžete výrobok odniesť na recykláciu, vám poskytne miestny úrad.

SL | Elektriknih in elektronskih naprav ter baterij ne smete odvzeti med gospodinske odpadke. Za več informacij o tem, kje lahko oddate odpadni izdelek za recikliranje, se obrnite na lokalne oblasti.

AR | بجان توجيه المعدات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية (WEEE) - ومع التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وكذلك البطاريات مع القاذرة المنزلية المصنوع على المزيج من المعلومات حول أماكن التخلص من المنتجات المستعملة (عادةً لتدويرها)، يرجى التمسك بالمسئلة المحلية.

UK | Electric and Electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. For more information about where you can drop off your waste product for recycling please contact your local authority.

US | Electric and Electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. For more information about where you can drop off your waste product for recycling please contact your local authority.

CA | Les appareils électriques et électroniques, inclosés les piles, ne doivent pas être jetés avec les autres déchets. Pour plus d'informations sur les points de collecte pour le recyclage, veuillez contacter votre autorité locale.



CA | Els dispositius elèctrics i electrònics, inclosos els piles, no s'han de llençar amb els residus domèstics. Per obtenir més informació sobre els punts de recollida de residus, poseu-vos en contacte amb les autoritats locals.

CS | Elektrická a elektronická zařízení a baterie se nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem. Další informace o tom, kde můžete svůj výrobek odevzdat k recyklaci nebo zlikvidovat, získáte od místního úřadu.

DE | Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Nähere Informationen zu den Recyclingstellen für Altprodukte lassen sich bei den kommunalen Behörden erffragen.

EL | Η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορριπτότα μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για πληροφορίες σχετικά με πού μπορείτε να αφήσετε τα απορρίμτα σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή.

ES | Los dispositivos electrónicos y electrónicos, así como las baterías, no deben desecharse con los residuos domésticos. Contactar con las autoridades locales competentes para obtener más información sobre dónde se pueden depositar los residuos para su reciclaje.

FR | Ne pas jeter les appareils électriques et électroniques ou les piles avec les ordures ménagères. Pour plus d'informations sur les endroits où vous pouvez déposer votre produit usagé à des fins de recyclage, veuillez contacter votre autorité locale.

HU | Az elektronikus és elektronikus eszközöket, valamint az elemeket, akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ha további információra van szüksége arról, hogy hol adhatja le a terméket szelektiv hulladékéiert, forduljon a helyi hatóságokhoz.

IT | I dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Per maggiori informazioni sui punti di raccolta per il riciclaggio dei rifiuti, contattare l'ente locale.

NL | Elektrische en elektronische apparaten en batterijen mogen niet worden weggegooid met het huishoudelijke afval. Neem voor meer informatie over inzamelpunten voor afval ten behoeve van recycling contact op met de gemeente.

PL | Produktów elektrycznych i sprzętu elektronicznego nie wolno wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Więcej informacji na temat punktów zbiórki odpadów do recyklingu można zasięgnąć w lokalnym urzędzie.

PT | Os dispositivos eletrônicos e eletrônicos, bem como as baterias, não devem ser eliminados com o lixo doméstico. Para obter mais informações sobre onde entregar o produto para reciclagem, contatar a autoridade local.

RO | Dispozitivele electrice și electronice, precum și bateriile, nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Pentru mai multe informații despre locul în care puteți lăsa deșeurile în vederea reciclării, vă rugăm să contactați autoritățile locale.

SK | Elektrické a elektronické zariadenie ani batérie sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Ďalšie informácie o tom, kam môžete výrobok odniesť na recykláciu, vám poskytne miestny úrad.

SL | Elektriknih in elektronskih naprav ter baterij ne smete odvzeti med gospodinske odpadke. Za več informacij o tem, kje lahko oddate odpadni izdelek za recikliranje, se obrnite na lokalne oblasti.

AR

EN | Electric and Electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. For more information about where you can drop off your waste product for recycling please contact your local authority.

CA

