

RH01802KF

Rh 24Cm Geo Hex Stockpot

Please retain instructions for future reference.

CARE AND USE

Please retain instructions for future reference.

BEFORE FIRST USE Hand-wash thoroughly.

USING THE COOKWARE Suitable for use on hobs only, including induction.

For optimum energy efficiency, place the cookware on hob rings equivalent to the base size.

Do not let flames overlap the sides or handles.

To increase the longevity of the cookware, it is recommended to use silicone, wooden or nylon utensils.

Do not overheat the cookware or allow to boil dry.

Never leave unattended whilst in use.

The non-stick coating is prone to discolouration.

This has no effect on the functionality of the cookware.

To avoid damage to ceramic hobs, always lift the cookware rather than drag it across the hob surface.

Screws may loosen over time; using a screwdriver, carefully retighten them.

CLEANING AND STORING THE COOKWARE Always allow to cool before cleaning.

The cookware is safe for dishwasher use with mild detergents.

Hand-wash using a mild detergent and nonabrasive sponge, rinse and dry thoroughly.

Do not store wet cookware.

CAUTION Always use heat-resistant oven gloves to move the cookware.

Never expose hot cookware to cold liquid.

If there is any evidence of damage to the cookware, dispose of it carefully.

Not suitable for deep fat frying.

Made in China

Manufactured by: UP Global Sourcing UK Ltd, Victoria Street, Oldham, Manchester OL9 0DD. UK
Ultimate Products Europe Ltd, 19 Baggot Street Lower, Dublin, D02 X658. ROI

RH01802KF

Rh 24Cm Geo Hex Stockpot

Моля запазете тези инструкции за бъдещи справки.

ГРИЖИ И УПОТРЕБА

Моля, запазете инструкциите за бъдещи справки.

ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА Измийте щателно на ръка.

УПОТРЕБА НА СЪДОВЕТЕ ЗА ГОТВЕНЕ Подходящ за използване само на котлони, включително индукционни.

За оптимална енергийна ефективност поставяйте съда за готвене на кръгове на котлона със същия размер като на основата.

Не позволявайте на пламъците да покрият страните или дръжките.

За увеличаване на живота на съда за готвене е препоръчително да използвате силиконови, дървени или пластмасови прибори.

Не загревайте прекомерно съда за готвене и не варете хранителни продукти без течност.

Никога не оставяйте съда без надзор, докато се използва.

Незалепащото покритие е склонно към промяна на цвета.

Това няма ефект върху функционалността на съда за готвене.

За да избегнете повреда на керамични плотове, винаги повдигайте съда за готвене вместо да го плъзгате по повърхността на котлона.

Винтовете може да се разхлабят с течение на времето; с помощта на отвертка внимателно ги затегнете отново.

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА СЪДА ЗА ГОТВЕНЕ Винаги позволявайте да изстине преди почистване.

Съдът за готвене е подходящ за почистване в съдомиялна машина с меки почистващи препарати.

Измийте на ръка, като използвате мек почистващ препарат и неабразивна гъба, изплакнете и изсушете щателно.

Не прибирайте съда за готвене мокър.

ВНИМАНИЕ Винаги използвайте термоустойчиви кухненски ръкавици, когато премествате съда за готвене.

Никога не излагайте горещия съд за готвене на студена течност.

Ако има доказателства за повреда на съда за готвене, изхвърлете го внимателно.

Не е подходящ за дълбоко пържене.

За да отговаряте на условията за удължена гаранция, моля, запазете
доказателството си за покупка.

Произведено в China

Произведено от: UP Global Sourcing UK Ltd, Victoria Street, Oldham, Manchester OL9 0DD. UK
Ultimate Products Europe Ltd, 19 Baggot Street Lower, Dublin, D02 X658. ROI

RH01802KF

Rh 24Cm Geo Hex Stockpot

Uschovejte si prosím návod pro pozdější potřebu.

ÚDRŽBA A POUŽITÍ

Návod uschovejte pro pozdější použití.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM Důkladně ručně umyjte.

POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Vhodné pouze pro plotny včetně ploten indukčních.

Pro optimální energetickou účinnost umístěte nádobí na plotýnky odpovídající velikosti základny.

Nedovolte, aby plameny překročily výšku stran nebo držadel.

Pro prodloužení životnosti výrobku se doporučuje používat silikonové, dřevěné nebo nylonové náčiní.

Dbejte, aby nedošlo k přehřátí nebo k vaření nasucho.

Během používání nikdy nenechávejte výrobek bez dohledu.

Nepřílnavý povrch je náchylný ke změně barvy.

Nemá to žádný vliv na funkčnost kuchyňského nádobí.

Aby nedošlo k poškození keramické plotny, vždy kuchyňské náčiní zvedněte a netahejte po povrchu plotny.

Šrouby se mohou časem uvolnit; pomocí šroubováku je opatrně dotáhněte.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ KUCHYŇSKÉHO NÁČINÍ Před čištěním vždy nechte náčiní vychladnout.

Nádobí lze mýt v myčce s mírnými detergenty.

Ručně omyjte jemným čisticím prostředkem a neabrazivní houbou, důkladně opláchněte a vysušte.

Neukládejte výrobek mokrý.

UPOZORNĚNÍ Při manipulaci s výrobkem vždy používejte teplovzdorné kuchyňské rukavice.

Horký výrobek nikdy nepolévejte studenou kapalinou.

Pokud nádobí vykazuje známky poškození, náležitě jej zlikvidujte.

Není vhodné k fritování.

Vyrobeno v China

Vyrobeno společností: UP Global Sourcing UK Ltd, Victoria Street, Oldham, Manchester OL9 0DD. UK
Ultimate Products Europe Ltd, 19 Baggot Street Lower, Dublin, D02 X658. ROI

Rh 24Cm Geo Hex Stockpot

Please retain instructions for future reference.

CARE AND USE

Nicht zum Frittieren geeignet.

10-JÄHRIGEN GARANTIE

Bei Einhaltung der Pflege- und Gebrauchshinweise wird im Rahmen der Garantie von Russell Hobbs jedes Produkt ersetzt oder erstattet, das aufgrund fehlerhafter Verarbeitung oder Materialien nicht funktionstüchtig ist.

Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch ein Missgeschick oder falsche Handhabung verursacht wurden, und gilt als Ergänzung Ihrer gesetzlichen Rechte.

Sollten in den ersten zwölf Monaten nach dem Kauf Verarbeitungs- oder Materialmängel auftreten, senden Sie die Ware bitte samt Kaufbeleg an den Einzelhändler zurück.

Bei Fragen außerhalb der ersten zwölf Monate nach dem Kauf kontaktieren Sie uns unter russellhobbshomewares@upplc.com.

Um Anspruch auf die erweiterte Garantie zu haben, müssen Sie Ihren Kaufbeleg aufbewahren.

Bitte bewahren Sie die Anleitung zur späteren Verwendung auf.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH Gründlich von Hand abspülen.

VERWENDUNG DES KOCHGESCHIRRS Nur für die Verwendung auf Kochfeldern, einschließlich Induktion, geeignet.

Um eine optimale Energieeffizienz zu erzielen, stellen Sie das Kochgeschirr auf Kochfelder, die der Bodengröße entsprechen.

Die Flammen dürfen nicht über die Seiten oder Griffe hinausgehen.

Es wird empfohlen, Utensilien aus Silikon, Holz oder Nylon zu verwenden, um die Haltbarkeit des Kochgeschirrs zu verlängern.

Überhitzen Sie das Kochgeschirr nicht und lassen Sie nichts einbrennen.

Lassen Sie das Produkt während der Benutzung niemals unbeaufsichtigt.

Die Antihafbeschichtung ist anfällig für Verfärbungen.

Dies hat keinen Einfluss auf die Funktionalität des Kochgeschirrs.

Um Schäden an Keramikkochfeldern zu vermeiden, heben Sie das Kochgeschirr immer an, anstatt es über die Oberfläche des Kochfeldes zu ziehen.

Schrauben können sich mit der Zeit lösen.

Ziehen Sie sie mithilfe eines Schraubenziehers vorsichtig wieder an.

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG DES KOCHGESCHIRRS Vor der Reinigung immer abkühlen lassen.

Das Kochgeschirr ist beim Gebrauch von milden Reinigungsmitteln spülmaschinengeeignet.

Beim Spülen von Hand mit einem milden Spülmittel und einem nicht scheuernden Schwamm reinigen, abspülen und gründlich trocknen.

Das Kochgeschirr nicht nass verstauen.

ACHTUNG Tragen Sie zum Bewegen des Kochgeschirrs stets hitzebeständige Ofenhandschuhe.

Das heiße Kochgeschirr niemals in Kontakt mit kalten Flüssigkeiten bringen.

Das Kochgeschirr bei Anzeichen von Schäden gewissenhaft entsorgen.

Made in China

Manufactured by: UP Global Sourcing UK Ltd, Victoria Street, Oldham, Manchester OL9 0DD. UK
Ultimate Products Europe Ltd, 19 Baggot Street Lower, Dublin, D02 X658. ROI

RH01802KF

Rh 24Cm Geo Hex Stockpot

Bitte bewahren Sie diese Anweisungen für spätere Bezugnahme auf.

PFLEGE UND GEBRAUCH

10 Jahre Garantie*

Hergestellt in China

Hergestellt von: UP Global Sourcing UK Ltd, Victoria Street, Oldham, Manchester OL9 0DD. UK
Ultimate Products Europe Ltd, 19 Baggot Street Lower, Dublin, D02 X658. ROI

Rh 24Cm Geo Hex Stockpot

Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION Lavez soigneusement à la main.

UTILISATION DE L'USTENSILE DE CUISSON Convient uniquement pour une utilisation sur des plaques de cuisson, notamment à induction.

Pour une efficacité énergétique optimale, placez l'ustensile de cuisson sur des feux correspondant au diamètre de sa base.

Ne laissez pas les flammes dépasser sur le côté, ni au niveau des poignées.

Pour prolonger la durée de vie de l'ustensile de cuisson, il est recommandé de l'utiliser avec des ustensiles en silicone, en bois ou en nylon.

Ne surchauffez pas l'ustensile de cuisson et ne laissez pas de liquide bouillir dedans jusqu'à évaporation complète.

Ne laissez jamais l'ustensile de cuisson sans surveillance pendant l'utilisation.

Le revêtement antiadhésif a tendance à se décolorer.

Cela n'a aucun effet sur la fonctionnalité de l'ustensile de cuisson.

Pour éviter d'endommager les plaques de cuisson en céramique, soulevez l'ustensile de cuisson plutôt que de le faire glisser sur la surface de la plaque.

Les vis peuvent se desserrer au fil du temps ; resserrez-les soigneusement à l'aide d'un tournevis.

NETTOYAGE ET RANGEMENT DE L'USTENSILE DE CUISSON Attendez toujours que l'ustensile de cuisson ait refroidi avant de le nettoyer.

L'ustensile de cuisson peut passer au lave-vaisselle avec un produit nettoyant doux.

Lavez l'ustensile à la main avec un nettoyant doux et une éponge non abrasive, puis rincez et séchez complètement.

Ne rangez pas l'ustensile de cuisson tant qu'il est mouillé.

ATTENTION Utilisez toujours des gants de cuisine résistants à la chaleur pour déplacer l'ustensile de cuisson.

Lorsqu'il est chaud, n'exposez jamais l'ustensile de cuisson à l'eau froide ni à tout autre liquide froid.

Si vous constatez des signes de détérioration sur l'ustensile de cuisson, mettez-le au rebut de manière appropriée.

Ne convient pas pour la friture.

Fabriqué en China

Fabriqué par: UP Global Sourcing UK Ltd, Victoria Street, Oldham, Manchester OL9 0DD. UK
Ultimate Products Europe Ltd, 19 Baggot Street Lower, Dublin, D02 X658. ROI

Rh 24Cm Geo Hex Stockpot

Kérjük őrizze meg ezt a használati útmutatót későbbi hivatkozás céljából.

ÁPOLÁS ÉS HASZNÁLAT

Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi használatra.

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT Kézzel alaposan mosogassa el.

AZ EDÉNY HASZNÁLATA Kizárólag főzőlapon használható, beleértve az indukciós főzőlapot is.

Az optimális energiahatékonyság érdekében az edény aljával megegyező méretű főzőzónára helyezze az edényt.

A lángok ne lógnak túl az edény oldalához és fogantyújához.

Az edény élettartamának növelése érdekében műanyag, fa vagy nejlón evőeszköz használata ajánlott.

Ne hevítse túl az edényt, és ne hagyja, hogy üresen forrjon.

Használatkor soha ne hagyja felügyelet nélkül.

A tapadásmentes bevonat hajlamos az elszíneződésre.

Ez nincs hatással az edény használhatóságára.

A kerámia főzőlapok megóvása érdekében csúsztatás helyett inkább mindig emelje meg az edényt.

A csavarok idővel kilazulhatnak.

Csavarhúzóval óvatosan húzza meg őket újra.

AZ EDÉNYEK TISZTÍTÁSA ÉS TÁROLÁSA Tisztítás előtt mindig hagyja teljesen lehűlni.

Az edény enyhe tisztítószerrel mosogatógépben mosható.

Mossa el az edényt, ne használjon erős tisztítószer vagy súrolószivacsot, alaposan öblítse le, és szárítsa meg.

A még nedves főzőedényt ne tegye el.

FIGYELMEZTETÉS A főzőedény mozgatásához mindig használjon hőálló edényfogó kesztyűt.

A forró főzőedénybe soha ne engedjen hideg folyadékot.

Amennyiben az edény feltételezett megsérült, ne használja tovább.

Nem alkalmas forró zsírban való sütéshez.

Készült China

Gyártotta: UP Global Sourcing UK Ltd, Victoria Street, Oldham, Manchester OL9 0DD. UK
Ultimate Products Europe Ltd, 19 Baggot Street Lower, Dublin, D02 X658. ROI

RH01802KF

Rh 24Cm Geo Hex Stockpot

Prosimy zachować tę instrukcję do późniejszego wglądu.

PIELĘGNACJA I UŻYTKOWANIE

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM Dokładnie umyj ręcznie.

UŻYWANIE NACZYNIA KUCHENNEGO Nadaje się do użytku tylko na płycie grzejnej, w tym na płycie indukcyjnej.

Aby uzyskać optymalną wydajność energetyczną, umieść naczynie na pierścieniach pieca o rozmiarze odpowiadającym rozmiarowi podstawy naczynia.

Dopilnuj, by płomień nie miał kontaktu z bokami naczynia ani uchwytami.

Aby wydłużyć żywotność naczynia, zaleca się używanie przyborów kuchennych z silikonu, drewna lub nylonu.

Nie przegrzewaj naczynia ani nie dopuszczaj do całkowitego odparowania wody.

Nie pozostawiaj bez nadzoru w trakcie gotowania.

Powłoka zapobiegająca przywieraniu jest podatna na odbarwienia.

Nie ma to wpływu na działanie naczynia.

Aby uniknąć uszkodzenia ceramicznej płyty grzejnej, zawsze podnoś naczynie, zamiast przeciągać je po powierzchni.

Z czasem śruby mogą się poluzować, należy je ostrożnie dokręcić za pomocą śrubokręta.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE NACZYŃ Poczekaj, aż naczynie ostygnie, zanim przystąpisz do czyszczenia.

Naczynie można myć w zmywarce, używając łagodnych środków czyszczących.

Umyć ręcznie, używając łagodnego detergentu i miękkiej gąbki.

Dokładnie opłukać i osuszyć.

Nie przechowuj mokrych naczyń.

UWAGA Do przenoszenia naczyń należy zawsze używać termoodpornych rękawic kuchennych.

Nie narażaj gorących naczyń na działanie zimnego płynu.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek oznak uszkodzenia naczynia należy je odpowiednio zutylizować.

Nie nadaje się do smażenia w głębokim tłuszczu.

Wyprodukowano w China

Wyprodukowano przez: UP Global Sourcing UK Ltd, Victoria Street, Oldham, Manchester OL9 0DD. UK

Ultimate Products Europe Ltd, 19 Baggot Street Lower, Dublin, D02 X658. ROI

RH01802KF

Rh 24Cm Geo Hex Stockpot

Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe viitoare.

ÎNGRIJIRE ȘI UTILIZARE

Păstrați instrucțiunile pentru consultare viitoare.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE A se spăla temeinic cu mâna.

UTILIZAREA VASULUI DE GĂTIT Adecvat pentru utilizare exclusivă pe plite, inclusiv pe plite cu inducție.

Pentru eficiență energetică optimă, așezați vasul de gătit pe inele de plită având aceeași dimensiune cu baza vasului.

Nu permiteți flăcărilor să depășească părțile laterale sau mânerele.

Pentru a crește durata de viață a vasului de gătit, se recomandă utilizarea de ustensile din silicon, lemn sau nailon.

Nu supraîncălziți vasul de gătit și nu îl lăsați să fiarbă uscat.

Nu lăsați niciodată vasul nesupravegheat când îl folosiți.

Învelișul neaderent este predispus la decolorare.

Acest lucru nu influențează funcționalitatea vasului de gătit.

Pentru a evita avarierea plitelor ceramice, întotdeauna ridicați vasul în loc să îl trageți pe suprafața plitei.

Șuruburile se pot slăbi în timp; strângeți-le la loc cu atenție cu ajutorul unei șurubelnițe.

CURĂȚAREA ȘI DEPOZITAREA VASULUI DE GĂTIT Întotdeauna lăsați vasul să se răcească înainte de a-l curăța.

Se recomandă curățarea vasului de gătit în mașina de spălat vase cu detergenți delicăți.

Spălați manual folosind un detergent delicat și un burete neabraziv, clătiți și uscați temeinic.

Nu depozitați vasul ud.

ATENIE Folosiți întotdeauna mănuși de cuptor rezistente la căldură pentru a muta vasul de gătit.

Nu expuneți niciodată vasul de gătit fierbinte la lichid rece.

Dacă există semne de deteriorare a vasului de gătit, aruncați-l cu atenție.

Nu este adecvat pentru prăjirea în baie de ulei.

Pentru a fi eligibil pentru garanția extinsă, vă rugăm să păstrați dovada achiziției.

Fabricat în China

Fabricat de: UP Global Sourcing UK Ltd, Victoria Street, Oldham, Manchester OL9 0DD. UK

Ultimate Products Europe Ltd, 19 Baggot Street Lower, Dublin, D02 X658. ROI

RH01802KF

Rh 24Cm Geo Hex Stockpot

Uschovajte si prosím tieto pokyny na neskoršie použitie.

ÚDRŽBA A POUŽÍVANIE

Pokyny si uschovajte pre prípad budúcej potreby.

PRED PRVÝM POUŽITÍM Dôkladne umyte v rukách.

POUŽÍVANIE VARNÝCH NÁDOB Určené na použitie len na varných doskách vrátane indukčných.

Optimálnu energetickú efektívnosť dosiahnete položením varnej nádoby na kruh varnej dosky, ktorý zodpovedá rozmeru spodnej časti nádoby.

Nedovoľte, aby plamene presahovali boky panvíc a ich rukoväti.

V záujme dlhšej životnosti nádob sa odporúča používať silikónové, drevené alebo nylonové kuchynské náčinie.

Nádoby neohrievajte nadmerne a nenechávajte ich variť nasucho.

Počas používania nenechávajte bez dozoru.

Nelepivá povrchová vrstva je náchylná na zmenu farby.

Nemá to žiadny vplyv na funkčnosť varnej nádoby.

Poškodeniu keramických varných dosiek predídete tak, že nádoby budete zdvíhať a nie posúvať po povrchu varnej dosky.

Skrutky sa po čase môžu uvoľniť. Pomocou skrutkovača ich opatrne znova utiahnite.

ČISTENIE A SKLADOVANIE VARNÝCH NÁDOB Pred čistením nechte nádoby vždy vychladnúť.

Tieto varné nádoby je možné čistiť v umývačke riadu pomocou jemného saponátu.

V prípade ručného umývania používajte jemný saponát a jemnú špongiu, potom nádobu opláchnite a dôkladne osušte.

Nádoby neodkladajte, kým sú mokré.

UPOZORNENIE Na premiestňovanie nádob vždy používajte kuchynské rukavice odolné voči vysokým teplotám.

Horúce nádoby nikdy nevystavujte studeným tekutinám.

V prípade známok poškodenia varnú nádobu vhodným spôsobom zlikvidujte.

Nie je vhodná na fritovanie.

Ak chcete získať nárok na predĺženú záruku, uschovajte si doklad o kúpe.

Vyrobené v China

Vyrobené spoločnosťou: UP Global Sourcing UK Ltd, Victoria Street, Oldham, Manchester OL9 0DD. UK
Ultimate Products Europe Ltd, 19 Baggot Street Lower, Dublin, D02 X658. ROI