

PL | Proszę zachować instrukcje do przyszłego odniesienia.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Noże są przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w kuchni.
- Zawsze używaj plastikowej lub drewnianej deski do krojenia, aby uniknąć tępienia ostrzy.
- Noże należy czyścić po każdym użyciu.
- Noże należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem. Jeśli występują jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, należy je ostrożnie zutylizować.



UWAGA: Aby zapobiec uszkodzeniu powłoki nieprzywierającej, nie należy ostrzyć noży.



OSTRZEŻENIE: OSTRZA SĄ BARDZO OSTRE; OBSŁUGIWAĆ OSTROŻNIE. TRZYMAĆ Z DAŁA OD DZIECI.

Przed pierwszym użyciem

Delikatnie umyj ręcznie i dokładnie osusz.

Czyszczenie zestawu noży

Nie nadaje się do mycia w zmywarce.

Umyć noże w ciepłej, mydlanej wodzie za pomocą miękkiej ściereczki, spłukać i dokładnie wysuszyć. Nie namaczać.

Nie używaj ostrych ani ściernych detergentów do czyszczenia ani szorowaczy.

Wytrzyj blok na noże miękką, wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.

Noże należy przechowywać w bloku na noże, ostrożnie i bezpiecznie.

Salter guarantee

UK CUSTOMERS ONLY

EN | Subject to the care and use being followed, the Salter guarantee promises to replace, substitute or refund any product that fails due to faulty workmanship or materials. This guarantee does not cover any damage caused by accident or misuse and is in addition to your statutory rights. Should any defects due to faulty workmanship or materials appear within 12 months from the date of purchase, please return the goods with proof of purchase to the retailer. For any further queries, visit **www.salter.com**. To be eligible for the extended guarantee, go to **guarantee.upplc.com/salter** and register your product within 30 days of purchase.

EU CUSTOMERS ONLY

EN | Should any defects due to faulty workmanship or materials appear within 2 years from the date of purchase, please return the goods with proof of purchase to the retailer. For any further queries, visit **www.salter.com**. To be eligible for the extended guarantee, go to **guarantee.upplc.com/salter** and register your product within 30 days of purchase.

FR | Si des défauts dus à un problème de fabrication ou aux matériaux apparaissent dans les deux ans suivant la date d'achat, veuillez renvoyer les articles avec la preuve d'achat au détaillant. Pour toute autre question, veuillez nous contacter à l'adresse **customerservices@salterhomewares.com**. Pour bénéficier de l'extension de garantie, rendez-vous sur **guarantee.upplc.com/salter** et enregistrez votre produit dans les 30 jours suivant l'achat.

NL | Indien er binnen 2 jaar na de aankoopdatum defecten optreden als gevolg van een productiefout of gebrekkelijk materiaal, kunt u het product met het aankoopbewijs retourneren. Neem voor verdere vragen contact met ons op via **customerservices@salterhomewares.com**. Om in aanmerking te komen voor de verlengde garantie, gaat u naar **guarantee.upplc.com/salter** en registreert u uw product binnen 30 dagen na aankoop.

DE | Sollten in den ersten 2 Jahren nach dem Kauf Verarbeitungs- oder Materialmängel auftreten, senden Sie die Ware bitte samt Kaufbeleg an den Einzelhändler zurück. Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns unter **customerservices@salterhomewares.com**. Um Anspruch auf die erweiterte Garantie zu haben, gehen Sie zu **guarantee.upplc.com/salter** und registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen ab dem Kaufdatum.

ES | Si aparece cualquier defecto debido a un acabado o materiales defectuosos en un plazo de 2 años a partir de la fecha de compra, devuelva el producto con el justificante de compra al distribuidor. Para cualquier otra consulta, póngase en contacto con nosotros en **customerservices@salterhomewares.com**. Para acceder a la garantía ampliada, vaya a **guarantee.upplc.com/salter** y registre el producto en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra.

IT | Se dovessero presentarsi problemi dovuti a difetti di fabbricazione o dei materiali impiegati entro 2 anni dalla data di acquisto, restituire il prodotto con la prova di acquisto al rivenditore. Per ulteriori domande, è possibile contattarci all'indirizzo **customerservices@salterhomewares.com**. Per usufruire della garanzia estesa, accedere alla pagina **guarantee.upplc.com/salter** e registrare il prodotto entro 30 giorni dalla data di acquisto.

PL | W przypadku pojawienia się wad robocizny lub wad materiałowych w ciągu 2 lat od daty zakupu produktu należy zwrócić go sprzedawcy wraz z dowodem zakupu. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt pod adresem: **customerservices@salterhomewares.com**. Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji, przejdź na stronę **guarantee.upplc.com/salter** i zarejestruj swój produkt w ciągu 30 dni od daty zakupu.

User manual

Knife block set



UK ONLY
To register for your extended guarantee, scan the QR code or visit **guarantee.upplc.com/salter** and register your product within 30 days of purchase.
For any further queries, visit **www.salter.com**.



Manufactured by:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

MADE IN CHINA.

© Salter trademark. All rights reserved.
CD270624/MD220825/V2

SALTER
1760

EN | Please retain instructions for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Knives are intended for domestic kitchen use only.
- Always use a plastic or wooden cutting board to avoid blunting the blades.
- Knives should be cleaned after each use.
- The knives should be checked for damage before each use. If there are any signs of damage, they should be disposed of carefully.



CAUTION: To prevent damage to the non-stick coating, do not sharpen the knives.



WARNING: SHARP BLADES; HANDLE WITH CARE. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. NOT TO BE SOLD TO ANY PERSONS UNDER THE AGE OF 18.

Before first use

Hand-wash carefully and dry thoroughly.

Cleaning the knife set

Not safe for dishwasher use.
Clean the knives in warm, soapy water with a soft cloth, rinse and dry thoroughly. Do not soak.
Do not use harsh or abrasive cleaning detergents or scourers.
Wipe the knife block with a soft, damp cloth and dry thoroughly.
Store the knives carefully and safely within the knife block.

FR | Veuillez conserver les instructions pour toute référence ultérieure.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Les couteaux sont destinés uniquement à un usage domestique en cuisine.
- Utilisez toujours une planche à découper en plastique ou en bois pour éviter d'émousser les lames.
- Les couteaux doivent être nettoyés après chaque utilisation.
- Les couteaux doivent être vérifiés pour déceler d'éventuels dommages avant chaque utilisation. S'il y a des signes de dommages, ils doivent être éliminés avec précaution.



ATTENTION : Pour éviter d'endommager le revêtement antiadhésif, ne pas affûter les couteaux.



AVERTISSEMENT : LAMES TRANCHANTES ; MANIPULER AVEC PRÉCAUTION. GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

Avant la première utilisation

Laver à la main avec précaution et sécher soigneusement.

Nettoyage de l'ensemble de couteaux

Ne pas mettre au lave-vaisselle.
Nettoyez les couteaux à l'eau tiède savonneuse avec un chiffon doux, rincez et séchez soigneusement. Ne pas tremper.
N'utilisez pas de détergents agressifs ou abrasifs ni de tampons à récurer.
Essuyez le bloc de couteaux avec un chiffon doux et humide et séchez-le soigneusement.
Rangez soigneusement et en toute sécurité les couteaux dans le bloc à couteaux.

NL | Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSinstructies

- Messen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in de huishoudelijke keuken.
- Gebruik altijd een plastic of houten snijplank om te voorkomen dat de messen bot worden.
- Messen moeten na elk gebruik worden schoongemaakt.
- De messen moeten voor elk gebruik worden gecontroleerd op schade. Als er tekenen van schade zijn, moeten ze zorgvuldig worden afgevoerd.



LET OP: Om schade aan de antiaanbaklaag te voorkomen, slijp de messen niet.



WAARSCHUWING: SCHERPE MESSen; VOORZICHTIG HANTEREN. BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.

Voor het eerste gebruik

Met de hand zorgvuldig wassen en grondig drogen.

De messenset reinigen

Niet veilig voor gebruik in de vaatwasser.
Maak de messen schoon in warm, zeephoudend water met een zachte doek, spoel af en droog grondig. Niet laten weken.
Gebruik geen sterke of schurende reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
Veeg het messenblok af met een zachte, vochtige doek en droog het grondig.
Bewaar de messen zorgvuldig en veilig in het messenblok.

DE | Bitte bewahren Sie die Anleitung für zukünftige Nachschlagezwecke auf.

SICHERHEITSHINWEISE

- Messer sind nur für den Gebrauch in der heimischen Küche vorgesehen.
- Verwenden Sie immer ein Kunststoff- oder Holzschneidebrett, um ein Abstumpfen der Klingen zu vermeiden.
- Die Messer sollten nach jedem Gebrauch gereinigt werden.
- Die Messer sollten vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen überprüft werden. Wenn Anzeichen von Beschädigungen vorliegen, sollten sie sorgfältig entsorgt werden.



VORSICHT: Um Beschädigungen der Antihafbeschichtung zu vermeiden, die Messer nicht schärfen.



WARNUNG: SCHARFE KLINGEN; VORSICHTIG HANDHABEN. FÜR KINDER UNERREICHBAR AUFBEWAHREN.

Vor dem ersten Gebrauch

Vorsichtig von Hand waschen und gründlich trocknen.

Reinigung des Messersatzes

Nicht spülmaschinengeeignet.
Reinigen Sie die Messer in warmem, seifigem Wasser mit einem weichen Tuch, spülen Sie sie ab und trocknen Sie sie gründlich. Nicht einweichen.
Verwenden Sie keine harten oder scheuernden Reinigungsmittel oder Scheuermittel.
Wischen Sie den Messerblock mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie ihn gründlich.
Bewahren Sie die Messer sorgfältig und sicher im Messerblock auf.

ES | Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Los cuchillos están destinados únicamente para uso doméstico en la cocina.
- Siempre use una tabla de cortar de plástico o madera para evitar desafilarse las hojas.
- Los cuchillos deben limpiarse después de cada uso.
- Los cuchillos deben revisarse para detectar daños antes de cada uso. Si hay cualquier signo de daño, deben desecharse con cuidado.



PRECAUCIÓN: Para evitar daños en el recubrimiento antiadherente, no afile los cuchillos.



ADVERTENCIA: CUCHILLAS AFILADAS; MANEJE CON CUIDADO. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Antes del primer uso

Lave a mano con cuidado y seque completamente.

Limpieza del juego de cuchillos

No es seguro para uso en lavavajillas.
Limpie los cuchillos en agua tibia y jabonosa con un paño suave, enjuáguelos y séquelos completamente. No los sumerja.
No utilice detergentes de limpieza duros o abrasivos ni estropajos.
Limpie el bloque para cuchillos con un paño suave y húmedo y séquelo completamente.
Garde los cuchillos con cuidado y seguridad dentro del bloque para cuchillos.

IT | Conservare le istruzioni per future consultazioni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- I coltelli sono destinati esclusivamente all'uso domestico in cucina.
- Usa sempre un tagliere di plastica o di legno per evitare di smussare le lame.
- I coltelli devono essere puliti dopo ogni utilizzo.
- I coltelli devono essere controllati per danni prima di ogni utilizzo. Se ci sono segni di danno, devono essere smaltiti con attenzione.



ATTENZIONE: Per evitare danni al rivestimento antiaderente, non affilare i coltelli.



ATTENZIONE: LAME AFFILATE; MANEGGIARE CON CURA. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Prima del primo utilizzo

Lavare a mano con cura e asciugare completamente.

Pulizia del set di coltelli

Non sicuro per l'uso in lavastoviglie.
Pulire i coltelli in acqua calda e saponata con un panno morbido, sciacquare e asciugare accuratamente. Non immergere.
Non utilizzare detergenti per la pulizia aggressivi o abrasivi né spugne abrasive.
Pulire il ceppo portacoltelli con un panno morbido e umido e asciugare accuratamente.
Riporre i coltelli con cura e in sicurezza all'interno del blocco portacoltelli.