

EN | Before using your silicone liners for the first time, please read these instructions and keep them handy for future use.

Do's and don'ts

- ✓

Take care when removing the silicone liners from the air fryer. Use oven gloves or heat-resistant utensils.
Always use silicone liners with food.
Do not place it in the air fryer empty when cooking.
- ✗

Do not place near naked flames or heating elements.
Do not cut food on the silicone liners.

Before using your liners

Wash the silicone liners in warm, soapy water. Rinse and leave them to dry thoroughly.

Cleaning your liners

Wash the silicone liners in warm, soapy water using a soft cloth or non-abrasive sponge. Rinse and leave them to dry thoroughly.

NOTE: The silicone liners are dishwasher safe. Avoid using harsh or abrasive cleaning products or scouring pads when cleaning, as these may cause damage.

Nettoyage de vos coupelles

Lavez les coupelles en silicone à l’eau chaude savonneuse à l’aide d’un chiffon doux ou d’une éponge non abrasive. Rincez-les et laissez-les sécher complètement.

REMARQUE : Les coupelles en silicone peuvent être lavées au lave-vaisselle. Évitez d’utiliser des produits nettoyants agressifs ou abrasifs, ainsi que des tampons à récurer, lors du nettoyage, car ils peuvent les endommager.

AVERTISSEMENT : Les coupelles en silicone ne conviennent pas à une utilisation à des températures supérieures à 230 °C ou inférieures à –40 °C.

NL | Lees deze instructies voordat u uw siliconen inlegvellen voor het eerst gebruikt en bewaar ze binnen handbereik voor toekomstig gebruik.

Wat wel en niet te doen

- ✓

Wees voorzichtig bij het verwijderen van de siliconen inlegvellen uit de airfryer. Gebruik ovenwanten of hittebestendig keukengerei. Gebruik siliconen inlegvellen tijdens het koken altijd met voedsel. Plaats ze nooit leeg in de airfryer.

WARNING: The silicone liners are not suitable for use at temperatures above 230 °C or below -40 °C.

FR | Avant d’utiliser vos coupelles en silicone pour la première fois, veuillez lire ces instructions et les conserver à portée de main pour toute consultation ultérieure.

À faire et à ne pas faire

- ✓

Retirez les coupelles en silicone de la friteuse à air avec précaution.
Utilisez des gants de cuisine ou des ustensiles résistants à la chaleur.
Les coupelles en silicone doivent toujours contenir des aliments.
Ne les utilisez jamais vides dans la friteuse à air pendant la cuisson.
- ✗

Ne les placez pas à proximité de flammes nues ou d’éléments chauffants.
Ne découpez pas les aliments sur les coupelles en silicone.

Avant d’utiliser vos coupelles

Lavez les coupelles en silicone à l’eau chaude savonneuse. Rincez-les et laissez-les sécher complètement.

✗

Plaats de inlegvellen niet in de buurt van open vuur of verwarmingselementen.
Snijd geen voedsel op de siliconen inlegvellen.

Voordat u uw inlegvellen gebruikt

Was de siliconen inlegvellen in warm water met afwasmiddel. Spoel ze af en laat ze goed drogen.

Uw inlegvellen reinigen

Was de siliconen inlegvellen in warm water met afwasmiddel. Gebruik hiervoor een zachte doek of een niet-schurende spons. Spoel ze af en laat ze goed drogen.

OPMERKING: De siliconen inlegvellen zijn vaatwasmachinebestendig. Gebruik bij het reinigen geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes, omdat deze schade kunnen veroorzaken.

WAARSCHUWING: De siliconen inlegvellen zijn niet geschikt voor gebruik bij temperaturen boven 230 °C of onder –40 °C.



Manufactured by:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**
MADE IN CHINA.

©Salter trademark. All rights reserved.
CD110926/MD000000/V1

To register for your extended guarantee, scan the QR code or visit [guarantee.uppic.com/salter](https://www.guarantee.uppic.com/salter) and register your product within 30 days of purchase. For any further queries, visit www.salter.com.

1 7 6 0

DE | Bevor Sie Ihre Silikoneinsätze zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte diese Anleitung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen griffbereit auf.

Was man tun und was man lassen sollte

- ✓

Gehen Sie beim Herausnehmen der Silikoneinsätze aus der Heißluftfritteuse vorsichtig vor.
Verwenden Sie Ofenhandschuhe oder hitzebeständige Küchenutensilien.
Verwenden Sie die Silikoneinsätze immer zusammen mit Lebensmitteln.
Legen Sie sie während des Garens niemals leer in die Heißluftfritteuse.
- ✗

Nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Heizelementen abstellen.
Schneiden Sie keine Lebensmittel auf den Silikoneinsätzen.

Vor der Verwendung Ihrer Silikoneinsätze

Waschen Sie die Silikoneinsätze in warmem Seifenwasser. Spülen Sie sie ab und lassen Sie sie vollständig trocknen.

Reinigung Ihrer Silikoneinsätze

Waschen Sie die Silikoneinsätze in warmem Seifenwasser mit einem weichen Tuch oder einem nicht scheuernden Schwamm. Spülen Sie sie ab und lassen Sie sie vollständig trocknen.

- HINWEIS:** Die Silikoneinsätze sind spülmaschinengeeignet. Verwenden Sie bei der Reinigung keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel bzw. Scheuerpads, da diese Schäden verursachen können.
- WARNUNG:** Die Silikoneinsätze sind nicht für die Verwendung bei Temperaturen über 230 °C oder unter –40 °C geeignet.

ES | Antes de utilizar por primera vez los forros de silicona, lea estas instrucciones y consérvelas para futuras consultas.

Lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer

- ✓

Tenga cuidado al retirar los forros de silicona de la freidora de aire.
Utilice guantes para horno o utensilios resistentes al calor.
Utilice siempre los forros de silicona con alimentos.
No los coloque vacíos en la freidora de aire durante la cocción.
- ✗

No coloque los forros cerca de llamas abiertas ni elementos calefactores.

No corte alimentos sobre los forros de silicona.

Antes de utilizar los forros

Lave los forros de silicona con agua tibia y jabón. Enjuáguelos y déjelos secar completamente.

Limpieza de los forros

Lave los forros de silicona con agua tibia y jabón utilizando un paño suave o una esponja no abrasiva. Enjuáguelos y déjelos secar completamente.

NOTA: Los forros de silicona son aptos para el lavavajillas. Evite utilizar productos de limpieza agresivos o abrasivos, así como estropajos, al limpiar, ya que pueden causar daños.

ADVERTENCIA: Los forros de silicona no son aptos para utilizarse a temperaturas superiores a 230 °C o inferiores a -40 °C.

PT | Antes de utilizar os seus forros de silicone pela primeira vez, leia estas instruções e guarde-as para consulta futura.

O que se deve e o que não se deve fazer

Tenha cuidado ao retirar os forros de silicone da fritadeira de ar quente. Utilize luvas de forno ou utensílios resistentes ao calor.

Nie umieszczać w pobliżu otwartego ognia ani elementów grzejnych. Nie kroić żywności na silikonowych wkładkach.

Przed użyciem wkładek

Silikonowe wkładki należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Opłukać i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Czyszczenie wkładek

Silikonowe wkładki należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, używając miękkiej ściereczki lub nieściernej gąbki. Opłukać i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

UWAGA: Silikonowe wkładki można myć w zmywarce. Podczas czyszczenia należy unikać stosowania silnych lub ściernych środków czyszczących oraz druciaków, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie.

OSTRZEŻENIE: Silikonowe wkładki nie nadają się do stosowania w temperaturach wyższych niż 230 °C ani niższych niż -40 °C.

Utilize sempre os forros de silicone com alimentos. Não coloque os forros vazios na fritadeira de ar quente durante a confeção.

Não coloque os forros perto de chamas desprotegidas ou de elementos de aquecimento. Não corte alimentos sobre os forros de silicone.

Antes de utilizar os seus forros

Lave os forros de silicone em água morna com detergente. Enxague-os e deixe-os secar completamente.

Limpeza dos seus forros

Lave os forros de silicone em água morna com detergente, utilizando um pano macio ou uma esponja não abrasiva. Enxague-os e deixe-os secar completamente.

NOTA: Os forros de silicone podem ser lavados na máquina de lavar loiça. Evite utilizar produtos de limpeza agressivos ou abrasivos, ou esfregões, durante a limpeza, pois estes podem causar danos.

AVISO: Os forros de silicone não são adequados para utilização a temperaturas superiores a 230 °C ou inferiores a -40 °C.

GUARANTEE INFORMATION

Subject to the care and use being followed, the Salter guarantee promises to replace, substitute or refund any product that fails due to faulty workmanship or materials. This guarantee does not cover any damage caused by accident or misuse and is in addition to your statutory rights. Should any defects due to faulty workmanship or materials appear within 12 months (UK customers) or 2 years (EU customers) from the date of purchase, please return the goods with proof of purchase to the retailer. To be eligible for the extended guarantee, go to **guarantee.upplc.com/salter** and register your product within 30 days of purchase. For any further queries and information, visit **www.salter.com**.

EU CUSTOMERS ONLY

FR | Si des défauts dus à un problème de fabrication ou aux matériaux apparaissent dans les deux ans suivant la date d'achat, veuillez renvoyer les articles avec la preuve d'achat au détaillant. Pour bénéficier de l'extension de garantie, rendez-vous sur **guarantee.upplc.com/salter** et enregistrez votre produit dans les 30 jours suivant l'achat. Pour toute autre question, veuillez nous contacter à l'adresse **customerservices@salterhomewares.com**.

IT | Prima di utilizzare per la prima volta i rivestimenti in silicone, leggere le presenti istruzioni e conservarle a portata di mano per consultarle in futuro.

Cosa fare e cosa non fare

Prestare attenzione durante la rimozione dei rivestimenti in silicone dalla friggitrice ad aria. Utilizzare guanti da forno o utensili resistenti al calore. Utilizzare sempre i rivestimenti in silicone insieme agli alimenti. Non utilizzare il rivestimento vuoto nella friggitrice ad aria durante la cottura.

Non collocare vicino a fiamme libere o a elementi riscaldanti. Non tagliare gli alimenti sui rivestimenti in silicone.

Prima di utilizzare i rivestimenti

Lavare i rivestimenti in silicone con acqua tiepida e sapone. Risciacquarli e lasciarli asciugare completamente.

Pulizia dei rivestimenti

Lavare i rivestimenti in silicone con acqua tiepida e sapone, utilizzando un panno morbido o una spugna non abrasiva. Risciacquarli e lasciarli asciugare completamente.

NL | Indien er binnen 2 jaar na de aankoopdatum defecten optreden als gevolg van een productiefout of gebrekking materiaal, kunt u het product met het aankoopbewijs retourneren. Ga naar **guarantee.upplc.com/salter** en registreer uw product binnen 30 dagen na aankoop om in aanmerking te komen voor de verlengde garantie. Neem voor verdere vragen contact met ons op via **customerservices@salterhomewares.com**.

DE | Sollten in den ersten 2 Jahren nach dem Kauf Verarbeitungs- oder Materialmängel auftreten, senden Sie die Ware bitte samt Kaufbeleg an den Einzelhändler zurück. Um Anspruch auf die erweiterte Garantie zu haben, gehen Sie zu **guarantee.upplc.com/salter** und registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen ab dem Kaufdatum. Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns unter **customerservices@salterhomewares.com**.

ES | Si aparece cualquier defecto debido a un acabado o materiales defectuosos en un plazo de 2 años a partir de la fecha de compra, devuelva el producto con el justificante de compra al distribuidor. Para acceder a la garantía ampliada, vaya a **guarantee.upplc.com/salter** y registre el producto en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra. Para cualquier otra consulta, póngase en contacto con nosotros en **customerservices@salterhomewares.com**.

NOTA: I rivestimenti in silicone possono essere lavati in lavastoviglie. Evitare l'uso di prodotti per la pulizia aggressivi o abrasivi, oppure di pagliette, durante la pulizia, poiché potrebbero causare danni.

AVVERTENZA: I rivestimenti in silicone non sono adatti all'uso a temperature superiori a 230 °C o inferiori a -40 °C.

PL | Przed pierwszym użyciem silikonowych wkładek należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Co należy robić, a czego nie

Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania silikonowych wkładek z frytkownicy beztłuszczowej. Używaj rękawic kuchennych lub przyborów odpornych na wysoką temperaturę. Wkładek silikonowych należy zawsze używać wraz z żywnością. Podczas przygotowywania potraw nie wolno umieszczać pustej wkładki we frytkownicy beztłuszczowej.

PT | Caso surjam quaisquer avarias devido a defeitos de fabrico ou materiais no prazo de 2 anos após a data de compra, devolva os produtos com um comprovativo de compra ao comerciante. Para ser elegível para a garantia prolongada, aceda a **guarantee.upplc.com/salter** e registe o seu produto até 30 dias após a compra. Para outras questões, contacte-nos através do e-mail **customerservices@salterhomewares.com**.

IT | Se dovessero presentarsi problemi dovuti a difetti di fabbricazione o dei materiali impiegati entro 2 anni dalla data di acquisto, restituire il prodotto con la prova di acquisto al rivenditore. Per usufruire della garanzia estesa, accedere alla pagina **guarantee.upplc.com/salter** e registrare il prodotto entro 30 giorni dalla data di acquisto. Per ulteriori domande, contattaci all'indirizzo **customerservices@salterhomewares.com**.

PL | W przypadku pojawienia się wad robocizny lub wad materiałowych w ciągu 2 lat od daty zakupu produktu należy zwrócić go sprzedawcy wraz z dowodem zakupu. Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji, w ciągu 30 dni od daty zakupu odwiedź stronę **guarantee.upplc.com/salter** i zarejestruj swój produkt. W przypadku dalszych pytań skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość na adres **customerservices@salterhomewares.com**.