

HOMEDICS®

LEADERS IN HEALTH & WELLBEING



Register your product today at
www.homedics.co.uk/product-registration



COMFORTPRO TRANSFORM

RECHARGEABLE THROW

instruction manual

HCM-T210APQVD-EU
HCM-T210GYQVD-EU
HCM-T210PKQVD-EU

2 YEAR GUARANTEE

CHARGING THE BATTERY PACK

The battery pack is stored in a small pocket on the inside of the wrap. It can be charged while the product is in use if desired, but the heat function is not available while charging. Alternatively you can disconnect the battery pack from the product to charge it.

To check the battery pack charge at any time – press the button on the side of the pack.

Four blue indicator lights = full charge.





No lights = no charge remaining.

To charge:

1. Ensure that the device is switched off (power button is not lit).
2. Plug the micro USB end of the charging cable provided into the INPUT socket of the battery pack.
3. Plug the USB end of the cable into a USB power socket (not provided).
4. A full charge requires approximately 4-5 hours. The light indicator on the battery pack will flash blue while the unit is charging. When a full charge is reached, the battery indicator lights will all be illuminated. The vibration mode of the massager can be used while plugged in and it will continue to charge. However, heat cannot be used while on charge.
5. Once fully charged, unplug and remove the charging lead from the battery pack. The battery should last for up to 1.5-2 hours of cordless use.

INSTRUCTIONS FOR USE:



1. Locate the USB cord which is attached within the inside pocket of the wrap and plug it into the OUTPUT port on rechargeable battery pack. (Fig. 1) Pop the battery pack back into the pocket of the wrap.
2. Place the wrap over your shoulders. (Fig. 2)
3. To activate the massage action, press the power button  on the control pad. Then press the **M** button to activate the massage on the lowest setting. To increase intensity, press  once for medium and a second time for high intensity. (Fig. 3)
4. To change massage program from steady to pulse, press the **M** button once. Pressing **M** button a second time will turn the vibration off. (Fig. 3)
5. To activate the heat function, press the heat button  on the control pad. To turn off the heat function, simply press the heat button  again. (Fig. 3)

NOTE: You can use the heat without having the vibration.

6. To turn the device off completely, press the power button .

NOTE: The battery pack will automatically turn off after 2 minutes of disuse in order to conserve power. To use the battery pack after it has automatically powered off, simply press the power button again, and operate the wrap as normal.

NOTE: There is a 30 minutes auto shut-off on this appliance for your safety. This feature should not be considered as a substitute for 'OFF'. Always remember to switch the appliance off when not in use.

MAINTENANCE:

Cleaning

Unplug the appliance and allow to cool before cleaning. Clean the surface of the fabric only with a soft, slightly damp sponge.

- Never allow water or any other liquids to come into contact with the battery pack or USB leads.
- Do not immerse in any liquid to clean.
- Never use any chemical cleaning agents.

Storage

Place the appliance in its box or in a safe, dry, cool place. Avoid contact with sharp edges or pointed objects which might cut or puncture the fabric surface.

RECHARGE DE LA BATTERIE

La batterie est stockée dans une petite poche intérieure de la cape. Elle peut être rechargée pendant que le produit est en cours de fonctionnement si vous le souhaitez, mais la fonction de chaleur n'est pas disponible pendant la recharge. Vous pouvez également débrancher la batterie du produit pour la recharger.

Pour vérifier la charge de la batterie à tout moment, appuyez sur le bouton situé sur le côté de la batterie.

Quatre voyants bleus = charge complète.

Aucun voyant = batterie déchargée.

Pour recharger la batterie :

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint (le bouton de mise en marche n'est pas allumé).
2. Branchez l'extrémité micro USB du câble de recharge fourni dans la prise d'ENTRÉE de la batterie.

3. Branchez l'extrémité USB du câble dans une prise secteur USB (non fournie).
4. La charge complète prend environ 4-5 heures. Le voyant situé sur la batterie clignote en bleu pendant que l'unité se recharge. Une fois la charge complète, tous les voyants de la batterie sont allumés. Le mode vibration de l'appareil de massage peut être utilisé pendant que le produit est branché, cela n'interrompt pas la recharge. Cependant, la fonction de chaleur n'est pas disponible pendant la recharge.
5. Une fois la charge terminée, débranchez et enlevez le câble de recharge de la batterie. La batterie a une autonomie sans fil de 1,5-2 heures et demie maximum.





MODE D'EMPLOI :



FIG 1

FIG 2

FIG 3

1. Localisez le câble USB fixé dans la poche intérieure de la cape et branchez-le dans le port de SORTIE de la batterie rechargeable. (Fig. 1) Remettez en place la batterie dans la poche de la cape.
2. Placez la cape sur vos épaules. (Fig. 2)
3. Pour activer la fonction de massage, appuyez sur le bouton de mise en marche  situé sur le panneau de commande tactile. Puis appuyez sur le bouton **M** pour activer le massage sur l'intensité la plus faible. Pour augmenter l'intensité, appuyez sur une fois sur  pour une intensité moyenne et une seconde fois pour une intensité élevée. (Fig. 3)
4. Pour passer du mode de massage continu en mode par impulsions, appuyez une fois sur le bouton **M**. Appuyez une seconde fois sur le bouton **M** pour désactiver le mode vibration. (Fig. 3)
5. Pour activer la fonction de chaleur, appuyez sur le bouton de chaleur  situé sur le panneau de commande tactile. Pour arrêter la fonction de chaleur, il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton . (Fig. 3)

REMARQUE : Vous pouvez utiliser la fonction de chaleur sans le mode vibration.

6. Pour éteindre complètement l'appareil, appuyez sur le bouton de mise en marche .

REMARQUE : La batterie s'éteint automatiquement après 2 minutes d'inutilisation pour préserver l'autonomie de la batterie. Pour utiliser la batterie après qu'elle s'est éteinte automatiquement, il suffit d'appuyer de nouveau sur le bouton de mise en marche et de faire fonctionner la cape normalement.

REMARQUE : Pour votre sécurité, cet appareil s'arrête automatiquement au bout de 30 minutes. Cette fonction ne remplace pas la mise hors tension à l'aide du bouton de mise en marche/arrêt. Pensez toujours à éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

ENTRETIEN :

Nettoyage

Débranchez l'appareil et le laissez refroidir avant de le nettoyer. Nettoyez le tissu en surface uniquement avec une éponge douce et légèrement humide.

- Ne laissez jamais d'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec la batterie ou les câbles USB.
- Ne nettoyez pas l'appareil en l'immergeant dans un liquide.
- N'utilisez jamais de produits nettoyants chimiques.

Rangement

Rangez l'appareil dans son carton ou dans un endroit sûr, sec et frais. Évitez tout contact avec des rebords tranchants ou des objets pointus, car ils pourraient déchirer ou trouer la surface du tissu.

AUFLADEN DER AKKUS

Der Akku befindet sich in einer kleinen Tasche auf der Innenseite des Überwurfs. Er kann während der Verwendung des Gerätes aufgeladen werden, wenn dies gewünscht wird, die Wärmefunktion steht während des Ladevorgangs jedoch nicht zur Verfügung. Alternativ können Sie den Akku zum Aufladen vom Gerät trennen.

Der Ladezustand des Akkus kann jederzeit - mit Auslösen der Taste an seiner Seite - überprüft werden.

Vier blaue Anzeigeluchten = volle Akkuladung.

Die Anzeigen leuchten nicht = Akku leer.

Zum Aufladen:

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist (Betriebsanzeige leuchtet nicht).
2. Stecken Sie das Mikro USB-Ende des mitgelieferten Ladekabels in die INPUT-Buchse des Akkus.

3. Stecken Sie das USB-Ende des Kabels in eine USB-Buchse (nicht im Lieferumfang enthalten).
4. Eine vollständige Ladung dauert ca. 4-5 Stunden.. Die Anzeigeluchten auf dem Akku blinken blau, wenn das Gerät geladen wird. Wenn das Gerät vollständig geladen ist, leuchten alle Anzeigeluchten auf. Während des Ladevorgangs kann der Vibrationsmodus des Massagegeräts weiter verwendet werden. Während des Ladevorgangs steht die Wärmefunktion jedoch nicht zur Verfügung.
5. Nachdem das Gerät vollständig aufgeladen ist, ziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie das Ladekabel vom Akku. Das Akku bietet eine Leistung von 1,5-2 Stunden Betrieb ohne Kabel.

BEDIENUNGSANLEITUNG:





FIG 1



FIG 2



FIG 3

1. Suchen Sie nach dem USB-Kabel in der Tasche auf der Innenseite des Überwurfs und stecken Sie es in den OUTPUT-Anschluss am wiederaufladbaren Akku. (Abb. 1) Stecken Sie den Akku wieder in die Tasche des Überwurfs.
2. Legen Sie sich den Überwurf um die Schultern. (Abb. 2)
3. Um die Massage zu aktivieren, drücken Sie den Betriebsschalter  auf dem Bedienblock. Drücken Sie dann die **M** Taste, um die Massage auf der niedrigsten Einstellung aktivieren. Um die Intensität zu erhöhen, drücken Sie einmal auf die **|||** Taste für mittlere und ein zweites Mal für hohe Intensität. (Abb. 3)
4. Um das Massageprogramm von gleichmäßiger auf Impuls-Massage zu ändern, drücken Sie einmal auf die **M** Taste. Wenn Sie die **M** Taste ein zweites Mal drücken, wird die Vibration ausgeschaltet. (Abb. 3)
5. Um die Wärmefunktion zu aktivieren, drücken Sie auf die Wärme-Taste  auf dem Bedienblock. Zum Ausschalten der Wärmefunktion drücken Sie die Wärmetaste  einfach erneut. (Abb. 3).

HINWEIS: Sie können die Wärmefunktion auch ohne die Vibration verwenden.

6. Um das Gerät vollständig auszuschalten, drücken Sie den Betriebsschalter .

BITTE BEACHTEN: Um Strom zu sparen, schaltet sich der Akku nach 2 Minuten Inaktivität automatisch aus. Um das Akku zu verwenden, nachdem es sich automatisch abgeschaltet hatte,

drücken Sie einfach den Betriebsschalter erneut und bedienen Sie den Überwurf wie gewohnt.

BITTE BEACHTEN: Zu Ihrer Sicherheit gibt es eine automatische Abschalt-Einrichtung an diesem Gerät. Diese Funktion sollte jedoch nicht als Ersatz für das „AUSSCHALTEN“ betrachtet werden. Denken Sie immer daran, das Gerät auszuschalten, wenn es nicht benutzt wird.

PFLEGE:

Reinigung

Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts und lassen Sie es vor der Reinigung abkühlen. Reinigen Sie die Oberfläche des Stoffes nur mit einem weichen, leicht angefeuchteten Schwamm.

- Lassen Sie auf keinen Fall zu, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten mit dem Akku oder den USB-Kabel in Berührung kommt.
- Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen niemals in Flüssigkeit ein.
- Verwenden Sie auf keinen Fall chemische Reinigungsmittel.

Aufbewahrung

Bewahren Sie das Gerät im Originalkarton oder an einem sicheren, trockenen und kühlen Ort auf. Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder spitzen Gegenständen, die die Oberfläche aus Stoff zerschneiden oder durchstechen könnten.

CARGA DE LA BATERÍA

La batería se guarda en un pequeño bolsillo dentro de la manta. Si lo desea se puede cargar mientras usa el producto, aunque la función de calor no está operativa mientras se está cargando. Como alternativa, puede desconectar la batería de la manta y cargarla.

Para comprobar la carga siempre que lo desee, pulse el botón que hay al lado de la batería.

Los pilotos azules = carga completa.

No se ilumina ningún piloto = ya batería está descargada.

Para cargarla:

1. Asegúrese de que el dispositivo esté apagado (el botón de encendido no se ilumina).
2. Enchufe la terminación del micro USB en el cable de carga suministrado en la toma de entrada (INPUT) de la batería.

3. Enchufe la terminación en USB del cable a un adaptador de corriente USB (no viene incluido).
4. Tarda 4-5 horas en cargarse por completo. El piloto indicador de la batería parpadeará en azul mientras la unidad se esté cargando. Cuando se cargue por completo, las luces indicadoras se iluminarán. El modo de vibración del masajeador puede utilizarse mientras esté enchufado sin que ello impida que siga cargándose. No obstante, el calor no se usará mientras se esté cargando.
5. Una vez que esté completamente cargado, desenchúfelo y extraiga el extremo del cable de carga de la batería. La batería durará hasta 1,5-2 horas de uso inalámbrico.

INSTRUCCIONES DE USO:







FIG 1



FIG 2



FIG 3

1. Ubique el cable USB suministrado dentro del bolsillo de la manta y enchúfelo al puerto de salida (OUTPUT) de la batería recargable. (Fig. 1) Vuelva a poner la batería en el bolsillo de la manta.
2. Póngase la manta sobre los hombros. (Fig. 2)
3. Si quiere activar la función de masaje, pulse el botón  en el panel de control. Después pulse el botón **M** para activar el masaje a la velocidad más baja. Si quiere ir subiendo de intensidad, pulse  una vez para una intensidad media y una segunda vez para intensidad alta. (Fig. 3)
4. Para cambiar el programa de masaje de continuo a pulsaciones, pulse el botón **M** una vez. Si vuelve a pulsar el botón **M** la vibración se apagará. (Fig. 3)
5. Si quiere activar la función de calor, pulse el botón de calor  en el panel de control. Para apagarla, tan solo tiene que volver a presionar el botón . (Fig. 3)

ACLARACIÓN: Puede usar el calor sin necesidad de vibración.

6. Para apagar el aparato por completo, pulse el botón de encendido .

ACLARACIÓN: La batería se apagará automáticamente transcurridos 2 minutos de inactividad para ahorrar energía. Si quiere usar la batería una vez apagada automáticamente, solo tiene que volver a pulsar el botón de encendido y usar la manta como de costumbre.

ACLARACIÓN: Por su propia seguridad, este aparato se apaga automáticamente transcurridos 30 minutos de inactividad. No obstante, no debería recurrir a esta función en sustitución del apagado por completo. Recuerde apagar el aparato cuando no vaya a usarlo.

MANTENIMIENTO:

Limpieza

Desenchufe la manta y deje que se enfríe antes de limpiarla. Limpie únicamente la superficie del tejido con una esponja suave ligeramente humedecida.

- Nunca permita que la batería o los cables del USB entren en contacto con agua u otros líquidos.
- No la sumerja en ningún líquido para limpiarla.
- Nunca use productos de limpieza que contengan sustancias químicas.

Almacenamiento

Coloque la manta en su caja en un lugar fresco, seco y seguro. Evite el contacto con bordes afilados u objetos puntiagudos que puedan cortar o rasgar la superficie de tela.

RICARICA DEL GRUPPO BATTERIE

Il gruppo batterie è custodito in un taschino interno della mantellina. Può essere ricaricato mentre il prodotto è in uso ma, durante la ricarica, la funzione calore non sarà disponibile. In alternativa, per effettuare la ricarica, è possibile scollegare il gruppo batterie dal prodotto.

Per verificare il livello di carica del gruppo batterie, premere il pulsante lungo il lato dell'unità.

Quattro spie azzurre accese = ricarica completa.

Nessuna spia accesa = ricarica esaurita.

Per effettuare la ricarica:

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento (il pulsante di accensione non è illuminato).
2. Collegare l'estremità USB micro del cavo di ricarica fornito nella presa INPUT del gruppo batterie.

3. Collegare l'estremità USB del cavo a una presa di alimentazione con porta USB (non fornita).
4. La ricarica completa, richiede all'incirca 4-5 ore. Durante la ricarica, la spia azzurra sul gruppo batterie lampeggerà. Una volta completata la ricarica, tutte le spie di ricarica della batteria saranno illuminate. Durante la ricarica, è possibile utilizzare la modalità vibrazione del massaggiatore; tuttavia, non è possibile utilizzare la funzione calore.
5. Una volta completata la ricarica, scollegare e rimuovere il cavo di ricarica dal gruppo batterie. Le batterie dovrebbero funzionare fino a 1,5-2 ore senza alimentazione elettrica.





ISTRUZIONI PER L'USO:



FIG 1

FIG 2

FIG 3

1. Prendere il cavo USB, fissarlo nel taschino interno della mantellina, e collegarlo alla porta OUTPUT sul gruppo batterie ricaricabile. (Fig. 1) Riposizionare il gruppo batterie nel taschino della mantellina.
2. Posizionare la mantellina sulle spalle. (Fig. 2)
3. Per attivare l'azione massaggiante, premere il pulsante di accensione  sul tastierino dei comandi. Quindi premere il pulsante **M** per attivare il massaggio al livello più basso. Per aumentare l'intensità, premere  una volta per selezionare il livello medio e una seconda volta per il livello massimo. (Fig. 3)
4. Per cambiare il programma di massaggio da costante a impulso, premere il pulsante **M** una volta. Premendo il pulsante **M** una seconda volta, la funzione vibrazione si spegnerà. (Fig. 3)
5. Per attivare la funzione calore, premere il pulsante calore  sul tastierino dei comandi. Per spegnere la funzione calore, premere nuovamente il pulsante calore . (Fig. 3)

NOTA: È possibile usare la funzione calore senza attivare la vibrazione.

6. Per spegnere il dispositivo completamente, premere il pulsante di accensione .

NOTA: Per risparmiare energia, il gruppo batterie si spegnerà automaticamente dopo 2 minuti di inutilizzo. Per riattivare il gruppo batterie dopo lo spegnimento automatico, premere nuovamente il pulsante accensione e utilizzare la mantellina come di consueto.

NOTA: Per ragioni di sicurezza, l'apparecchio si spegne automaticamente dopo 30 minuti. Questa funzione non sostituisce la procedura di "spegnimento manuale" dell'apparecchio. Ricordarsi sempre di spegnere l'apparecchio, quando inutilizzato.

MANUTENZIONE:

Pulizia

Scollegare l'apparecchio dalla presa e lasciarlo raffreddare prima di procedere alla pulizia. Pulire la superficie del tessuto solo con una spugna morbida leggermente inumidita.

- Non lasciare che l'acqua o altri liquidi entrino in contatto con il gruppo batterie o i cavi USB.
- Non immergere in alcun liquido per pulire.
- Non usare mai detergenti chimici.

Custodia

Custodire l'apparecchio all'interno della confezione oppure in un luogo fresco, asciutto e sicuro. Evitare il contatto con spigoli vivi oppure oggetti appuntiti che potrebbero lacerare o forare il rivestimento in tessuto.

DE BATTERIJ OPLADEN

De batterij wordt opgeborgen in een klein vakje aan de binnenkant van de omslag. Het kan indien gewenst worden opgeladen terwijl het product in gebruik is, maar de verwarmingsfunctie is niet beschikbaar tijdens het opladen. Als alternatief kunt u de batterij loskoppelen van het product om deze op te laden.

Om de lading van de batterij te controleren – drukt u op de knop op de zijkant van de batterij.

Vier blauwe indicatorlampjes = volledig opgeladen/

Geen lampjes = niet opgeladen.

Om op te laden:

1. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld (aan/uit-knop is niet verlicht).
2. Steek het micro usb-uiteinde van de meegeleverde oplaadkabel in de INPUT-aansluiting van de batterij.

3. Steek het usb-uiteinde van de kabel in een usb-oplader (niet inbegrepen).
4. Het duurt ongeveer 4-5 uur voordat hij volledig is opgeladen. De indicator op de batterij knippert blauw terwijl het toestel aan het opladen is. Wanneer een volledige lading is bereikt, lichten alle batterij-indicatorlampjes op. De vibratiestand van het massageapparaat kan gebruikt worden terwijl deze aangesloten is en zal blijven opladen. Warmte kan echter niet worden gebruikt tijdens het opladen.
5. Als de batterij eenmaal volledig is opgeladen, trekt u de stekker uit het stopcontact en trekt u de laadkabel uit de batterij. De batterij zou tot 1,5-2 uur draadloos gebruikt kunnen worden.

GEBRUIKSAANWIJZING:



FIG 1

FIG 2

FIG 3

1. Zoek het usb-snoer dat is aangesloten in de binnenzak van de wikkel en steek het in de OUTPUT-poort van de oplaadbare batterij. (Figuur 1) Steek de batterij weer in de zak van de wikkel.
2. Leg de wikkel over je schouders. (Fig. 2)
3. Om de massage te starten, drukt u op de aan/uit-knop  op het controlepaneel. Druk daarna op de knop **M** om de massage op de laagste stand te activeren. Om de intensiteit te verhogen drukt u eenmaal op  voor gemiddeld, en een tweede keer voor hoge intensiteit. (Fig. 3)
4. Om het massageprogramma van vast naar puls te veranderen, drukt u eenmaal op de knop **M**. Door een tweede keer op de knop **M** te drukken schakelt u de vibratie uit. (Fig. 3)
5. Om de weldadige warmtefunctie te activeren drukt u op de warmteknoop  op het controlepaneel. Om de warmtefunctie uit te zetten, drukt u een tweede keer op de warmteknoop . (Fig. 3)

LET OP: U kunt de warmte gebruiken zonder de vibratie erbij.

6. Om het apparaat uit te zetten, drukt u op de aan/uit-knop .

LET OP: De batterij wordt automatisch uitgeschakeld na 2 minuten niets doen, om stroom te besparen. Als u de batterij wilt gebruiken nadat deze automatisch is uitgeschakeld, drukt u nogmaals op de aan/uit-knop en bedient u de wikkel op de normale manier.

LET OP: Voor uw veiligheid is dit apparaat voorzien van een functie die het na 30 minuten automatisch uitschakelt. Deze functie mag niet worden beschouwd als een vervanging voor het uitschakelen van het apparaat. U dient het apparaat altijd uit te schakelen wanneer u het niet gebruikt.

ONDERHOUD:

Reinigen

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het afkoelen alvorens het te reinigen. Het oppervlak van de stof alleen reinigen met een zachte, licht vochtige spons.

- Zorg ervoor dat er nooit water of andere vloeistoffen in contact komen met de batterij of usb-kabels.
- Niet onderdompelen in een vloeistof om het apparaat te reinigen.
- Nooit chemische reinigingsmiddelen gebruiken.

Opslag

Stop het apparaat in zijn doos of leg het op een veilige, droge en koele plek. Voorkom dat het scherpe randen of spitse voorwerpen raakt, die het stoffen oppervlak zouden kunnen beschadigen of doorboren.

HOMEDICS®

LEADERS IN HEALTH & WELLBEING



FKA Brands Ltd

Somerhill Business Park, Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK

Customer Support: +44(0) 1732 378557 | support@homedics.co.uk

GB-HCMT210XXQVD-0620-01