VORTEX™

W7934 Performance Tool®

# *TIRE VALVES*
# *VÁLVULAS DE LLANTA*
# *VALVES DE PNEU*

**Instructions / Instrucciones :**

1. Deflate tire and remove from rim.
2. Remove old valve stem.
3. Insert new stem from inside rim until it snaps into place.
4. Reinstall tire and inflate to recommended PSI.

1. Desinfle la llanta y retírela del rin.
2. Retire el vástago de la válvula antiguo.
3. Inserte el nuevo vástago desde el interior del rin hasta que encaje en su sitio.
4. Vuelva a instalar la llanta e ínflela hasta la presión recomendada.

1. Dégonflez le pneu et retirez-le de la jante.
2. Retirez l'ancienne tige de valve.
3. Insérez la nouvelle tige depuis l'intérieur de la jante jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
4. Remettez le pneu en place et gonflez-le à la pression recommandée.

PT® Performance Tool

Wilmar, LLC • P.O. Box 88259 • Tukwila, WA 98138
Made in China/Hecho en China /Fabriqué en Chine
© Copyright 2026 • www.wilmarllc.com