

SALTER®

SINCE 1760

4-Piece Countertop Set

Instruction Manual

EN | PLEASE RETAIN INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

BEFORE FIRST USE

Hand-wash only.

USING THE BREAD BIN AND CANISTERS

Suitable for storing dry foodstuff only.

CLEANING THE BREAD BIN AND CANISTERS

Not safe for dishwasher use.

Clean in warm, soapy water with a mild detergent and a soft cloth.

Do not leave to soak.

FR | VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Lavez à la main uniquement.

UTILISATION DE LA CORBEILLE À PAIN ET DES BOÎTES

Convient uniquement au stockage d'aliments secs.

NETTOYAGE DE LA CORBEILLE À PAIN ET DES BOÎTES

Ne passe pas au lave-vaisselle.

Nettoyez à l'eau chaude savonneuse avec un détergent doux et un chiffon doux.

Ne les laissez pas tremper.

NL | BEWAAR DE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING.

VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

Alleen met de hand afwassen.

DE BROODTROMMEL EN VOORRAADPOTTEN GEBRUIKEN

Alleen geschikt om droog voedsel te bewaren.

DE BROODTROMMEL EN VOORRAADPOTTEN SCHOONMAKEN

Kan niet in de afwasmachine.

Maak schoon met een sopje van warm water met een mild reinigingsmiddel en een zachte doek. Laat niet weken.

DE | BITTE BEWAHREN SIE DIE ANWEISUNGEN ZUR SPÄTEREN VERWENDUNG AUF.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Ausschließlich mit der Hand waschen.

VERWENDUNG DES BROTKASTENS UND DER BEHÄLTER

Ausschließlich für die Aufbewahrung von trockenen Lebensmitteln geeignet.

REINIGUNG DES BROTKASTENS UND DER BEHÄLTER

Nicht spülmaschinengeeignet.
Mit einem milden Reinigungsmittel,
warmem Seifenwasser und einem
weichen Tuch reinigen.
Nicht einweichen.

ES I CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
COMO REFERENCIA FUTURA.

ANTES DEL PRIMER USO

Lave únicamente a mano.

USO DE LA PANERA Y LOS BOTES

Adecuada para guardar alimentos
secos únicamente.

LIMPIEZA DE LA PANERA Y LOS BOTES

El producto no es apto para lavavajillas.
Limpie con agua caliente con un
detergente suave y un paño suave.
No los deje en remojo.

IT I CONSERVARE IL MANUALE DI
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO FUTURO.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Lavare esclusivamente a mano.

UTILIZZO DEI BARATTOLI E DEL CONTENITORE PER IL PANE

Adatto per conservare
esclusivamente alimenti secchi.

PULIZIA DEI BARATTOLI E DEL CONTENITORE PER IL PANE

Non adatto per l'uso in lavastoviglie.
Pulire in acqua calda e saponata
con un detergente delicato e un
panno morbido.
Non lasciare immersi nell'acqua.

PL I PROSIMY O ZACHOWANIE
NINIEJSZEJ INSTRUKCJI NA PRZYSZŁOŚĆ.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Myć tylko ręcznie.

KORZYSTANIE Z POJEMNIKÓW

Nadaje się wyłącznie do
przechowywania suchej żywności.

CZYSZCZENIE POJEMNIKÓW

Nie nadają się do mycia
w zmywarkach.
Myć w ciepłej wodzie z dodatkiem
łagodnego detergentu i z
wykorzystaniem miękkiej szmatki.
Nie wolno zostawiać naczyń
do namaczania.

Distributed by | Distribué par | Gedistribueerd door | Vertriebshändler |
Distribuido por | Distribuito da | Dystrybutor:

UP Global Sourcing UK Ltd.,

Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**

Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

Made in China.

©Salter trademark. All rights reserved.

CD160223/MD000000/V1

