

KALORIK
[MAX]^x
FOUR FRITEUSE À AIR CHAUD

**ENSEMBLE DÉSHYDRATEZ
ET SAVOUREZ**

Préservez votre récolte ou faites votre propre viande séchée! L'ensemble déshydrateur 7 pièces Kalorik MAXX «Déshydratez et Savourez» comprend:

- 3 grilles de déshydrateur
- 1 paire de pinces
- 1 tapis en silicone
- 2 gants de cuisine

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

INSTRUCTIONS D'UTILISATION: Utilisez les grilles pour déshydrater vos fruits et légumes ou faites du bœuf séché maison. Retournez le plateau déshydrateur 2-en-1 à l'envers et insérez-le au niveau 5. Placez les aliments sur les grilles et faites les glisser dans les niveaux en dessous. Sélectionnez la fonction "Dehydrate" et appuyez sur Start/Stop. Reposez les accessoires sur le tapis en silicone. Pour plus d'informations sur la fonction de déshydratation, voir page 13 du mode d'emploi.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN: Faites tremper les grilles dans de l'eau savonneuse ou lavez-les au lave-vaisselle. N'utilisez pas d'éponges abrasives. Les gants de cuisine peuvent être nettoyés dans la machine à laver ou frottés avec un détergent et rincés sous l'eau froide. Nettoyez le tapis en silicone avec du savon et de l'eau. Ne pas placer dans le lave-vaisselle.

LES ACCESSOIRES SERONT CHAUDS. PORTEZ TOUJOURS DES GANTS RÉSISTANTS À LA CHALEUR. FAITES ATTENTION LORS DE LA MANIPULATION.

CONTACTEZ NOUS: Nous espérons que vous êtes satisfait de votre ensemble «Déshydratez et Savourez». Si vous avez des questions ou si vous n'êtes pas satisfait de votre produit, veuillez contacter SERVICE@KALORIK.COM, ou par téléphone à notre numéro sans frais: + 1888- KALORIK.