

EN Please retain instructions for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ BATTERY WARNING: KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

- This product is not a toy.
- Children must be supervised to ensure that they do not handle or play with the product.
- This product contains no user-serviceable parts. Only a qualified electrician should attempt repairs.
- Do not place, store or use the product near direct sunlight or direct heat sources or in a damp/high humidity environment.
- This product is intended for domestic use only.

BATTERY SAFETY

- The supply terminals are not to be short-circuited.
- This product is supplied with 3 x 1.5 V AAA Batteries. Only batteries of the same or equivalent type as those recommended should be used with this product.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries should be removed from the product to avoid leakage.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- If the product is to be stored unused for a long period, remove the batteries.

Care and maintenance

Do not immerse the timer in water or any other liquid.
Do not use harsh, chemical or abrasive cleaning agents to clean the timer.

Before first use

Remove the plastic isolation tab from the battery compartment (if present) prior to use.
To switch on the timer, move the switch on the back of the timer to **ON**.
To adjust the volume, move the volume switch on the back of the timer between the three volume settings; moving the volume anti-clockwise.

Using the stopwatch feature

STEP 1: Press **⏸** to start or stop the stopwatch. To reset the stopwatch, press **⏪**.
In stopwatch mode, the brightness of the display will be reduced after approx. 5 seconds.
STEP 2: Press **⏸** to start or stop the stopwatch, the display will turn off after approx. 10 seconds if no button is pressed.
STEP 3: Press **⏸** to turn the display on and press again to restart the stopwatch.

Using the timer feature

STEP 1: Press **MIN** to set the number of minutes for the timer. Press **SEC** to set the number of seconds for the timer.
STEP 2: Press and hold **MIN** or **SEC** to increase the time at a faster speed.
The maximum time that can be set is 99 minutes 59 seconds. The division for the seconds is 1 second.
STEP 3: Press **⏸** to start or stop the countdown of the timer. To reset the timer, press the **⏪**.
STEP 4: When the timer has finished, the display will flash and the alarm will sound (if the sound is on) for approx. 30 seconds. Press any button to stop the alarm.
In timer mode, the brightness of the display will be reduced after 5 seconds.
If the timer is paused, the display will turn off after approx. 10 seconds if no button is pressed. Press **⏸** to turn the display on and press again to restart the timer.

Specifications

Product code: SA00773 Display: LED Battery: 3 x 1.5 V AAA (included)

FR Veuillez conserver ces instructions pour référence future.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT – PILES : TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

- Ce produit n'est pas un jouet.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne manipulent pas et ne jouent pas avec le produit.
- Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Seul un électricien qualifié est habilité à effectuer des réparations.
- Nes placer, ne pas ranger ni utiliser le produit à proximité de la lumière directe du soleil ou de sources de chaleur, ni dans un environnement humide ou à forte humidité.
- Ce produit est destiné uniquement à un usage domestique.

SÉCURITÉ DES PILES

- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Ce produit est fourni avec 3 piles AAA de 1,5 V. Seules des piles identiques ou équivalentes à celles recommandées doivent être utilisées avec ce produit.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité correcte.
- Les piles usagées doivent être retirées de l'appareil afin d'éviter tout risque de fuite.
- Les piles non rechargeables ne doivent en aucun cas être rechargées.
- Si le produit doit être stocké sans être utilisé pendant une longue période, retirez les piles.

Entretien et maintenance

Né plongez jamais la minuterie dans l'eau ni dans tout autre liquide.
N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, chimiques ou abrasifs pour nettoyer la minuterie.

Avant la première utilisation

Retirez le cas échéant, la languette isolante en plastique du compartiment des piles avant utilisation.
Pour mettre la minuterie en marche, faites glisser l'interrupteur situé à l'arrière de la minuterie sur **ON**.
Pour régler le volume, faites glisser le commutateur de volume situé à l'arrière de la minuterie entre les trois niveaux disponibles : silencieux, volume faible et volume élevé.

Utilisation de la fonction chronomètre

ÉTAPE 1 : appuyez sur **⏸** pour démarrer ou arrêter le chronomètre. Pour réinitialiser le chronomètre, appuyez sur **⏪**.
En mode chronomètre, la luminosité de l'affichage sera réduite au bout d'environ 5 secondes.
Si le chronomètre est en pause, l'affichage s'éteint au bout d'environ 10 secondes si aucun bouton n'est pressé.

ÉTAPE 2 : appuyez sur **⏸** pour rallumer l'affichage, puis appuyez de nouveau pour relancer le chronomètre.

Utilisation de la fonction minuterie

ÉTAPE 1 : appuyez sur **MIN** pour régler le nombre de minutes de la minuterie. Appuyez sur **SEC** pour régler le nombre de secondes de la minuterie.
ÉTAPE 2 : maintenez **MIN** ou **SEC** pour augmenter plus rapidement la durée.
La durée maximale pouvant être réglée est de 99 minutes et 59 secondes. L'incrément de réglage des secondes est de 1 seconde.
ÉTAPE 3 : appuyez sur **⏸** pour démarrer ou arrêter le décompte de la minuterie.
Pour réinitialiser la minuterie, appuyez sur **⏪**.

ÉTAPE 4 : lorsque la minuterie arrive à la fin du temps programmé, l'affichage clignote et l'alarme retentit (si le son est activé) pendant environ 30 secondes. Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme.
Mode minuterie, la luminosité de l'affichage sera réduite au bout de 5 secondes.
Si la minuterie est en pause, l'affichage s'éteindra au bout d'environ 10 secondes si aucun bouton n'est pressé.
Appuyez sur **⏸** pour rallumer l'affichage, puis appuyez de nouveau pour relancer la minuterie.

Caractéristiques

Code produit : SA00773 Affichage : LED Piles : 3 x 1.5 V AAA (fournies)

NL Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSRUCHEIDEN

⚠ BATTERIJWAARSCHUWING: HOUDE BATTERIJEN BIJTEN HET BEREIK VAN KINDEREN.

- Dit product is geen speelgoed.
- Kinderen moeten worden toezicht om te voorkomen dat zij het product bedienen of ermee spelen.
- Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden of vervangen.
- Steek geen vingers in openingen of in het apparaat.
- Plaats, bewaar of gebruik het product niet in direct zonlicht, in de buurt van directe warmtebronnen of in een vochtige omgeving met een hoge luchtvochtigheid.
- Dit product is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN VOOR BATTERIJEN

- De aansluitklemmen mogen niet kortgesloten worden.
- Dit product wordt geleverd met 3 AAA-batterijen van 1,5 V. Gebruik voor dit product alleen batterijen van hetzelfde type of een gelijkwaardig type als de voor dit product aanbevolen batterijen.
- Plaats de batterijen met de juiste polariteit.
- Verwijder lege batterijen uit het product om lekkage te voorkomen.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Als u het product gedurende langere tijd ongebruikt wilt opbergen, verwijder dan de batterijen.

Onderhoud en verzorging

Wasp de keukentimer niet onder in water of andere vloeistoffen.
Gebruik geen agressieve, chemische of schurende schoonmaakmiddelen om de keukentimer te reinigen.
Voor eerste gebruik

Verwijder voor gebruik het plastic isolatielintje uit het batterijkvak (indien aanwezig).

Om de keukentimer in te schakelen, zet u de schakelaar aan de achterkant op de stand **ON**.

Om het volume aan te passen, zet u de volumeschakelaar aan de achterzijde van de keukentimer op een van de drie volumestanden; dempen, laag volume of hoog volume.

De stopwatchfunctie gebruiken

STAP 1: Druk op **⏸** om de stopwatch te starten of te stoppen. Druk op **⏪** om de stopwatch op nul te zetten.
In de stopwatchmodus wordt de helderheid van het display na circa 5 seconden automatisch verminderd.
Als de stopwatch is gepauzeerd, schakelt het display na circa 10 seconden uit als er geen knop wordt ingedrukt.
STAP 2: Druk op **⏸** om het display weer in te schakelen en druk nogmaals om de stopwatch opnieuw te starten.

De timerfunctie gebruiken

STAP 1: Druk op **MIN** om het gewenste aantal minuten voor de keukentimer in te stellen. Druk op **SEC** om het gewenste aantal seconden voor de keukentimer in te stellen.

STAP 2: Houd **MIN** of **SEC** ingedrukt om de ingestelde tijd sneller te verhogen.

De maximaal instelbare tijd is 99 minuten 59 seconden. De seconden kunnen in stappen van 1 seconde worden ingesteld.

STAP 3: Druk op **⏸** om het aftellen van de keukentimer te starten of te stoppen.

Om de keukentimer te stoppen, drukt u op de knop **⏪**.

STAP 4: Wanneer de keukentimer is afgelopen, gaat het display knipperen en klinkt het alarm gedurende ongeveer 30 seconden (schakeldruk).
Als de timer wordt gestopt, wordt het display uitgeschakeld. Gebruik het display niet in direct zonlicht. In de timerstand wordt de helderheid van het beeldscherm na 5 seconden verminderd.
Als de keukentimer is gepauzeerd, schakelt het display na circa 10 seconden uit als er geen knop wordt ingedrukt. Druk op **⏸** om het display weer in te schakelen en druk nogmaals om de keukentimer opnieuw te starten.

Specificaties

Productcode: SA00773 Display: LED Batterij: 3 x 1.5 V AAA (meegeleverd)

DE Bitte bewahren Sie die Anweisungen für zukünftige Nachschlagezwecke auf.

SICHERHEITSHINWEISE

⚠ WARNHINWEIS ZU BATTERIEN: FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN.

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie das Produkt nicht bedienen oder damit spielen.
- Dieses Produkt enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Reparaturen dürfen ausschließlich von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Stellen, lagern und verwenden Sie das Produkt nicht in direkter Sonneneinstrahlung, in der Nähe von Wärmequellen oder in feuchter Umgebung bzw. bei hoher Luftfeuchtigkeit.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR BATTERIEN

- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Dieses Produkt wird mit 3 x 1,5 V AAA-Batterien geliefert. Verwenden Sie für dieses Produkt ausschließlich Batterien desselben oder eines gleichwertigen Typs wie die empfohlenen Batterien.
- Batterien sind mit der richtigen Polarität einzulegen.
- Entleerte Batterien sollten aus dem Produkt entfernt werden, um ein Auslaufen zu vermeiden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum unbenutzt gelagert wird, entnehmen Sie die Batterien.

Pflege und Wartung

Tauschen Sie die Zeitschutzhülse nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Verwenden Sie keine aggressiven, chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel zur Reinigung der Zeitschutzhülse.

Vor dem ersten Gebrauch

Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme (sofern vorhanden) den Kunststoff-Isolierstreifen aus dem Batteriefach.
Zum Einschalten der Zeitschutzhülse den Schalter auf der Rückseite der Zeitschutzhülse auf **ON** stellen.
Zum Einstellen der Lautstärke bewegen Sie den Lautstärkehalter auf der Rückseite der Zeitschutzhülse zwischen den drei Lautstärkeinstellungen: stumm, niedrige Lautstärke und hohe Lautstärke.

Verwendung der Stopwatchfunktion

SCHRITT 1: Drücken Sie **⏸**, um die Stopwatch zu starten oder anzuhalten. Zum Zurücksetzen der Stopwatch drücken Sie **⏪**.
Im Stopwatchmodus wird die Helligkeit der Anzeige nach ca. 5 Sekunden automatisch reduziert.
Wenn die Stopwatch angehalten ist, schaltet sich die Anzeige nach ca. 10 Sekunden aus, sofern keine Taste gedrückt wird.

SCHRITT 2: Drücken Sie **⏸**, um die Anzeige wieder einzuschalten, und drücken Sie erneut, um die Stopwatch neu zu starten.

Verwendung der Timerfunktion

SCHRITT 1: Drücken Sie **MIN**, um die gewünschte Minutenzahl für den Timer einzustellen. Drücken Sie **SEC**, um die gewünschte Sekundenzahl für den Timer einzustellen.
SCHRITT 2: Halten Sie **MIN** bzw. **SEC** gedrückt, um die eingestellte Zeit schneller zu erhöhen. Die maximale einstellbare Zeit beträgt 99 Minuten und 59 Sekunden. Die Sekundeneinteilung erfolgt in Schritten von 1 Sekunde.

SCHRITT 3: Drücken Sie **⏸**, um den Countdown des Timers zu starten oder anzuhalten.

Zum Zurücksetzen des Timers drücken Sie **⏪**.

SCHRITT 4: Wenn der Timer abgelaufen ist, blinkt die Anzeige und der Alarm ertönt (sofern der Signalton eingeschaltet ist) für ca. 30 Sekunden. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm zu stoppen. Im Timermodus wird die Helligkeit der Anzeige nach 5 Sekunden automatisch reduziert.
Wenn der Timer angehalten ist, schaltet sich die Anzeige nach ca. 10 Sekunden aus, sofern keine Taste gedrückt wird. Drücken Sie **⏸**, um die Anzeige wieder einzuschalten, und drücken Sie erneut, um den Timer neu zu starten.

Technische Daten

Produktcode: SA00773 Anzeige: LED Batterien: 3 x 1.5 V AAA (enthalten)

ES I Por favor, conserve las instrucciones para futura referencia.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA SOBRE PILAS: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

- Este producto no es un juguete.
- Los niños deben estar siempre bajo la supervisión de un adulto para garantizar que no manipulen ni jueguen con el producto.
- Este producto no contiene piezas reparables por el usuario. Solo un electricista cualificado debe intentar realizar reparaciones.
- No coloque, guarde u utilice el producto cerca de la luz solar directa, de fuentes directas de calor ni en ambientes húmedos o con alta humedad.
- Este producto está destinado únicamente al uso doméstico.

SEGURIDAD DE LAS PILAS

- No deben cortocircuitar los terminales de alimentación.
- Este producto se suministra con 3 pilas AAA de 1,5 V. Solo deben utilizarse con este producto pilas del mismo tipo o de un tipo equivalente a las recomendadas.
- Las pilas deben colocarse respetando la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben retirarse del producto para evitar posibles fugas.
- Las pilas no recargables no deben recargarse.
- Si el producto va a permanecer sin utilizarse durante un largo periodo de tiempo, retire las pilas.

Cuidado y mantenimiento

No sumerja el temporizador en agua ni en ningún otro líquido.
No utilice productos de limpieza agresivos, químicos ni abrasivos para limpiar el temporizador.

Antes del primer uso

Antes de utilizarla, retire la lengüeta aislante de plástico del compartimento de las pilas (si está presente). Para encender el temporizador, desplace el interruptor situado en la parte posterior del temporizador a la posición **ON**.

Para ajustar el volumen, desplace el interruptor de volumen situado en la parte posterior del temporizador entre los tres niveles disponibles: silencio, volumen bajo y volumen alto.

Uso de la función de cronómetro

PASO 1: Pulse **»** para iniciar o detener el cronómetro. Para restablecer el cronómetro, pulse **»**.

No utilice cronómetro, el brillo de la pantalla se reducirá transcurridos aproximadamente 5 segundos. Si el cronómetro está en pausa, la pantalla se apagará transcurridos aproximadamente 10 segundos si no pulsa ningún botón.

PASO 2: Pulse **»** para encender la pantalla y volver a pulsar para reiniciar el cronómetro.

Uso de la función de temporizador

PASO 1: Pulse **MIN** para ajustar el número de minutos del temporizador. Pulse **SEC** para ajustar el número de segundos del temporizador.

No utilice temporizador pulsado **MIN** o **SEC** para aumentar el tiempo más rápidamente. El tiempo máximo que se puede configurar es de 99 minutos 59 segundos. El ajuste de los segundos se realiza en incrementos de 1 segundo.

PASO 2: Pulse **»** para iniciar o detener la cuenta atrás del temporizador.

Para restablecer el temporizador, pulse **»**.

PASO 4: Cuando el temporizador haya finalizado, la pantalla parpadeará y la alarma sonará (si el sonido está activado) durante aproximadamente 30 segundos. Pulse cualquier botón para detener la alarma.

En modo temporizador, el brillo de la pantalla se reducirá pasados 5 segundos. Si el temporizador está en pausa, la pantalla se apagará transcurridos aproximadamente 10 segundos si no se pulsa ningún botón. Pulse **»** para encender la pantalla y volver a pulsar para reiniciar el temporizador.

Especificaciones

Código del producto: SA00773 Pantalla: LED Pilas: 3 x 1,5 V AAA (incluidas)

IT I Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA



AVVERTENZA SULLA BATTERIA: TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

- Questo prodotto non è un giocattolo.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non maneggino o non giochino con il prodotto.
- Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'utente. Eventuali riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da un elettricista qualificato.
- Non posizionare, conservare o utilizzare il prodotto in prossimità della luce solare diretta, di fonti di calore dirette o in ambienti umidità elevata umidità.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico.

SICUREZZA DELLE BATTERIE

- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Questo prodotto è fornito con 3 batterie AAA da 1,5 V. Utilizzare con questo prodotto solo batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente a quelle consigliate.
- Le batterie devono essere inserite rispettando la corrette polarità.
- Le batterie esaurite devono essere rimosse dal prodotto per evitare perdite.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Se il prodotto deve essere riposto inutilizzato per un lungo periodo, rimuovere le batterie.

Cura e manutenzione

Non immergere il timer in acqua né in altri liquidi.
Non utilizzare detergenti aggressivi, chimici o abrasivi per la pulizia del timer.

Prima del primo utilizzo

Prima dell'uso, rimuovere la linguetta isolante in plastica dal vano batterie (se presente).
Per accendere il timer, spostare l'interruttore sul retro del timer su **ON**.

Utilizzo della funzione cronometro

PASO 1: Premere **»** per avviare o arrestare il cronometro. Per azzerare il cronometro, premere **»**.

In modalità cronometro, la luminosità del display viene ridotta dopo circa 5 secondi. Se il cronometro è in pausa, il display si spegnerà dopo circa 10 secondi se non viene premuto alcun pulsante.

PASO 2: Premere **»** per riaccendere il display e premere nuovamente per riavviare il cronometro.

Utilizzo della funzione timer

PASO 1: Premere **MIN** per impostare il numero di minuti del timer. Premere **SEC** per impostare il numero di secondi del timer.

PASO 2: Tenere premuto **MIN** o **SEC** per aumentare il tempo più rapidamente.

Il tempo massimo impostabile è di 99 minuti e 59 secondi. L'incremento del secondi è di 1 secondo.

PASO 3: Premere **»** per avviare o arrestare il conto alla rovescia del timer.

Per azzerare il timer, premere **»**.

PASO 4: Al termine del tempo impostato, il display lampeggerà e l'allarme suonerà (se l'audio è attivato) per circa 30 secondi. Premere un qualsiasi pulsante per interrompere l'allarme.

In modalità timer, la luminosità del display si riduce dopo 5 secondi.

Se il timer è in pausa, il display si spegnerà dopo circa 10 secondi se non viene premuto alcun pulsante. Premere **»** per riaccendere il display e premere nuovamente per riavviare il timer.

Specifiche

Codice prodotto: SA00773 Display: LED Batterie: 3 x 1,5 V AAA (incluse)

PL I Prosimy o zachowanie instrukcji do przyszłego wykorzystania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII: PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.

- Ten produkt nie jest zabawką.
- Dzieci muszą znajdować się pod nadzorem, aby nie korzystały z produktu ani się nim nie bawiły.
- Produkt nie zawiera części przeznaczonych do samodzielnego naprawy przez użytkownika. Naprawy mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowany elektryk.
- Nie stawiać, nie przechowywać ani nie używać produktu w pobliżu bezpośredniego działania promieni słonecznych, źródeł ciepła ani w miejscach wilgotnych lub o wysokiej wilgotności powietrza.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

BEZPIECZEŃSTWO BATERII

- Nie wolno powodować zwarcia zacisków zasilania.
- Produkt jest dostarczony z trzema bateriami 1,5 V AAA. W urządzeniu należy używać wyłącznie baterii tego samego lub równoważnego typu, jak zalecany przez producenta.
- Baterie należy wyładować, zachowując prawidłową polaryzację.
- Zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia, aby zapobiec wyciekowi.
- Baterii nieprzeznaczonych do ładowania nie wolno ładować.
- Jeżeli produkt ma być przechowywany przez dłuższy czas bez używania, należy wyjąć z niego baterie.

Konserwacja i utrzymanie

Nie naruszaj miniaturową w wodzie ani w żadnym innym płynie.
Nie używaj do czyszczenia miniaturowych agresywnych, chemicznych ani ściernych środków czyszczących.

Przed pierwszym użyciem

Przed użyciem wyjmij z komory baterii plastikową zakładkę izolacyjną (jeśli jest zastosowana).

Aby włączyć minutnik, przesuń przełącznik z tyłu urządzenia w położenie **ON**.

Aby ustawić funkcję, przestaw przełącznik z tyłu urządzenia pomiędzy trzema poziomami: wyłączenie, niska głośność i wysoka głośność.

Korzystanie z funkcji stopera

KROK 1: Naciśnij **»**, aby uruchomić lub zatrzymać stoper. Aby wyzerować stoper, naciśnij **»**.

W trybie stopera jasność wyświetlacza zostanie zmniejszona po ok. 5 sekundach.

Jeśli stoper jest wstrzymany, wyświetlacz wyłączy się po ok. 10 sekundach, jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty.

KROK 2: Naciśnij **»**, aby włączyć wyświetlacz, a następnie naciśnij ponownie, aby wznowić działanie stopera.

Korzystanie z funkcji miniaturowa

KROK 1: Naciśnij **MIN** aby ustawić liczbę minut dla miniaturowa. Naciśnij **SEC** aby ustawić liczbę sekund dla miniaturowa.

KROK 2: Naciśnij i przytrzymaj **MIN** lub **SEC**, aby szybciej zwiększać ustawiony czas.

Maksymalny czas, jak można ustawić, to 99 minut 59 sekund. Czas można ustawić z dokładnością do 1 sekundy.

KROK 3: Naciśnij **»** aby rozpocząć lub zatrzymać odliczanie miniaturowa.

Aby wyzerować miniaturowa, naciśnij **»**.

KROK 4: Po zakończeniu odliczania miniaturowa wyświetlacz zacznie migać, a alarm będzie rozbrzmiewał (jeśli dźwięk jest włączony) przez ok. 30 sekund. Naciśnij dowolny przycisk, aby zatrzymać alarm.

W trybie miniaturowa jasność wyświetlacza zostanie zmniejszona po 5 sekundach.

Jeśli miniaturowa jest wstrzymana, wyświetlacz wyłączy się po ok. 10 sekundach, jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty. Naciśnij **»**, aby włączyć wyświetlacz, a następnie naciśnij ponownie, aby wznowić działanie miniaturowa.

Specyfikacja

Kod produktu: SA00773 Wyświetlacz: LED Baterie: 3 x 1,5 V AAA (w komplecie)

Salter Guarantee

UK CUSTOMERS ONLY

Subject to the care and use being followed, the Salter guarantee promises to replace, substitute or refund any product that fails due to faulty workmanship or materials. This guarantee does not cover any damage caused by accident or misuse and is in addition to your statutory rights. Should any defects due to faulty workmanship or materials appear within 12 months from the date of purchase, please return the goods with proof of purchase to the retailer. For any queries outside of the initial 12 months of purchase, visit www.salter.com.

To be eligible for the extended guarantee, you go to guarantee.uppc.com/salter and register your product within 30 days of purchase. For any further queries, visit www.salter.com.

EU CUSTOMERS ONLY

EN I To be eligible for this guarantee, please retain your proof of purchase. For any further queries, visit www.salter.com.

FR Pour bénéficier de cette garantie, veuillez conserver votre preuve d'achat. Pour toute autre question, veuillez nous contacter à l'adresse support@salterhomewares.co.uk.

NL I Bewaar uw aankoopbewijs om in aanmerking te komen voor de garantie. Neem voor verdere vragen contact op met ons via support@salterhomewares.com.

DE I Um Anspruch auf die Garantie zu haben, müssen Sie Ihren Kaufbeleg aufbewahren. Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns unter support@salterhomewares.com.

ES I Para poder usar la garantía, conserve su comprobante de compra. Para cualquier otra consulta, póngase en contacto con nosotros en support@salterhomewares.com.

IT I Per usufruire della garanzia, conservare la prova di acquisto. Per ulteriori domande, è possibile contattarci all'indirizzo support@salterhomewares.com.

PL I Aby skorzystać z gwarancji, należy zachować dowód zakupu. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt pod adresem support@salterhomewares.com.



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

To register for your extended guarantee, scan the QR code or visit guarantee.uppc.com/salter and register your product within 30 days of purchase. For any further queries, visit www.salter.com.

Manufactured by: Ultimate Products UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD, UK.
Ultimate Products Europe Ltd., 19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658, ROI.

MADE IN CHINA.
©Salter trademark. All rights reserved.

CD151225/MD000000/V1



EN | Disposal of Waste Batteries and Electrical and Electronic Equipment

This product is labelled with this crossed out wheel bin symbol in accordance with European Directive 2012/19/EC to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Due to the presence of hazardous substances, mixtures or components, electrical and electronic devices that are not subject to selective sorting are potentially dangerous to the environment and human health. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.

FR | Élimination des piles usagées et des équipements électriques et électroniques

Ce produit est étiqueté avec ce symbole de poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012/19/EC pour indiquer qu'il ne doit pas être éliminé avec vos autres déchets ménagers. En raison de la présence de substances, de mélanges ou de composants dangereux, les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas soumis à un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez consulter votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets pour plus de détails sur le retour et le recyclage de ce produit.

NL | Weggegoien van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur

Dit product is gemarkeerd met dit symbool van een doorgekruiste vuilnisbak in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EC om aan te geven dat het niet weggegooid mag worden met uw andere huishoudelijke afval. Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels en derivaten, elektrische en elektronische apparaten die niet selectief worden gesorteerd, kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Raadpleeg uw gemeente of de afvalverwijderingsdienst voor het inleveren en recycelen van dit product

DE | Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten

Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EC unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder

Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen oder Komponenten können elektrische und elektronische Geräte, die nicht selektiv sortiert werden, eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßige Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Client Name bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

ES | Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos

Este producto está etiquetado con el símbolo de un cubo de basura tachado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EC para indicar que no puede desecharse junto con los demás residuos domésticos. Debido a su contenido en sustancias, mezclas o componentes peligrosos, los aparatos eléctricos y electrónicos que no se clasifican de forma selectiva para su reciclado son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana. Consulte a su Ayuntamiento o a su servicio de recogida de residuos local para la devolución y el reciclaje del producto.

IT | Smaltimento delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. I dispositivi elettronici ed elettrici non inclusi in un processo di riciclo sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose. Si prega di smaltire l'apparecchiatura in modo responsabile presso centri idonei di raccolta differenziata o di consegnarla al rivenditore seguendo una delle seguenti modalità:

- nel caso di apparecchiature di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm), consegna gratuita senza obbligo di acquisto nei negozi con superficie di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq (modalità "uno contro zero"). Per i negozi con superficie inferiore tale modalità è facoltativa.

- nel caso di apparecchiature di dimensioni esterne superiori a 25 cm, consegna gratuita al rivenditore all'atto dell'acquisto di un prodotto equivalente (modalità "uno contro uno").

PL | Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego pojemnika na śmieci zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/EC, co oznacza, że nie można go wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Ze względu na obecność niebezpiecznych substancji, mieszanin lub części składowych, urządzenia elektryczne i elektroniczne, które nie są selektywnie sortowane, stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Informacje na temat zwrotu i recyklingu tego produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta lub w firmie zajmującej się utylizacją odpadów.