

everyday space saving

collapsible laundry basket



27L

Litre
Capacity



Practical
Easy-grip Handles



Beautifully
British Ideas



Russell Hobbs®

A BRITISH ICON SINCE 1952



PRODUCT CODE



EN LAUNDRY BASKET
Durable, collapsible design
Convenient space-saving solution
Practical easy-grip handles
Easy to clean
27 litre capacity
Approx. dimensions: 62.5 x 45 x 28 cm

FR PANIER À LINGE
Conception robuste et pliable
Solution pratique et peu encombrante
Poignées pratiques et ergonomiques
Facile à nettoyer
Capacité de 27 litres
Dimensions approx. : 62,5 x 45 x 28 cm

NL WASMAND
Duurzaam, inklapbaar ontwerp
Solution pratique et peu encombrante
Praktische, gemakkelijk vast te houden handgreep
Gemakkelijk schoon te maken
Capaciteit van 27 liter
Afmetingen circa: 62,5 x 45 x 28 cm

DE WÄSCHEKORB
Robustes, faltbares Design
Praktische, platzsparende Lösung
Praktische, einfach zu haltende Griffe
Leicht zu reinigen
27 Liter Fassungsvermögen
Ungefähre Abmessungen: 62,5 x 45 x 28 cm

ES CESTA PARA LA ROPA
Diseño duradero y plegable
Cómoda solución que ahorra espacio
Prácticas asas de fácil agarre
Fáciles de limpiar
Capacidad de 27 litros
Dimensiones aproximadas:
62,5 cm x 45 cm x 28 cm

IT CESTA PER BIANCHERIA
Design resistente e pieghevole
Comoda soluzione salvaspazio
Pratici manici facili da impugnare
Facile da pulire
Capacità di 27 litri
Dimensioni approssimative:
62,5 x 45 x 28 cm

PL KOSZ NA PRANIE
Trwała, składana konstrukcja
Wygodne rozwiązanie pozwalające
zaoszczędzić miejsce
Wygodne i praktyczne uchwyty
Łatwe czyszczenie
Pojemność: 27 litrów
Przybliżone wymiary: 62,5 x 45 x 28 cm

Made in China.
Ultimate Products UK Ltd, Victoria Street, Manchester OL9 0DD, UK. Ultimate Products Europe Ltd, 19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658, ROI
under licence from Spectrum Brands (UK) Limited. Russell Hobbs is the registered trademark of Spectrum Brands (UK) Limited. www.russellhobbs.com www.upplc.com
Subject to the care and use being followed, the Russell Hobbs guarantee promises to replace, substitute or refund any product that fails due to faulty workmanship or materials. This guarantee does not cover any damage caused by accident or misuse and is in addition to your statutory rights. Should any defects due to faulty workmanship or materials appear within 12 months from the date of purchase, please return the goods with proof of purchase to the retailer. For any queries outside of the initial 12 months, contact us at russellhobbshomewares@upplc.com.



SINCE 1952

EN Please retain instructions for future reference.
DIRECTIONS FOR USE To expand the laundry basket, place one hand into the base and gently pull the handles upwards. To collapse the laundry basket, place the base onto a flat surface. Hold the handles and push downwards until the basket has completely collapsed.

FR Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.
CONSEILS D'UTILISATION Pour déplier le panier à linge, placez une main au fond et tirez doucement les poignées vers le haut. Pour replier le panier à linge, placez la base sur une surface plane. Tenez les poignées et poussez vers le bas jusqu'à ce que le panier soit complètement replié.

NL Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.
GEbruiksAANWIJZING Als u de wasmand wilt uitklappen, plaatst u één hand op de bodem en trekt u de handgrepen voorzichtig omhoog. Als u de wasmand wilt inklappen, plaatst u de bodem op een vlakke ondergrond. Houd de handgrepen vast en duw ze omlaag totdat de mand volledig is ingeklapt.

DE Bitte bewahren Sie die Anleitung zur späteren Verwendung auf.
GEBRUCHSANWEISUNG Um den Wäschekorb auseinanderzuziehen, legen Sie eine Hand auf den Boden und ziehen Sie die Griffe vorsichtig nach oben. Um den Wäschekorb wieder zusammenzufalten, stellen Sie ihn auf eine ebene Oberfläche. Halten Sie die Griffe fest und drücken Sie sie nach unten, bis der Korb vollständig zusammengefallen ist.

ES Conserve estas instrucciones para poder consultarlas en el futuro.
INSTRUCCIONES DE USO Para expandir la cesta para la ropa, coloque una mano en la base y tire suavemente de las asas hacia arriba. Para plegar la cesta de la ropa, coloque la base sobre una superficie plana. Sujete las asas y empuje hacia abajo hasta que la cesta se haya plegado por completo.

IT Conservare le istruzioni per riferimento futuro.
INDICAZIONI D'USO Per espandere la cesta per la biancheria, tenere la base con una mano e tirare delicatamente i manici verso l'alto. Per ripiegarla, collocare la base su una superficie piana. Spingere verso il basso tenendo i manici fino a quando la cesta non è completamente piegata.

PL Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA Aby rozłożyć kosz do prania, chwyć jedną ręką za podstawę kosza i delikatnie pociągnij uchwyt do góry. Aby złożyć kosz do prania, umieść podstawę na płaskiej powierzchni. Przytrzymaj uchwyt i popchnij kosz w dół, aż do jego całkowitego złożenia.