

Instructions de mise à jour du micrologiciel pour certains récepteurs audio marins Pioneer (MVH-MS310BT, MVH-MS512BS)

Cette mise à jour du micrologiciel (version 8.07) s'applique uniquement aux modèles suivants de produits Pioneer vendus aux États-Unis et au Canada.

MVH-MS310BT
MVH-MS512BS

IMPORTANT

Veillez télécharger et imprimer ces instructions de mise à jour avant de télécharger et d'installer la mise à jour du micrologiciel. Il est important de suivre toutes les étapes correctement et dans l'ordre décrit ci-dessous.

Remarque : si vous avez des questions, veuillez rejoindre le service à la clientèle de Pioneer au numéro gratuit 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 30 à 16 h (heure du Pacifique), hors jours fériés, ou par e-mail à l'adresse <https://parts.pioneerelectronics.com/contact>.

Pour effectuer cette mise à jour, les éléments suivants sont nécessaires :

- Récepteur Pioneer répertorié ci-dessus
- Un périphérique de stockage USB répondant aux exigences suivantes :
 - Capacité de 2 Go ou plus, formaté en FAT32
 - Vide (ne doit contenir aucun fichier)

ATTENTION

- **N'éteignez PAS** votre appareil et n'éjectez PAS le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour du micrologiciel.
- Installez cette mise à jour uniquement lorsque l'alimentation continue de l'appareil peut être maintenue.
- Toute interruption du processus de mise à jour du micrologiciel peut causer des dommages irréversibles à l'appareil.

Vérification de la version du micrologiciel

Vérifiez si le micrologiciel de votre appareil doit être mis à jour en vérifiant le numéro de version.

Procédure:

1. Mettez l'appareil sous tension.
2. Si la source AV est activée, maintenez enfoncée la touche SRC/OFF pour désactiver la source de l'appareil.



3. Appuyez sur SRC/OFF et maintenez-le enfoncé pour afficher le menu « Initial », puis appuyez sur la molette M.C. (multi-contrôle) pour confirmer.



4. Tournez la molette M.C. pour sélectionner « SYSTEM UPDATE » (MISE À JOUR DU SYSTÈME), puis appuyez pour confirmer.



5. Sélectionnez « SYSTEM INFO » (INFO SYSTÈME), puis appuyez pour confirmer.



6. Une fois l'écran « INFO SYSTÈME » affiché, vérifiez la version du micrologiciel.



7. Vérifiez que le micrologiciel de votre appareil n'est pas déjà 8.07.

Téléchargement des fichiers de mise à jour à partir du site Web de Pioneer

1. Téléchargez les fichiers de mise à jour du micrologiciel en cliquant sur le lien suivant et en recherchant votre produit : pioneerelectronics.com/firmware
2. Localisez le fichier .zip téléchargé, décompresser le fichier **19MARINE_A0807.scd** et copiez-le sur une clé USB. Le fichier ZIP téléchargé produira le fichier suivant:
(Voir le tableau ci-dessous)

MVH-MS310BT	19MARINE_A0807.scd
MVH-MS512BS	

Mise à jour du micrologiciel de votre appareil

IMPORTANT

- NE PAS effectuer cette mise à jour du micrologiciel si le numéro de modèle de votre produit Pioneer est différent de l'un des modèles ci-dessus.
- Assurez-vous que le fichier de mise à jour se trouve dans le dossier racine (supérieur) de votre périphérique de stockage USB. Il ne doit y avoir aucun autre fichier sur le périphérique de stockage USB.
- Pendant la mise à jour de votre appareil, NE PAS éteindre le système et NE PAS toucher l'écran tactile de l'appareil, ceci pourrait endommager gravement votre appareil.
- NE PAS retirer le périphérique de stockage USB pendant le processus de mise à jour du micrologiciel.
- L'exécution de la mise à jour du micrologiciel restaurera tous les paramètres à leurs valeurs par défaut.
- Déconnectez tous les appareils mobiles externes connectés à votre appareil avant de commencer le processus de mise à jour.

Procédure:

1. Connectez un périphérique de stockage USB vierge (formaté) à votre ordinateur, puis recherchez et copiez le fichier « 19MARINE_A0807.scd » sur le périphérique de stockage USB.
2. Mettez l'appareil sous tension.
3. Connectez le périphérique de stockage USB à l'entrée USB de votre appareil.
4. Si la source AV est activée, maintenez enfoncée la touche SRC/OFF pour désactiver la source de l'appareil.



5. Appuyez sur la molette SRC/OFF et maintenez-la enfoncée pour afficher le menu initial, puis appuyez pour confirmer.



6. Tournez la molette M.C. pour sélectionner « SYSTEM UPDATE » (MISE À JOUR DU SYSTÈME), puis appuyez pour confirmer.



7. Tournez la molette M.C. pour sélectionner « S/W UPDATE » (MISE À JOUR MICROLOGICIEL), puis appuyez pour confirmer.



8. L'écran « VÉRIFIER LE FICHER » doit s'afficher.

-> Si l'écran affiche «ERROR » (ERREUR) ou « FILE ERR » (ERREUR FICHER) -> CHK USB », Vérifiez que le logiciel est correct, puis redémarrez le processus de mise à jour ou remplacez le périphérique de stockage USB.



9. Suite au démarrage, un état de progression s'affiche pendant la mise à jour.

-> Si « ERROR » (ERREUR) s'affiche à l'écran, essayez la solution suivante

Déconnectez, puis reconnectez le périphérique de stockage USB et appuyez sur la molette M.C. pour réessayer la mise à jour.



10. Attendez que la mise à jour soit terminée (environ 5 minutes).

-> Vous verrez l'écran suivant si la mise à jour s'est terminée avec succès.



11. L'appareil redémarrera une fois la mise à jour terminée. Ne touchez à rien, même lorsque l'écran est noir. Une fois le redémarrage terminé, l'écran reviendra à l'écran de menu.



12. La mise à jour du micrologiciel est désormais terminée. Votre récepteur Pioneer est désormais prêt à être utilisé.

Vérifiez que le logiciel du micrologiciel a été mis à jour

Effectuez la même procédure pour « Afficher la version du micrologiciel » pour vérifier que ce dernier a été mis à jour.

Procédure:

1. Mettez l'appareil sous tension.
2. Si la source AV est activée, maintenez enfoncée la touche SRC/OFF pour désactiver la source de l'appareil.



3. Appuyez sur SRC/OFF et maintenez-le enfoncé pour afficher le menu « Initial », puis appuyez sur la molette M.C. (multi-contrôle) pour confirmer.



4. Tournez la molette M.C. pour sélectionner « SYSTEM UPDATE » (MISE À JOUR DU SYSTÈME), puis appuyez pour confirmer.



5. Sélectionnez « SYSTEM INFO » (INFO SYSTÈME), puis appuyez pour confirmer.



6. Une fois l'écran « INFO SYSTÈME » affiché, vérifiez la version du micrologiciel.



7. Vérifiez que le micrologiciel de votre appareil est maintenant à la version 8.07.

Si vous avez des questions, veuillez rejoindre le service à la clientèle de Pioneer au numéro gratuit 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 (heure du Pacifique), hors jours fériés, ou en ligne via <https://parts.pioneerelectronics.com/contact>.

Copyright © 2019 Pioneer Corporation