VORTEX™ Performance Tool®

W7936

TIRE VALVES
VÁLVULAS DE LLANTA
VALVES DE PNEU

Instructions / Instrucciones :

1. Deflate Tire, remove from rim, and remove old valve stem.
2. Place the appropriate grommet at the base of the valve.
3. Insert stem from the inside of the wheel and hand tighten the nut.
4. Tighten the nut to 25-45 in/lbs.
5. Mount tire and inflate to recommended PSI.

1. Desinfle la llanta, retírela del rin y quite la válvula antigua.
2. Coloque la arandela adecuada en la base de la válvula.
3. Inserte la válvula desde el interior de la rueda y apriete la tuerca a mano.
4. Apriete la tuerca a 2.8-5 Nm.
5. Monte la llanta e ínflela a la presión recomendada.

1. Dégonflez le pneu, retirez-le de la jante et retirez l'ancienne valve.
2. Placez l'œillet approprié à la base de la valve.
3. Insérez la tige depuis l'intérieur de la roue et serrez l'écrou à la main.
4. Serrez l'écrou à un couple de 2.8-5 Nm.
5. Montez le pneu et gonflez-le à la pression recommandée.

PT® Performance Tool

Wilmar, LLC • P.O. Box 88259 • Tukwila, WA 98138
Made in China/Hecho en China /Fabriqué en Chine
© Copyright 2026 • www.wilmarllc.com