

AVH-1500NEX AVH-1550NEX

Quick start guide Guide de démarrage rapide Guía de inicio rápido

<QRD3665-A>

Notepad / Bloc-notes / Bloc de notas

Blank lined notepad area for user notes.

English

Touch Touch and slide Touch and hold

What's What

- RESET
- VOL (+/-)
- Source
- Menu
- Display
- Mute
- Turn off display
- Voice
- Eject

- 1. Reset the microprocessor
- 2. Switch between the Application screen and the AV operation screen
- 3. Switch to the camera view mode
- 4. Display the top menu screen
- 5. Power off
- 6. Display the menu bar
- 7. Mute or unmute
- 8. Display the top menu screen or back to previous screen
- 9. Turn off the display
- 10. Activate the voice recognition mode
- 11. Eject a disc

Selecting the clock

1. Switch to clock adjustment display
2. Adjust the clock

Selecting the source

1. Display the AV source selection screen and select a source
2. Display the source list and select a source

Tuner operation

1. Select a band
2. Recall the preset channel stored to a key from memory
3. Store the current broadcast frequency to a key
4. Display the preset channel list
5. Store the strongest broadcast frequencies

1. Tune into the next station

Start seek turning

Moving images operation

1. Stop playback
2. Move ahead one frame
3. Store the current broadcast frequency to a key
4. Display the preset channel list
5. Store the strongest broadcast frequencies

1. Tune into the next station

Start seek turning

Moving images operation

1. Display the playlist screen
2. Select a list title that you want to play
3. Scroll the list title or category name
4. Scroll the list

Audio operation

1. Switch between media file types
2. Display the hidden function bar
3. Set the function for playing audio
4. skip files forward or backward
5. Select a folder

Bluetooth telephone operation

1. Display the Bluetooth connection menu
2. Display the preset dial screen
3. Switch to the phone book mode
4. Switch to the call history list
5. Enter the phone number directly
6. Turn private mode on and off
7. Adjust the listening volume
8. Accept an incoming call
9. End a call

Français

Toucher Toucher et glisser Maintenir le toucher

Description de l'appareil

- RESET
- VOL (+/-)
- Source
- Menu
- Display
- Mute
- Turn off display
- Voice
- Eject

- 1. Réinitialiser le microprocesseur
- 2. Permuter entre l'écran Application et l'écran de commande AV
- 3. Permuter au mode d'affichage de caméra
- 4. Afficher l'écran de menu supérieur
- 5. Éteindre
- 6. Afficher la barre de menus
- 7. Couper ou réactiver le son
- 8. Afficher l'écran de menu supérieur ou revenir à l'écran précédent
- 9. Éteindre l'afficheur
- 10. Activer le mode de reconnaissance vocale
- 11. Éjecter un disque

Sélection de l'horloge

1. Permuter à l'affichage de réglage de l'horloge
2. Régler l'horloge

Sélection de la source

1. Afficher l'écran de sélection de source AV et sélectionner une source
2. Afficher la liste des sources et sélectionner une source

Utilisation du sintoniseur

1. Sélectionner une bande
2. Rappeler de la mémoire un canal prédéfini mémorisé sur une touche
3. Enregistrer la fréquence de radiodiffusion actuelle sur une touche
4. Afficher la liste des canaux prédéfinis
5. Mettre en mémoire les fréquences de radiodiffusion les plus puissantes

1. Sintoniser la station suivante

Démarrer la sintonisation par recherche

Utilisation des images en mouvement

1. Arrêter la lecture
2. Déplacer d'une image vers l'avant
3. Effectuer l'avance ou le retour rapide
4. Mettre en pause et démarrer la lecture
5. Modifier le point de lecture

Utilisation des images en mouvement

1. Afficher l'écran de liste de lecture
2. Sélectionner un titre de la liste pour en faire la lecture
3. Faire défiler le titre de la liste ou le nom de catégorie
4. Faire défiler la liste

Utilisation des fonctions audio

1. Permuter entre les types de fichier multimédia
2. Afficher la barre de fonction masquée
3. Régler la fonction pour la lecture audio
4. Sauter des fichiers vers l'avant ou l'arrière
5. Sélectionner un dossier

Utilisation d'un téléphone Bluetooth

1. Afficher le menu de connexion Bluetooth
2. Afficher l'écran de numérotation prédéfinie
3. Permuter au mode d'annuaire téléphonique
4. Permuter à la liste d'historique des appels
5. Entrer le numéro de téléphone directement
6. Activer et désactiver le mode confidentiel
7. Régler le volume d'écoute
8. Accepter un appel entrant
9. Terminer un appel

Español

Touchar Touchar y deslizar Tocar y mantener pulsado

Qué es que

- RESET
- VOL (+/-)
- Source
- Menu
- Display
- Mute
- Turn off display
- Voice
- Eject

- 1. Restablecer el microprocesador
- 2. Cambiar entre la pantalla de Aplicación y la pantalla de operación de AV
- 3. Cambiar al modo de vista de cámara
- 4. Mostrar la pantalla del menú superior
- 5. Apagar
- 6. Mostrar la barra de menú
- 7. Silenciar o reactivar sonido
- 8. Mostrar la pantalla del menú superior o regresar a la pantalla anterior
- 9. Apagar la pantalla
- 10. Activar el modo de reconocimiento de voz
- 11. Expulsar un disco

Seleccionar el reloj

1. Cambiar a la pantalla de ajuste de reloj
2. Ajustar el reloj

Seleccionar la fuente

1. Mostrar la pantalla de selección de fuente AV y seleccionar una fuente
2. Mostrar la lista de fuentes y seleccionar una fuente

Uso del sintonizador

1. Seleccionar una banda
2. Recuperar el canal preestablecido almacenado en una tecla de la memoria
3. Almacenar la frecuencia de la emisión actual en una tecla
4. Mostrar la lista de canales preestablecidos
5. Almacenar las frecuencias de las emisiones más fuertes

1. Sintonizar la siguiente estación

Iniciar la sintonización de búsqueda

Uso de imágenes en movimiento

1. Detener reproducción
2. Mover un cuadro hacia adelante
3. Avanzar y retroceder rápidamente
4. Pausar e iniciar reproducción
5. Cambiar el punto de reproducción

Uso de imágenes en movimiento

1. Mostrar la pantalla de la lista de reproducción
2. Seleccionar un título de la lista que desea reproducir
3. Desplazar por el título de lista o nombre de categoría
4. Desplazar por la lista

Uso de audio

1. Cambiar de tipo de archivo de medios
2. Mostrar la barra de función oculta
3. Establecer las funciones para reproducir audio
4. Adelantar o atrasar archivos
5. Seleccionar una carpeta

Uso de teléfono Bluetooth

1. Mostrar el menú de conexión Bluetooth
2. Mostrar la pantalla de dial predeterminado
3. Cambiar al modo de directorio telefónico
4. Cambiar a la lista del historial de llamadas
5. Escribir el número telefónico directamente
6. Activar y desactivar el modo privado
7. Ajustar el volumen de escucha
8. Aceptar una llamada entrante
9. Terminar una llamada