

X-TREME SERIES™

FLASHLIGHT/LAMPE DE POCHE/LINTERA

TO CHARGE: Twist flashlight head counter-clockwise to extend to a spot beam. This will reveal the micro USB port. Insert the micro USB cable into the port. Plug the other end into a standard USB port. Red LED indicates charging, green LED indicates charging is complete.

POUR CHARGER : Tournez la tête de la lampe de poche dans le sens antihoraire pour obtenir un faisceau concentré. Le port micro USB apparaîtra alors. Insérez le câble micro USB dans le port. Branchez l'autre extrémité dans un port USB standard. La DEL rouge indique la charge, la DEL verte indique que la charge est terminée.

PARA CARGAR: Gire el cabezal de la linterna en sentido contrario a las agujas del reloj para extender el haz de luz. Esto dejará al descubierto el puerto micro USB. Inserte el cable micro USB en el puerto. Conecte el otro extremo a un puerto USB estándar. El LED rojo indica que se está cargando, el LED verde indica que la carga se ha completado.

⚠ WARNING

• Keep away from children and pets. • Do not look directly into the LED light or shine the LED light into anyone's face. • Do not put in fire; batteries could explode, causing injury. • Do not submerge in liquid. • For best results, recharge batteries once fully discharged. • Recharge batteries if unused for more than 3 months; remove from the product if it will be stored for longer periods.

⚠ AVERTISSEMENT

• Tenir à l'écart des enfants et des animaux domestiques. • Ne regardez pas directement dans la lumière DEL et ne dirigez pas la lumière DEL vers le visage de quelqu'un. • Ne pas exposer au feu; les batteries pourraient exploser et provoquer des blessures. • Ne les immergez pas dans un liquide. • Pour de meilleurs résultats, rechargez les batteries une fois qu'elles sont complètement déchargées. • Rechargez les batteries si elles

ne sont pas utilisées pendant plus de 3 mois; retirez-les si le produit doit être rangé pendant de longues périodes.

⚠ ADVERTENCIA

• Mantener alejado de niños y las mascotas. • No mire directamente a la luz LED ni haga brillar la luz LED en la cara de cualquiera. • No lo eche al fuego; Las baterías podrían explotar y provocar lesiones. • No sumergir

en líquido. • Para obtener mejores resultados, recargue las baterías una vez que estén completamente descargadas. • Recargue las baterías si no las utiliza durante más de 3 meses; Retírelo del producto si se almacenará por períodos más prolongados.

FIREPOINT®