Por favor lea este instructivo antes de usar el producto.

# **INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

Cuando se usan aparatos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas básicas de seguridad:

- O Por favor lea todas las instrucciones.
- O A fin de protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico, no sumerja el cable, los enchufes ni el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- O Todo aparato eléctrico usado en la presencia de los niños o por ellos mismos requiere la supervisión de un adulto.
- O Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso, antes de instalarle o retirarle piezas y antes de limpiarlo.
- O Evite el contacto con las piezas móviles.
- O No use ningún aparato eléctrico que tenga el cable o el enchufe averiado, que presente un problema de funcionamiento o que esté dañado. Acuda a un centro de servicio autorizado para que lo examinen, reparen o ajusten o llame gratis al número correspondiente en la cubierta de este manual.
- O Este electrodoméstico tiene marcas importantes en el enchufe. El enchufe o el cordón entero (si el enchufe está moldeado sobre el cable) no es adecuado para el reemplazo. Si esta dañado, el aparato se sustituirá.
- O El uso de accesorios, incluyendo los tarros de envasar, no recomendados por el fabricante pueden ocasionar incendio, choque eléctrico o lesiones.
- O No use este aparato a la intemperie.

base de cuchillas.

Protección de INTELI-FUSE™

a la licuadora.

**CONSEJOS Y TÉCNICAS PARA LICUAR** 

sus funciones o velocidades.

a personal de asistencia calificado.

Cuidado y limpieza

c. Retire el vaso personal de la base.

- O No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador.
- O Para reducir el riesgo de lesiones severas a las personas o daño al procesador de alimentos, mantenga las manos y utensilios alejados de las cuchillas o discos mientras la licuadora esté en funcionamiento.
- O Las cuchillas tienen filo. Manéjelas con cuidado.
- O Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque el montaje de las cuchillas en la base sin haber enganchado la jarra debidamente en su lugar.
- O Siempre opere la licuadora con la tapa en su lugar.
- O No licue líquidos calientes en la jarra de porción individual.
- O Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluído niños) con capacidad limitada física, mental o sensoriales disminuidas y falta de experiencia o conocimiento que les impida utilizar el aparato con toda seguridad sin supervisión o instrucción.
- O Se debe asegurar la supervisión de los niños para evitar que usen el aparato como iuquete.

Gire el vaso personal hacia la derecha para asegurarlo firmemente en la

6. Retire la base de cuchillas del vaso personal, girándola hacia la izquierda.

del vaso personal opcional es menor que la desviación permitida.

alimentos congelados, alimentos duros como los nabos.

O Cuidado, si vierte liquido caliente en el prosesador/licuadora, el liquido puede ser expulsado debido a la subita generación de vapor.

Coloque la tapa disenada para beber sobre el vaso personal y disfrute de sus deliciosas bebidas donde quiera

Nota: La clasificación máxima es basada en el acesorio de jarra de la licuadora. La potencia de entrada

• Su licuadora viene con protección inteligente. La licuadora se puede sobrecalentar al licuar cargas

extremadamente pesadas o mal funcionamiento. Si esto ocurre, la licuadora se apaga automáticamente.

• Parta los alimentos en pedazos pequeños de aproximadamente 2 cm (3/4") antes de agregarlos

• Cuando los ingredientes se adhieran o salpiquen los costados de la jarra, apague la licuadora y

retire la tapa. Use una spatula de goma para empujar los alimentos hacia las cuchillas. Tape la

Algunas de las funciones que no se logran con éxito en una licuadora son: batir claras de huevo

a punto de nieve, cremar, deshacer papas, moler carne, amasar, ni extraer jugos de fruta o

ocasionarle daño: especies secas y hierbas (licuadas solas), huesos, pedazos grandes de

• Se recomienda utilizar la Licuadora 3 minutos de uso continuo por 1 de descanso, para todas

• A continuación ingredientes que nunca deben introducirse en la licuadora a fin de no

El aparato no contiene piezas reparables por el consumidor. Para servicio, acuda

NOTA: PARA MANTENER EL RENDIMIENTO, SEQUE LAS CUCHILLAS DESPUÉS

• Desenchufe la licuadora y espere 20 minutos y luego reanudar el uso de la licuadora. NO DEVUELVA EL

# **CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.**

Este aparato eléctrico es para uso doméstico únicamente.

### **ENCHUFE POLARIZADO (Solamente para los modelos de 120V)**

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en una toma de corriente polarizada en un solo sentido. Si el enchufe no entra en la toma de corriente, inviértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

### TORNILLO DE SEGURIDAD

Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo únicamente por personal de servicio autorizado.

### CABLE ÉLECTRICO

- a) El producto se debe de proporcionar con un cable eléctrico corto (o uno separable), a fin de reducir el riesgo de tropezar o de enredarse en un cable más largo.
- b) Existen cables eléctricos más largos y separables o cables de extensión que uno puede utilizar si toma el cuidado debido.
- c) Si se utiliza un cable separable o de extensión,
- 1) El régimen nominal del cable separable o del cable de extensión debe ser, como mínimo, igual al del régimen nominal del aparato.
- 2) Si el aparato es de conexión a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de tres alambres de conexión a tierra.
- 3) Uno debe de acomodar el cable más largo de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa, para evitar que un niño tire del mismo o que alguien se tropiece.

Nota: Si el cordón de alimentación es dañado, por favor, póngase en contacto con el departamento de garantía enumerado en estas instrucciones.

### Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado.



- 1. Boquilla vertedora integrada / Dispositivo de bisagra para añadir ingredientes
- 2. Tapa
- 3. Jarra (48-oz./1.5L)
- 4. Asa
- 5. Cuchillas QUADPRO FUSIONBLADE™
- 6. Acople de metal
- 7. Junta

- 8. Base de la jarra
- 9. Base de la licuadora 10. Control de pulso
- 11. Vaso de licuado personal
- (18-oz./500ML)
- 12. Conjunto de cuchilla individual (no mostrado)
- 13. Tapa individual

## Como usar

Este producto es solamente para uso doméstico

### **PASOS PRELIMINARES**

- Despegue todo rótulo, calcomanía o etiqueta adherida al cuerpo o cable.
- Retire y conserve toda literatura.

### **INSTALACIÓN DE LA JARRA**

- 1. Antes de usar la licuadora por primera vez, lave todas sus partes con excepción de la base. Coloque la junta sobre el montaje de las cuchillas.
- 2. Coloque las cuchillas dentro de la base de la jarra y gire la base hacia la derecha hasta quedar

### **USO DE LA LIQUADOR**

- 1. Asegúrese que el control de la licuadora esté en la posición Apagado (0) y conecte el cable a una toma de corriente.
- 2. Antes de licuar los alimentos, introdúzcalos en la jarra y tápela.
- 3. Asegúrese que la tapa esté bien colocado. Cuando triture hielo o alimentos duros, mantenga una mano sobre la tapa.
- 4. Ajuste el control a la velocidad 1 ó 2 de acuerdo a la función de licuado requerida.
- 5. Ajuste el control a la función de pulso (Pulse por unos cuantos segundos, luego suéltelo para las funciones de licuado rápido y delicado. Al soltarse este control, la licuadora se apaga
- 6. Si desea agregar ingredientes a medio licuar, abra la boquilla para añadir los ingredientes.
- 7. Una vez que termine de licuar, ajuste el control a la posición Apagado (0).
- 8. Para retirar la jarra de la base, sujétela del asa y levante para desengancharla.
- 9. Abra la boquilla para verter el contenido.

### **USO DEL VASO PERSONAL**

Nota: No licue líquidos calientes en el vaso personal.

1. Coloque el vaso personal de la licuadora sobre una superficie plana con el extremo abierto mirando hacia arriba. Llene el vaso con los ingredientes. No lo llene pasado de la marca que indica "max".

### Nota: Para obtener los mejores resultados, añada los ingredientes en el orden siguiente:

- a. Líquidos
- b. Hielo
- c. Alimentos duros Alimentos suaves
- e. Polvos
- 2. Asegure firmemente la base de cuchillas del vaso personal sobre el extremo abierto del vaso personal, de manera que la base de cuchillas quede mirando hacia abajo en dirección a los ingredientes. Es importante que la base se asegure firmemente para prevenir goteos durante el ciclo de licuado.
- Invierta el vaso personal de manera que la parte superior quede mirando hacia abajo y colóquelo en la base de la licuadora,
- Seleccione la velocidad apropiada o utilice la función de pulso (PULSE) para licuar hasta alcanzar la consistencia deseada.

### **IMPORTANTE:** Sujete el vaso personal con la mano mientras este licuando.

5. Una vez que el ciclo de licuado haya terminado. Invierta el vaso personal y colóquelo sobre una superficie plana. Siempre asegúrese de que las cuchillas hayan parado de girar completamente antes de remover la jarra.

IMPORTANTE: Si el vaso se traba en la base o se afloja de la base de cuchillas, siga estos pasos:

Desenchufe el aparato

# ¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio que se indica para el país donde usted compró su producto.

NO devuélva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado. TRES AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

# (No aplica en México o Estados Unidos)

# ¿Qué cubre la garantía?

• La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra que no haya sido generado por el uso incorrecto del producto.

# ¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

Por tres años a partir de la fecha original de compra.

# ¿Cómo se obtiene el servicio necesario?

 Conserve el recibo original como comprobante de la fecha de compra, comuníquese con el centro de servicio de su país y haga efectiva su garantía si cumple lo indicado en el manual de

# ¿Cómo se puede obtener servicio?

- Conserve el recibo original de compra.
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

# ¿Qué aspectos no cubre esta garantía?

- Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales.
- · Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
- Los productos que han sido alterados de alguna manera.
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto.
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra. Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato.
- Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto. Los daños y perjuicios indirectos o incidentales.

# ¿Qué relación tiene la ley estatal con esta garantía?

• Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el consumidor podría tener otros derechos que varían de una región a otra.

# PÓLIZA DE GARANTÍA

(Válida sólo para México) DURACIÓN

Spectrum Brands de México, SA de CV garantiza este producto por 2 años a partir de la fecha original de compra.

# ¿Qué cubre esta garantía?

Esta Garantía cubre cualquier defecto que presenten las piezas, componentes y la mano de obra contenidas en este producto. Requisitos para hacer válida la garantía

Para reclamar su Garantía deberá presentar al Centro de Servicio Autorizado la póliza sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. Si no la tiene, podrá presentar el comprobante de compra original.

# ¿Donde hago válida la garantía?

Llame sin costo al teléfono 01 800 714 2503, para ubicar el Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio en donde usted podrá encontrar partes,

### componentes, consumibles y accesorios. Procedimiento para hacer válida la garantía

Acuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto con la póliza de Garantía sellada o el comprobante de compra original, ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo alguno para el usuario final. Esta Garantía incluye los gastos de transportación que se deriven de

Esta Garantía no será válida cuando el producto:

A) Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

B) No hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le

C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Spectrum Brands de México, SA de CV.

**Nota:** Usted podra encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios en los centros de servicios autorizados. Esta garantía incluyen los gastos de transportación que se deriven de sus cumplimiento dentro de sus red de

Esta garantía no será válida cuando sea contraria a las leyes de EE. UU. Y otras leyes aplicables, o donde la garantía esté prohibida bajo cualquier sanción económica, leyes de control de exportaciones, embargos u otras medidas comerciales restrictivas impuestas por los Estados Unidos u otras jurisdicciones aplicables . Esto incluye, sin limitación, cualquier reclamo de garantía que implique a partes de, o de otra manera ubicadas en, Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y la disputada región de Crimea.

### Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado.

Tel. (502)-2476-7367 Argentina Atención al consumidor **Honduras** 0800 444 7296 Serviteca Horario de atención:

Lunes a viernes de 9 a 13 hs y de 14.30 a 17 hs. email: servicios@spectrumbrands.com Humboldt 2495 piso 3 C.A.B.A. - Argentina

Servicios Tecnico Hernandez. Av. Providencia 2529, Local 26. Santiago-Chile.

Tlf: 56 222333271 Email: servicioblackanddecker @amail.com Colombia Spectrum Brands Corp. S.A.S

Transversal 23 #97-73 Oficinas 403-404-405, Bogotá, Colombia Linea de atencion al Cliente: 018000510012

Costa Rica Aplicaciones Electromecanicas Calle 22 y 24 en Avenida 3 BLV de la torre Mercedes Benz 200 mts norte y 50 mts este San José, Costa Rica Tel. (506) 2257-5716

Ecuador Servicio Master Dirección: Capitán Rafael Ramos OE 1-85 y Galo plaza

lasso.Tel (593) 2281-3882 / 2240-

**El Salvador** 

Sedeblack Calle San Antonio Abad, Colonia Lisboa No 2936 San Salvador, Depto. de San Salvador Tel. (503) 2284-8374

Guatemala

17 avenida 26-75, zona 11 Centro comercial Novicentro, Local 37 -Ciudad Guatemala

San Pedro Sula, B Los Andes, 2 calle-entre 11-12 Avenida Honduras Tel. (504) 2550-1074 México Articulo 123 # 95 Local 109 y 112 Col. Centro, Cuauhtemoc, México, D.F. Tel. 01 800 714 2503 Nicaragua LRM ELECTRONICA Managua - Sinsa Altamira 1.5 kilómetros al norte Nicaragua Tel. (505) 2270-2684 Panamá Supermarcas Centro comercial El dorado, Plaza Dorado. Local 2. Panama

Tel. (507) 392-6231 Perú Servicio Central Fast Service Av. Angamos Este 2431 San Borja, Lima Perú

Tel. (511) 2251 388 Puerto Rico Buckeye Service Jesús P. Piñero #1013 Puerto Nuevo, SJ PR 00920 Tel.: (787) 782-6175

Republica Dominicana Prolongación Av. Rómulo Betancourt Zona Industrial de Herrera Santo Domingo. República Dominicana Tel.: (809) 530-5409

Venezuela Inversiones BDR CA Av. Casanova C.C. City Market Nivel Plaza Local 153 Diagonal Hotel Melia,

Caracas. Tel. (582) 324-0969

# LIMPIEZA

DE LAVARLAS.

- 1. Antes de limpiar, apague y desconecte la licuadora. Retire la jarra y lávela. Para facilitar la limpieza, enjuaque las partes de inmediato después de licuar. Las partes de la licuadora pueden
- 2. No sumeria la base en ningún líquido. Limpie la base de la licuadora con un paño humedecido y séguela bien. Elimine las manchas persistentes frotándola con una esponja humedecida con un

Nota: No use almohadillas ni limpiadores abrasivos en ninguna de las partes ni en el acabado de la

3. Lave las partes removibles, incluyendo el vaso personal a mano o en una máquina lavaplatos. La tapa, el tapón de medir, y las cuchillas deben colocarse siempre en la bandeja superior de la máquina. La jarra debe colocarse en la bandeja inferior de la máquina lavaplatos. No coloque la jarras ni las partes en líquidos hirviendo.

Place the personal jar drinking lid on the personal jar and enjoy your delicious 6. Remove the blade base from the personal jar by turning counterclockwise.

- Lift the personal jar from the base.
- Turn the jar clockwise to tighten jar onto the blade base
  - a. Unplug the unit

Important: If the jar gets stuck on the blending base or begins to loosen from the blade base, follow these steps:

flat surface. Always make sure blades have stopped moving before removing jar. 5. Once blending has finished, remove the personal jar by lifting off the base. Turn the jar over and place it on a

IMPORTANT: Hold the personal jar with your hand while blending.

- 4. Select the appropriate speed or use PULSE to blend to desired consistency.

  - 3. Turn personal jar upside down and place on the blender base.
- down towards the ingredients. It is important to tighten to prevent leaking during blending. Tighten the personal jar BLACK blade base on the open end of the personal jar with the blade facing

  - Sooft Foods
  - Hard Foods
  - POI sbinpij

### Note: For best results, add ingredients in the following order:

FIII the jar with ingredients. Do not fill ingredients past the "max" marking. Place the personal blender jar on a flat surface with the open end facing up.

Note: Do not blend hot liquids in the personal jar.

### Using the Personal Blender Jar

- 9. Open the spout cover before pouring.
- 8. To remove the jar, grasp the handle and lift up.
- 7. When finished blending, set the control dial to OFF (0).
- 6. To add ingredients while the blender is on, open the lid cap and drop ingredients through the
- Releasing the Pulse automatically turns the blender off. 5. Set the control to Pulse (P) for a few seconds, then release for quick or delicate blending tasks.
- 4. Set the control to speed 1 or 2 according to your blending needs.
- 3. Be sure that the lid is in place. When crushing ice or hard foods, keep one hand on the lid. 2. Place the food to be blended into the jar and the lid on the jar before blending.
  - 1. Be sure the unit is OFF (0) and plug the cord into a standard electrical outlet.

### **NSING YOUR BLENDER**

- 2. Place the blade assembly into the jar base and turn the jar base clockwise until tight.
- 1. Before first use, wash all parts except the unit base. Put-the gasket on top of the blade
  - Remove and save literature.
  - Remove all labels, tags and stickers attached to the body or cord. **GETTING STARTED**

This product is for household use only.

## How to Use

drinks on the go.

Note: The maximum rating is based on the blender jar attachment. The power input of the optional personal jar is less than the allowable deviation.

# INTELI-FUSE™ protection:

- Your blender comes with intelligent protection. The blender may overheat when blending extremely heavy loads or mis-operation. If this occurs, the blender will automatically shut off.
- Unplug the blender; wait 20 minutes and then resume use of the blender. DO NOT RETURN THE BLENDER

# **BLENDING TIPS AND TECHNIQUES**

- Cut food into small pieces ¾" (2 cm) before adding to the blender.
- When ingredients stick or spatter along the sides of the jar, stop the blending action and remove the lid. Use a rubber spatula to push food toward the blades. Replace the lid, then
- Some of the tasks that cannot be performed efficiently with a blender are: beating egg whites, whipping cream, mashing potatoes, grinding meats, mixing dough, and extracting juices from
- The following items should never be placed in the unit as they may cause damage: dried spices and herbs (ground alone), bones, large pieces of solidly frozen foods, tough foods such
- We recommend using the Blender for 3 minutes of continuous use for 1 off, for all its functions or speeds.

# **Care and Cleaning**

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel. NOTE: TO MAINTAIN PERFORMANCE, DRY BLADES AFTER CLEANING.

# **CLEANING**

- 1. Before cleaning, turn off and unplug the unit. Lift the jar off the unit base, and rinse. For easier cleanup, rinse parts immediately after blending. Parts may be hand-washed.
- 2. Do not immerse the base in liquid. Wipe the unit base with a damp cloth and dry thoroughly. Remove stubborn spots by rubbing with a damp cloth and nonabrasive cleaner.

Note: If liquids spill into the base, wipe with a damp cloth and dry thoroughly. Do not use rough scouring pads or cleansers on parts or finish.

3. Removable parts (including personal jar) can be washed by hand or in a dishwasher. Lid, lid cap, and blade assembly should be placed in the top rack only. The jar is bottom rack dishwasher-safe. Do not place jars or parts in boiling liquids.

### 7. Gasket

- 6. All metal coupling
- FUSIONBLADE™ Blade оячало .а
- 12. Blending Blade (not shown) (1M002\.so-81) 4. Handle

13. Personal jar traveling lid

9. Blender base

8. Jar base

- 11. Personal Blending Jar 3. Blending jar (48-oz./1.5L) 10. Rotary control
  - Hinged ingredient slot 1. Built-in pour spout /



Product may vary slightly from what is illustrated.

# WARRANTY AND CUSTOMER SERVICE INFORMATION

Two-Year Limited Warranty(Applies only in the United States and Canada)

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number listed within this section. Please DO NOT return the product to the place of purchase. Also, please DO NOT mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

Any defect in material or workmanship provided; however, Spectrum Brands, Inc.'s liability will not exceed the purchase price of product.

Two years from the date of original purchase with proof of purchase.

# What will we do to help you?

Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory

# How do you get service?

Save your receipt as proof of date of sale Visit the online service website at www.prodprotect.com/blackanddecker, or call toll-free 1-800-465-6070, for general warranty service. If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

# What does your warranty not cover?

Damage from commercial use Damage from misuse, abuse or neglect Products that have been modified in any way Products used or serviced outside the country of purchase Glass parts and other accessory items that are packed with the unit Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

# How does state law relate to this warranty?

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state or province to province.

This warranty shall not be valid where it is contrary to U.S. and other applicable laws, or where the warranty would be prohibited under any economic sanctions. export control laws, embargos, or other restrictive trade measures enforced by the United States or other applicable jurisdictions. This includes, without limitation, any warranty claims implicating parties from, or otherwise located in, Cuba, Iran, North Korea, Syria, and the disputed Crimea region.

the warranty department listed in these instructions. Note: If the power cord is damaged, please contacted

or tripped over.

- the countertop or tabletop where it can be pulled on by children 3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over be a grounding-type 3-wire cord, and
- 2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should rating of the appliance,
- or extension cord should be at least as great as the electrical 1) The marked electrical rating of the detachable power-supply cord
- c) If a long detachable power-supply cord or extension cord is used,
- used if care is exercised in their use. b) Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be
- reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. a) A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is to be provided to

### Repair should be done only by authorized service personnel. attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not

a qualified electrician.

**TAMPER-RESISTANT SCREW** Do not attempt to modify the plug in any way.

the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the POLARIZED PLUG (120V Models Only)

Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent

This product is for household use only.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Sello del Distribuidor: Fecha de compra:

|Modelo:

Comercializado por: SPECTRUM BRANDS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Avenida 1° de Mayo No. 120 Piso 7, Oficina 702 Colonia San Andres Atoto, C.P.53500 Naucalpan de Juárez Estado de México, México Tel. 01-800-714-2503

Servicio y Reparación Art. 123 No. 95 Col. Centro, C.P. 06050 Deleg. Cuauhtemoc

120V~ 60Hz 750W.

Servicio al Consumidor, Venta de Refacciones y Accesorios 01 800 714 2503

Código de fecha / Date Code

Importado y Distribuido por: Rayovac Argentina S.R.L. Humboldt 2495 Piso# 3 C1425FUG) C.A.B.A. Argentina C.U.I.T No. 30-70706168-1

Importado por / Imported by: SPECTRUM BRANDS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Avenida 1° de Mayo No. 120 Piso 7, Oficina 702. Colonia San Andres Atoto, C.P.53500 Naucalpan de Juárez, Estado de México, México

Tel. 01-800-714-2503

Importado por / Imported by: HOUSEHOLD PRODUCTS CHILE Itda. Av. Del Valle 570, Ofic. 704 Ciudad Empresarial, Huechuraba Santiago - Chile Fono: (562) 2571 3700

Importado por / Imported by: Spectrum Brands Corp. S.A.S Transversal 23 #97-73 Oficinas 403-404-405, Bogotá, Colombia Línea de atención al cliente: 018000510012

BLACK+DECKER and the BLACK+DECKER logos and product names are trademarks of The Black & Decker Corporation, used under license. All rights reserved

BLACK+DECKER y los logos y nombres de productos de BLACK+DECKER son marcas registradas de The Black & Decker Corporation, usados bajo licencia. Todos los derechos reservados.

All other marks are Trademarks of Spectrum Brands, Inc. Todas la demás marcas son Marcas Registradas de Spectrum Brands, Inc.

© 2019 The Black & Decker Corporation and Spectrum Brands, Inc. Middleton, WI 53562.

Made in China Hecho en China

T22-5003462

- be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.
- $\odot$  Be careful if hot liquid is poured into the food processor or blender as it can
  - $\circ$  Children should be supervised to ensure that they do not play with the
- use of the appliance by a person responsible for their safety knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning
- reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and This appliance is not intended for use by persons (including children) with
  - O Do not blend hot liquids in the single serve jar.
    - Always operate blender with cover in place.
- without jar properly attached.  $\odot$  To reduce the risk of injury, never place cutter-assembly blades on base
  - O Blades are sharp. Handle carefully.

must be used only when the blender is not running.

- severe injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used, but  $\circ$  Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of
  - O Do not let cord hang over edge of table or counter.
    - O Do not use outdoors.

  - manufacturer may cause fire, electric shock or injury.  $\ensuremath{\mathsf{O}}$  The use of attachments, including canning jars, not recommended by the
- If damaged, the appliance shall be replaced. or entire cordset (if plug is molded onto cord) is not suitable for replacement.
- mechanical adjustment. Or, call the appropriate toll-free number on the cover of

 $\circ$  This appliance has important markings on the plug blade. The attachment plug

- free number on the front of this manual for examination, repair or electrical or appliance to the nearest authorized service facility or call the appropriate tollappliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return
  - O Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the • Avoid contacting moving parts.
- O Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and  $\hfill \Box$
- $\odot$  Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. appliance in water or other liquid.
  - m O To protect against risk of electrical shock do not immerse cord, plugs or O Read all instructions.
    - followed, including the following:

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be

# **SORTANT SAFEGUARDS**

Please Read and Save this Use and Care Book.

# **BLACK+DECKER**

# **TRICUADORA** LICUADORA / BLENDER



MODEL/MODELO O BL1650S