

# X-TREME SERIES™

FLASHLIGHT/LAMPE DE POCHE/LINTERA

**TO CHARGE:** Pull up head of light to expose USB-C port and insert USB-C cable. Plug other end into a standard USB port. Red LED indicates charging, green indicates charging is complete.

**POUR CHARGER :** Tirez la tête de la lampe vers le haut pour exposer le port USB-C et insérez le câble USB-C. Branchez l'autre extrémité dans un port USB standard. La

DEL rouge indique la charge, la DEL verte indique que la charge est terminée.

**PARA CARGAR :** Levante el cabezal de la luz para exponer el puerto USB-C e inserte el cable USB-C. Conecte el otro extremo a un puerto USB estándar. El LED rojo indica que se está cargando, el LED verde indica que la carga se ha completado.

## ⚠ WARNING

• Keep away from children and pets. • Do not look directly into the LED light or shine the LED light into anyone's face. • Do not put in fire; batteries could explode, causing injury. • Do not submerge in liquid. • For best results, recharge batteries once fully discharged. • Recharge batteries if unused for more than 3 months; remove from the product if it will be stored for longer periods.

## ⚠ AVERTISSEMENT

• Tenir à l'écart des enfants et des animaux domestiques. • Ne regardez pas directement dans la lumière DEL et ne dirigez pas la lumière DEL vers le visage de quelqu'un. • Ne pas exposer au feu; les batteries pourraient exploser et provoquer des blessures. • Ne les immergez pas

dans un liquide. • Pour de meilleurs résultats, rechargez les piles une fois qu'elles sont complètement déchargées. • Rechargez les piles si elles ne sont pas utilisées pendant plus de 3 mois; retirez-les si le produit doit être rangé pendant de longues périodes.

## ⚠ ADVERTENCIA

• Mantener alejado de niños y las mascotas. • No mire directamente a la luz LED ni haga brillar la luz LED en la cara de cualquiera. • No lo eche al fuego; Las baterías podrían explotar y provocar lesiones. • No sumergir en líquido. • Para obtener mejores resultados, recargue las baterías una vez que estén completamente descargadas. • Recargue las baterías si no las utiliza durante más de 3 meses; Retírelo del producto si se almacenará por períodos más prolongados.

# FIREPOINT®

FLASHLIGHT/LAMPE DE POCHE/LINTERA