

user manual

smart clip

detachable handle



EN | Please retain instructions for future reference.

Before first use

Hand-wash thoroughly.
Make sure the handle is firmly attached to the pan body.

Cleaning and storing the handle

Always allow to cool before cleaning.
Not safe for dishwasher use.
Hand-wash using a mild detergent and nonabrasive sponge, rinse and dry thoroughly.



CAUTION: Always use heat-resistant oven gloves to move the handle. If there is any evidence of damage to the handle, dispose of it carefully.

*To be eligible for the extended guarantee, please retain your proof of purchase.

FR | Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Avant la première utilisation

Laver soigneusement à la main.
Assurez-vous que la poignée est bien fixée au corps de la casserole.

Nettoyage et rangement de la poignée

Attendez toujours que l'ustensile ait refroidi avant de le nettoyer.
Ne passe pas au lave-vaisselle.
Lavez l'ustensile à la main avec un nettoyant doux et une éponge non abrasive, puis rincez et séchez complètement.



ATTENTION : utilisez toujours des gants de cuisine résistants à la chaleur pour déplacer la poignée. Si vous constatez des signes de détérioration sur la poignée, mettez-la au rebut de manière appropriée.

*Pour bénéficier de l'extension de garantie, veuillez conserver votre preuve d'achat. Pour toute autre question, veuillez nous contacter à russellhobbshomewares@upplc.com.

NL | Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

Vóór het eerste gebruik

Grondig met de hand afwassen.
Zorg ervoor dat de handgreep stevig aan de pan is bevestigd.

De handgreep schoonmaken en opbergen

Laat altijd eerst afkoelen voor u het schoonmaakt.
Kan niet in de vaatwasser.
Was handmatig met een sponsje dat niet schuurt en een mild schoonmaakmiddel. Spoel en droog goed af.



LET OP: Gebruik altijd hittebestendige ovenhandschoenen om de handgreep vast te houden. Als de handgreep beschadigd is, dient deze voorzichtig weg te gooiën.

*Bewaar uw aankoopbewijs om in aanmerking te komen voor de verlengde garantie. Neem voor verdere vragen contact met ons op via russellhobbshomewares@upplc.com.

DE | Bitte bewahren Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

Vor dem ersten Gebrauch

Gründlich mit der Hand abwaschen.
Stellen Sie sicher, dass der Griff fest am Kochgeschirr angebracht ist.

Reinigung und Aufbewahrung des Griffs

Vor der Reinigung immer abkühlen lassen.
Nicht spülmaschinengeeignet.
Bei der Reinigung der Hand mit einem milden Reinigungsmittel und einem nicht scheuernden Schwamm reinigen, abspülen und gründlich trocknen.



VORSICHT: Tragen Sie zum Bewegen des Griffs stets hitzebeständige Ofenhandschuhe. Den Griff bei Anzeichen von Beschädigungen gewissenhaft entsorgen.

*Um Anspruch auf die erweiterte Garantie zu haben, müssen Sie Ihren Kaufbeleg aufbewahren. Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns unter russellhobbshomewares@upplc.com.

ES | Conserve estas instrucciones como referencia futura.

Antes del primer uso

Lavar a mano cuidadosamente.
Asegúrese de que el mango esté firmemente sujeto al cuerpo de la sartén.

Limpeza y almacenamiento del mango

Deje que se enfríe siempre antes de limpiar.
El producto no es apto para lavavajillas.
Lave a mano con un detergente suave y una esponja no abrasiva, enjuague y seque bien.



PRECAUCIÓN: Utilizar siempre guantes para horno resistentes al calor para mover el mango. Deseche con cuidado ante cualquier evidencia de daño en el mango.

*Para acceder a la garantía ampliada, conserve su comprobante de compra. Para cualquier otra consulta, póngase en contacto con nosotros en russellhobbshomewares@upplc.com.

IT | Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro.

Prima del primo utilizzo

Lavare a mano accuratamente.
Assicurarsi che il manico sia fissato saldamente al corpo della padella.

Come pulire e riporre il manico

Lasciare raffreddare il prodotto prima di procedere alla pulizia.
Non adatto per l'uso in lavastoviglie.
Lavare a mano con un detergente delicato e una spugna non abrasiva, quindi sciacquare e asciugare accuratamente.



ATTENZIONE: Per spostare il prodotto, utilizzare sempre guanti da forno resistenti al calore. In caso di danni, smaltire il prodotto prestando la massima cautela.

*Per usufruire della garanzia estesa, conservare la prova di acquisto. Per ulteriori domande, contattateci russellhobbshomewares@upplc.com.

PL | Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Przed pierwszym użyciem

Dokładnie umyć ręcznie.
Upewnić się, że uchwyt jest mocno zamocowany do naczynia.

Czyszczenie i przechowywanie uchwytu

Poczekaj, aż naczynie ostygnie, zanim przystąpisz do czyszczenia.
Nie nadaj się do mycia w zmywarkach.
Umyć ręcznie, używając łagodnego detergentu i miękkiej gąbki. Dokładnie opłukać i osuszyć.



UWAGA: Do przenoszenia uchwytu należy zawsze używać termoodpornych rękawic kuchennych. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek oznak uszkodzenia uchwytu należy go odpowiednio zutylizować.

*Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji, należy zachować dowód zakupu. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt pod adresem russellhobbshomewares@upplc.com.



IT
MANUALE DI ISTRUZIONI
PAP 22
COLLEZIONE DI CARTE



Manufactured by:
Ultimate Products UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd., 19 Baggot Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**
under licence from Spectrum Brands (UK) Limited.
Russell Hobbs is the registered trademark of Spectrum Brands (UK) Limited.

MADE IN CHINA.

 www.russellhobbs.com

CD120224/MD000000/V1

