VORTEX™ Performance Tool®

W7944

DIAL TIRE GAUGE
MANÓMETRO DE LLANTAS CON CARÁTULA
MANOMÈTRE À CADRAN

Instructions / Instrucciones :

1. Remove valve cap from vehicle tire.
2. Press and hold tire gauge nozzle firmly onto valve stem.
3. Read pressure level at needle.



1. Retire la tapa de la válvula de la llanta del vehículo.
2. Presione y mantenga firmemente la boquilla del manómetro sobre el vástago de la válvula.
3. Lea el nivel de presión en la aguja.



1. Retirez le capuchon de valve du pneu du véhicule.
2. Appuyez fermement sur l'embout du manomètre et maintenez-le sur la tige de valve.
3. Veuillez lire le niveau de pression sur l'aiguille.

PT® Performance Tool

Wilmar, LLC • P.O. Box 88259 • Tukwila, WA 98138
Made in China/Hecho en China /Fabriqué en Chine
© Copyright 2026 • www.wilmarllc.com