

# Rinnai

## RPB200 Recirculation Push Button

Thank you for purchasing a Rinnai RPB200 Recirculation Push Button! Please read the instructions below for installation and operating instructions.



### 1 VERIFY COMPATIBILITY

Ensure you have a compatible Rinnai product (wireless module, tankless water heater, boiler, etc.) before installing this button. If you are unsure, scan the QR code at the end of this guide for a complete list of compatible products.

### 2 PAIR: Pair the push button to your Rinnai product:

- **Water Heaters/Boilers:** Press and hold the Bluetooth button on the controller until the Bluetooth LED starts flashing. Then, release the button.
- **RWM200 Wireless Module:** Press and hold the "Connect" button on the module until the top LED light starts flashing green. Then, release the button.
- Press and hold the push button until the LED on the push button flashes **GREEN**.

Having trouble? Scan the QR code at the end of this guide for detailed pairing instructions.

To unpair the push button from one Rinnai product and pair to a different Rinnai product, repeat the above pairing process with the new Rinnai product.

### 3 OPERATE:

Press the push button to activate the Rinnai product's recirculation system. The recirculation system deactivates after five minutes from the last activation or when the water has reached the set temperature.

**NOTE:** If the recirculating pump has recently been active and the recirculation loop is still warm, there may be a delay in pump activation. To minimize any delay in pump activation, set the Rinnai product to **Comfort Mode** (refer to the "Recirculation Mode" section in the Rinnai product Installation and Operation Manual for more information on Comfort Mode).

#### Push Button LED Indicator Lights:

- **FLASHING RED:** Push button is not yet paired.
- **FLASHING YELLOW:** Push button is attempting to connect to the paired Rinnai product.
- **FLASHING GREEN:** Push button has successfully paired and requested recirculation.

### 4 ATTACH PUSH BUTTON TO A SURFACE

1. Pair the push button and verify operation in the desired location prior to attaching the button to a surface.
2. Clean and dry the surface area.
3. Remove the paper on the back of the push button to expose the adhesive.
4. Attach the push button to the desired location.

**NOTE:** To remove the push button, gently pull the push button from the surface. Gently clean the adhesive on the back of the push button with a damp cloth if needed before attaching the push button to a new surface.

### 5 REPLACE BATTERY (WHEN NEEDED)

1. Twist the push button counter-clockwise  to expose the battery.
2. Gently remove the battery and replace with a new **CR2032** battery.
3. Twist the push button back onto the button back clockwise. 

Questions? Call Rinnai at 1-800-621-9419

Scan the code for detailed push button installation and operating instructions.



THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION. FCC ID: 2ACR9-FLIC2 IC: 12180a-FLIC2

100000862(01)-Sp 12/2023

Gracias por su compra de un Pulsador de recirculación RPB200 Rinnai. Lea a continuación las instrucciones d instalación y de operación.



**1 VERIFICACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD:** Asegúrese de tener un producto Rinnai compatible (módulo inalámbrico, calentador de agua sin tanque, caldera, etc.) antes de instalar este pulsador. Si tiene dudas, escanee el código QR al final de esta guía para obtener una lista completa de los productos compatibles.

**2 EMPAREJAMIENTO:** Empareje el pulsador con su producto Rinnai:

- **Calentadores de agua/Calderas:** oprima y retenga el botón Bluetooth del controlador hasta que el LED de Bluetooth comience a destellar. Luego, suelte el botón. **Módulo inalámbrico RWM200:** oprima y retenga el botón "Conectar" del módulo hasta que el LED superior comience a destellar en color verde. Luego, suelte el botón.
- Oprima y retenga el pulsador hasta que el LED del pulsador destelle en color VERDE.

¿Tiene problemas? Escanee el código QR al final de esta guía para obtener instrucciones detalladas de emparejamiento.

Para desemparejar el pulsador de un producto Rinnai y emparejarlo con un producto Rinnai diferente, repita el proceso de emparejamiento anterior con el nuevo producto Rinnai.

**3 OPERACIÓN:** Oprima el pulsador para activar el sistema de recirculación del producto Rinnai. El sistema de recirculación se desactiva después de cinco minutos desde la última activación o cuando el agua haya alcanzado la temperatura de ajuste.

**NOTA:** Si la bomba de recirculación ha estado activa recientemente y el circuito de recirculación todavía está caliente, puede haber un retardo en la activación de la bomba. Para minimizar un posible retardo en la activación de la bomba, ajuste el producto Rinnai en el **modo Confort (Comfort)** (para obtener más información sobre el modo Confort, consulte la sección "Modo de recirculación" del Manual de instalación y operación del producto Rinnai).

**Luces indicadoras LED del pulsador:**

- **ROJO DESTELLANTE:** el pulsador todavía no está emparejado.
- **AMARILLO DESTELLANTE:** el pulsador está intentando la conexión con el producto Rinnai emparejado.
- **VERDE DESTELLANTE:** el pulsador se ha emparejado satisfactoriamente y solicitó recirculación.

### 4 FIJACIÓN DEL PULSADOR A UNA SUPERFICIE

1. Empareje el pulsador y verifique la operación en el lugar deseado antes de fijarlo a una superficie.
2. Limpie y seque el área de la superficie.
3. Retire el papel del dorso del pulsador para dejar expuesto el adhesivo.
4. Fije el pulsador en el lugar deseado.

**NOTA:** Para retirar el pulsador, sepárelo suavemente de la superficie. Limpie suavemente el adhesivo del dorso del pulsador con un paño húmedo, si fuera necesario, antes de fijar el pulsador a una nueva superficie.

### 5 REEMPLAZO DE LA BATERÍA (CUANDO SEA NECESARIO)

1. Gire el pulsador en sentido antihorario  para dejar expuesta la batería.
2. Retire suavemente la batería y reemplácela por una nueva batería CR2032.
3. Gire el pulsador sobre el dorso en sentido  horario.

¿Preguntas? Llame a  
Rinnai al 1-800-621-9419

Escanee el código para  
obtener instrucciones  
detalladas de instalación y  
operación del pulsador.



ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LA PARTE 15 DE LAS REGLAS DE LA FCC. LA OPERACIÓN ESTÁ SUJETA A ESTAS DOS CONDICIONES: (1) ESTE DISPOSITIVO NO PUEDE CAUSAR INTERFERENCIA DAÑINA; (2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA RECIBIDA, INCLUIDA LA INTERFERENCIA QUE PUEDA CAUSAR UNA OPERACIÓN NO DESEADA. ID. de FCC: 2ACR9-FLIC2 IC: 12180a-FLIC2