

**DMH-C5500NEX
DMH-C2550NEX
DMH-C2500NEX**

Quick start guide
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido

English
This guide is intended to guide you through the basic functions of this unit.
For details, please refer to the Operation manual stored on the website.
<http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car>



French
Ce guide est destiné à vous guider dans les fonctions de base de cet appareil.
Pour les détails, veuillez vous reporter au Mode d'emploi disponible sur le site Web.
<http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car>



Español
Esta guía tiene como fin explicar las funciones básicas de esta unidad.
Para obtener más información, consulte el manual de operaciones que se encuentra en el sitio web.
<http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car>



<CRDS5136-A>

English

- ① Touch
 - ② Touch and slide
 - ③ Touch and hold
- What's What**
-
- ① Activate the voice recognition mode
 - ② VOL (+/-)
 - ③ Display the top menu screen
 - ④ Power off
 - ⑤ Switch between the Application screen and the AV operation screen
 - ⑥ Turn off the display

- Selecting the source**
-
- ① Display the AV source selection screen and select a source
 - ② Display the source list and select a source
- Selecting the clock**
-
- ① Switch to clock adjustment display
 - ② Adjust the clock

- Tuner operation**
-
- ① Select a band
 - ② Recall the preset channel stored to a key from memory
 - ③ Store the current broadcast frequency to a key
 - ④ Display the preset channel list
 - ⑤ Store the strongest broadcast frequencies
 - ⑥ Tune into the next station
 - ⑦ Start seek tuning

- Moving images operation**
-
- ① Stop playback
 - ② Move ahead one frame
 - ③ Fast forward and reverse
 - ④ Pause and start playback
 - ⑤ Change the playback point

- Moving images operation**
-
- ① Display the playlist screen
 - ② Select a list title that you want to play
 - ③ Scroll the list title or category name
 - ④ Select a folder

- Audio operation**
-
- ① Switch between media file types
 - ② Display the hidden function bar
 - ③ Set the function for playing audio
 - ④ Skip files forward or backward
 - ⑤ Enter the phone number directly

- Bluetooth telephone operation**
-
- ① Display the Bluetooth connection menu
 - ② Display the preset dial screen
 - ③ Switch to the phone book mode
 - ④ Switch to the call history list
 - ⑤ Enter the phone number directly
 - ⑥ Turn private mode on and off
 - ⑦ Adjust the listening volume
 - ⑧ Accept an incoming call
 - ⑨ End a call

- Bluetooth telephone operation**
-
- ① Dial
 - ② 1 2 3
 - ③ 4 5 6
 - ④ 7 8 9
 - ⑤ * 0 # +
 - ⑥ -
 - ⑦ ☎
 - ⑧ ☎
 - ⑨ ☎

Français

- ① Toucher
 - ② Touchez et glissez
 - ③ Maintenir le touchez
- Description de l'appareil**
-
- ① Activer le mode de reconnaissance vocale
 - ② VOL (+/-)
 - ③ Afficher l'écran de menu supérieur
 - ④ Éteindre
 - ⑤ Permuter entre l'écran Application et l'écran de commande AV
 - ⑥ Éteindre l'afficheur

- Sélection de l'horloge**
-
- ① Afficher l'écran de sélection de source AV et sélectionner une source
 - ② Permettre à l'affichage de réglage de l'horloge
 - ③ Réglage l'horloge
 - ④ Afficher la liste des sources et sélectionner une source

- Utilisation du syntoniseur**
-
- ① Sélectionner une bande
 - ② Rappeler de la mémoire un canal prédefini mémorisé sur une touche
 - ③ Enregistrer la fréquence de radiodiffusion actuelle sur une touche
 - ④ Afficher la liste des canaux prédefinis
 - ⑤ Mettre en pause et démarrer la lecture
 - ⑥ Syntoniser la station suivante
 - ⑦ Démarrer la syntonisation par recherche

- Utilisation des images en mouvement**
-
- ① Arrêter la lecture
 - ② Déplacer d'une image vers l'avant
 - ③ Effectuer l'avance ou le retour rapide
 - ④ Mettre en pause et démarrer la lecture
 - ⑤ Modifier le point de lecture

- Utilisation des images en mouvement**
-
- ① Afficher l'écran de liste de lecture
 - ② Sélectionner un titre de la liste pour faire la lecture
 - ③ Faire défiler le titre de la liste ou le nom de catégorie
 - ④ Faire défiler la liste

- Utilisation des fonctions audio**
-
- ① Permettre entre les types de fichier multimédia
 - ② Afficher l'écran de numérotation prédefinie
 - ③ Permettre au mode d'annuaire téléphonique
 - ④ Permettre à la liste d'historique des appels
 - ⑤ Entrer le numéro de téléphone directement
 - ⑥ Activer et désactiver le mode confidentiel
 - ⑦ Régler le volume de écoute
 - ⑧ Accepter un appel entrant
 - ⑨ Terminer un appel

- Utilisation d'un téléphone Bluetooth**
-
- ① Afficher le menu de connexion Bluetooth
 - ② Afficher l'écran de numérotation prédefinie
 - ③ Permettre au mode d'annuaire téléphonique
 - ④ Permettre à la liste d'historique des appels
 - ⑤ Entrer le numéro de téléphone directement
 - ⑥ Activer et désactiver le mode confidentiel
 - ⑦ Régler le volume de écoute
 - ⑧ Accepter un appel entrant
 - ⑨ Terminer un appel

- Utilisation d'un téléphone Bluetooth**
-
- ① Mostrar el menú de conexión Bluetooth
 - ② Mostrar la pantalla de dial predeterminado
 - ③ Mostrar la barra de función oculta
 - ④ Cambiar a la lista del historial de llamadas
 - ⑤ Escribir el número telefónico directamente
 - ⑥ Activar o desactivar el modo privado
 - ⑦ Ajustar el volumen de escucha
 - ⑧ Aceptar una llamada entrante
 - ⑨ Terminar una llamada

Español

- ① Tocar
 - ② Tocar y deslizar
 - ③ Tocar y mantener pulsado
- Qué es que**
-
- ① Activar el modo de reconocimiento de voz
 - ② VOL (+/-)
 - ③ Mostrar la pantalla del menú superior
 - ④ Apagar
 - ⑤ Cambiar entre la pantalla de Aplicación y la pantalla de operación de AV
 - ⑥ Apagar la pantalla

- Seleccionar la fuente**
-
- ① Mostrar la pantalla de selección de fuente AV y seleccionar una fuente
 - ② Cambiar a la pantalla de ajuste de reloj
 - ③ Ajustar el reloj
 - ④ Mostrar la lista de fuentes y seleccionar una fuente

- Uso del sintonizador**
-
- ① Seleccionar una banda
 - ② Recuperar el canal preestablecido almacenado en una tecla de la memoria
 - ③ Almacenar la frecuencia de la emisión actual en una tecla
 - ④ Mostrar la lista de canales preestablecidos
 - ⑤ Sintonizar la siguiente estación
 - ⑥ Iniciar la sintonización de búsqueda

- Uso de imágenes en movimiento**
-
- ① Detener reproducción
 - ② Mover un cuadro hacia adelante
 - ③ Avanzar y retroceder rápidamente
 - ④ Pausar e iniciar reproducción
 - ⑤ Almacenar las frecuencias de las emisiones más fuertes

- Uso de imágenes en movimiento**
-
- ① Mostrar la pantalla de la lista de reproducción
 - ② Seleccionar un título de la lista que desea reproducir
 - ③ Desplazar por el título de lista o nombre de categoría
 - ④ Desplazar por la lista

- Uso de audio**
-
- ① Cambiar de tipo de archivo de medios
 - ② Cambiar al modo de directorio telefónico
 - ③ Cambiar a la lista del historial de llamadas
 - ④ Escribir el número telefónico directamente
 - ⑤ Seleccionar una carpeta

- Uso de teléfono Bluetooth**
-
- ① Mostrar el menú de conexión Bluetooth
 - ② Mostrar la pantalla de dial predeterminado
 - ③ Mostrar la barra de función oculta
 - ④ Cambiar a la lista del historial de llamadas
 - ⑤ Escribir el número telefónico directamente
 - ⑥ Activar o desactivar el modo privado
 - ⑦ Ajustar el volumen de escucha
 - ⑧ Aceptar una llamada entrante
 - ⑨ Terminar una llamada

- Uso de teléfono Bluetooth**
-
- ① Mostrar el menú de conexión Bluetooth
 - ② Mostrar la pantalla de dial predeterminado
 - ③ Mostrar la barra de función oculta
 - ④ Cambiar a la lista del historial de llamadas
 - ⑤ Escribir el número telefónico directamente
 - ⑥ Activar o desactivar el modo privado
 - ⑦ Ajustar el volumen de escucha
 - ⑧ Aceptar una llamada entrante
 - ⑨ Terminar una llamada