

AVH-521EX

Quick start guide  
Guide de démarrage rapide  
Guía de inicio rápido

< CRD5164-A >

Notepad / Bloc-notes / Bloc de notas

Lined notepad area for taking notes.

English

What's What  
Touch, Touch and slide, Touch and hold  
1 Activate the voice recognition mode  
2 VOL (+/-)  
3 Display the top menu screen  
4 Power off  
5 Switch between the Application screen and the AV operation screen  
6 Turn off the display  
7 Display the menu bar  
8 Mute or unmute  
9 RESET  
0 Eject a disc

Selecting the clock  
1 Switch to clock adjustment display  
2 Adjust the clock

Selecting the source  
1 Display the AV source selection screen and select a source  
1 Display the source list and select a source

Tuner operation  
1 Select a band  
2 Recall the preset channel stored to a key from memory  
3 Store the current broadcast frequency to a key  
4 Display the preset channel list  
5 Store the strongest broadcast frequencies  
6 Tune into the next station  
7 Start seek turning

Moving images operation  
1 Display the menu  
2 Stop playback  
3 Start the search function  
4 Move ahead one frame  
5 Fast forward and reverse  
6 Pause and start playback  
7 Change the playback point  
8 Display the hidden function bar

Moving images operation  
1 Display the playlist screen  
2 Select a list title that you want to play  
3 Scroll the list title or category name  
4 Scroll the list

Audio operation  
1 Switch between media file types  
2 Set the function for playing audio  
3 Skip files forward or backward  
4 Select a folder

Bluetooth telephone operation  
1 Display the Bluetooth connection menu  
2 Display the preset dial screen  
3 Switch to the phone book mode  
4 Switch to the call history list  
5 Enter the phone number directly  
6 Turn private mode on and off  
7 Adjust the listening volume  
8 Make an outgoing call  
9 End a call

Français

Description de l'appareil  
Toucher, Toucher et glisser, Maintenir le toucher  
1 Activer le mode de reconnaissance vocale  
2 VOL (+/-)  
3 Afficher l'écran de menu supérieur  
4 Éteindre  
5 Permuter entre l'écran Application et l'écran de commande AV  
6 Éteindre l'afficheur  
7 Afficher la barre de menus  
8 Couper ou réactiver le son  
9 Réinitialiser le microprocesseur  
0 Éjecter un disque

Sélection de l'horloge  
1 Permuter à l'affichage de réglage de l'horloge  
2 Régler l'horloge

Sélection de la source  
1 Afficher l'écran de sélection de source AV et sélectionner une source  
1 Afficher la liste des sources et sélectionner une source

Utilisation du sintoniseur  
1 Sélectionner une bande  
2 Rappeler de la mémoire un canal prédéfini mémorisé sur une touche  
3 Enregistrer la fréquence de radiodiffusion actuelle sur une touche  
4 Afficher la liste des canaux prédéfinis  
5 Mettre en mémoire les fréquences de radiodiffusion les plus puissantes  
6 Sintoniser la station suivante  
7 Démarrer la sintonisation par recherche

Utilisation des images en mouvement  
1 Afficher le menu  
2 Arrêter la lecture  
3 Démarrer la fonction de recherche  
4 Déplacer d'une image vers l'avant  
5 Effectuer l'avance ou le retour rapide  
6 Mettre en pause et démarrer la lecture  
7 Modifier le point de lecture  
8 Afficher la barre de fonction masquée

Utilisation des images en mouvement  
1 Afficher l'écran de liste de lecture  
2 Sélectionner un titre de la liste pour en faire la lecture  
3 Faire défiler le titre de la liste ou le nom de catégorie  
4 Faire défiler la liste

Utilisation des fonctions audio  
1 Permuter entre les types de fichier multimédia  
2 Régler la fonction pour la lecture audio  
3 Sauter des fichiers vers l'avant ou l'arrière  
4 Sélectionner un dossier

Utilisation d'un téléphone Bluetooth  
1 Afficher le menu de connexion Bluetooth  
2 Afficher l'écran de numérotation prédéfinie  
3 Permuter au mode d'annuaire téléphonique  
4 Permuter à la liste d'historique des appels  
5 Entrer le numéro de téléphone directement  
6 Activer et désactiver le mode confidentiel  
7 Régler le volume d'écoute  
8 Effectuer un appel sortant  
9 Terminer un appel

Español

Qué es que  
Tocar, Tocar y deslizar, Tocar y mantener pulsado  
1 Activar el modo de reconocimiento de voz  
2 VOL (+/-)  
3 Mostrar la pantalla del menú superior  
4 Apagar  
5 Cambiar entre la pantalla de Aplicación y la pantalla de operación de AV  
6 Apagar la pantalla  
7 Mostrar la barra de menú  
8 Silenciar o reactivar sonido  
9 Restablecer el microprocesador  
0 Expulsar un disco

Seleccionar el reloj  
1 Cambiar a la pantalla de ajuste de reloj  
2 Ajustar el reloj

Seleccionar la fuente  
1 Mostrar la pantalla de selección de fuente AV y seleccionar una fuente  
1 Mostrar la lista de fuentes y seleccionar una fuente

Uso del sintonizador  
1 Seleccionar una banda  
2 Recuperar el canal preestablecido almacenado en una tecla de la memoria  
3 Almacenar la frecuencia de la emisión actual en una tecla  
4 Mostrar la lista de canales preestablecidos  
5 Almacenar las frecuencias de las emisiones más fuertes  
6 Sintonizar la siguiente estación  
7 Iniciar la sintonización de búsqueda

Uso de imágenes en movimiento  
1 Mostrar el menú  
2 Detener reproducción  
3 Iniciar la función de búsqueda  
4 Mover un cuadro hacia adelante  
5 Avanzar y retroceder rápidamente  
6 Pausar e iniciar reproducción  
7 Cambiar el punto de reproducción  
8 Mostrar la barra de función oculta

Uso de imágenes en movimiento  
1 Mostrar la pantalla de la lista de reproducción  
2 Seleccionar un título de la lista que desea reproducir  
3 Desplazar por el título de lista o nombre de categoría  
4 Desplazar por la lista

Uso de audio  
1 Cambiar de tipo de archivo de medios  
2 Establecer las funciones para reproducir audio  
3 Adelantar o atrasar archivos  
4 Seleccionar una carpeta

Uso de teléfono Bluetooth  
1 Mostrar el menú de conexión Bluetooth  
2 Mostrar la pantalla de dial predeterminado  
3 Cambiar a modo de directorio telefónico  
4 Cambiar a la lista del historial de llamadas  
5 Escribir el número telefónico directamente  
6 Activar y desactivar el modo privado  
7 Ajustar el volumen de escucha  
8 Hacer una llamada saliente  
9 Terminar una llamada