



Designed for Fun, Built to Last™

CROSSFIRE 42-IN. AIR HOCKEY TABLE WITH HANGING BASKETBALL HOOP ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Please Do Not Hesitate to
Contact Our Consumer Hotline
at 800-759-0977
with Any Questions That May
Arise During Assembly or
Use of This Product!

THANK YOU!

Thank you for purchasing this product. We work around the clock and around the globe to ensure that our products maintain the highest possible quality. However, in the rare case of issues during assembly or use of this product, please contact our Consumer Hotline at **800-759-0977** for immediate assistance before contacting your retailer. Please read the warranty information at the back of these assembly instructions for further details.

ASSEMBLY TIPS

IMPORTANT! PLEASE READ THESE ASSEMBLY INSTRUCTIONS IN ENTIRETY BEFORE ASSEMBLING YOUR PRODUCT.

1. Find a clean, level surface to begin the assembly of your game table. We recommend that two adults work together to assemble this game. You may want to carefully cut or tear the four corners of the box so that the bottom of the box can be used as your work surface.
2. Remove all of the contents from box and verify that you have all of the parts shown on the Parts List before you begin assembly. **Note: Some parts may be pre-installed or pre-assembled.**
3. Some figures or drawings may not look exactly like product.
4. **When installing parts that have more than one screw or bolt, hand tighten all screws or bolts in place before final tightening with screwdriver or wrench.**
5. Electric screwdrivers may be helpful during assembly; however, please set a **low torque** and use extreme caution because screws may be stripped or overtightened, resulting in damaged parts, if the electric screwdriver's torque is set too high.




CARE AND USE

1. This product is intended for **INDOOR** use only.
2. Do **NOT** drag the table when moving it, as this will damage the legs.



CROSSFIRE 42-IN. AIR HOCKEY TABLE - BG50361

Parts List





Illustrations Not to Scale

PARTS


#1 NGP7606  X1 TABLE BODY	#2 NGP7607  X2 GOAL BOX	#3 NGP7608  X4 LEG	#4 NGP7609  X4 LEG PANEL	#5 NGP7498  X4 LEG LEVELER	#6 NGP7611  X1 ADAPTER	#7 NGP5070  X2 STRIKER
#8 NGP5071  X2 PUCK	#9 NGP7612  X2 SLIDE SCORER	#10 NGP7610  X1 Pre-installed BLOWER MOTOR				

HARDWARE PACK - NGP7613


#10 X20  T3.5 x 12 mm SCREW	#11 X8  1/4" x 1-1/2" BOLT	#12 X8  1/4" WASHER	#13 X4  F3.5 x 25 mm SCREW	#14 X1  ALLEN WRENCH
--	--	---	---	---

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Attach the GOAL BOX (#2) to each end panel of the TABLE BODY (#1) over the goal holes with SCREWS (#10) as shown.




2. Attach the LEG PANELS (#4) to both sides of the LEGS (#3) using SCREWS (#10). Be sure to align both ends of the Leg Panels with the Legs as shown in FIGS. 2-1 and 2-2. Screw the LEG LEVELERS (#5) onto bottom of Legs as shown in FIG. 2-3.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS (Cont.)

3. Attached the assembled Legs to the frame of the Table Body using BOLTS (#11) and WASHERS (#12) Then plug the ADAPTER (#6) into the BLOWER MOTOR (#10) on the bottom of the table as shown.




4. Carefully turn the Table over onto the Legs. Attach the SLIDE SCORERS (#9) to the top rails of the Table Body by using SCREWS (#13) as shown.



HANGING BASKETBALL HOOP - BG50361

Parts List



Illustrations Not to Scale


PARTS

A1 NGP7705  X1 BACKBOARD	A2 NGP7698  X1 BASKETBALL	A3 NGP7699  X1 AIR PUMP	A4 NGP7700  X2 BACKBOARD HOOK	A5 NGP7701  X1 BASKETBALL RIM	A6 NGP7702  X8 NET HOOK	A10 NGP7703  X1 NET
---	--	--	--	---	--	--


HARDWARE PACK - NGP7704

A7 X2  BOLT - LONG	A8 X4  BOLT - SHORT	A9 X6  NUT
--	---	--


ASSEMBLY INSTRUCTIONS




Step 1. Attach the 2 Backboard Hooks (A4) to the Backboard (A1) using the Bolt - Short (A8) and Nut (A9)



Step 2. Attach the Basketball Rim (A5) to the Backboard (1) using the Bolt - Short (A8) and Nut (A9)



Step 3. Attach the Basketball Net (A10) to the Basketball Rim (A5) using the Net Hook (A6)



Step 4. The Backboard can be hooked over a door, the back of a chair, etc. and then fixed in place using Bolt - Long (A7) and Nut (A9)

180-DAY LIMITED WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of 180 days from the date of the original retail purchase.

This warranty does not cover defects or damage due to improper installation, alteration, accident or any other event beyond the control of the manufacturer. Defects or damage resulting from misuse, abuse or negligence will void this warranty. This warranty does not cover scratching or damage that may result from normal usage.

This product is not intended for institutional or commercial use; the manufacturer does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void this warranty.

This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of the defective product. During the warranty period, the manufacturer shall repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges and insurance are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation or replacement of the product or components are not covered under this warranty.

The manufacturer reserves the right to make substitutions to warranty claims if parts are unavailable or obsolete.

The manufacturer shall not be liable for loss of use of the product or other consequential or incidental costs, expenses or damages incurred by the consumer of any other use. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this product.

This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to the extent permitted by Federal or state law. Neither the manufacturer nor any of its representatives assumes any other liability in connection with this product.

All warranty claims must be made through the retailer where the product was originally purchased. A purchase receipt or other proof of date of purchase will be required to process all warranty claims. The model number and part numbers found within the assembly instructions will be required when submitting any parts requests or warranty claims.

For further warranty information or inquiries, please call 800-759-0977



Designed for Fun, Built to Last™

TABLE DE HOCKEY AIR AVEC PENDAISON CERCEAU DE BASKET-BALL CROSSFIRE 1,07 m INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



Contactez notre
service à la clientèle au
800-759-0977
avec des questions sur le montage
ou l'utilisation de ce produit.

MERCI!

Merci d'avoir acheté notre produit. Nous travaillons 24 heures sur 24, partout dans le monde, à garantir que nos produits sont de la meilleure qualité possible. Toutefois, dans les rares cas de problèmes lors du montage ou de l'utilisation de ce produit, se il vous plaît communiquer avec notre service à la clientèle au **800-759-0977** pour une aide immédiate avant de contacter votre revendeur. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez lire l'information relative à la garantie au verso de ce guide d'instructions.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

IMPORTANT! VEUILLEZ LIRE, EN ENTIER, TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER VOTRE PRODUIT.

1. Trouver une surface propre et plane, pour commencer le montage de votre table de jeu. La table s'assemble à l'envers pour être ensuite retournée sur ses pieds, une fois l'assemblage complété. Cette table est lourde et nécessite au moins deux adultes forts pour la soulever et la retourner.
2. Retirez le contenu de la boîte, avant de commencer l'assemblage, assurez-vous d'avoir toutes les pièces telles que listées et illustrées au tableau d'identification. **Avis : certaines pièces sont préassemblées ou préinstallées.**
3. Certaines illustrations ou dessins peuvent ne pas ressembler au produit que vous avez acheté.
4. **Quand vous fixez en place une pièce avec plus d'une vis ou écrou, veuillez, en premier, les visser à la main et terminer la fixation avec un tournevis ou une clé.**
5. Un tournevis électrique peut être utile lors de l'assemblage, mais veuillez le régler à **basse torque** et l'utiliser avec prudence; si la torque est trop élevée, la vis peut se défaire ou être trop serrée.




ENTRETIEN ET USAGE

1. Ce produit doit être utilisé **À L'INTÉRIEUR** seulement.
2. **NE JAMAIS** déplacer la table en la traînant, cela pourrait endommager les pieds.



TABLE DE HOCKEY AIR CROSSFIRE 1,07 m - BG50361

liste des pièces



illustrations non à l'échelle

PIÈCES


#1 NGP7606  X1 STRUCTURE PRINCIPALE	#2 NGP7607  X2 BOÎTE DE BUT	#3 NGP7608  X4 PIED	#4 NGP7609  X4 PANNEAU DE PIED	#5 NGP7498  X4 PIED NIVELEUR	#6 NGP7611  X1 ADAPTATEUR	#7 NGP5070  X2 POUSSOIR
#8 NGP5071  X2 PALET	#9 NGP7612  X2 MARQUEUR MANUEL	#10 NGP7610  Pre installé X1 VENTILATEUR ELECTRIQUE				

SAC DE QUINCAILLERIE - NGP7613


#10 X20  VIS (T3.5 x 12 mm)	#11 X8  BOULON (0,64 cm x 38 mm)	#12 X8  RONDELLE (0,64 cm)	#13 X4  VIS (F3.5 x 25 mm)	#14 X1  CLÉ ALLEN
---	--	--	--	--

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Fixez la BOÎTE DE BUT (# 2) à chaque panneau d'extrémité du STRUCTURE PRINCIPALE (# 1) sur les trous de but avec des VIS (# 10) comme indiqué.




2. Fixez les PANNEAUX DE PIEDS (# 4) aux deux côtés des PIEDS (# 3) à l'aide de VIS (# 10). Assurez-vous d'aligner les deux extrémités des panneaux de jambes avec les jambes, comme illustré aux FIG. 2-1 et 2-2. Vissez les PIED NIVELEURS (# 5) au bas des jambes comme indiqué sur la FIG. 2-3.




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (suite)

3. Fixez les pieds assemblés au cadre du corps de table à l'aide de BOULONS (# 11) et de RONDELLES (# 12), puis branchez l'adaptateur (# 6) dans le VENTILATEUR ELECTRIQUE (# 10) au bas de la table, comme illustré.




4. Retournez soigneusement la table sur les pieds. Attachez les MARQUEUR MANUEL (# 9) aux rails supérieurs du corps de table en utilisant des VIS (# 13) comme indiqué.



PENDAISON CERCEAU DE BASKET-BALL - BG50361

liste des pièces



illustrations non à l'échelle


PIÈCES

A1 NGP7705  X1 PANNEAU	A2 NGP7698  X1 BASKETBALL	A3 NGP7699  X1 POMPE À AIR	A4 NGP7700  X2 CROCHETS DU PANNEAU	A5 NGP7701  X1 JANTE DE BASKET-BALL	A6 NGP7702  X8 CROCHET POUR FILET	A10 NGP7703  X1 FILET
---	--	---	--	--	---	--


SAC DE QUINCAILLERIE - NGP7704

A7 X2  BOULON - LONGUE	A8 X4  BOULON - COURT	A9 X6  ÉCROU
--	---	--


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




Étape 1. Attachez les 2 crochets du panneau (A4) au panneau (A1) à l'aide du boulon - court (A8) et de l'écrou (A9).



Étape 2. Attachez la jante de basket-ball (A5) au panneau (A1) à l'aide du boulon - court (A8) et de l'écrou (A9)



Étape 3. Fixez le filet de basket-ball (A10) à la jante de basket-ball (A5) à l'aide du crochet pour filet (A6)



Étape 4. Le panneau peut être accroché sur une porte, le dossier d'une chaise, etc. et ensuite fixé à l'aide de boulon - long (A7) et d'écrou (A9)

GARANTIE LIMITÉE DE 180 JOURS

La garantie du produit est valide pour l'acheteur original en ce qui a trait aux pièces défectueuses ou à la main-d'œuvre pour une période de 180 jours de la date d'achat.

Cette garantie n'est couverte pas les dommages causés par accident, par modification, par une installation défectueuse ou tout autre événement hors du contrôle du fabricant. Tout défaut ou dommage résultant de la négligence ou d'une mauvaise utilisation annule cette garantie. La présente garantie ne couvre pas les égratignures ou les dommages attribuables à un usage normal.

Ce produit n'est pas destiné à un usage institutionnel ou commercial; le fabricant décline toute responsabilité pour une telle utilisation. Un usage institutionnel ou commercial annule cette garantie.

Cette garantie est non transférable et est expressément limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. Au cours de la période de garantie, le fabricant s'engage à remplacer et à réparer les pièces défectueuses sans frais pour l'acheteur. Les frais d'assurance et d'expédition ne sont pas couverts et sont à la charge de l'acheteur. Les frais de main-d'œuvre et les dépenses liées au déplacement, à l'installation ou au remplacement du produit ou de ses composantes ne sont pas couverts par cette garantie.

Le fabricant se réserve le droit de faire des substitutions de recours en garantie si la pièce n'est pas disponible ou obsolète.

Le fabricant décline toute responsabilité liée à la perte d'utilisation ainsi que tous les autres coûts directs ou indirects, frais ou dommages encourus par le consommateur qui aurait été causés par une autre utilisation. L'utilisateur assume tous les risques de dommage résultant de l'utilisation de ce produit.

Cette garantie tient lieu expressément de toute autre garantie, exprimée ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier dans la mesure permise par les lois fédérales ou provinciales. Ni le fabricant, ni aucun de ses représentants n'assument aucune autre responsabilité en rapport avec ce produit.

Toute réclamation doit être faite par le détaillant où le produit a été acheté. Une facture ou autre preuve d'achat est nécessaire pour traiter toutes les réclamations de garantie. Le numéro de modèle et les numéros de référence figurant dans les instructions d'assemblage seront exigés lors de la soumission de demande de pièces ou de recours en garantie.

Pour plus d'information ou pour toute question, veuillez téléphoner au 1 800 759-0977.