evenflo AERO™ ULTRA-LIGHTWEIGHT STROLLER

Poussette ultra-légère
Carriola ultraligera

Stroller	Up to 50 lbs Up to 38 in.
Poussette	Jusqu'à 22,6 kg Jusqu'à 96 cm
Carriola	Hasta 22.6 kg Hasta 96 cm

Read all instructions before assembly and use of product.
KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Lire les instructions avant l'assemblage et l'utilisation du produit.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Lea las instrucciones antes de armar y usar el producto.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

©2018 Evenflo Company, Inc.
25701339 4/2018

TABLE OF CONTENTS

Warnings 3
Important Information 4
Identification of Parts 4
Assembling Your Stroller 5-6
Using Your Stroller 6-9
Care and Maintenance 10
Limited Warranty 10

FEATURES

1. *Parent's Handle*
2. *Canopy*
3. *Harness Straps*
4. *Harness Covers*
5. *Waist Restraint*
6. *Swivel Wheel*
7. *Footrest*
8. *In-Seat Fold Strap*
9. *Fold Release Button (**Canada models only - see page 9**)*
10. *Visor*
11. *Multi-Position Recline Strap*
12. *Side Frame Lock **(see page 9)***
13. *Brakes*
14. *Rear Wheel*
15. *Storage Basket*
16. *Cupholder*
17. *Easy access storage pocket*

ParentLink®
answers. advice. affirmation.™
• **www.evenflo.com** • *USA: 1-800-233-5921 8 AM – 5 PM E.T.*
• *Canada: 1-937-773-3971* • *México: 01-800-706-12-00*

⚠ WARNING

READ AND FOLLOW ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS! FAILURE TO DO SO COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH!

- ***NEVER*** *leave child unattended.* ***ALWAYS*** *keep child in view while in the stroller.*
- *Stroller is for use with children who can sit up unassisted, and is* ***NOT*** *recommended for newborns.*
- *Adult assembly required. Take care when unpacking and assembling; contains small parts and some items with sharp edges.*
- *To prevent a possible choking hazard, remove and discard packing material before using this product.*
- *Avoid serious injury from falling or sliding out.* ***ALWAYS*** *use waist restraint.*
- ***DO NOT*** *carry or roll stroller on stairs or escalators with child in it.*
- ***DO NOT*** *hang items on handle bar or place them on the canopy as they can tip stroller over and injure child.*
- *Be sure stroller is fully assembled and locked in unfolded position before using.*
- ***ALWAYS*** *exercise care when going over curbs or steps, and never use stroller for anything other than transporting your child. Push stroller at a normal walking pace only; faster strolling can cause a loss of control and injury to the child.*
- ***DO NOT*** *place hot liquids in cup holder. Spills can burn you or your child.*
- *To avoid serious injury from child falling out of stroller,* ***DO NOT*** *raise or recline seat with child in stroller.*
- ***DO NOT*** *use stroller if any parts are missing or broken.*
- ***DO NOT*** *allow child to climb on, into, out of, or around stroller.*
- ***DO NOT*** *allow child to stand on the footrest. Stroller may tip over and injure child.*
- ***DO NOT*** *carry additional children, goods, or accessories in or on this stroller except as advised in these instructions. The stroller is intended for use with one child occupant and to accommodate only the additional weights in storage as listed in these instructions.*
- *Care must be taken when folding or unfolding stroller to prevent finger injury to you or your child in hinge areas. Make sure child is not in the seat or near the stroller when folding or unfolding.*
- ***NEVER*** *leave stroller on a hill or incline, even with brakes set. Stroller may tip, injuring the child.*
- *To avoid accidental rolling,* ***ALWAYS*** *set brakes when stroller is not being pushed.*
- ***AVOID STRANGULATION:***
  - ***DO NOT*** *suspend strings or toys from the canopy.*
  - ***DO NOT*** *place stroller anywhere near cords from window blinds, draperies, phone, etc.*
  - ***DO NOT*** *place items with a string around your child's neck such as hood strings or pacifier cords.*
- *When making adjustments to the stroller,* ***ALWAYS*** *ensure that all parts of the child's body are clear of any moving parts of the stroller.*
- *Sharp or heavy objects placed in pockets may cause damage to the stroller, or injury to the child.*
- *To avoid stroller instability and tip-overs,* ***DO NOT*** *load cup holder with over 1lb (0.45 kg), the easy access storage pocket with over 1lb (0.45 kg) and the main cargo basket with over 10lbs (4.5 kg).*

IMPORTANT INFORMATION

Child Requirements
Maximum weight: 50 lbs (22.6 kg)
Maximum height: 38 inches (96 cm)
Stroller is for use with children who can sit up unassisted, and is **NOT** recommended for newborns.

IMPORTANT: *Read instructions carefully before use. Save these instructions for future reference. It is very important to assemble the stroller according to these instructions.* ***DO NOT USE YOUR STROLLER UNTIL YOU HAVE READ AND UNDERSTOOD THESE INSTRUCTIONS.***
If you are missing parts, do not use stroller and call ***Evenflo ParentLink at 1-800-233-5921 (U.S.A.), 1-937-773-3971 (Canada), or 01-800-706-12-00 (Mexico)*** *to order replacement parts.*

Registration Information
Please register this product so we can reach you if there is a safety alert or recall. We will not sell, rent, or share your personal information. To register your product, please complete and mail the card that came with it or visit our online registration at ***www.evenflo.com/registerproduct.***

For future reference, record the Model Number and Date of Manufacture below. You can find this information on one of the rear stroller legs.

Model Number: _____ ***Date of Manufacture:*** _____

IDENTIFICATION OF PARTS

Front Wheel Assembly (2x)

Rear Wheel (2x)

Frame

Cupholder

1

⚠ WARNING

To avoid injury to fingers or hands, care must be taken when folding or unfolding stroller to prevent finger injury in hinge areas.

To protect flooring, place a protective covering (cardboard, towel, small rug or blanket) beneath the stroller during assembly.

Unlatch side frame lock, and lift up on the parent's handle.

To lock the stroller in the open position, palms must be put under the parent's handle to give an upward force away from your body. Pull upward until the stroller opens fully with an audible click.

Make sure the stroller locks in the open position by pushing down on the parent's handle.

2

Turn the stroller upside down, as shown, so the rear of the stroller is facing upwards.
To attach rear wheels, push wheel onto rear leg tube until it clicks into place. Repeat on other side.

Pull on wheels to make sure both of them are securely attached.

To remove, push metal button and pull wheel off stroller.

ASSEMBLING YOUR STROLLER - WHEELS

3

Turn the stroller so the front of the stroller is facing upwards, as shown.

To attach front wheels, line up the metal pin with the hole in the front wheel mount and push on to frame as shown until it clicks into place.

PULL ON wheels to make sure both of them are securely attached.

To remove, push metal button and pull wheel off stroller.

ASSEMBLING YOUR STROLLER - CUPHOLDER

4

To attach cupholder, slide down on the mount on the side of the stroller as shown.

USING YOUR STROLLER - RECLINING SEAT

1

⚠ WARNING

To avoid serious injury from child falling out of stroller, ***DO NOT*** *raise or recline seat with child in stroller.*

To recline seat, squeeze adjuster and pull down the recline strap on the rear of seat.

To raise the seat, hold the D-ring on strap, then slide the adjuster toward the seat.

2

⚠ WARNING Always lock brakes. Make sure brakes are on by trying to push the stroller.

To lock, push lever **DOWN** at bottom of brake as shown.

To unlock, push lever **UP** as shown.

3

To extend canopy, pull it forward as shown.

To close, push canopy toward parent's handle as shown.

Open or close visor as shown.

4

⚠ WARNING *To avoid serious injury from falling or sliding out,* ***ALWAYS*** *use waist restraint.*

To attach the harness, click buckles into the crotch strap buckle. Pull waist straps to tighten. Shoulder straps must be at shoulder height or lower, closest to the baby's shoulders.

For a snug, comfortable fit, adjust height of strap and tighten, pull down on free end of strap.

To loosen straps, push up on retainer and pull the shoulder strap down.

To unlock harness, push the button on the crotch buckle.

5

⚠ WARNING

Care must be taken when folding or unfolding stroller to prevent finger injury to you or your child in hinge areas.

FOR U.S. MODELS:

To fold the stroller, lock the rear brakes, close the canopy, and remove your child.
Pull upward on the in-seat fold strap until the side frame lock clicks into place.
After you pull the in-seat fold strap, you may need to push the stroller together in order for the side frame lock to fully lock in place.

FOR CANADIAN MODELS:

To fold the stroller, lock the rear brakes, close the canopy, and remove your child.

Push button on side of stroller frame then pull upward on the in-seat fold strap until the side frame lock clicks into place.
After you pull the in-seat fold strap, you may need to push the stroller together in order for the side frame lock to fully lock in place.

To unfold the stroller, see page 5.

CARE AND MAINTENANCE

- *Clean minor spills and stains on cloth or plastic surfaces with cold water and mild soap. Air dry.*
- *Metal and plastic parts can be wiped clean with a soft damp cloth and dried with a soft cloth.* ***DO NOT*** *use abrasive cleaners or solvents.*
- *An occasional drop of vegetable oil may reduce wear and tear on moving parts.*

LIMITED WARRANTY

For a period of 90 days from the original purchase of this Product, Evenflo warrants to the original end user ("Purchaser") this Product (including any accessories) against defects in material or workmanship. Evenflo's sole obligation under this express limited warranty shall be, at Evenflo's option, to repair or replace any Product that is determined to be defective by Evenflo and determined to be covered by this warranty.

Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy of the Purchaser. Proof of purchase in the form of a receipted invoice or bill of sale evidencing that the Product is within the warranty period must be presented to obtain warranty service. This express limited warranty is extended by Evenflo ONLY to the original Purchaser of the Product and is not assignable or transferable to subsequent purchasers or end users of the Product. For warranty service, contact Evenflo's ParentLink Consumer Resource Center at 1-800-233-5921 or ***www.evenflo.com***.

EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS HEREBY DISCLAIMED. EVENFLO SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY KIND FOR BREACH OF THE EXPRESS LIMITED WARRANTY ON THIS PRODUCT, OR ANY WARRANTY IMPLIED BY OPERATION OF LAW. OTHER THAN THE EXPRESS LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE, THERE ARE NO OTHER WARRANTIES THAT ACCOMPANY THIS PRODUCT AND ANY ORAL, WRITTEN OR ANY OTHER EXPRESS REPRESENTATION OF ANY KIND IS HEREBY DISCLAIMED.

ParentLink®

answers. advice. affirmation.™

• ***www.evenflo.com*** • *USA: 1-800-233-5921 8 AM – 5 PM E.T.*

• *Canada: 1-937-773-3971* • *México: 01-800-706-12-00*

TABLE DES MATIÈRES

Avertissements 12
Informations importantes 13
Identification des pièces. 13
Assemblage de la poussette. 14-15
Utilisation de la poussette 15-18
Entretien et nettoyage. 19
Garantie limitée 19

CARACTÉRISTIQUES

1. *Guidon pour parent*
2. *Capote*
3. *Sangles d'épaule*
4. *Couvre-sangles*
5. *Ceinture de taille*
6. *Roue à pivot*
7. *Repose-pied*
8. *Sangle de pliage intégrée dans le siège*
9. *Bouton de déblocage du pliage (modèles canadiens uniquement, voir page 18)*
10. *Visière*
11. *Sangle d'inclinaison multi-positions*
12. *Verrouillage latéral du châssis (voir page 18)*
13. *Freins*
14. *Roue arrière*
15. *Panier de rangement*
16. *Porte-tasse*
17. *Poche de rangement à accès facile*

ParentLink®
answers. advice. affirmation.™
• ***www.evenflo.com*** • *USA : 1-800-233-5921 8 h à 17 h, heure normale de l'Est*
• *Canada : 1-937-773-3971* • *Mexique : 01-800-706-12-00*

⚠ AVERTISSEMENT

LIRE ET SUIVRE TOUS LES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS! SINON CELA POURRAIT ÊTRE SOURCE DE BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES!

- ***NE JAMAIS*** *laisser l'enfant sans surveillance.* ***TOUJOURS*** *garder l'enfant dans le champ de vision lorsqu'il est dans la poussette.*
- *La poussette est à utiliser pour des enfants qui peuvent s'asseoir sans aucune aide et* ***N'EST PAS*** *recommandée pour les nouveau-nés.*
- *Assemblage par un adulte impératif. Être prudent lors du déballage et de l'assemblage; contient des petites pièces et des bords tranchants.*
- *Afin d'éviter le danger éventuel d'étouffement, retirer et mettre au rebut le matériel d'emballage avant d'utiliser ce produit.*
- *Éviter les blessures graves occasionnées par chute ou glissement hors de la poussette.* ***TOUJOÜRS*** *utiliser la ceinture de taille.*
- ***NE PAS*** *porter ou faire rouler la poussette sur un escalier ou sur un escalator si un enfant est assis dans celle-ci.*
- ***NE PAS*** *suspendre d'articles sur le guidon ou les placer sur le pare-soleil, car ils peuvent faire basculer la poussette et blesser l'enfant.*
- *S'assurer que la poussette est complètement assemblée et bloquée en position ouverte avant de l'utiliser.*
- ***TOUJOURS*** *être prudent en roulant sur des trottoirs ou des marches et ne jamais utiliser la poussette à toute autre fin que celle du transport de l'enfant. Pousser la poussette uniquement à une allure normale de marche; la pousser plus rapidement risque d'entraîner une perte de contrôle et d'occasionner des blessures à l'enfant.*
- ***NE PAS*** *mettre de liquides chauds dans le porte-gobelet. Les éclaboussures peuvent vous brûler ou brûler l'enfant.*
- *Afin d'éviter les blessures graves occasionnées par chute de l'enfant hors de la poussette,* ***NE PAS*** *relever ou incliner le siège si l'enfant est dans la poussette.*
- ***NE PAS*** *utiliser la poussette si des pièces sont manquantes ou cassées.*
- ***NE PAS*** *permettre à l'enfant de grimper sur la poussette, dans celle-ci, hors ou autour de celle-ci.*
- ***NE PAS*** *permettre à l'enfant de se tenir debout sur le repose-pied. La poussette peut se renverser et blesser l'enfant.*
- ***NE PAS*** *porter d'autres enfants, d'articles ou d'accessoires supplémentaires dans la poussette ou sur celle-ci à moins que cela ne soit recommandé dans ces instructions. La poussette est destinée à être utilisée avec un seul enfant et pour accommoder uniquement le poids supplémentaire du rangement comme mentionné dans ces instructions.*
- *Il faut faire preuve de prudence lors du pliage ou du dépliage de la poussette afin d'empêcher de se pincer les doigts ou de pincer les doigts de l'enfant dans les zones de charnières. S'assurer que l'enfant n'est pas dans le siège ou à proximité de la poussette lors de son pliage ou de son dépliage.*
- ***NE JAMAIS*** *laisser la poussette sur une colline ou sur une pente, même si les freins sont bloqués. La poussette peut se renverser et blesser l'enfant.*
- *Pour éviter que la poussette ne se mette à rouler par accident,* ***TOUJOURS*** *engager les freins lorsqu'elle n'est pas poussée.*
- ***ÉVITER LES RISQUES D'ÉTRANGLEMENT :***
  - ***NE PAS*** *suspendre de cordons ou de jouets au pare-soleil.*
  - ***NE PAS*** *placer la poussette à proximité de cordons de stores, de rideaux, de téléphone, etc.*
  - ***NE PAS*** *placer d'articles à cordon autour du cou de l'enfant notamment, des cordons de capuchons ou de sucettes.*
- *Lors du réglage de la poussette,* ***TOUJOURS*** *s'assurer que toutes les parties du corps de l'enfant sont éloignées des pièces mobiles de la poussette.*
- *Des objets à bords tranchants ou lourds placés dans les poches peuvent endommager la poussette ou blesser l'enfant.*
- *Afin d'éviter l'instabilité ou le basculement de la poussette, NE PAS mettre plus de 0,45 kg (1 lb) dans le porte-tasse, plus de 0,45 kg (1 lb) dans la poche du rangement à accès facile ou plus de 4,5 kg (10 lb) dans le panier de rangement principal.*

INFORMATIONS IMPORTANTES

Conditions requises pour l'enfant
Poids maximum : 22,6 kg (50 lb)
Taille maximale : 96 cm (38 po)
La poussette est à utiliser pour des enfants qui peuvent s'asseoir sans aucune aide et **N'EST PAS** recommandée pour les nouveau-nés.

IMPORTANT : *Lire soigneusement les instructions avant l'utilisation. Garder ces instructions pour référence ultérieure. Il est très important d'assembler cette poussette en suivant ces instructions.* ***NE PAS UTILISER CETTE POUSSETTE AVANT D'AVOIR LU ET COMPRIS CES INSTRUCTIONS.***
Si des pièces manquent, appeler le ParentLink ***Evenflo au 1-800-233-5921 (É.-U.), 1-937-773-3971 (Canada) ou 01-800-706-12-00 (Mexique)*** *pour commander des pièces de rechange.*

Informations d'enregistrement
Nous vous prions d'enregistrer ce produit afin de pouvoir être contacté en cas d'avertissement de sécurité ou de rappel. Nous nous engageons à ne pas vendre, louer ou partager vos informations personnelles. Pour enregistrer ce produit, remplir et envoyer la carte jointe à la poussette ou visiter notre site d'enregistrement en ligne à ***www.evenflo.com/registerproduct.***

Pour référence ultérieure, noter ci-dessous le numéro de modèle et la date de fabrication. Ces informations se trouvent sur l'un des pieds arrière de la poussette.

Numéro de modèle : _____ ***Date de fabrication :*** _____

IDENTIFICATION DES PIÈCES

Ensemble de roue avant (2x)

Roue arrière (2x)

Châssis

Porte-gobelet

1

⚠ AVERTISSEMENT

Il faut faire preuve de prudence lors du pliage ou du dépliage de la poussette afin d'empêcher de se pincer les doigts ou de pincer les doigts de l'enfant dans les zones de charnières.

Afin de protéger le recouvrement du sol, mettre une couverture de protection (carton, serviette, petit tapis ou couverture) en dessous de la poussette pendant l'assemblage.

Déverrouiller le blocage latéral du châssis et tirer la poignée pour parent vers le haut.

Pour bloquer la poussette en position ouverte, placer la paume des mains sous la poignée pour parent et la tirer vers le haut, en direction opposée au corps. Tirer vers le haut jusqu'à ce que la poussette s'ouvre complètement avec un clic audible.

S'assurer de bloquer la poussette en position ouverte en appuyant sur la poignée pour parent.

2

Mettre la poussette à l'envers, comme illustré, de façon à orienter l'arrière de la poussette vers le haut.

Pour fixer les roulettes arrière, pousser une roulette sur le tube d'une patte arrière jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place. Répéter l'opération de l'autre côté.

Tirer sur les roues pour s'assurer qu'elles sont toutes deux attachées en toute sécurité.

Pour retirer, appuyer sur le bouton en métal et retirer la roue de la poussette.

ASSEMBLAGE DE LA POUSSETTE - ROUES

3

Tourner la poussette de façon à orienter le devant de la poussette vers le haut, comme illustré.

Faire glisser un ensemble de roue avant sur le pied avant du cadre jusqu'à ce qu'il se bloque avec un clic audible.

Tirer l'ensemble de roue avant vers le bas pour s'assurer qu'il est bien enclenché.

Pour retirer, appuyer sur le bouton en métal et retirer la roue de la poussette.

ASSEMBLAGE DE LA POUSSETTE - PORTE-TASSE

4

Pour attacher le porte-tasse, le faire glisser sur le montant, sur le côté du poussette cadre, comme illustré.

UTILISATION DE LA POUSSETTE – INCLINER LE SIÈGE

1

⚠ AVERTISSEMENT

Afin d'éviter les blessures graves occasionnées par chute de l'enfant hors de la poussette, ***NE PAS*** *relever ou incliner le siège si l'enfant est dans la poussette.*

Pour incliner le siège, appuyer sur le réglage et tirer sur la sangle d'inclinaison sur l'arrière du siège.

Pour relever le siège, prendre en main l'anneau en D sur la sangle et faire glisser le réglage vers le siège.

2

⚠ AVERTISSEMENT

Toujours appliquer les deux freins. S'assurer que les freins sont actionnés en tentant de pousser sur la poussette.

Pour bloquer les freins, appuyer sur le **BAS** du levier de frein, comme illustré.

Pour débloquer les freins, appuyer sur le **HAUT** du levier de frein, comme illustré.

3

Pour déplier l'auvent, le tirer vers l'avant, comme illustré.

Pour le fermer, pousser l'auvent vers le guidon pour parent, comme illustré.

Ouvrir ou fermer la visière, comme illustré.

4

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter les blessures graves occasionnées par chute ou glissement hors de la poussette, **TOUJOURS** *utiliser la ceinture de retenue.*

Pour attacher le harnais, enclencher les languettes dans la boucle d'entrejambe. Tirer sur les sangles de la ceinture pour serrer. Les sangles d'épaule du harnais doivent se trouver à la hauteur des épaules ou plus bas, le plus près possible des épaules du bébé.

Pour obtenir un ajustement confortable et bien serré, ajuster la hauteur des sangles et serrer; tirer ensuite sur l'extrémité libre de la sangle.

Pour desserrer les sangles, tirer l'attache de la sangle vers le haut et tirer la sangle d'épaule vers le bas.

Détacher le harnais en appuyant sur le bouton de la boucle d'entrejambe.

5

⚠ AVERTISSEMENT

Il faut faire attention lors du pliage ou du dépliage de la poussette afin d'empêcher les blessures aux doigts dans les zones de charnières.

CONCERNANT LES MODÈLES DES É.-U. :
Pour plier la poussette, *bloquer les freins arrière, fermer l'auvent et retirer l'enfant.*
Tirer la sangle de pliage incorporée dans le siège vers le haut jusqu'à enclenchement du verrouillage latéral du châssis.
Après avoir tiré sur la sangle de pliage située sur le siège, il faudra peut-être pousser sur la poussette pour la mettre ensemble afin de pouvoir engager à fond le verrouillage latéral du châssis.

CONCERNANT LES MODÈLES CANADIENS :
Pour plier la poussette, *bloquer les freins arrière, fermer l'auvent et retirer l'enfant.*

Appuyer sur le bouton situé sur le côté du châssis de la poussette et tirer la sangle de pliage incorporée dans le siège vers le haut jusqu'à enclenchement du verrouillage latéral du châssis.
Après avoir tiré sur la sangle de pliage située sur le siège, il faudra peut-être pousser sur la poussette pour la mettre ensemble afin de pouvoir engager à fond le verrouillage latéral du châssis.

Pour déplier la poussette, voir page 14.

- *Nettoyer les petites éclaboussures et les taches des surfaces en tissu ou en plastique à l'eau froide et au savon doux. Laisser sécher à l'air.*
- *Les pièces en métal et en plastique peuvent être essuyées avec un linge humide doux et séchées avec un linge doux.* ***NE PAS*** *utiliser de nettoyants ou de solvants abrasifs.*
- *À l'occasion, une goutte d'huile végétale peut réduire l'usure des pièces mobiles.*

GARANTIE LIMITÉE

Evenflo garantit ce produit (y compris les accessoires) à l'utilisateur d'origine (« Acheteur ») contre tout défaut de matériau ou de fabrication pour une période de 90 jours à partir de la date de l'achat initial de ce produit. La seule responsabilité d'Evenflo sous les termes de cette garantie explicite limitée est de réparer ou de remplacer, à sa discrétion, tout Produit qui sera jugé être défectueux et qui sera déterminé par Evenflo être couvert sous les termes de cette garantie.

La réparation ou le remplacement sous les termes de cette garantie sont le seul recours de l'Acheteur. La preuve d'achat sous la forme d'une facture ou d'un contrat de vente, prouvant que le Produit est toujours sous la période de garantie, doit être fournie pour obtenir le service de garantie. Cette garantie explicite limitée est accordée EXCLUSIVEMENT par Evenflo à l'Acheteur initial de ce Produit et ne peut être attribuée, ni transférée aux acheteurs ou utilisateurs ultérieurs de ce Produit. Pour le service de garantie, contacter le centre « ParentLink Consumer Resource Center » d'Evenflo au 1-937-773-3971 ou ***www.evenflo.com***.

À L'EXCEPTION DE CE QUI EST INTERDIT PAR LA LOI APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR COMMERCIALE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT EST EXCLUE. EVENFLO NE SERA PAS TENU POUR RESPONSABLE DE QUELCONQUES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU DOMMAGES-INTÉRÊTS DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT POUR MANQUEMENT À TOUTE GARANTIE EXPLICITE LIMITÉE DE CE PRODUIT OU TOUTE GARANTIE IMPLICITE SOUS-ENTENDUE PAR LA LOI. AUCUNE AUTRE GARANTIE NE COUVRE CE PRODUIT À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE EXPLICITE LIMITÉE MENTIONNÉE CI-DESSUS, ET TOUTE REPRÉSENTATION ORALE, ÉCRITE OU EXPLICITE DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT EST EXCLUE PAR LA PRÉSENTE.

ÍNDICE

Advertencias 21
Información importante. 22
Identificación de las partes 22
Cómo ensamblar la carriola 24
Uso de la carriola 24-27
Cuidado y mantenimiento 28
Garantía limitada 28

CARACTERÍSTICAS

1. *Mango de los padres*
2. *Capota*
3. *Correas para el hombro*
4. *Cubiertas del arnés*
5. *Cinturón de seguridad*
6. *Rueda giratoria*
7. *Apoyapies*
8. *Correa de plegado en el asiento*
9. *Botón de liberación de plegado (solo modelos canadienses – ver página 27)*
10. *Visor*
11. *Correa de reclinado con varias posiciones*
12. *Bloqueo lateral del armazón (ver página 27)*
13. *Frenos*
14. *Rueda trasera*
15. *Canastilla de almacenamiento*
16. *Portavaso*
17. *Bolsillo de almacenamiento de fácil acceso*

ParentLink®
answers. advice. affirmation.™
• ***www.evenflo.com*** • *USA: 1-800-233-5921 8 AM a 5 PM hora del Este*
• *Canada: 1-937-773-3971* • *México: 01-800-706-12-00*

⚠ ADVERTENCIA

LEA Y SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES! NO HACERLO PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE!

- ***NUNCA*** *deje al niño sin supervisión.* ***SIEMPRE*** *mantenga al niño a la vista cuando use la carriola.*
- *La carriola se debe usar con niños que pueden sentarse erguidos sin ayuda y* ***NO*** *se recomienda para recién nacidos.*
- *Requiere ensamblado por un adulto. Tenga cuidado al desempacar y ensamblar el producto; contiene partes pequeñas y algunos artículos con bordes filosos.*
- *Para evitar un posible peligro de asfixia, retire y deseche el material de empaque antes de usar este producto.*
- *Evite lesiones graves causadas por una caída o deslizamiento.* ***SIEMPRE*** *use el cinturón de seguridad.*
- ***NO*** *levante ni haga rodar la carriola en las escaleras convencionales o eléctricas si el niño está en el interior.*
- ***NO*** *cuelgue artículos en el manubrio ni los coloque sobre la capota ya que pueden volcar la carriola y lesionar al niño.*
- *Asegúrese de que la carriola esté completamente ensamblada y fija en la posición desplegada antes de usarla.*
- ***SIEMPRE*** *tenga cuidado al subir o bajar aceras o peldaños y nunca use la carriola para ningún otro propósito que no sea transportar al niño. Empuje la carriola solo a un paso normal; hacerlo con rapidez puede causar pérdida de control y lesionar al niño.*
- ***NO*** *coloque líquidos calientes en el portavaso. Los derrames podrían quemarla a usted o al niño.*
- *Para evitar que el niño sufra daños graves si se cae fuera de la carriola,* ***NO*** *levante ni recline el asiento mientras el niño esté en la carriola.*
- ***NO*** *use la carriola si falta alguna parte o está rota.*
- ***NO*** *permita que el niño trepe, entre, salga o camine alrededor de la carriola.*
- ***NO*** *permita que el niño se pare en el descansapiés. La carriola podría volcarse y lesionar al niño.*
- ***NO*** *coloque a otros niños, artículos ni accesorios dentro o sobre esta carriola excepto como lo recomiendan estas instrucciones. La carriola está diseñada para usarse con un niño como pasajero y para soportar sólo los pesos adicionales de almacenamiento enumerados en estas instrucciones.*
- *Se debe tener cuidado al plegar o desplegar la carriola para evitar que usted o el niño sufran lesiones en los dedos causadas por las áreas con bisagras. Asegúrese de que el niño no esté en el asiento ni cerca de la carriola al plegarla o desplegarla.*
- ***NUNCA*** *deje la carriola en una colina o pendiente, aun si tiene puestos los frenos. La carriola podría volcarse y lesionar al niño.*
- *Para evitar que ruede accidentalmente,* ***SIEMPRE*** *aplique los frenos cuando la carriola este inmóvil.*
- ***EVITE LA ESTRANGULACIÓN:***
  - ***NO*** *cuelgue cordones ni juguetes en la capota.*
  - ***NO*** *coloque la carriola en ningún lugar cerca de cordones de persianas, cortinas, teléfono, etc.*
  - ***NO*** *coloque artículos con cordón alrededor del cuello del niño, como lazos de gorros o cordones de chupón.*
- *Al hacer ajustes a la carriola,* ***SIEMPRE*** *asegúrese de que todas las partes del cuerpo del niño estén alejadas de cualquier parte en movimiento de la carriola.*
- *Colocar objetos filosos o pesados en las bolsas puede causar daños a la carriola o lesiones al niño.*
- *Para evitar inestabilidad o volcaduras de la carriola, NO coloque más de 0.45 kg (1 lb) en el portavaso, no coloque más de 0.45 kg (1 lb) en cada bolsillo del bolsillo de almacenamiento de fácil acceso, ni tampoco coloque más de 4.5 kg (10 lb) en la canastilla principal de carga.*

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Requisitos del niño
Peso máximo: 22.6 kg (50 lb)
Estatura máxima: 96 cm (38 pulg.)
La carriola se debe usar con niños que pueden sentarse erguidos sin ayuda y **NO** se recomienda para recién nacidos.

IMPORTANTE: *Lea detenidamente las instrucciones antes de usar el producto. Guarde estas instrucciones para referencia futura. Es muy importante que ensamble la carriola de acuerdo con estas instrucciones.* ***NO USE LA CARRIOLA HASTA QUE HAYA LEÍDO Y COMPRENDIDO ESTAS INSTRUCCIONES.***
Si faltan partes, no use la carriola y llame a ***Evenflo ParentLink al 1-800-233-5921 (EUA), al 1-937-773-3971 (Canadá), o al 01-800-706-12-00 (México)*** *para pedir partes de repuesto.*

Información de Registro
Registre este producto para que podamos comunicarnos con usted en caso de un aviso de seguridad o retiro de producto del mercado. No venderemos, alquilaremos ni compartiremos su información personal. Para registrar su producto, llene debidamente y envíe por correo la tarjeta incluida o visite nuestro registro en línea en ***www.evenflo.com/registerproduct.***

Para referencia futura, registre el número de modelo y la fecha de fabricación abajo. Puede encontrar esta información en una de las patas traseras de la carriola.

Número de modelo: _____ ***Fecha de la fabricación:*** _____

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

Ensamble de la rueda delantera (2X)

Rueda trasera (2X)

Armazón

Portavaso

1

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar lesiones en los dedos o las manos, se debe tener cuidado al plegar o desplegar la carriola para evitar lesiones en los dedos causadas por las áreas con bisagras.

Para proteger el piso, coloque una cubierta protectora (cartón, toalla, alfombra pequeña o cobertor) debajo de la carriola durante el ensamble.

Desbloquee el bloqueo del armazón lateral, y levante hacia arriba el asa para los padres.

Para bloquear la carriola en la posición abierta, las palmas se deben colocar debajo del asa para los padres para aplicar una fuerza ascendente alejada del cuerpo. Jale hacia arriba hasta que la carriola se abra por completo con un chasquido.

Empuje hacia abajo el asa para los padres para asegurarse de que la carriola quede bloqueada en la posición abierta.

2

Voltee la carriola boca abajo, como se muestra, de manera que la parte trasera esté orientada hacia arriba.
Para instalar las ruedas traseras, empuje la rueda en el tubo de la pata trasera hasta que se trabe en su lugar.
Repita el procedimiento del otro lado.

Jale las ruedas para asegurarse de que ambas estén acopladas firmemente.

Para sacarla, empuje el botón metálico y tire la rueda para separarla de la carriola.

CÓMO ENSAMBLAR LA CARRIOLA - RUEDAS

3

Voltee la carriola de manera que la parte delantera esté orientada hacia arriba, como se muestra.

Deslice el ensamble de las ruedas delanteras en la pata del armazón delantero hasta que quede bloqueado en su lugar con un chasquido.

Jale el ensamble de las ruedas delanteras hacia abajo para asegurarse de que esté bloqueado de manera segura.

Para sacarla, empuje el botón metálico y tire la rueda para separarla de la carriola.

CÓMO ENSAMBLAR LA CARRIOLA - PORTAVASOS

4

Para acoplar el portavasos, deslice hacia abajo el montaje en un lado de la carriola, como se muestra.

CÓMO USAR LA CARRIOLA - ASIENTO DE RECLINADO

1

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar que el niño sufra daños graves si se cae fuera de la carriola, ***NO*** *levante ni recline el asiento mientras el niño esté en la carriola.*

Para reclinar el asiento, presione el ajustador y jale hacia abajo la correa de reclinado en la parte trasera del asiento.

Para elevar el asiento, sostenga el anillo en D en la correa y luego deslice el ajustador hacia el asiento.

2

⚠ ADVERTENCIA

Trabe siempre ambos frenos. Asegúrese que los frenos estén activados tratando de empujar el cochecito.

Para bloquearlo, presione la palanca hacia **ABAJO** en la parte inferior del freno, como se muestra.

Para desbloquear, empuje la palanca hacia **ARRIBA** como se muestra.

3

Para extender la capota, jálela hacia adelante, como se muestra.

Para cerrarla, empuje la capota hacia el asa para los padres, como se muestra.

Abre o cierre la visera como se muestra.

4

⚠ ADVERTENCIA *Para evitar lesiones graves causadas por una caída o deslizamiento,* ***SIEMPRE*** *use el cinturón de seguridad de la cintura.*

Para acoplar el arnés, abroche las hebillas del arnés en la hebilla de la correa para la entrepierna. Jale las correas para la cintura para apretarlas. Las correas para el hombro deben estar a la altura del hombro o más abajo, lo más cercanas a los hombros del bebé.

Para un ajuste cómodo y ceñido, ajuste la altura de la correa y apriete, jale hacia abajo del extremo libre de la correa.

Para aflojar las correas, empuje hacia arriba el sujetador y jale hacia abajo la correa para el hombro.

Para desbloquear el arnés, presione el botón en la hebilla para la entrepierna.

5

⚠ADVERTENCIA

Se debe tener cuidado al plegar o desplegar la carriola para evitar lesiones en los dedos causadas por las áreas con bisagras.

PARA MODELOS ESTADOUNIDENSES:
Para plegar la carriola, bloquee los frenos traseros, cierre la capota y retire al niño.
Jale hacia arriba en la correa de plegado en el asiento hasta que el armazón lateral quede bloqueado en su lugar con un chasquido. Después de jalar la correa de plegado en el asiento, es posible que necesite empujar hasta juntar la carriola para que el cierre del armazón quede completamente bloqueado en su lugar.

PARA MODELOS CANADIENSES:
Para plegar la carriola, bloquee los frenos traseros, cierre la capota y retire al niño.
Empuje el botón en uno de los lados del armazón de la carriola y luego jale hacia arriba en la correa de plagado en el asiento hasta que el armazón lateral quede bloqueado en su lugar con un chasquido. Después de jalar la correa de plegado en el asiento, es posible que necesite empujar hasta juntar la carriola para que el cierre del armazón quede completamente bloqueado en su lugar.

Para desplegar la carriola, consulte la página 23.

- *Limpie las manchas y derrames menores sobre las superficies de tela y plástico con agua fría y jabón suave. Deje secar al aire.*
- *Las partes de metal y plástico pueden limpiarse con un paño húmedo suave y secarse con un paño suave.* ***NO*** *use solventes ni limpiadores abrasivos.*
- *Una gota ocasional de aceite vegetal puede reducir el uso y desgaste de las partes móviles.*

GARANTÍA LIMITADA

Durante un periodo de noventa días a partir de la fecha de compra original de este Producto, Evenflo garantiza al usuario final original ("Comprador") que este Producto (incluido cualquier accesorio) está libre de defectos de material o mano de obra. La única obligación de Evenflo bajo esta garantía limitada expresa será, a opción de Evenflo, reparar o reemplazar un Producto que Evenflo haya determinado que es defectuoso y que esté cubierto bajo esta garantía.

La reparación o reemplazo tal como se especifica en esta garantía es el único recurso del Comprador. Para obtener el servicio de garantía, es necesario presentar el comprobante de compra, en forma de recibo o factura, en donde conste que el Producto está dentro del periodo de garantía. Evenflo extiende esta garantía limitada expresa EXCLUSIVAMENTE al Comprador original del Producto y no podrá asignarse o transferirse a compradores o usuarios finales subsiguientes. Para obtener servicio de garantía, comuníquese con el centro ParentLink Consumer Resource Center de Evenflo al 1-800-233-5921 o en ***www.evenflo.com***.

EXCEPTO EN LA MEDIDA QUE LA LEY VIGENTE LO PROHÍBA, POR MEDIO DE LA PRESENTE SE NIEGA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD REFERENTE A CUALQUIER USO GENERAL O ESPECÍFICO DE ESTE PRODUCTO. EVENFLO NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DA—O INCIDENTAL, CONSECUENTE, ESPECIAL O PUNITIVO DE NINGUNA CLASE CAUSADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA POR APLICACIÓN DE LA LEY RESPECTO A ESTE PRODUCTO. A EXCEPCIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA QUE SE INDICA ANTERIORMENTE, NINGUNA OTRA GARANTÍA ACOMPA—A A ESTE PRODUCTO Y SE NIEGA CUALQUIER OTRA DECLARACIÓN VERBAL, ESCRITA O EXPRESA DE CUALQUIER TIPO.