kids2™

File Name: 30933_7L_PL011226.ai
Brand: BE
Category: baby toy
Product Name: Octoplush™ Musical Toy
Package Designer: Chelsea A
Product Manager:
Engineer: Enter Name
Languages: Languages on Package 3/7
Dimensions: see die line

Packaging Prints
CMYK

Cyan
Magenta
Yellow
Black

HEIGHT 高 FLUTE 坑纹 TOP 顶 FRONT 正 SIDE 侧 FLUTE DIRECTION 坑纹方向

pressSIGN CMYK_Colourbar_ISO 12647-2 Coated White Backing v6_labels_below i1Pro Contrast Bars.eps

pressSIGN CMYK K50 CY CMY M75 Y25 K C25 MY CMY C50 CMY M Y50 K25 CM P C75 M50 Y K75

pressSIGN CMYK_Colourbar_ISO 12647-2 Coated White Backing v6_labels_below.eps

pressSIGN CMYK K50 CY CMY M75 Y25 K C25 MY CMY C50 CMY M Y50 K25 CM P C75 M50 Y K75

There are two color bars on this proof and in the art file. One to be used with X-rite I1 Pro Spectrophotometer. The other can be used with most other spectrophotometers.
Printers must repeat one of the two color bars all the way across the width (gripper edge) of the press sheets on sample runs and production runs. Failure to comply will result in the remaking of film and/or plates at your cost.
数码稿以及设计文件包含了两种色带。一种适用于X-rite（爱色丽）I1 Pro 分光光度计，另一种适用于其它大部分的分光光度计。在打样或者批量生产时，印刷厂必须选择其中一种色带并重复添加直到覆盖整张纸的宽度（叼口边）。
没有按照上述要求而导致重新出菲林、出版的费用将由印刷厂承担。

TEACHES
ENSEÑA
ENSEIGNE

Colors™ Music™ Fine Motor™

25+
Phrases, melodies & sounds
Frases, melodías y sonidos
Phrases, mélodies et sons

Play tip card attached!
Play Tips from the einstein way™

FPO UPC here 80%

EN This symbol indicates that the product is not to be disposed of in household waste as batteries contain substances that can be damaging to the environment and health. Contact local authority for recycling & collection information.
ES Este símbolo indica que el producto no debe desecharse con los residuos del hogar ya que las baterías contienen sustancias que pueden dañar el medioambiente y la salud. Comuníquese con la autoridad local para obtener información sobre reciclaje y recolección.
FR Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères ; les piles contiennent, en effet, des substances pouvant nuire à l'environnement et à la santé. Contacter l'autorité locale compétente pour en savoir plus sur le recyclage et la collecte.
DE Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, weil die Batterien Substanzen enthalten, die umwelt- und gesundheitsschädlich sein können. Für Informationen über die Wiederverwertung und Abholung treten Sie bitte mit der lokalen Behörde in Verbindung.
PL Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować wraz z odpadami z gospodarstwa domowego, ponieważ baterie i akumulatory zawierają substancje, które mogą szkodliwie oddziaływać na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. Informacje dotyczące recyklingu i odbioru takich odpadów można uzyskać od przedstawicieli lokalnych władz.
IT Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito in contenitori per rifiuti casalinghi, dato che le batterie contengono sostanze che possono essere dannose per l'ambiente e per la salute. Contattare le autorità locali per informazioni sul riciclaggio e sul ritiro.
NL Dit symbool geeft aan dat het product niet mag worden afgevoerd als huishoudelijk afval aangezien batterijen stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Neem contact op met de plaatselijke overheid voor informatie over recycling en inzameling.

EN ⚠WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna
• Increase the separation between the equipment and receiver
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

FR ⚠AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à cet appareil n'ayant pas été explicitement approuvée par la partie responsable de la conformité est susceptible de faire perdre à l'utilisateur le droit d'utiliser le matériel. REMARQUE : Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux exigences requises des appareils numériques de classe B en vertu de l'article 15 de la réglementation FCC. Ces exigences visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Nous ne pouvons toutefois garantir qu'il ne produira aucune interférence sur une installation donnée. Si vous constatez que le matériel perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez vérifier en l'éteignant puis en le rallumant, nous vous suggérons d'essayer une ou plusieurs des mesures suivantes :
• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
• Éloigner le matériel et le récepteur.
• Raccorder le matériel à une prise qui ne fait pas partie du circuit auquel le récepteur est connecté.
• S'adresser au fournisseur ou à un technicien expert en radio et télévision pour obtenir de l'aide. Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : 1) ce dispositif ne peut causer d'interférences nuisibles, et
2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

ES MODELO 30933 ANIMALITO RELLENO **CONTENIDO:** 1 PIEZA **HECHO EN:** CHINA **IMPORTADOR:** KIDS2 US MÉXICO S.A. DE C.V. AVENIDA VASCO DE QUIROGA NO. EXT. 3900, NO. INT. 905 A, COL. LOMAS DE SANTA FE, ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. **C.P.** 01219 **R.F.C.:** KIM030627DY7 **EDAD RECOMENDADA:** DE 3 MESES EN ADELANTE **CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:** CONTIENE 2 BATERÍAS AA/R6 1,5V C/U (3.0V)— REEMPLAZABLES **INSTRUCCIONES DE LAVADO O LIMPIEZA:** LIMPIAR ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LIMPIE CON UN PAÑO HÚMEDO Y JABÓN SUAVE, DEJE SECAR AL AIRE LIBRE, NO SUMERJA EN AGUA. **IMPORTANTE:** RETIRE TODA LA ENVOLTURA Y LOS SUJETADORES ANTES DE DÁRSELO AL NIÑO. CONSERVE ESTE EMBALAJE PARA CONSULTAS FUTURAS, CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE.

MANUFACTURED FOR • FABRIQUÉ POUR kids2™ Kids II® ©2026 KIDS2, LLC www.kids2.com/help
KIDS2, LLC ATLANTA, GA USA 30305 • 1-800-230-8190
IMPORTED BY • IMPORTÉ PAR
KIDS2 CANADA CO. PO BOX 54059, RPA LAWRENCE PLAZA, TORONTO, ON. M6A 3B7
KIDS2 AUSTRALIA PTY LIMITED CASTLE HILL, NSW AUSTRALIA 2154 • (02) 9894-1855
KIDS2 JAPAN K.K. c/o ARK Outsourcing KK 4-3-5-704, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 150-0013 • (03) 5322-6081
KIDS2 UK LTD. GROUND FLOOR, SUITE A1A, BREAKSPEAR PARK, BREAKSPEAR WAY, HEMEL HEMPSTEAD, HP2 4TZ • +44 01582 816 080
KIDS2 EUROPE BV 5 KEIZERS, KEIZERSGRACHT 287, 1016 ED AMSTERDAM, NETHERLANDS • +31 20 2410934
KIDS2 US MÉXICO S.A. DE C.V. • (55) 5292-8488
MADE IN CHINA • HECHO EN CHINA • FABRIQUÉ EN CHINE • HERGESTELLT IN CHINA • WYPRODUKOWANO W CHINACH
PRODOTTO IN CINA • GEMAAKT IN CHINA

™ & © Baby Einstein, LLC. EINSTEIN® is a trademark of HUJ.
(mc) et © Baby Einstein, LLC. EINSTEIN® est une marque de commerce de HUJ.

Volume control / Control de volumen / Contrôle du volume / Lautstärkeregler / Regulacja głośności / Controllo del volume / Volumeregeling

Languages / Lenguajes / Les Langues / Sprachen / Języki / Lingue / Talen

AA AA EN ES FR

2 AA/LR6

REG. NO. PA-13920(CN)
ALL NEW MATERIALS
POLYESTER FIBER
NO DE PERMIS PA-13920(CN)
TOUS LES NOUVEAUX MATÉRIAUX
FIBRES DE POLYESTER

FPO UPC here 100%

PROOF OF PURCHASE • PREUVE D'ACHAT
30933 • Baby Einstein • PL011226

FR Cet appareil et ses piles se recyclent — À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHETERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE

UK CA CE ASTM F963

ES Entretiene al bebé mediante juegos multisensoriales
1. Pulsa para aprender los colores en inglés, español y francés
2. Estruja para escuchar frases, melodías y sonidos
3. Calma al bebé con el suave y relajante peluche

DE Das Baby durch multisensorisches Spielen beschäftigen
1. Drück die Beine, um Farben in 3 Sprachen zu lernen
2. Drück drauf, um Phrasen, Melodien und Sounds zu finden
3. Beruhige dein Baby mit dem weichen, kuschelligen Plüschtier

PL Angażuj dziecko poprzez zabawę angażującą wiele zmysłów
1. Naciśnij, aby nauczyć się kolorów w języku angielskim, hiszpańskim i francuskim
2. Wyciśnij frazy, melodie i dźwięki
3. Uspokój dziecko miękkim, kojącym pluszem

IT Coinvolgi il tuo bambino con giochi multisensoriali
1. Premi per imparare i colori in inglese, spagnolo e francese
2. Cerca frasi, melodie e suoni
3. Calmare il bambino con il morbido e rilassante peluche

NL Houd je baby bezig met spelletjes die alle zintuigen prikkelen
1. Druk hier om kleuren te leren in het Engels, Spaans en Frans
2. Zoek naar zinnen, melodieën en geluiden
3. Kalmeer je baby met deze zachte, rustgevende pluche

FPO UPC here 80%

KIDS2, LLC ATLANTA, GA USA 30305
1-800-230-8190

Engage baby through multisensory play
Entretiene al bebé mediante juegos multisensoriales

1 Press to learn colors in English, Spanish, & French
Appuie sur les pattes pour apprendre les couleurs en 3 langues

2 Squeeze for phrases, melodies sounds
Trouve des phrases, des mélodies et des sons

3 Calm baby with the soft, soothing plush
Calme bébé avec cette peluche douce et réconfortante

Stay Curious™ YouTube

3+ m

baby einstein Ocean Explorers™
Octoplush™
Musical Toy / Juguete Musical / Jouet Musical / Musikspielzeug
Zabawka Muzyczna / Giocattolo Musicale / Muzikaal Speelgoed

baby einstein Ocean Explorers™
Octoplush™
Musical Toy / Juguete Musical / Jouet Musical
FPO UPC here 80%

Press legs to learn colors in 3 languages
Pulsa para aprender los colores en inglés, español y francés
Appuie pour apprendre les couleurs en anglais, espagnol et français

3+ m

baby einstein Ocean Explorers™
Octoplush™
Musical Toy / Juguete Musical / Jouet Musical
FPO UPC here 80%

25+
Phrases, melodies & sounds
Frases, melodías y sonidos
Phrases, mélodies et sons

Squeeze for melodies & sounds
Estruja para escuchar melodías y sonidos
Trouve des mélodies et des sons

Explore textures, colors, & music
Explora texturas, colores y música
Explore les textures, les couleurs et la musique

3+ m

baby einstein Ocean Explorers™
Octoplush™
Musical Toy / Juguete Musical / Jouet Musical
3+ m

EN **Contains 2 AA/R6 Batteries (replaceable) (FOR DEMO PURPOSES ONLY).** Always keep batteries away from children. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Install the batteries so that their polarity matches the markings in the batteries compartment. Do not short-circuit the batteries. Do not store batteries in areas that have extreme temperatures (such as attics, garages, or automobiles). Remove an exhausted battery from the battery compartment. Never attempt to recharge a battery unless it is specifically marked "rechargeable." Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Do not use rechargeable alkaline batteries in a Ni-Cad or Ni-MH batteries charger. Please use the correct disposal method for batteries. Remove batteries from product before storing for a prolonged period of time. Do not dispose of product or batteries in fire, batteries may explode or leak. **IMPORTANT:** Remove all packaging and fasteners before giving product to child. Retain this package and instruction sheet for future reference. It contains important information. As an ongoing process, we are constantly improving and updating our products. Pictures on this package may sometimes differ from the product enclosed. For single family use only. **CLEANING INSTRUCTIONS:** Clean before use with a damp cloth and mild soap. Air dry. Do NOT immerse in water.

ES **Contiene 2 baterías AA/R6 (reemplazables). (ÚNICAMENTE PARA DEMOSTRACIÓN)** Mantener las pilas alejadas de los niños. No mezclar pilas nuevas con las viejas. No mezclar pilas alcalinas, estándar o recargables. Solo se deben usar las pilas del mismo tipo o de un tipo equivalente, según las recomendaciones. Instalar las pilas de modo que la polaridad coincida con las marcas que están en el compartimiento de la pila. No provocar un cortocircuito con las pilas. No guardar las pilas en áreas que tengan temperaturas extremas (p. ej., áticos, garajes o automóviles). Retirar las pilas agotadas del compartimiento de la pila. Nunca intentar recargar una pila a menos que esté designada específicamente como "recargable". Las pilas recargables se deben quitar del juego antes de cargarlas. Las pilas recargables solo se deben cargar bajo supervisión de un adulto. No usar pilas alcalinas recargables en un cargador de pilas de níquel-cadmio (Ni-Cad) o níquel-hidruro metálico (Ni-MH). Usar el método correcto de eliminación para las pilas. Retirar las pilas del producto antes de guardarlo durante un tiempo prolongado. No deseche el producto ni las baterías en fuego, las baterías podrían explotar o tener una fuga. **IMPORTANTE:** Retire toda la envoltura y los sujetadores antes de entregar el producto al niño. Conserve esta hoja de instrucciones y la envoltura para referencia futura. Contiene información importante. Como parte de un proceso continuo, mejoramos y actualizamos constantemente nuestros productos. A veces, las imágenes del paquete pueden ser diferentes del producto que se encuentra en el interior. Para uso familiar únicamente. **INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA:** Limpie antes de usar con un paño húmedo y jabón suave. Dejar secar al aire libre. No sumerja en agua.

FR **Contient 2 piles de type AA/R6 (remplaçables). (EXCLUSIVEMENT À DES FINS DE DÉMONSTRATION).** Toujours garder les piles hors de portée des enfants. Ne pas mélanger piles neuves et piles usagées. Ne pas mélanger les piles alcalines, standard ou rechargeables. Utiliser seulement des piles de type semblable ou équivalent à ce qui est recommandé. Mettre les piles en place en respectant les polarités inscrites dans le compartiment prévu à cet effet. Ne pas court-circuiter les piles. Ne pas ranger les piles dans des lieux où la température est extrême (tels que greniers, garages ou voitures). Retirer les piles usagées du compartiment. Ne jamais essayer de recharger une pile à moins qu'elle ne porte explicitement l'inscription « rechargeable ». Retirer les piles rechargeables du jouet avant de procéder au chargement. Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas utiliser de piles alcalines rechargeables avec un chargeur de piles Ni-Cad ou Ni-MH. Mettre les piles au rebut conformément à la méthode d'élimination appropriée. Retirer les piles du produit avant de le ranger pour une période prolongée. Ne pas jeter ce produit ou ces piles au feu ; les piles pourraient exploser ou couler. **IMPORTANT :** Retirer l'ensemble de l'emballage et toutes les agrafes avant de remettre le produit à l'enfant. Veuillez conserver cet emballage et la notice afin de pouvoir les consulter ultérieurement. Il contient des informations importantes. Nous nous efforçons constamment d'améliorer et d'actualiser nos produits. Les illustrations figurant sur cet emballage peuvent parfois différer du produit qu'il contient. Pour un usage familial uniquement. **INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :** Nettoyer avant usage à l'aide d'un chiffon humide et de détergent doux. Laisser sécher à l'air libre. Ne pas plonger dans l'eau.

DE **Enthält 2 AA/R6-Batterien (austauschbar). (NUR FÜR DEMO-ZWECKE).** Bewahren Sie Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verwenden Sie nicht alte und neue Batterien zusammen. Verwenden Sie keine alkalischen, normalen und aufladbaren Batterien zusammen. Nur Batterien des gleichen oder entsprechenden Typs sind zum Gebrauch empfohlen. Setzen Sie die Batterien so ein, dass die Polung im Batteriefach stimmt. Schließen Sie die Batterien nicht kurz. Bewahren Sie die Batterien nicht an Orten mit extremen Temperaturschwankungen auf (z.B. Dachboden, Garage oder Fahrzeuge). Entfernen Sie nicht mehr funktionierende Batterien vom Batteriefach. Versuchen Sie nie, Batterien wieder aufzuladen, außer sie sind mit "aufladbar" bezeichnet. Aufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug genommen werden. Aufladbare Batterien dürfen nur unter der Aufsicht Erwachsener aufgeladen werden. Versuchen Sie keine aufladbaren, alkalischen Batterien in einem Ni-Cad oder Ni-MH Batterieladegerät. Bitte entsorgen Sie die Batterien auf dem dafür vorgesehenen Ort. Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden. Entsorgen Sie das Produkt oder die Batterien nicht im Feuer, Batterien könnten explodieren oder auslaufen. **WICHTIG:** Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und alle Befestigungselemente, bevor das Produkt einem Kind gegeben wird. Verpackung und Anleitungsblatt bitte zur späteren Bezugnahme aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen. Wir nehmen fortlaufend Verbesserungen und Aktualisierungen an unseren Produkten vor. Es kann manchmal vorkommen, dass die Abbildungen auf dieser Verpackung von den darin befindlichen Produkten abweichen. Nur innerhalb einer Familie verwenden. **REINIGUNGSHINWEIS:** Vor der Verwendung mit einem feuchten Tuch und milder Seife reinigen. An der Luft trocknen. Nicht ins Wasser eintauchen.

PL **Zawiera 2 baterie typu AA/R6 (wymienne) (JEDYNIE DO CELÓW DEMONSTRACYJNYCH).** Baterie należy zawsze przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie używać jednocześnie baterii używanych i nowych. Nie używać jednocześnie baterii alkalicznych, standardowych i akumulatorów. Należy korzystać jedynie z baterii tego samego rodzaju lub ich odpowiednika, zgodnie z zaleceniami. Baterie należy wkładać tak, by ich bieguny odpowiadały oznaczeniom w komorze na baterie. Nie doprowadzać do zwarcia baterii. Nie przechowywać baterii w miejscach o skrajnych temperaturach (na poddaszach, w garażach lub w samochodach). Zużytą baterię wyjąć z komory na baterie. Nigdy nie należy ładować baterii, jeśli nie jest wyraźnie oznaczona jako akumulatorek. Akumulatorki należy wyjąć z zabawki przed rozpoczęciem ładowania. Akumulatorki wolno ładować jedynie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie ładować akumulatorków alkalicznych w ładowarkach do akumulatorków niklowo-kadmowych lub niklowo-metalowo-wodorkowych. Należy przestrzegać ściśle określonej procedury utylizacji baterii. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie. Nie wolno wyrzucać produktu lub baterii do ognia. Może to spowodować eksplozję lub wyciek baterii. **WAŻNE:** Przed przekazaniem produktu dziecku należy usunąć wszystkie elementy opakowania i elementy mocujące. Zachowaj opakowanie do wykorzystania w przyszłości. Zawiera ono ważne informacje. W ramach stałego procesu nieustannie ulepszamy i aktualizujemy nasze produkty. Zdjęcia na opakowaniu mogą czasami różnić się od załączonego produktu. Tylko do użytku jednej rodziny. **WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA:** Przed użyciem należy wyczyścić wilgotną ściereczką i łagodnym mydłem. Suszyć na powietrzu. Nie zanurzać w wodzie.

IT **Include 2 batterie AA/R6 sostituibili (ESCLUSIVAMENTE A SCOPO DIMOSTRATIVO).** Tenere sempre le batterie lontano dalla portata dei bambini. Non usare insieme batterie vecchie e nuove. Non usare batterie alcaline, comuni e ricaricabili insieme. Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o di equivalente a quello consigliato. Inserire le batterie in modo che la polarità corrisponda allo schema indicato sull'alloggiamento. Evitare che le batterie vadano in corto circuito. Non conservare le batterie in locali con temperature estreme (tipo soffitte, garage o automobili). Estrarre le batterie esaurite dall'alloggiamento. Non tentare mai di ricaricare una batteria salvo che sia specificamente contrassegnata come "ricaricabile". Estrarre le batterie ricaricabili dal giocattolo prima di ricaricarle. Caricare le batterie ricaricabili esclusivamente sotto la supervisione di un adulto. Non usare batterie ricaricabili alcaline in un caricatore per batterie Ni-Cad o Ni-MH. Si prega di smaltire le batterie in maniera corretta. Togliere le batterie prima di riporre il prodotto per un periodo prolungato. Non smaltire il prodotto o le batterie nel fuoco, poiché le batterie potrebbero esplodere o dar luogo a perdite. **IMPORTANTE:** Togliere tutti i materiali di imballaggio e fissaggio prima di dare il prodotto al bambino. Conservare la confezione e il foglio delle istruzioni per riferimenti futuri. Contiene informazioni importanti. I nostri prodotti sono soggetti a continui miglioramenti e aggiornamenti. Le illustrazioni sulla confezione possono a volte risultare diverse dal prodotto contenuto all'interno. Esclusivamente a uso mono-familiare. **ISTRUZIONI PER LA PULIZIA:** Prima dell'uso pulire con un panno umido e detergente delicato. Lasciare asciugare all'aria. NON immergere in acqua.

NL **Bevat 2 AA/R6 batterijen (vervangbaar).- (ALLEEN VOOR DEMODOELEINDEN).** Batterijen altijd buiten het bereik van kinderen houden. Oude en nieuwe batterijen mogen niet samen gebruikt worden. Alkaline, standaard en oplaadbare batterijen mogen niet samen gebruikt worden. Gebruik alleen batterijen van dezelfde of vergelijkbare soort zoals aanbevolen. Installeer de batterijen volgens de aangegeven polariteit in het batterijcompartiment. Laat de batterijen niet kortsluiten. Bewaar batterijen niet in ruimtes met extreme temperaturen (zoals zolders, garages of auto's). Verwijder lege batterijen uit het batterijcompartiment. Probeer nooit een batterij opnieuw op te laden, tenzij duidelijk staat aangegeven dat deze "oplaadbaar" is. Oplaadbare batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd alvorens ze op te laden. Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen. Gebruik geen oplaadbare alkalinebatterijen in een Ni-Cad- of Ni-MH-oplader voor batterijen. Gooi lege batterijen op de juiste manier weg. Verwijder batterijen uit het product voordat u het product voor langere periode opbergt. Gooi het product of de batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen ontploffen of gaan lekken. **BELANGRIJK:** Verwijder de verpakking en bevestigingsmiddelen voordat je het product aan je kind geeft. Bewaar deze verpakking en de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Het bevat belangrijke informatie. Alleen voor gebruik binnen één gezin. **REINIGINGSVOORSCHRIFTEN:** Voor gebruik reinigen met een vochtige doek en milde zeep. Laat drogen aan de lucht. NIET onderdompelen in water.

Press legs to learn colors in 3 languages
Pulsa para aprender los colores en inglés, español y francés
Appuie pour apprendre les couleurs en anglais, espagnol et français

4x5" Play tips Card to be attached via ziptie to bottom of box underneath product