GE APPLIANCES

WASHERS

SAFETY INSTRUCTIONS 3

USING THE WASHER
Appliance Communication 5
Getting Started 6
Consumer Help Indicator 13
Loading. 14

CARE AND CLEANING 15

INSTALLATION INSTRUCTIONS 16

TROUBLESHOOTING TIPS . . . 22

LIMITED WARRANTY 25

CONSUMER SUPPORT 26

OWNER'S MANUAL & INSTALLATION INSTRUCTIONS

GTW585

ENGLISH/ESPAÑOL

Write the model and serial numbers here:

Model # _____

Serial # _____

You can find them under the lid of the washer.

GE is a trademark of the General Electric Company. Manufactured under trademark license.

49-3000384 Rev 2 09-26

THANK YOU FOR MAKING GE APPLIANCES A PART OF YOUR HOME.

Whether you grew up with GE Appliances, or this is your first, we're happy to have you in the family.

We take pride in the craftsmanship, innovation and design that goes into every GE Appliances product, and we think you will too. Among other things, registration of your appliance ensures that we can deliver important product information and warranty details when you need them.

Register your GE appliance now online. Helpful websites and phone numbers are available in the Consumer Support section of this Owner's Manual. You may also mail in the pre-printed registration card included in the packing material.

GE APPLIANCES

IMPORTANT SAFETY INFORMATION
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

⚠WARNING To reduce the risk of death, fire, explosion, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

- Read all instructions before using the appliance.
- Follow all fabric care instructions and warnings to prevent melting of garments or damage to the appliance.
- **DO NOT** wash or dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances, as they give off vapors that could ignite or explode.
- **DO NOT** add gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances to the wash water. These substances give off vapors that could ignite or explode.
- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot-water system that has not been used for 2 weeks or more. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If the hot water system has not been used for such a period, before using a washing machine, turn on all hot-water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, **DO NOT** smoke or use an open flame during this time.
- Risk of suffocation and injury from entrapment: **DO NOT** allow children to play on or in this appliance. Close supervision of children is necessary when this appliance is used near children. Before the washer is removed from service or discarded, remove the door or lid. Failure to follow these instructions may result in death or injury to persons.
- **DO NOT** reach into the appliance if the tub or agitator is moving to prevent accidental entanglement.
- For waterproof, water-resistant and bulky items, only use the **Bulky** (or **Delicates**) cycle. **DO NOT** use other cycles for these items. Using other cycles can cause excessive vibration and may result in injury or damage to the washer, walls, or floor. **DO NOT** mix waterproof and non-waterproof items.
- **DO NOT** install or store this appliance where it will be exposed to the weather.
- **DO NOT** tamper with controls, repair or replace any part of this appliance or attempt any servicing unless specifically recommended in the user maintenance instructions or in published user repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- **DO NOT** operate this appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts including a damaged cord or plug.
- **DO NOT** use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer.)
- Unplug the appliance or turn off the circuit breaker before servicing. Pressing the **Power** button **DOES NOT** disconnect power.
- **DO NOT** climb on or stand on this unit.
- See “ELECTRICAL REQUIREMENTS” located in the Installation Instructions for grounding instructions.

Proper Disposal of your Appliance

- Dispose of or recycle your appliance in accordance with Federal and Local Regulations. Contact your local authorities for the environmentally safe disposal or recycling of your appliance.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

PROPER INSTALLATION

This washer must be properly installed and located in accordance with the Installation Instructions before it is used.

- Ensure that the hot water hose is connected to the "**H**" valve and the cold water hose is connected to the "**C**" valve.
- Install or store where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to the weather, which could cause permanent damage and invalidate the warranty.
- Properly ground washer to conform with all governing codes and ordinances. Follow details in the Installation Instructions.
- Ensure washer is properly leveled and washer legs are adjusted such that unit is stable.
- Optional drain hose extension recommended for discharging heights from 60" - 96".
- GE Appliances strongly recommends the use of factory specified parts. A list of factory hoses available for purchase are listed. These hoses are manufactured and tested to meet GE Appliances specifications.
- GE Appliances strongly recommends the use of new water supply hoses. Hoses degrade over time and need to be replaced every 5 years to reduce the risk of hose failures and water damage.
- Consider recycling options for your appliance packaging material.

START-UP SEQUENCE

- Any time the washer is being started or restarts after the washer lid has been opened and closed, the washer will turn on the cold water valve for two short periods followed by a 10 second pause before continuing. If the lid is opened during this period, the washer will pause. You will have to push the **Start** button again to restart the cycle.

AUTOMATIC DRAIN SEQUENCE

- Machine will automatically drain any time the lid is left open for more than 15 minutes and water is present.
- Machine will automatically drain if left in a paused state with the lid closed for more than 24 hours and water is present.
- Machine will automatically drain after dispensing water in **Water Station** mode after the cycle knob has been turned to another cycle.

WHEN NOT IN USE

- Turn off water faucets to minimize leakage if a break or rupture should occur. Check the condition of the fill hoses; GE Appliances recommends changing the hoses every 5 years.

PARTS AND ACCESSORIES

See the **Consumer Support** page.

Part Number	Accessory
WH49X301	Drain Hose Extension
PM14X10002 **Or** PM14X10005	4 ft - Rubber Water Supply Hoses 4 ft - Braided Water Supply Hoses
PM7X1	Washer Floor Tray

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Appliance communication

WiFi Connect (For customers in the United States only - on some models)

Your washer may be **GE Appliances WiFi Connect** compatible using the optional **GE Appliances ConnectPlus** module.

If compatible: To connect this appliance to the internet you will need to purchase a **GE Appliances ConnectPlus** and attach the module to your appliance through the communication port in the appliance. The **GE Appliances ConnectPlus** will allow your appliance to communicate with your smartphone for remote appliance monitoring, control and notifications.

WiFi Connectivity: For assistance with the appliance or the **GE Appliances ConnectPlus** network connectivity, please call GE Appliances Connected Home Support at **800.220.6899**.

Please visit **www.GEAppliances.com/connect** to learn more about connected appliance features, to learn what connected appliance apps will work with your smartphone and to learn where you can purchase a **ConnectPlus** module.

The **ConnectPlus** module has the FCC/IC ID located on the back of the module.

Part Number	Accessory
PBX10W00Y0	**WiFi ConnectPlus** module

Getting started

⚠WARNING To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS before operating this appliance.

Throughout this manual, features and appearance may vary from your model.

Step 1



- **Add fabric softener to the fabric softener dispenser.**

  IMPORTANT: See the specific dispenser section in this manual for your model.
- **If using detergent packets, add to the bottom of the wash basket before adding clothes.**

Step 2



- **Loosely add items around agitator or Infusor. Overloading may negatively impact wash performance. See page 16 for suggested loading examples.**
- **Add the manufacturer's recommended amount of detergent to the top of the load after adding clothes. We recommend the use of High Efficiency detergents such as he in your energy efficient washer.**

Step 3



- **Close lid.**

  NOTE: Unit will not start with lid open if Precise Fill is selected except on Bulky cycle.
- **Select wash cycle.**
- **Select wash options, including Deep Rinse (on some models) option when using fabric softener.**
- **Select options.**

Step 4

- **Press Start.**



A Power

Press to "wake up" the display. If the display is active, press to put the washer into idle mode.
NOTE: Pressing **Power** does not disconnect the appliance from the power supply.

B Start/Pause

Press **Start** to begin the cycle. **NOTE:** Unless **Bulky** cycle is selected, the lid must be closed for the washer to start cycle. If the lid is open, "Lid" will scroll across the display. During the load sensing portion of the cycle, the lid will lock and "SEnSing" will scroll across the display. When load sensing is complete, the lid will unlock.

Pressing **Pause** will unlock the lid (if locked at that time), pause the cycle and the **Start** indicator light will blink.

To continue the cycle, press **Start** again. If water remains in the machine, select the **Drain & Spin** cycle to drain basket and spin water out of the washer basket. **NOTE:** Machine will automatically cancel and drain when water is present and the lid is left open for 15 minutes or the unit is left in a paused state for 24 hours with the lid closed. Select cycle and press **Start** to begin new cycle.

Getting started

C Display and Status Lights

Display: The display shows the **approximate** time remaining until the end of the cycle. **NOTE:** The cycle time is affected by how long it takes the washer to fill. This depends on the water pressure in your home. The size of the load being washed also significantly impacts cycle time, with larger loads taking longer.

In addition, this display will, "scroll" the washer status:

- **bALAnCIN9** Start of rebalancing cycle to redistribute clothes. Stops after rebalancing is complete.
- **dELAY** When **Delay** is initiated. Replaced with estimated time when cycle starts.
- **End** End of current cycle.
- **FILL** "FILL" will scroll across display for the first 45 seconds of fill, afterwards the estimated end of cycle time is displayed.
- **H2O SUPPLY** Can not sense water level (valves possibly turned off).
- **LId** Cycle stopped because lid is open. Close the lid.
- **SEnSIng** Sensing load size and type before and during fill (normal).
- **PAUSE** Cycle paused because the **Start**/**Pause** button was pressed and the washer was set to **Pause**. Press **Start** button again to restart the cycle.

Cycle status lights: Shows whether the washer is in the **Soak (on some models)**, **Wash, Rinse** or **Spin** portion of the cycle.

If an out-of-balance condition is detected by the washer, the **Spin** light will blink during the remaining portion of the cycle and will stay illuminated for a short time after cycle completion. When this occurs, the washer is taking actions to correct the out-of-balance condition and complete the cycle normally. In some cases, the washer may not be able to balance the load and spin up to full speed. If you notice the load is more wet than normal at the end of the cycle, remove any waterproof items and then redistribute the load evenly in the wash basket and run a **Drain & Spin** cycle.

Feature status lights indicate (see sections **F** and **G** for more details):

- **Pause** - Will display when washer is paused between cycles.
- **Controls** - The washer is locked - will blink once if you press any button or turn the cycle knob.
- **Lid Lock** - The lid is locked. See the **Control Lock** description.
- **WiFi** (on some models) - Will display when washer is connected via WiFi. Will blink when you are attempting to connect your device to your home WiFi.

Spin Stop - Indicates wash basket is coasting to a stop following spin. Lid will not unlock until basket has fully come to a stop.

D Water Level

Add he detergent to the bottom of the basket and fabric softener to the dispenser (on some models) prior to loading clothes.

Loosely load items in the washer basket. Overloading may negatively impact wash performance. Adjust the load size accordingly. Make the load selection:

Water Level Control

Auto

– For convenience, best performance and optimal efficiency, select **Auto** for models so equipped. This selection automatically provides the correct amount of water suited to the size and type of load placed in the unit. Lid will be locked for the duration of the load sensing process, which includes a brief spin period and a portion of the water fill.

– If you prefer to manually select the water level, select **Low** through **Max**. While **Auto** is best for most loads and general washing, you may want to manually select the load size for specialty items such as bulky, lightweight comforters or pillows, where you want to ensure a larger water level is applied. Manual load size selections should be made for wet items placed in the washer, such as soaked towels or garments.

– The washer will not fill with water when **Auto** is selected if the lid is opened. When the lid is closed the machine is able to begin filling with water in order to sense the load size.

NOTE: This is a high-efficiency washing machine. This system requires less water while providing effective cleaning action. You may notice that the water level is lower than on your previous washer. This is normal.

Getting started

E Wash Cycles-Cycle Selector Knob

The wash cycle controls the type of washing process. The cycle selector knob can be turned in either direction. Turning the knob after starting a cycle will stop the washer and change the cycle/options to the new selection. Press **Start** to begin the new cycle selection.
The chart below will help you match the items to be washed with the best wash cycle settings. For optimal performance, select the cycle that most closely matches the items being washed.
Selections and options shown in **bold** are the recommended settings for that cycle.
Some cycles and options may not be available on some models.

Items to Wash	Cycle	Wash Temp	Soil Level	Spin Selection (Duration)	Options Available	Cycle Details
Cycle for normal, regular, or typical use for washing up to a full load of normally soiled cotton clothing.	Colors/ Normal	Hot **Warm** Mild Cool Cold Tap	Ex. Heavy Heavy **Normal** Light	Max More **Normal** No Spin	Auto Soak Deep Rinse Delay Wash Extra Rinse	Cycle for normal, regular, or typical use for washing up to a full load of normally soiled cotton clothing. Choose the Heavy or Extra Heavy soil level selection and Warm or Hot water temperature selection as appropriate for your clothes load for a higher degree of cleaning. Incorporates multi-stage fills and wash periods to provide optimal fabric care.
Casual clothes, lightly soiled office wear.	Casuals	Hot Warm **Mild** Cool Cold Tap	Ex. Heavy Heavy **Normal** Light	Max More **Normal** No Spin	Deep Fill Auto Soak Deep Rinse Delay Wash Extra Rinse	Wash cycle tailored to care for casual clothes and office wear items.
Lingerie and special care fabrics with light soil. Water-resistant, bedding and bulky items, such as large coats, mattress pads, and bath mats.	Delicates	Hot Warm Mild Cool **Cold** Tap	Ex. Heavy Heavy **Normal** Light	Max More **Normal** No Spin	Deep Fill Auto Soak Deep Rinse Delay Wash Extra Rinse	Utilizes a unique “tri-pulse” extra gentle agitate profile and a low spin speed to provide special care to delicate fabrics. It is recommended to place small or ultra delicate items in mesh bags before washing.
Medium to lightly soiled athletic wear items of technical or synthetic fabrics.	Active Wear	Hot **Warm** Mild Cool Cold Tap	Ex. Heavy Heavy **Normal** Light	Max More **Normal** No Spin	Deep Fill Auto Soak Deep Rinse Delay Wash Extra Rinse	Cycle designed for care of medium to lightly soiled active wear, athletic wear, and technical fabrics. Incorporates a dual stage wash period with soak to effectively treat body soils and odors. Use Normal cycle with the Extra Heavy soil level selection for heavily soiled sports clothing constructed of sturdy fabric.
Small loads of lightly soiled items that are needed in a hurry. Examples include one casual wear outfit or 3 soccer uniforms.	Quick Wash	Hot **Warm** Mild Cool Cold Tap	Ex. Heavy Heavy Normal **Light**	Max More **Normal** No Spin	Deep Fill Auto Soak Deep Rinse Delay Wash Extra Rinse	Utilizes more intense agitation profile, expedited wash period, and time saving continuous spray rinse to clean small lightly soiled loads in the fastest time possible.
Wet load of items. For items that need only to be rinsed, use this cycle with Deep Rinse option.	Drain & Spin			Max More **Normal** No Spin	Deep Rinse Extra Rinse	Utilizes a high speed spin to extract water from wet items. For items that need to be rinsed, select the Deep Rinse option when using this cycle.

Getting started

Items to Wash	Cycle	Wash Temp	Soil Level	Spin Selection (Duration)	Options Available	Cycle Details
Heavily soiled colorfast items.	Sanitize with Oxi*	**Hot**	**Ex. Heavy**	Max **More**	Auto Soak Deep Rinse Delay Wash Extra Rinse	Cycle uses an initial lower water fill for super concentrated, high temperature sanitization followed by a heavy wash step. A pump purge and deep rinse is incorporated to remove contaminants. See additional details and certifications below. Smart Dispense not available on this cycle.
Water-resistant, bedding and bulky items, such as large coats, mattress pads, and bath mats.	Bulky/ Bedding	Hot **Warm** Mild Cool Cold Tap	Ex. Heavy Heavy **Normal** Light	Max More **Normal** No Spin	Deep Fill Auto Soak Deep Rinse Delay Wash Extra Rinse	Provides a Deep Fill/max fill wash water level to wash bulky and waterproof items. Also incorporates a Deep Fill rinse to effectively rinse bulky items and a low spin speed appropriate for these items. **Only use this cycle for water-resistant, bedding or bulky items.**
Towels Sheets	Towels	Hot **Warm** Mild Cool Cold Tap	Ex. Heavy Heavy **Normal** Light	Max More **Normal** No Spin	Deep Fill Auto Soak Deep Rinse Delay Wash Extra Rinse	Cycle designed washing towels or sheets, using a higher water level and a soak period to effectively clean these items. It is recommended that towels and sheets be washed separately for best care and washing performance. For waterproof bed covers use Bulky cycle.
Whites and household linens	Whites	**Hot** Warm Mild Cool Cold Tap	Ex. Heavy Heavy **Normal** Light	Max More **Normal** No Spin	Deep Fill Auto Soak Deep Rinse Delay Wash Extra Rinse	Cycle tailored to clean and brighten your whites.

*Sanitize with Oxi

The **Sanitize With Oxi** cycle, when using an Oxi additive along with your detergent, is designed to remove 99.9% of bacteria found in home laundry. Measure the detergent and the Oxi products carefully. Using the amounts appropriate for a large heavily soiled load in a top load washer, follow the detergent and the Oxi product label instructions. For the **Sanitize With Oxi** cycle only, add the clothes first and then place the detergent and Oxi product directly on top of the load. The washer hot water supply connection must provide a minimum of 120°F to ensure the effectiveness of this cycle.

NOTE: The default **Sanitize With Oxi** cycle water temperature can NOT be changed.

⚠WARNING Failure to closely follow these instructions may result in an abnormal vibrating and out-of-balance condition that could result in physical injury, property damage, and/or appliance damage.

For Waterproof, Water-Resistant, or Bulky:

- Only use the **Bulky** (or **Delicates**) cycle.
- Using other cycles can cause excessive vibration and may result in injury or damage to the washer, walls, or floor.
- Do not mix waterproof and non-waterproof items.
- Read the **Owner's Manual** for wash cycle details.

Getting started

F Settings

Individual settings for agitation (**Soil**), water temperature (**Temp**), and spin (**Spin**) can be set from the minimum (lowest in column) to maximum (highest in column). In general, the higher up the column, the more washer energy will be used.

NOTE: Longer **Spin** times typically reduce dryer time/energy usage (i.e. reduces total energy when using both a washer and a dryer).

G Cycle Options

Deep Fill

Select the **Deep Fill** feature for loads where extra water is needed. The **Deep Fill** feature is recommended for special case loads only, not for typical use.

Press the **Deep Fill** button once before starting the cycle to add an incremental amount of water to the wash load. Holding the **Deep Fill** button for 3 seconds will provide the deepest fill level possible; this will increase cycle time due to the additional time it takes to fill the washer.

To cancel the option if desired, press the **Deep Fill** button again.

NOTE: The **Deep Fill** button can also be pressed after the washer has completed filling and is in the wash phase if additional water is desired. To stop the extra fill, press the **Deep Fill** button again and the water will stop.

Auto Soak

This option begins with a brief agitation, soaks for a specified period of time, then moves through the rest of the cycle automatically. Repeated pressing of the **Soak** button will scroll through 15 minute, 30 minute, 1 hour and 2 hour selections and then return back to 0 soak minutes.

Deep Rinse

Set this option to provide a deep rinse or when using fabric softener. It may change other settings (e.g. **Spin** may go to a higher setting) to maximize performance.

Delay

When the **Delay** button is repeatedly pressed, the delay time is set from 1 (01H) to 9 (09H) hours and back to clear (00H) hours. If you press and hold the **Delay** button for 3 seconds, it will immediately reset.

Extra Rinse

When you use extra detergent or bleach to clean heavily soiled clothes, use the **Extra Rinse** option to better remove additional residues. **NOTE:** This option is not allowed for some cycles.

Eco Cold

Select the **Eco Cold** feature when energy savings are desired. **Eco Cold** saves energy by using less water heater energy for cold water vs. normal default settings.

Eco Cold will change the default settings to **Auto Fill**, **Tap Cold** water temperature, **Max Spin**, and normal rinse.

To cancel the option, press the **Eco Cold** button again.

NOTE: The **Eco Cold** feature will be deselected if the water temperature is changed from **Tap Cold** or the spin from **Max Spin**.

Soaking Rinse

Select the **Soaking Rinse** feature when laundry sanitizer is used. The **Soaking Rinse** feature is recommended for special case loads only, not for typical use.

Press and hold the **Extra Rinse** button for at least 3 seconds to enable **Soaking Rinse**. An additional chime will occur and the cycle time will increase due to additional soaking time to activate the laundry sanitizer.

To cancel the option, press the **Extra Rinse** button again.

NOTE: In order to fit the required volume of laundry sanitizer, the unit has been equipped with a dispenser drawer and a dispenser cup in the agitator. First fill the dispenser drawer to its max volume and put any remaining liquid into the dispenser cup.

H Additional Options

My Cycle Settings

As the cycle selector knob is turned, the **Temp**, **Soil** and **Spin** settings change to automatic pre-set default settings for each cycle. If you desire different default settings, select the desired options or changes to the cycle settings, then press and hold the **My Cycle** button for 3 seconds to store them. The **My Cycle** button will light when active. In the future, when you turn the selector knob to that cycle, your settings will be automatically recalled. To restore the factory defaults temporarily (i.e. for this load), press the **My Cycle** button for 1/2 second. The **My Cycle** light will turn off and the factory defaults will load. However, the next time you select this cycle, your **My Cycle** settings will load. If you wish to permanently restore the factory default settings for the cycle; when the **My Cycle** is active (button light on) press and hold the **My Cycle** button for 3 seconds. The factory defaults will load for the selected cycle and the **My Cycle** light will turn off. The default settings will load when this cycle is selected in the future and the **My Cycle** light will remain off. **NOTE:** My Cycle saves the following options: **Temp**, **Soil**, **Spin**, **Extra Rinse**, **Deep Fill**, **Auto Soak** and **Deep Rinse**.

Sound

Use the **Sound** button to change the volume of the end of cycle signal and other system tones. Press the button until you reach the desired volume (high, medium, low) or off.

Control Lock

Use the control lock before or during a cycle to prevent any selections from being made.

To lock/unlock the washer controls, press and hold the **Auto Soak** and **Deep Fill** buttons for 3 seconds. The control lock icon will light up when it is on. **NOTE:** The **Power** button can still be used when the machine is locked.

Getting started

Detergent Dispenser

HE detergent should be added to the **right side** of the dispenser drawer. Follow the detergent manufacturer's recommendations for the correct amount of detergent, based on load size, taking care to add detergent to the **right compartment**. Do not overfill or dilute detergent as this can result in additive being dispensed prematurely in the wash cycle. Your option selections will determine when detergent is automatically dispensed at its optimal time in the wash cycle. For optimal performance, especially when selecting cooler temperature and in cold weather climates, place powdered HE detergent directly in the wash basket before adding clothes.

NOTE: Single-dose laundry packets should not be added to the dispenser drawer, as they will not dispense properly. Put packets in bottom of wash basket.



Liquid Fabric Softener/Conditioner Dispenser

Liquid fabric softener/conditioner should be added to the **left side** of the dispenser drawer. Follow the liquid fabric softener/conditioner manufacturer's recommendations for the correct amount of softener/conditioner, based on load size, taking care to add softener/conditioner to the **left compartment**. Do not overfill or dilute softener/conditioner as this can result in additive being dispensed prematurely in the wash cycle. Your option selections will determine when liquid fabric softener/conditioner is automatically dispensed at its optimal time in the rinse cycle.

NOTE: Fabric softener crystals should **NOT** be added to the dispenser drawer, as they will not dispense properly.



Liquid Bleach Dispenser

Liquid chlorine bleach should be added through the bleach dispenser in the **front left corner**. Follow bleach manufacturer's recommendations for the correct amount of liquid chlorine bleach based on load size, taking care to not apply or spill it directly on clothing.

NOTE: Do not use liquid chlorine bleach and laundry pretreatments such as an Oxi product in the same wash load.



Consumer Help Indicator

Your washer is equipped with Consumer Help Indicator (CHI). CHI is our way to communicate a simple remedy for some situations that you can perform without the need to call for service. The chart below describes the helpful messages you may notice scrolling on your display when you return to start another load. These messages will provide simple remedies you can quickly perform.

Spin light blinking	If an out-of-balance condition is detected by the washer, the **Spin** light will blink during the remaining portion of the cycle and will stay illuminated for a short time after cycle completion. When this occurs, the washer is taking actions to correct the out-of-balance condition and complete the cycle normally. In some cases, the washer may not be able to balance the load and spin up to full speed. If you notice the load is more wet than normal at the end of the cycle, redistribute the load evenly in the wash basket and run a **Drain & Spin** cycle.
"**H2O SUPPLY**" (Water not entering washer)	Check your house water supply. Did you forget to turn on one or both supply valves after installation or coming back from vacation? As soon as the message starts to scroll, the washer will initiate a 4 minute lock-out period. The washer controls won't respond/change during this time. After the 4 minutes, you can begin your cycle again. If you try to bypass the lock-out period by unplugging the washer, the 4 minute timer will start over again.
"**CAnCELEd**"	"CAnCELEd" may scroll on the display if the machine was paused for longer than 24 hours or if the machine has stopped itself before the cycle completed due to certain errors. As soon as the message starts to scroll, the washer will initiate a 4 minute lock-out period. The washer controls won't respond/change during this time. After the 4 minute period, you can begin your cycle again. If you try to bypass the lock-out period by unplugging the washer, the 4 minute timer will start over again. If the problem persists, call GE Appliances for service - See the **Consumer Support** page.
"**Lid**"	"Lid" will be shown on display if 3 cycles have been started without opening the lid. The washer will not start another cycle until the lid is opened. Try opening, then closing the lid and starting a new cycle.If the problem persists, call GE Appliances for service - See the **Consumer Support** page.

Loading

Always follow fabric manufacturer's care label when laundering.

Automatic Load Sensing

This determines the correct agitate profile, agitate duration and amount of water suited to the size and type of load placed in the washer. The washer will not start the wash cycle or fill with water if the lid is open. When the lid is closed the machine is able to begin filling with water in order to sense the load size.

NOTE: Automatic Load Sensing initiates a spin at the beginning of the cycle and will take as much as 3 minutes to complete (significantly shorter for smaller loads); this is normal operation.

NOTE: This is a high efficiency washing machine. This system requires less water while providing effective cleaning action. You may notice that the water level is lower than on your previous washer. This is normal for a high efficiency washer.

Pretreatment

Place laundry pretreatments, such as an Oxi product, directly in the bottom of the wash basket before loading clothes.

NOTE: Do not use liquid chlorine bleach and laundry pretreatments such as an Oxi product in the same wash load.

Proper Use of Detergent

Using too little or too much detergent is a common cause of laundry problems.

Use less detergent if you have soft water, a smaller load or a lightly soiled load.

For spots, apply pre-treatment to items as recommended on the product label. Application should be made in the basket to prevent overspray which may cause the coloring on the lid or graphics to fade.

Place detergent pods in the bottom of the wash basket before adding clothes.

GE Appliances recommends the use of High Efficiency detergents such as he in your energy efficient washer. HE detergents are formulated to work with low water wash and rinse systems. HE detergents reduce the oversudsing problems commonly associated with regular detergents.

When using high efficiency or concentrated detergents, consult the product label to determine amount required for optimum performance. Excessive detergent will negatively impact wash performance.

Sorting Wash Loads

Sort by color (whites, lights, colors), soil level, fabric type (sturdy cottons, easy care, delicates) and whether the fabric produces lint (terry cloth, chenille) or collects lint (velveteen, corduroy). Wash lint producers such as cotton towels and socks separate from lint collectors including synthetic garments and dress pants.

⚠WARNING - Fire Hazard

DO NOT wash fabrics soiled with flammable liquids or cleaning solvents.
No washer can completely remove oil.
DO NOT dry anything that has been soaked in or spotted with any type of oil.
DO NOT reach into the washer until all moving parts have stopped.
Doing so can result in death, explosion, fire or amputation.

Loading the Washer

Load dry items loosely in the washer basket. For best results, load items evenly and loosely around the outside of the basket, filling in towards the center on larger loads. To add items after washer has started, press **Start/Pause** if the lid is locked; wait until the **Lid Lock** indicator on the display is no longer illuminated before attempting to open the lid. Lift the lid and submerge additional items around the outside of the basket. Close the lid and press **Start** to resume. Adjust load size selection and/or use **Deep Fill** option if necessary.

- Do not place large items such as sheets, blankets and towels across the Infusor. Load them around the outside of the basket.
- Do not put lawn or sofa cushions into the washer as they are too big to move. Remove outer covers and ONLY wash them.







Care and Cleaning

⚠WARNING - Electrical Shock Hazard

Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. **Service personnel – DO NOT** contact the following parts while the appliance is energized: Drive Motor, Lid Lock, Water Valves, Drain Pump and Recirculation Pump.

Exterior of the Washer

Immediately wipe off any spills with a damp cloth.

Interior of the Washer

To clean the interior of the washer, select the **Bulky** cycle on the control panel. This **Bulky** cycle should be performed, at a minimum, once per month. This cycle will use more water, in addition to bleach, to control the rate at which soils and detergents may accumulate in your washer.

NOTE: Read the instructions below completely before starting the **Bulky** cycle.

1. Remove any garments or objects from the washer and ensure the washer basket is empty.
2. Open the washer lid and pour one cup or 250 ml of liquid bleach or other washing machine cleaner into the basket.

3. Close the lid and select the **Bulky** cycle. Push the **Start** button.
4. When the **Bulky** cycle is working, the display will show the estimated cycle time remaining. Do not interrupt the cycle.

IMPORTANT:

- Run **Bulky** with 1 Cup (250 ml) of bleach once a month.
- After the completion of a **Bulky** cycle, the interior of your washer may have a bleach smell.

For basket cleaning option, download and refer to the SmartHQ App.

Dispenser Drawer

After some period of use, a small amount of detergent or softener residue may be present in the dispenser drawer. The drawer can easily be removed for cleaning. To remove the drawer, pull it out until the drawer stops and then lift up on the front of the drawer. The drawer can then be removed from the dispenser box. Wash the drawer in warm, soapy water using a mild detergent. Rinse drawer with warm water. If siphon caps are removed for cleaning, be sure to push siphon caps fully back into place after cleaning.

The dispenser drawer and siphon caps are not dishwasher safe. The dispenser box is not removable, but it can be wiped clean using a damp cloth if necessary. Do not attempt to remove the dispenser box for cleaning.



Models have a large dispenser drawer with compartments for both detergent and softener.

Water Supply Hoses

Periodically inspect all water inlet hoses for water leaks, wear, cuts, corrosion, and bulges. Replace all hoses immediately if any sign of these failures appear. All hoses should be replaced every 5 years of use to reduce risk of hose failures and possible water damage. When replacing hoses, refer to the Installation Instructions for proper installation. DO NOT overtighten or cross thread fittings. DO NOT allow the hose to rub against sharp objects, become kinked, or become over stretched. Always ensure hose rubber gaskets are installed and free from leaks when pressurized.

Long Vacations

Be sure water supply is shut off at faucets. Drain all water from hoses and water filter pump area if weather will be below freezing.

Moving and Storage

Ask the service technician to remove water from drain pump and hoses. Do not store the washer where it will be exposed to the weather.

Installation Instructions

Washer

Questions? See the **Consumer Support** page.

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.

- **IMPORTANT –** Save these instructions for local inspector's use.
- **IMPORTANT –** Observe all governing codes and ordinances.
- **Note to Installer –** Be sure to leave these instructions with the Consumer.
- **Note to Consumer –** Keep these instructions for future reference.
- **Skill level –** Installation of this appliance requires basic mechanical and electrical skills.
- **Completion time –** 1-3 hours
- Proper installation is the responsibility of the installer.
- Product failure due to improper installation is not covered under the Warranty.

PARTS SUPPLIED

- ☐ Drain Hose



- ☐ Owner's Reference Guide

- ☐ Cable Tie



- ☐ Drain Hose Clip

- ☐ Clamp

TOOLS REQUIRED FOR WASHER INSTALLATION

- ☐ Pliers

- ☐ Level

PARTS REQUIRED (Sold separately)

- ☐ Water Hoses (2)



- ☐ Rubber Washers (2) and Strainer Screens (2)

- ☐ Drain Hose Extension (For discharge heights from 60" - 96"

GE Appliances Parts and Accessories

See the **Consumer Support** page.

Part Number	Accessory
PM14X10002 Or	4 ft Rubber Water Supply Hoses
PM14X10005	4 ft Braided Metal Water Supply Hoses
WH1X2267	Rubber Washer (1) and Screen (1)
WH49X301	Drain Hose Extension (For discharge heights from 60" - 96"

NOTE: We strongly recommend the use of new water supply hoses. Hoses degrade over time and need to be replaced every 5 years to reduce the risk of hose failures and water damage.

Installation Instructions

LOCATION OF YOUR WASHER

DO NOT Install the Washer:

1. In an area exposed to dripping water or outside weather conditions. The ambient temperature should never be freezing or near freezing for proper washer operation.
2. In an area where it will come in contact with curtains or drapes.
3. On carpet. The floor **MUST** be a hard surface with a maximum slope of 1/2″ per foot (1.27 cm per 30 cm). To make sure the washer does not vibrate or move, you may have to reinforce the floor.

NOTE: If floor is in poor condition, use 3/4″ impregnated plywood sheet solidly attached to existing floor covering.

IMPORTANT: Minimum Installation Clearances - Alcove or Closet

- If your washer is approved for installation in an alcove or closet, there will be a label on the back of the machine describing requirements.
- Minimum clearance between washer and adjacent walls or other surfaces: 0" either side, 2" front, 3" rear. Vertical space from floor to overhead shelving, cabinets, ceiling, etc. = 60".
- Closet doors must be louvered or closet otherwise ventilated and have at least 60 square inches of open ventilation. If the closet contains both a washer and a dryer, doors or closet must contain a minimum of 120 square inches of open ventilation. Ensure the transfer grilles are in walls to conditioned spaces (not ceilings, attics, crawl spaces, or garages).

NOTE: The clearances stated on this label are minimums. Consideration must be given to providing adequate clearances for installing and servicing.

WATER SUPPLY REQUIREMENTS

WATER SUPPLY LINES - Purge Hot and Cold water supply lines for 30 seconds prior to installation of hoses and washing machine. Ensure inlet hose screens are also clean and free of debris.

WATER PRESSURE - Must be 20 psi minimum to 120 psi maximum. The 20 psi minimum pressure must be maintained while the washer is actively filling with both hot and cold valves on.

WATER TEMPERATURE - Household water heater should be set to deliver water at 120° to 150°F (50° to 66°C) TO THE WASHER when hot wash is selected.

SHUTOFF VALVES - Both hot and cold shutoff valves (faucets) should be supplied.

DRAIN - Water should be drained into standpipe. Discharge height MUST NOT BE LESS THAN 30 INCHES, and no more than 8 feet above the base of the washer. Standpipe must be 1-1/2 inches minimum inside diameter and must be open to atmosphere.

1 UNPACKING THE WASHER

After the machine is in the home, remove outside packing material/carton from washer.

Remove bag (containing clamp, cable tie and drain hose clip), drain hose and Owner's Reference Guide from tub.

NOTE: Leave foam shipping material inside tub opening to hold tub in place during the rest of installation.



NOTE: Consider recycling options for your appliance packaging material.

2 REMOVE THE BASE

Remove base from unit by placing foot on side of base and tipping unit back on corner post. Remove base and bring the washer back upright.



⚠WARNING - Electrical Shock Hazard

Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing.

Service personnel – DO NOT contact the following parts while the appliance is energized: Drive Motor, Lid Lock, Water Valves, Drain Pump and Recirculation Pump.

3 CONNECT DRAIN HOSE TO WASHER

Remove the cap from the drain port, if present, before installing the drain hose. It is normal for a small amount of residual water from the factory quality test process to drain out of the port when removing the cap.



Connect drain hose to drain port on back of washer. Open clamp with pliers and slide onto hose end. Holding clamp open, push hose end onto drain port until fully seated. Release clamp between locating ribs on hose end. Outlet of hose end should be oriented vertically.



WATER SUPPLY HOSES

Periodically inspect all water inlet hoses for water leaks, wear, cuts, corrosion, and bulges. Replace all hoses immediately if any sign of these failures appear.
All hoses should be replaced every 5 years of use to reduce risk of hose failures and possible water damage. When replacing hoses, refer to the Installation Instructions for proper installation. DO NOT overtighten or cross thread fittings. DO NOT allow the hose to rub against sharp objects, become kinked, or become over stretched. Always ensure hose rubber gaskets are installed and free from leaks when pressurized.

4 CONNECT WATER HOSES TO WASHER

Unplug electrical cord before installing water hoses. If not installed, install rubber washer in one end of hot water hose. Thread hot water hose onto connection labeled **H** at top rear of washer. Hand tighten and use pliers to tighten hoses between 1/8 and 1/4 turn beyond hand-tight.

If not installed, install rubber washer in one end of cold water hose **C**. Thread cold water hose onto connection labeled **C** at top rear of washer. Hand tighten and use pliers to tighten hoses between 1/8 and 1/4 turn beyond hand-tight.

Move washer as close to final location as possible, leaving room for you to make water, drain, and electrical connections to your home.



5 CONNECT WATER HOSES TO OUTLET VALVES

Determine which is HOT water line before attaching water hoses to faucets. Traditionally, HOT faucet is on left.

(If screen washers are not installed.) With protruding part of screen toward you, install strainer screen/rubber washer into each of the free ends of two water hoses.

Connect hot water hose to hot water outlet valve of your home. Hand tighten and use pliers to tighten hoses between 1/4 and 1/2 turn beyond hand-tight. Open hot water valve.



Connect cold water hose to cold water outlet valve of your home. Hand tighten and use pliers to tighten hoses between 1/4 and 1/2 turn beyond hand-tight. Open cold water valve.

Check for leaks and drips at the hose couplings. Tighten as necessary.

6 CONNECT TO DRAIN

Install drain hose clip on rear panel of washer. Route drain hose through clip and insert free end into drain opening of your home.

NOTE: If longer drain hose is required, order drain hose extension kit, GE Appliances part number **WH49X301**. Connect additional drain hose (contained in kit) to original hose with hose clamp (contained in kit).



If water valves and drain are built into wall, fasten drain hose to one of the water hoses with cable tie provided.



NOTE: Placing the drain hose too far down the drain pipe can cause a siphoning action. No more than 5" of hose should be in the drain pipe. There must be an air gap around the drain hose. A snug fit can also cause a siphoning action.

6 CONNECT TO DRAIN (Continued)

If your drain is a standpipe, fasten drain hose to standpipe with cable tie provided.



NOTE: Placing the drain hose too far down the drain pipe can cause a siphoning action. No more than 5" of hose should be in the drain pipe. There must be an air gap around the drain hose. A snug fit can also cause a siphoning action.

If drain discharge height does not meet 30" minimum height requirement, end of drain hose must be secured in drain opening of home by installer and have an air gap around hose to prevent siphoning.



NOTE: Placing the drain hose too far down the drain pipe can cause a siphoning action. No more than 5" of hose should be in the drain pipe. There must be an air gap around the drain hose. A snug fit can also cause a siphoning action.

ELECTRICAL REQUIREMENTS

⚠WARNING - Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3-prong outlet.

DO NOT remove ground prong.

DO NOT use an adapter.

DO NOT use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire or electrical shock.

CIRCUIT – Individual, properly polarized and grounded 15 or 20 amp circuit breaker or time-delay fuse.

POWER SUPPLY – 2 wire plus ground, 120 Volt, single phase, 60 Hz, alternating current.

Outlet Receptacle – Properly grounded 3-prong receptacle to be located so the power cord is accessible when the washer is in an installed position. If a 2-prong receptacle is present, it is the owner's responsibility to have a licensed electrician replace it with a properly grounded 3-prong grounding type receptacle.



Washer must be electrically grounded in accordance with local codes and ordinances, or in the absence of local codes, with latest edition of the NATIONAL ELECTRICAL CODE, ANSI/NFPA NO. 70 or CANADIAN ELECTRICAL CODE, CSA C22.1. Check with a licensed electrician if you are not sure that the washer is properly grounded.

7 CONNECT POWER AND INSTALL

Make sure the large dial control (on some models) on the washer is pushed in to the OFF position.

Insert plug of electrical cord into a 115V, 15- or 20-amp wall receptacle. Move washer into final position. Place level on flat top side edges of washer. Adjust all four leveling legs until washer is level left-to-right and front-to-back. Remove level.

Open tub lid. Remove and discard tub shipping material (see Step 1).

Remove plastic protector sheet from control panel face.



GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This appliance is equipped with a cord having an equipment- grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

⚠WARNING Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electrical shock. Check with a qualified electrician, or service representative or personnel, if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded. **DO NOT** modify the plug on the power supply cord. If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

If required by local codes, an external 18 gauge or larger copper ground wire (not provided) may be added. Attach to washer cabinet with a #10-16 x 1/2" sheet metal screw (available at any hardware store) to rear of washer as illustrated.



Mobile Home Installation:

Installation must conform to Standard for Mobile Homes, ANSI A119.1 and National Mobile Home Construction and Safety Standards Act of 1974 (PL93-383).

FINAL CHECKLIST

Before starting the washer, check to make sure:

- ☐ Main power is turned on.
- ☐ The washer is plugged in.
- ☐ The water faucets are turned on.
- ☐ The unit is level and all four leveling legs are firmly on the floor.
- ☐ The shipping foam and cardboard are removed.
- ☐ The drain hose is properly tied up.
- ☐ There are no leaks at the faucet, drain line or washer.
- ☐ Remove the cap from the drain port, if present, before installing the drain hose.

Notes

Troubleshooting Tips... Before you call for service

Problem	Possible Causes	What To Do
Small amount of water remaining in dispenser (on some models) at end of cycle	**Normal dispenser operation**	It is normal for a small amount of water to remain in dispenser after the cycle.
Short spray and delay after pushing the Start button	**Lid was opened and closed between cycle selection and start**	This is normal. See START-UP SEQUENCE in the **Safety Instructions** section.
Water level seems low	**This is normal**	Water may not cover the top level of the clothes. This is normal for this high efficiency washer.
Low water flow	**Water valve screens are stopped up**	Turn off the water source and remove the water connection hoses from the upper back of the washer and the water faucets. Clean both the hose screens (if so equipped) and the screens in the machine using a brush or a toothpick. Reconnect the hoses and turn the water back on. Check to ensure there are no leaks at the connections.
Water siphoning out of washer	**Drain standpipe is too low or hose too far into standpipe**	The drain hose must exceed 30” height at some point between the washer back and the drain pipe. Use anti-siphon clip. See the **Installation Instructions**.
Too many suds	**Soft water**	Try less detergent.
	Too much detergent	Measure your detergent carefully. Use less soap if you have soft water, a smaller load or a lightly soiled load.
	Type of detergent	Switch to High Efficiency detergent such as he TURBO™.
Water leaks	**Type of detergent**	Switch to High Efficiency detergent such as he TURBO™.
	Using too much detergent in washer	Use less detergent. Use less soap if you have soft water, a smaller load or a lightly soiled load.
	Fill hoses or drain hose is improperly connected	Make sure hose connections are tight at faucets and rubber washers are installed. Make sure end of drain hose is correctly inserted in and secured to drain facility.
	Household drain clogged	Check household plumbing. You may need to call a plumber.
	Drain hose rubs on wall	Make sure drain hose does not make contact with the wall. May cause excessive wear on the hose.
	Constant water pressure to fill hoses at water source	Tighten hoses at the faucets. Check condition of the fill hoses; they should be replaced every 5 years.
Water temperature seems incorrect	**Cooler water temperatures provide improved energy efficiency**	New laundry detergents have been formulated to work with cooler water temperatures without affecting wash performance.
	Water supply is turned off or improperly connected	Turn both hot and cold faucets fully on and make sure hoses are connected to correct faucets. **NOTE:** Water valves are marked “**H**” and “**C**”.
	Water valve screens are stopped up	Turn off the water source and remove the water connection hoses from the upper back of the washer and the water faucets. Clean both the hose screens (if so equipped) and the screens in the machine using a brush or a toothpick. Reconnect the hoses and turn the water back on. Check to ensure there are no leaks at the connections.
	Cool/Cold Water when selecting Hot	This is normal. The washer senses water temperature (on some models) and optimizes for best results. Cold water is added periodically when hot is selected.
	House water heater is not set properly	Make sure house water heater is delivering water at 120°F–140°F (48°C–60°C).
Water pumped out before cycle is complete	**Water was left in unit for 24 hours with lid closed or 15 minutes with lid open**	Previous cycle has been cancelled. Close lid, select new cycle, and start machine.
Water won’t drain	**Drain hose is kinked or improperly connected**	Straighten drain hose and make sure washer is not sitting on it. Top of drain outlet should be less than 8 ft (2.44 m) above floor.
Washer spins and pauses at the beginning of cycles	**This is normal**	The washer is sensing the load.

Troubleshooting Tips... Before you call for service

Problem	Possible Causes	What To Do
Washer pauses during wash cycle	**The Soak Option was chosen**	This is normal. The washer alternates between agitate and soak during these cycles to get your clothes cleaner with less wear.
	This is normal	Many cycles incorporate as series of soaks within the agitation period to get your clothes clean with less wear.
Residual powder in dispenser or clogging of dispensers	**Wash water too cold or low home water pressure**	Select a warmer wash temperature if possible to improve dissolving of detergent or use liquid detergent. Make sure siphon caps are free of debris and fully pressed into position. Remove and clean tray if clogging occurs.
Laundry additives dispensing too soon	**Overfilling of dispensers**	Do not overfill or add water to dispenser. Select **Deep Rinse** option when using fabric softener.
Washer pauses during spin cycle	**This is normal**	The washer may pause during the spin cycle to remove soapy water more efficiently.
Washer won't operate	**Washer is unplugged**	Make sure cord is plugged securely into a working outlet.
	Water supply is turned off	Turn both hot and cold faucets fully on.
	Lid is open—safety feature prevents agitation and spinning when lid is up	Close lid and press **Start**.
	Circuit breaker/fuse is tripped/blown	Check house circuit breakers/fuses. Replace fuses or reset breaker. Washer should have a separate outlet.
	Electronics need to be reset	Unplug washer, wait 2 minutes, plug back in and press **Start**.
	Start was not pressed	Press **Start**.
Detergent packets not dissolving	**Laundry detergent packet placed in dispenser**	Laundry detergent packets should not be used in the dispensers. They should only be added directly to the wash basket following the manufacturer's directions.
Unexplained time and/or settings changes	**Changing options (on some models)**	This is normal. Several options will change other options to maximize washer performance.
Basket seems loose	**Basket moves or rotates freely**	Washer basket does not have a traditional brake. Washer basket will move freely. This is normal.
Colored spots	**Incorrect use of fabric softener**	Check fabric softener package for instructions and follow directions for using dispenser. Make sure you have selected the **Deep Rinse** option. Pretreat stain and rewash using **Quick Wash** cycle before drying.
	Dye transfer	Sort whites or lightly colored items from dark colors.
Grayed or yellowed clothes	**Detergent amount**	Be sure to follow detergent manufacturer's directions.
	Hard water	Use a water conditioner or install a water softener.
	Water is not hot enough	Make sure water heater is delivering water at 120°F–140°F (48°C–60°C).
	Washer is overloaded	Loosely load clothes no higher than the top row of holes in the washer basket. For best results, load items around the outside of the basket.
	Dye transfer	Sort clothes by color. If fabric label states wash separately, unstable dyes may be indicated.
Lint or residue on clothes	**Clothes are air or line dried**	If you do not dry your clothes with a clothes dryer, your clothes may retain more lint.
	Incorrect sorting	Separate lint producers from lint collectors.
	Washing too long	Wash small loads for a shorter time using Light **Soil** setting.
	Detergent not dissolving	Rewash, next time: Try a liquid detergent; Use warmer water temperature.
	Overloading	Loosely load clothes in the washer basket. For best results, load items around the outside of the basket.
	Incorrect use of fabric softener	Check fabric softener package for instructions and follow directions for using dispenser. Make sure you have selected the **Deep Rinse** option.

Troubleshooting Tips... Before you call for service

Problem	Possible Causes	What To Do
Clothes too wet	**No spin selected**	Select a spin option.
	Incorrect cycle selected	Make sure the cycle selected matches the load you are washing. Some fabrics will feel wetter when rinsed with cold water.
	Wash load out of balance	Redistribute load in washer and run through **Drain & Spin** cycle.
Blinking Spin light or Spin light on at end of cycle	**Out of balance condition has been detected**	Allow cycle to continue and finish. If load is wet at the end of the cycle, even out load and run a **Drain & Spin** cycle.
Pilling	**Result of normal wear on poly-cotton blends and fuzzy fabrics**	While this is not caused by the washer, you can slow the pilling process by washing garments inside out.
Snags, holes, tears, rips or excessive wear	**Pins, snaps, hooks, sharp buttons, belt buckles, zippers and sharp objects left in pockets**	Fasten snaps, hooks, buttons and zippers. Remove loose items like pins, objects in pockets and sharp buttons. Turn knits (which snag easily) inside out.
	Undiluted chlorine bleach	Check bleach package instructions for proper amount. Never add undiluted bleach to wash or allow clothes to come in contact with undiluted bleach.
	Chemicals like hair bleach or dye, permanent wave solution	Rinse items that may have chemicals on them before washing. Use **Quick Wash** cycle with **Extra Rinse** option.
Wrinkling	**Incorrect wash and dry cycles**	Match Cycle selection to the type of fabric you are washing (especially for easy care loads).
	Improper sorting	Avoid mixing heavy items (like jeans) with light items (like blouses). Try a fabric softener.
	Overloading	Loosely load clothes in the washer basket.
	Repeated washing in water that is too hot	Wash in warm or cold water.

Sounds	Possible Causes	Reason
“Clicking”	**Shifter mechanism is engaging or disengaging**	The drive system will engage at the start of agitate and disengage when agitate is complete. This occurs multiple times during the wash.
Back and forth “swoosh”	**Electric motor reversing direction**	This sound is the motor rotating back and forth to clean your laundry.
“Clicking” behind Control during fill	**Automatic Temperature Control Valve**	Two valves mix cold and hot water. The “clicking” is when either valve turns on or off to raise or lower the fill water temperature.
Water flow changes during fill	**Automatic Temperature Control Valve**	Two valves mix cold and hot water. The “clicking” is when either valve turns on or off to raise or lower the fill water temperature.
Motor sounds during spin	**Motor ramping up/down during spin cycle**	The motor will speed up incrementally during the spin cycle. When spin is complete, it will coast until it stops.
“Humming”	**Water drain pump**	The drain pump will make a humming sound when pumping out water after agitation stops and continue until spin is complete.
	Drive motor	The drive motor will make a “humming” sound during the wash and spin phases of the cycle.
“Gurgling”	**Water drain pump**	When the pump starts drawing in air, It starts to gurgle. The washer should then begin spinning and the sound will continue until it is done spinning.
Water “swishing”	**Washing process**	Water swishing while the unit is agitating is normal, especially with smaller loads.
Washer rocking/ moving	**Washer leveling legs uneven**	To level the washer, adjust the leveling legs by rotating the individual leg in the proper direction for up or down.
“Squeaking” sound	**Washer not level and rubbing on cabinet**	To level the washer, adjust the leveling legs by rotating the individual leg in the proper direction for up or down.

Washer sounds that may be different from your prior washer:

Clicks, water flowing, gear sounds followed by pauses, and electric hum sounds are all part of the normal wash cycle.

To listen and watch videos of normal washer operation, please go to http://products.geappliances.com/appliance/gea-support-search-content?contentid=23061 or scan the QR code.

GE Appliances Washer Limited Warranty

GEAppliances.com

All warranty service is provided by our Factory Service Centers, or an authorized Customer Care® technician. To schedule service online, visit us at **Bodewell.com** or call GE Appliances at 833-4BODEWELL (833-426-3393). Please have your serial number and your model number available when calling for service.

Servicing your appliance may require the use of the onboard data port for diagnostics. This gives a GE Appliances factory service technician the ability to quickly diagnose any issues with your appliance and helps GE Appliances improve its products by providing GE Appliances with information on your appliance. If you do not want your appliance data to be sent to GE Appliances, please advise your technician not to submit the data to GE Appliances at the time of service.

For the period of	We will replace
One year From the date of the original purchase	**Any factory specified part** of the washer which fails due to a defect in materials or workmanship. During this **limited one-year warranty**, we will also provide, **free of charge**, all labor and related service to replace the defective part.
Ten years From the date of the original purchase	**The motor**, if it should fail due to a defect in materials or workmanship. During this **additional nine-year limited warranty**, you will be responsible for any labor and related service costs.

Staple your receipt here. Proof of the original purchase date is needed to obtain service under the warranty.

What is not covered:

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation, delivery or maintenance.
- Failure of the product if it is abused, misused, or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Products which are not defective or broken, or which are working as described in the Owner's Manual.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.
- Defects or damage due to operation in freezing temperatures.
- Damage caused after delivery.
- Product not accessible to provide required service.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES

Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

This limited warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA. If the product is located in an area where service by a GE Appliances Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an Authorized GE Appliances Service location for service. In Alaska, the limited warranty excludes the cost of shipping or service calls to your home.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

Warrantor: GE Appliances, *a* Haier *company*, Louisville, KY 40225

Extended Warranties: Purchase a GE Appliances extended warranty and learn about special discounts that are available while your warranty is still in effect. You can purchase it online anytime at

bodewellcareplan.com

or call 866.884.5646 during normal business hours. GE Appliances Service will still be there after your warranty expires.

Consumer Support

Visit us at **GEAppliances.com** or call 800.626.2005

Find owner support information on our website**:**

- **Information**
- **Register the Appliance**
- **Schedule Service through Bodewell**
- **Purchase Parts, Accessories or Extended Warranties**
- **Connect your Appliance** – 800.220.6899

If you are not satisfied with the service you receive, contact us on our website with all the details including your phone number, or write to:

General Manager, Customer Relations | GE Appliances | Appliance Park | Louisville, KY 40225

GEAppliances.com

PFAS

© 2026 GE Appliances, a Haier company

49-3000384 Rev 2

GE APPLIANCES

LAVADORAS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 3

USAR LA LAVADORA
Comunicación de la lavadora 5
Primeros pasos 6
Indicador de ayuda al consumidor 13
Carga 14

CUIDADO Y LIMPIEZA 15

INSTALACIÓN INSTRUCCIONES 16

CONSEJOS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 22

GARANTÍA LIMITADA 25

SOPORTE AL CONSUMIDOR . . .26

MANUAL DEL PROPIETARIO E INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

GTW585

Escriba los números de modelo y serie a continuación:

N.º de modelo _____

N.º de serie_____

Se los encuentra debajo de la tapa de la lavadora.

GE es una marca comercial de General Electric Company. Fabricado bajo licencia de marca comercial.

49-3000384 Rev 2 09-26

GRACIAS POR PERMITIR QUE GE APPLIANCES FORME PARTE DE SU HOGAR.

Ya sea que haya crecido usando GE Appliances, o que esta sea su primera vez, nos complace tenerlo en la familia.

Nos enorgullecemos del trabajo, la innovación y el diseño que se incluyen en todos los productos de GE Appliances, y creemos que usted también sentirá lo mismo. Entre otras cosas, el registro de su lavadora garantiza que podamos enviarle información importante sobre el producto y detalles de la garantía cuando los necesite.

Registre ahora su lavadora GE en Internet. Los sitios web y números de teléfono útiles están disponibles en la sección Asistencia para el consumidor de este Manual del propietario. También puede enviar por correo la tarjeta de registro preimpresa que se incluye en el material de embalaje.

GE APPLIANCES

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

⚠ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de muerte, incendio, explosión, descargas eléctricas o lesiones al usar su lavadora, tome las precauciones básicas, incluyendo lo siguiente:

- Lea todas las instrucciones antes de usar esta lavadora.
- Siga todas las instrucciones y advertencias de cuidado de telas para evitar el derretimiento de las prendas o daños a la lavadora.
- **NO** lave ni seque prendas que hayan sido previamente lavadas, remojadas o manchadas con gasolina, solventes de limpieza en seco, u otras sustancias inflamables o explosivas, ya que despiden vapores que pueden prender en fuego o explotar.
- **NO** agregue gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas al agua de lavado. Estas sustancias despiden vapores que pueden prender en fuego o explotar.
- Bajo ciertas condiciones, se podría producir gas de hidrógeno en un sistema de agua caliente que no fue usado durante 2 semanas o más. EL GAS DE HIDRÓGENO ES UN EXPLOSIVO. Si el sistema de agua caliente no fue usado durante dicho período, antes de usar la lavadora, abra todos los grifos de agua caliente y deje que corra el agua por cada uno durante varios minutos. Esto liberará cualquier gas de hidrógeno acumulado. Debido a que el gas es inflamable, **NO** fume ni use una llama abierta durante este proceso.
- Riesgo de asfixia y lesiones por atrapamiento: **NO** permita que los niños jueguen sobre esta lavadora o dentro de ella. Cuando la lavadora se use cerca de niños, será necesario supervisarlos de cerca. Antes de dejar la lavadora fuera de servicio o de deshacerse de esta, quite la puerta o la tapa. Si no se siguen estas instrucciones, podría provocar lesiones o la muerte.
- **NO** introduzca las manos en la lavadora si la canasta o el agitador se encuentra en movimiento a fin de evitar enredos accidentales.
- Para prendas impermeables, resistentes al agua y voluminosas, utilice solamente el ciclo **Bulky** (Carga pesada) o **Delicates** (Delicados). **NO** utilice otros ciclos para estas prendas. El uso de otros ciclos puede causar vibraciones excesivas y daños a la lavadora, las paredes o el piso. **NO** mezcle prendas impermeables y no impermeables.
- **NO** instale ni guarde esta lavadora expuesta a los factores climáticos.
- **NO** manipule indebidamente los controles, repare ni reemplace cualquier parte de la lavadora o realice cualquier otro trabajo técnico, a menos que esto sea específicamente recomendado en las instrucciones de mantenimiento del usuario o en instrucciones publicadas sobre reparaciones del usuario que entienda y para las cuales posea las habilidades necesarias.
- **NO** intente usar esta lavadora si se encuentra dañada, funcionando mal, parcialmente desensamblada o si tiene partes faltantes o rotas, incluyendo un cable o enchufe dañado.
- **NO** utilice piezas de repuesto que no hayan sido recomendadas por el fabricante. (Por ejemplo: piezas fabricadas en casa con una impresora 3D.)
- Desenchufe la lavadora o apague el disyuntor antes de realizar el servicio técnico. Presionar el botón **Power** (Encendido) **NO** desconecta el suministro de energía.
- **NO** se suba ni se pare en esta unidad.
- Para acceder a las instrucciones de conexión a tierra, lea los “REQUISITOS ELÉCTRICOS” en las Instrucciones de Instalación.

Forma adecuada de descartar su lavadora

- Descarte o recicle su lavadora de acuerdo con las Regulaciones Federales y Locales. Comuníquese con las autoridades locales para descartar o reciclar su lavadora de forma segura para el medio ambiente.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

INSTALACIÓN ADECUADA

Antes de usarla, esta lavadora debe instalarse y ubicarse de forma correcta, de acuerdo con las instrucciones de instalación.

- Asegúrese de que la manguera de agua caliente esté conectada a la válvula "**H**" y que la manguera de agua fría esté conectada a la válvula "**C**".
- Instálela o colóquela donde no quede expuesta a temperaturas bajo cero ni a la intemperie, ya que podría causar daños permanentes e invalidar la garantía.
- Conecte a tierra la lavadora de forma correcta para cumplir con todos los códigos y las ordenanzas vigentes. Siga las Instrucciones de instalación.
- Asegúrese de que la lavadora esté nivelada de forma correcta y de que las patas de la lavadora estén ajustadas de manera que la unidad esté estable.
- Se recomienda una extensión opcional de la manguera de drenaje para las alturas de descarga de 60" a 96".
- GE Appliances recomienda especialmente el uso de piezas especificadas de fábrica. Se incluye una lista de mangueras de fábrica disponibles para la compra. Estas mangueras se fabrican y prueban para cumplir con las especificaciones de GE Appliances.
- GE Appliances recomienda especialmente el uso de nuevas mangueras de suministro de agua. Las mangueras se desgastan con el tiempo y deben reemplazarse cada 5 años para reducir el riesgo de fallas en las mangueras y daños provocados por el agua.
- Tenga en cuenta las opciones de reciclaje del material de embalaje de su lavadora.

SECUENCIA DE INICIO

- Cada vez que la lavadora se inicie o se reinicie después de abrir y cerrar la tapa, se abrirá la válvula de agua fría durante dos períodos cortos seguidos de una pausa de 10 segundos antes de continuar. Si se abre la tapa durante este período, la lavadora se detendrá. Se deberá presionar el botón **Start** (Inicio) nuevamente para reiniciar el ciclo.

SECUENCIA AUTOMÁTICA DE DRENAJE

- La máquina se drenará de forma automática cada vez que la tapa se deje abierta durante más de 15 minutos y haya agua.
- La máquina se drenará de forma automática si se deja en pausa con la tapa cerrada durante más de 24 horas y haya agua.
- La máquina se drenará de forma automática después de dispensar agua en modo **Water Station** (Estación de agua) después de que la perilla de ciclo se haya girado a otro ciclo.

CUANDO NO ESTÁ EN USO

- Cierre los grifos de agua para minimizar pérdidas en caso de una rotura. Verifique el estado de las mangueras de llenado; GE Appliances recomienda cambiar las mangueras cada 5 años.

PIEZAS Y ACCESORIOS

Consulte la página de **Soporte al consumidor**.

Número de Pieza	Accesorio
WH49X301	Extensión de la manguera de drenaje
PM14X10002 **O** PM14X10005	Mangueras de goma de suministro de agua de 4 pies Mangueras trenzadas de suministro de agua de 4 pies
PM7X1	Bandeja del piso de la lavadora

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Comunicación de la lavadora

WiFi Connect (Conexión WiFi) (solo para clientes en los Estados Unidos - en algunos modelos)

Es posible que su lavadora sea compatible con **GE Appliances WiFi Connect** (Conexión WiFi) mediante el módulo opcional **GE Appliances ConnectPlus** (ConnectPlus de GE Appliances).

En caso de ser compatible: Para conectar esta lavadora a Internet, deberá comprar **GE Appliances ConnectPlus** (ConnectPlus de GE Appliances) y conectar el módulo a su lavadora a través del puerto de comunicación de la lavadora. **GE Appliances ConnectPlus** (ConnectPlus de GE Appliances) permitirá que su lavadora se comunique con su teléfono inteligente para monitorearla, controlarla y recibir notificaciones de forma remota.

Conectividad WiFi: obtener asistencia con la lavadora o la conectividad de red de **GE Appliances ConnectPlus** (ConnectPlus de GE Appliances), llame a Asistencia para el Hogar Conectado de GE Appliances al **800.220.6899**.

Visite **www.GEAppliances.com/connect** para obtener más información sobre las características de los electrodomésticos conectados, para saber qué aplicaciones de electrodomésticos conectados funcionarán con su teléfono inteligente y para saber dónde puede comprar un módulo **GE Appliances ConnectPlus** (ConnectPlus de GE Appliances).

El módulo **ConnectPlus** tiene la identificación de FCC/IC ubicada en la parte posterior del módulo.

Número de Pieza	Accesorio
PBX10W00Y0	Módulo **GE Appliances ConnectPlus** (ConnectPlus de GE Appliances)

Primeros pasos

⚠ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o heridas en las personas, lea las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES antes de usar esta lavadora.

En este manual, las características y el aspecto pueden variar con respecto a su modelo.

Paso 1



- **Agregue el suavizante de telas al dispensador de suavizante. IMPORTANTE: Consulte la sección específica del dispensador en este manual para su modelo.**
- **Si usa paquetes de detergente, agréguelos en la parte inferior de la canasta de lavado antes de colocar la ropa.**

Paso 2



- **Agregue las prendas sin apretarlas alrededor del agitador o Infusor. Sobrecargar la canasta puede producir un impacto negativo en el desempeño de lavado. Consulte la página 16 para ver ejemplos de carga sugeridos.**
- **Agregue la cantidad de detergente recomendada por el fabricante encima de la carga luego de colocar la ropa. Recomendamos el uso de detergentes de Alta eficiencia, como he en su lavadora con eficiencia energética.**

Paso 3



- **Cierre la tapa. NOTA: La unidad no comenzará con la tapa abierta si se selecciona Precise Fill (Llenado preciso), excepto en el ciclo Bulky (Carga pesada).**
- **Seleccione el ciclo de lavado.**
- **Seleccione las opciones de lavado, incluyendo la opción Deep Rinse (Enjuague profundo) (en algunos modelos) al usar el suavizante.**
- **Seleccione las opciones.**

Paso 4

- **Oprima Start (Inicio).**



A Encendido (Power)

Presione para “activar” la pantalla. Si la pantalla está activa, presione para poner la lavadora en modo inactivo.

NOTA: Presionar **Encendido** (Power) no desconecta la lavadora de la fuente de alimentación.

B Inicio/Pausa (Start/Pause)

Presione **Inicio** (Start) para iniciar el ciclo. **NOTA:** A menos que se seleccione el ciclo **Bulky** (Carga pesada), la tapa debe permanecer cerrada para que la lavadora inicie el ciclo. Si la tapa está abierta, “Lid” (Tapa) se mostrará en la pantalla. Durante la parte de detección de la carga del ciclo, la tapa se bloqueará y “Sensing” (Detectando) se mostrará en la pantalla. Cuando se complete la detección de la carga, la tapa se desbloqueará.

Al presionar **Pausa** (Pause) se desbloqueará la tapa (si está bloqueada en ese momento), se pausará el ciclo y la luz indicadora **Inicio** (Start) parpadeará.

Para continuar con el ciclo, presione **Inicio** (Start) nuevamente. Si queda agua en la lavadora, seleccione el ciclo **Drain & Spin** (Drenar y Centrifugar) para drenar la canasta y centrifugar el agua de la canasta de la lavadora. **NOTA:** La lavadora cancelará y se drenará de forma automática cuando haya agua y la tapa se deje abierta durante 15 minutos, o cuando la unidad se deje en pausa durante 24 horas con la tapa cerrada. Seleccione el ciclo y presione **Inicio** (Start) para comenzar un nuevo ciclo.

Primeros pasos

C Pantalla y luces de estado

Pantalla: La pantalla muestra el tiempo aproximado restante hasta que termine el ciclo. **NOTA:** El tiempo del ciclo depende del tiempo que tarda la lavadora en llenarse. Esto depende de la presión del agua en su hogar. El tamaño de la carga que se lava también afecta significativamente el tiempo del ciclo, y las cargas más grandes tardan más tiempo.

Además, esta pantalla "mostrará" el estado de la lavadora:

- **bALAnCIng** Inicio del ciclo de redistribución para redistribuir la ropa. Se detiene después de completar la redistribución.
- **dELAY** Cuando se selecciona **Delay** (Aplazar). Reemplazado por el tiempo estimado cuando comienza el ciclo.
- **End** Fin del ciclo actual.
- **FILL** "FILL" (LLENADO) se mostrará en la pantalla durante los primeros 45 segundos de llenado, luego se mostrará el tiempo estimado del fin del ciclo.
- **H2O SUPPLY** No se puede detectar el nivel de agua (las válvulas pueden estar cerradas).
- **LId** El ciclo se detuvo porque la tapa está abierta. Cierre la tapa.
- **SEnSIng** Detección del tamaño y tipo de carga antes y durante el llenado (normal).
- **PAUSE** Ciclo pausado porque se presionó el botón **Inicio/Pausa** (Start/Pause) y la lavadora se configuró en **Pausa** (Pause). Presione el botón **Inicio** (Start) de nuevo para reiniciar el ciclo.

Luces de estado del ciclo: Muestra si la lavadora está en la parte del ciclo de **Soak** (Remojar) (en algunos modelos), **Wash** (Lavar), **Rinse** (Enjuagar) o **Spin** (Centrifugar).

Si la lavadora detecta una condición desequilibrada, la luz de **Spin** (Centrifugar) parpadeará durante la parte restante del ciclo y permanecerá encendida durante un breve periodo de tiempo después de que se detenga el ciclo. Cuando esto ocurre, la lavadora toma medidas para corregir el estado de desequilibrio y completar el ciclo normalmente. En algunos casos, es posible que la lavadora no pueda equilibrar la carga y centrifugue hasta la velocidad máxima. Si observa que la carga está más mojada de lo normal al final del ciclo, retire cualquier prenda impermeable y redistribuya la carga uniformemente en la canasta de lavado y ejecute un ciclo de **Drain & Spin** (Drenar y Centrifugar).

Las luces de estado de las funciones indican lo siguiente (consulte las secciones **F** y **G** para obtener más información):

- **Pause** (Pausa) - Se mostrará cuando la lavadora esté en pausa entre los ciclos.
- **Controls** (Controles) – La lavadora está bloqueada, parpadeará una vez si presiona cualquier botón o gira la perilla de ciclo.
- **Lid Lock** (Bloqueo de la tapa) - La tapa está bloqueada. Consulte la descripción del **Bloqueo de control**.
- **WiFi** (en algunos modelos) - Se mostrará cuando la lavadora esté conectada a través de WiFi. Parpadeará cuando intenta conectar su lavadora a la red WiFi de su hogar.

Detención de centrifugado (Spin Stop) – Indica que la canasta de lavado dejará de girar hasta detenerse. La tapa no se desbloqueará hasta que la canasta se haya detenido por completo.

D Water Level (Nivel del agua)

Agregue he detergente a la parte inferior de la canasta y suavizante de telas al dispensador (en algunos modelos) antes de cargar la ropa.

Cargue las prendas sin apretarlas en la canasta de la lavadora. Sobrecargar la canasta puede producir un impacto negativo en el desempeño de lavado. Ajuste el tamaño de la carga según corresponda. Seleccione la carga:

Water Level Control

Automático

– Para mayor comodidad, mejor rendimiento y una eficiencia óptima, seleccione **Auto** (Automático) para los modelos que cuentan con esta función. Esta selección proporciona de forma automática la cantidad correcta de agua adecuada para el tamaño y el tipo de carga colocada en la unidad. La tapa se bloqueará durante todo el proceso de detección de la carga, lo que incluye un breve período de centrifugado y una parte del llenado de agua.

– Si prefiere seleccionar de forma manual el nivel de agua, seleccione **Low** (Bajo) hasta **Max.** (Máx.). Si bien la opción **Automático** (Auto) es mejor para la mayoría de las cargas y el lavado general, es posible que desee seleccionar de forma manual el tamaño de la carga para prendas especiales como edredones o almohadas pesados y livianos, cuando desee garantizar que se aplique un nivel de agua mayor. Se deben seleccionar los tamaños de carga manuales para las prendas húmedas que se colocan en la lavadora, como toallas o prendas mojadas.

– La lavadora no se llenará con agua cuando se seleccione la opción **Auto** (Automático) si la tapa está abierta. Cuando la tapa está cerrada, la lavadora puede comenzar a llenarse con agua para detectar el tamaño de la carga.

NOTA: Esta es una lavadora de alta eficiencia. Este sistema requiere menos agua y al mismo tiempo proporciona una acción de limpieza efectiva. Es posible que note que el nivel de agua es menor que en su lavadora anterior. Esto es normal.

Primeros pasos

E Ciclos de lavado - Perilla selectora del ciclo

El ciclo de lavado controla el tipo de proceso de lavado. La perilla selectora del ciclo se puede girar en cualquier dirección. Al girar la perilla luego de iniciar un ciclo, se detendrá la lavadora y modificará el ciclo/las opciones en la nueva selección. Presione **Inicio** (Start) para comenzar la nueva selección de ciclo.
El siguiente cuadro le ayudará a combinar las prendas que se lavarán con la mejor configuración del ciclo de lavado. Para un rendimiento óptimo, seleccione el ciclo más conveniente para las prendas que se lavarán.
Las selecciones y opciones que se muestran en **negrita** son los ajustes recomendados para ese ciclo.
Es posible que algunos ciclos y opciones no estén disponibles en algunos modelos.

Prendas para lavar	Ciclo	Temperatura de lavado	Nivel de suciedad	Selección de centrifugado (Duración)	Opciones disponibles	Detalles del Ciclo
Ciclo para el uso normal, regular o típico para el lavado de hasta una carga completa de ropa de algodón con suciedad normal.	Colores/ Normal	Caliente **Tibia** Templada Fresca Fría Grifo	Mucha suciedad Sucio **Normal** Leve	Máx. Más **Normal** Sin centrifugado	Remojo automático Enjuague profundo Lavado aplazado Enjuague adicional	Ciclo para el uso normal, regular o típico para el lavado de hasta una carga completa de ropa de algodón con suciedad normal. Elija la opción de nivel de suciedad Extra Heavy (Mucha suciedad) o la selección de la temperatura del agua Tibia o Caliente, según sea apropiado para su carga de ropa en un nivel de lavado más alto. Incorpore llenados con pasos múltiples y períodos de lavado para brindar un cuidado óptimo a las telas.
Ropa casual o ropa de oficina ligeramente sucia.	Ropa casual	Caliente Tibia **Templada** Fresca Fría Grifo	Mucha suciedad Sucio **Normal** Leve	Máx. Más **Normal** Sin centrifugado	Llenado profundo Remojo automático Enjuague profundo Lavado aplazado Enjuague adicional	Ciclo de lavado adaptado para el cuidado de prendas casuales y de oficina.
Lencería y telas que requieren cuidado especial con nivel de suciedad leve. Las prendas resistentes al agua, la ropa de cama y las prendas de carga pesada, como abrigos grandes, alfombras y alfombras de baño.	Prendas delicadas	Caliente Tibia Templada Fresca **Fría** Grifo	Mucha suciedad Sucio **Normal** Leve	Máx. Más **Normal** Sin centrifugado	Llenado profundo Remojo automático Enjuague profundo Lavado aplazado Enjuague adicional	Utilice un perfil de agitación extra suave de “tres pulsos” y una baja velocidad de centrifugado para brindar cuidado especial a las telas delicadas. Se recomienda colocar las prendas pequeñas o ultra delicadas en bolsas de malla antes del lavado.
Prendas deportivas de tejidos técnicos y sintéticos con nivel de suciedad entre medio y leve.	Ropa Informal	Caliente **Tibia** Templada Fresca Fría Grifo	Mucha suciedad Sucio **Normal** Leve	Máx. Más **Normal** Sin centrifugado	Llenado profundo Remojo automático Enjuague profundo Lavado aplazado Enjuague adicional	Ciclo diseñado para el cuidado de la tela de ropa informal, deportiva de tejidos técnicos con un nivel de suciedad entre medio y leve. Incorpore un período de lavado de doble etapa con remojo para tratar la suciedad del cuerpo y los olores con eficiencia. Use el ciclo Normal con el de Extra Heavy (Mucha suciedad) para la ropa deportiva fabricada con tela resistente y mucha suciedad
Para cantidades pequeñas de prendas con suciedad leve que se necesitan de forma rápida. Algunos ejemplos incluyen una prenda informal o 3 uniformes de fútbol.	Lavado express	Caliente **Tibia** Templada Fresca Fría Grifo	Mucha suciedad Sucio Normal **Leve**	Máx. Más **Normal** Sin centrifugado	Llenado profundo Remojo automático Enjuague profundo Lavado aplazado Enjuague adicional	Utilice un perfil de agitación más intenso, un periodo de lavado acelerado y un enjuague con rocío continuo para ahorrar tiempo, a fin de lavar en el menor tiempo posible cargas pequeñas con suciedad leve.
Carga de prendas mojadas. Para aquellas prendas que solo necesitan enjuagarse, use este ciclo con la opción Deep Rinse (Enjuague profundo).	Drenar y Centri-fugar			Máx. Más **Normal** Sin centrifugado	Enjuague profundo Enjuague adicional	Utilice un centrifugado de alta velocidad para extraer el agua de las prendas mojadas. Para aquellas prendas que necesitan enjuagarse, seleccione la opción Enjuague profundo Deep Rinse (Enjuague profundo) al usar este ciclo.

Primeros pasos

Prendas para lavar	Ciclo	Temperatura de lavado	Nivel de suciedad	Selección de centrifugado (Duración)	Opciones disponibles	Detalles del Ciclo
Prendas muy sucias que no destiñen	Desin-fectar con Oxi*	**Caliente**	**Mucha suciedad**	Máx. **Más**	Remojo Automático Enjuague profundo Lavado aplazado Enjuague Adicional	El ciclo usa un llenado de agua inicial más bajo para una desinfección súper concentrada y a alta temperatura, seguida por un paso de lavado profundo. Se incorpora una purga de la bomba y un enjuague profundo para eliminar los contaminantes. Consulte la información y las certificaciones adicionales a continuación. La opción Smart Dispense no está disponible en este ciclo.
Las prendas resistentes al agua, la ropa de cama y las prendas voluminosas, como abrigos grandes, alfombras y alfombras de baño.	Carga pesada/ Ropa blanca	Caliente **Tibia** Templada Fresca Fría Grifo	Mucha suciedad Sucio **Normal** Leve	Máx. Más **Normal** Sin centrifugado	Llenado profundo Remojo automático Enjuague profundo Lavado aplazado Enjuague adicional	Proporciona un nivel de llenado profundo/máximo de agua para lavar prendas voluminosas e impermeables. También incorpora un enjuague de llenado profundo para enjuagar con eficacia prendas voluminosas y un giro de baja velocidad apropiado para estas prendas. **Utilice este ciclo solo para prendas resistentes al agua, ropa de cama o prendas voluminosas.**
Toallas Sábanas	Toallas	Caliente **Tibia** Templada Fresca Fría Grifo	Mucha suciedad Sucio **Normal** Leve	Máx. Más **Normal** Sin centrifugado	Remojo automático Enjuague profundo Lavado aplazado Enjuague adicional	Ciclo diseñado para lavar toallas o sábanas, usando un nivel de agua más alto y un período de remojo para lavar estas prendas de forma efectiva. Se recomienda lavar las toallas y sábanas de forma separada para un mejor cuidado y rendimiento del lavado. Para los cubrecamas impermeables, use el ciclo Bulky (Carga pesada).
Ropa blanca/ropa del hogar	Ropa de cama	**Caliente** Tibia Templada Fresca Fría Grifo	Mucha suciedad Sucio **Normal** Leve	Máx. Más **Normal** Sin centrifugado	Remojo automático Enjuague profundo Lavado aplazado Enjuague adicional	Ciclo adaptado para limpiar y dar brillo a su ropa de cama.

* Sanitize with Oxi (Desinfectado con Oxi)

El ciclo **Sanitize with Oxi** (Desinfectado con Oxi), cuando se utiliza con un aditivo de Oxi junto con el detergente, fue diseñado para eliminar el 99.9% de las bacterias en el lavado. Mida el detergente y los productos de Oxi cuidadosamente. Al usar las cantidades adecuadas para una carga grande y muy sucia en lavadoras de carga superior, siga las instrucciones de las etiquetas del detergente y del producto de Oxi. Para el ciclo **Sanitize with Oxi** (Desinfectado con Oxi) únicamente, agregue la ropa primero y luego coloque el detergente y el producto Oxi directamente sobre la carga. La conexión del suministro de agua caliente de la lavadora deberá proveer un mínimo de 120°F para asegurar la efectividad de este ciclo.

NOTA: NO se puede cambiar la temperatura predeterminada del agua del ciclo **Sanitize with Oxi** (Desinfectado con Oxi).

⚠ADVERTENCIA Si no se siguen estas instrucciones detenidamente, se puede producir una condición de vibración anormal y desequilibrio que podría resultar en lesiones físicas, daños a la propiedad o daños a la lavadora.

Para prendas impermeables, resistentes al agua o voluminosas:

- Utilice solamente el ciclo **Bulky** (Carga pesada) o **Delicates** (Delicados).
- El uso de otros ciclos puede causar vibraciones excesivas y daños a la lavadora, las paredes o el piso.
- No mezcle prendas impermeables y no impermeables.
- Lea el **Manual del propietario** para obtener detalles del ciclo de lavado.

Primeros pasos

F Ajustes (Settings)

Los ajustes individuales para la agitación (**Soil**/Suciedad), la temperatura del agua (**Temp**) y el centrifugado (**Spin**/Centrifugado) se pueden establecer desde el mínimo (más bajo en la línea) hasta el máximo (más alto en la línea). En general, mientras más alta sea la línea, mayor será la energía de la lavadora.
NOTA: Por lo general, los periodos más largos del **Spin** (Centrifugado) reducen el tiempo/uso de energía de la secadora (es decir, reducen la energía total cuando se usa una lavadora y una secadora).

G Opciones de ciclo

Deep Fill (Llenado profundo)

Seleccione la función de **Deep Fill** (Llenado profundo) para las cargas en las que se necesita más agua. La función de **Deep Fill** (Llenado profundo) se recomienda para cargas especiales, no para uso típico.

Presione el botón **Deep Fill** (Llenado profundo) una vez antes de iniciar el ciclo para agregar una cantidad adicional de agua a la carga del lavado. Al mantener apretado el botón de **Deep Fill** (Llenado profundo) durante 3 segundos, se activará el nivel de llenado más intenso posible; esto incrementará el tiempo del ciclo debido al tiempo adicional que lleva llenar la lavadora.

Para cancelar la opción, si así lo desea, presione nuevamente el botón de **Deep Fill** (Llenado profundo).

NOTA: El botón de **Deep Fill** (Llenado profundo) también puede presionarse una vez que la lavadora haya completado el llenado y se encuentre en la fase de lavado, en caso de que desee agregar más agua. Para detener el llenado adicional, presione nuevamente el botón de **Deep Fill** (Llenado profundo) y el agua se detendrá.

Auto Soak (Remojo automático)

Esta opción comienza con una agitación breve, hace un remojo durante un período de tiempo especificado y luego continúa de forma automática el resto del ciclo. Al presionar repetidamente el botón de **Soak** (Remojo), se desplazará por las selecciones de 15 minutos, 30 minutos, 1 hora y 2 horas y luego volverá al minuto 0 de remojo.

Deep Rinse (Enjuague profundo)

Configure esta opción para proporcionar un enjuague profundo o cuando utilice suavizante. Puede cambiar otros ajustes (p. ej., **Spin** (Centrifugar)) puede ir a una configuración mayor) para maximizar el rendimiento.

Delay (Aplazar)

Cuando se presiona repetidamente el botón **Delay** (Aplazar), el tiempo de retraso se establece de 1 hora (01H) a 9 horas (09H), y vuelve a borrar las horas (00H). Si mantiene presionado el botón **Delay** (Aplazar) durante 3 segundos, se restablecerá de inmediato.

Extra Rinse (Enjuague adicional)

Cuando utilice detergente o blanqueador adicional para limpiar ropa con nivel de suciedad alto, utilice la opción **Extra Rinse** (Enjuague adicional) para eliminar los residuos adicionales con mayor eficacia. **NOTA:** Esta opción no se permite en algunos ciclos.

Eco Cold (Eco frío)

Seleccione la función **Eco Cold** (Eco frío) cuando desee ahorrar energía. **Eco Cold** (Eco frío) ahorra energía al usar menos energía del calentador de agua para agua fría en comparación con los ajustes predeterminados normales.

Eco Cold (Eco frío) cambiará la configuración predeterminada a **Auto Fill** (Llenado automático), temperatura del agua **Tap Cold** (Frío de grifo), **Max Spin** (Centrifugado máximo) y enjuague normal. Para cancelar la opción, vuelva a presionar el botón **Eco frío** (Eco Cold).

Para cancelar la opción, vuelva a presionar el botón **Eco Cold** (Eco frío).

NOTA: La función **Eco Cold** (Eco frío) se desactivará si la temperatura del agua cambia de **Frío de grifo** (Tap Cold) o el centfifugado de **Max Spin** (Centrifugado máximo).

Soaking Rinse (Enjuague con remojo)

Seleccione la función **Soaking Rinse** (Enjuague con remojo) cuando utilice desinfectante para ropa. La función de **Soaking Rinse** (Enjuague con remojo) se recomienda para cargas especiales, no para uso típico.

Mantenga presionado el botón de **Extra Rinse** (Enjuague adicional) durante al menos 3 segundos para habilitar **Soaking Rinse** (Enjuague con remojo). Sonará otro timbre y el tiempo del ciclo aumentará debido al tiempo de remojo adicional para activar el desinfectante para ropa.

Para cancelar la opción, vuelva a presionar el botón **Extra Rinse** (Enjuague adicional).

NOTA: Para adaptarse al volumen requerido de desinfectante para ropa, la unidad ha sido equipada con un cajón dispensador y un vaso dispensador en el agitador. Primero llene el cajón dispensador hasta el volumen máximo y coloque el líquido restante en el vaso dispensador.

Primeros pasos

H Opciones adicionales

My Cycle Settings (Configuración de Mi ciclo)

A medida que se gira el selector de ciclos, los ajustes de **Temp** (Temp), **Soil** (Suciedad) y **Spin** (Centrifugado) cambian a los ajustes predeterminados automáticos para cada ciclo. Si desea diferentes ajustes predeterminados, seleccione las opciones deseadas o los cambios en los ajustes del ciclo, luego mantenga presionado el botón **My Cycle** (Mi ciclo) durante 3 segundos para guardarlos. El botón **My Cycle** (Mi ciclo) se encenderá cuando esté activo. En el futuro, cuando gire la perilla selectora a ese ciclo, su configuración se activará de forma automática. Para restaurar los valores predeterminados de fábrica de forma temporal (es decir, para esta carga), presione el botón **My Cycle** (Mi ciclo) durante 1/2 segundo. La luz **My Cycle** (Mi ciclo) se apagará y se cargarán los valores predeterminados de fábrica. Sin embargo, la próxima vez que seleccione este ciclo, se cargará su configuración de **My Cycle** (Mi ciclo). Si desea restaurar de forma permanente la configuración predeterminada de fábrica para el ciclo, cuando **My Cycle** (Mi ciclo) esté activo (luz del botón encendida), mantenga presionado el botón **My Cycle** (Mi ciclo) durante 3 segundos. Los valores predeterminados de fábrica se cargarán para el ciclo seleccionado y la luz de **My Cycle** (Mi ciclo) se apagará. La configuración predeterminada se cargará cuando se seleccione este ciclo en el futuro y la luz de **My Cycle** (Mi ciclo) permanecerá apagada. **NOTA: My Cycle** (Mi ciclo) guarda las siguientes opciones: **Temp** (Temp), **Soil** (Suciedad), **Spin** (Centrifugado), **Extra Rinse** (Enjuague adicional), **Deep Fill** (Llenado profundo), **Auto Soak** (Remojo automático) y **Deep Rinse** (Enjuague profundo).

Sound (Sonido)

Utilice el botón **Sound** (**Sonido**) para cambiar el volumen de la señal de fin de ciclo y otros tonos del sistema. Presione el botón hasta alcanzar el volumen deseado (alto, medio, bajo) o hasta que se apague.

Control Lock (Bloqueo de control)

Utilice el bloqueo de control antes o durante un ciclo para evitar que se realicen selecciones.

Para bloquear/desbloquear los controles de la lavadora, mantenga presionados los botones **Auto Soak** (Remojo automático) y **Deep Fill** (**Llenado profundo**) durante 3 segundos. El icono de bloqueo de control se iluminará cuando esté encendido.

NOTA: El botón **Encendido** (Power) aún se puede usar cuando la máquina está bloqueada.

Primeros pasos

Dispensador de detergente

El detergente de alta eficiencia (HE) debe agregarse en el **lado derecho** del cajón dispensador. Siga las recomendaciones del fabricante del detergente para conocer la cantidad correcta de detergente, según el tamaño de la carga, teniendo cuidado de agregar detergente al c**ompartimiento derecho**. No llene en exceso ni diluya el detergente, ya que esto puede provocar que el aditivo se dispense antes de tiempo en el ciclo de lavado. Sus selecciones de opciones determinarán cuándo se dispensa el detergente de forma automática en su momento óptimo en el ciclo de lavado. Para un rendimiento óptimo, especialmente cuando se seleccionan temperaturas más bajas y en climas fríos, coloque detergente de alta eficiencia (HE) en polvo directamente en la canasta de lavado antes de agregar la ropa.

NOTA: Los paquetes de detergente de dosis única no deben agregarse al cajón dispensador, ya que no se dispensarán de forma correcta. Coloque los paquetes en el fondo de la canasta de lavado.



Dispensador de suavizante de telas líquido

Se debe agregar suavizante de tela líquido en el **lado izquierdo** del cajón dispensador. Siga las recomendaciones del fabricante del suavizante de tela líquido para conocer la cantidad correcta de suavizante, según el tamaño de la carga, teniendo cuidado de agregar el suavizante al **compartimento izquierdo**. No llene en exceso ni diluya el suavizante, ya que esto puede provocar que el aditivo se dispense antes de tiempo en el ciclo de lavado. Sus selecciones de opciones determinarán cuándo se dispensa el suavizante de tela líquido de forma automática en su momento óptimo en el ciclo de enjuague.

NOTA: NO se deben agregar suavizantes granulados al cajón dispensador, ya que no se dispensarán de forma correcta.



Dispensador de blanqueador líquido

El blanqueador a base de cloro líquido debe agregarse a través del dispensador de blanqueador en la **esquina frontal izquierda**. Siga las recomendaciones del fabricante del blanqueador para conocer la cantidad correcta de blanqueador a base de cloro líquido según el tamaño de la carga, teniendo cuidado de no aplicarlo ni derramarlo directamente sobre la ropa.

NOTA: No use blanqueador líquido a base de cloro ni pretratamientos de lavado como el producto Oxi en la misma carga.



Indicador de Ayuda al Consumidor

Su lavadora está equipada con la función Consumer Help Indicator, CHI (Indicador de ayuda al consumidor). CHI es nuestra forma de comunicar una solución simple para algunas acciones que usted puede realizar sin la necesidad de llamar al servicio técnico. El siguiente gráfico describe los mensajes útiles que puede notar desplazándose por la pantalla cuando regresa para iniciar otra carga. Estos mensajes proporcionarán soluciones sencillas que puede realizar rápidamente.

Spin (Centrifugado) (Luz del centrifugado parpadeando)	Si la lavadora detecta una condición desequilibrada, la luz de **Spin** (Centrifugar) parpadeará durante la parte restante del ciclo y permanecerá encendida durante un breve periodo de tiempo después de que se detenga el ciclo. Cuando esto ocurre, la lavadora toma medidas para corregir el estado de desequilibrio y completar el ciclo normalmente. En algunos casos, es posible que la lavadora no pueda equilibrar la carga y centrifugue hasta la velocidad máxima. Si nota que la carga está más mojada de lo normal al final del ciclo, redistribuya la carga uniformemente en la canasta de lavado y ejecute un ciclo de **Drain & Spin** (Drenar y Centrifugar).
"**H2O SUPPLY**" (SUMINISTRO DE H2O) (El agua no ingresa a la lavadora)	Compruebe el suministro de agua de su casa. ¿Olvidó abrir una o ambas llaves de paso después de la instalación o de regresar de vacaciones? Tan pronto se muestre el mensaje, la lavadora se bloqueará por 4 minutos. Los controles de la lavadora no responderán/cambiarán durante este tiempo. Después de 4 minutos, puede volver a iniciar el ciclo. Si intenta omitir el período de bloqueo desenchufando la lavadora, el temporizador de 4 minutos volverá a empezar.
"**Canceled**" (Cancelado)	"**Canceled**" (**Cancelado**) puede mostrarse en la pantalla si la lavadora ha estado en pausa durante más de 24 horas o si la lavadora se detuvo antes de que se completara el ciclo debido a ciertos fallos. Tan pronto como se muestre el mensaje, la lavadora se bloqueará por 4 minutos. Los controles de la lavadora no responderán/cambiarán durante este tiempo. Después del periodo de 4 minutos, puede volver a iniciar el ciclo. Si intenta omitir el período de bloqueo desenchufando la lavadora, el temporizador de 4 minutos volverá a empezar. Si el problema persiste, llame a GE Appliances para solicitar servicio; consulte la página de **Soporte al consumidor**.
"**Lid**" (Tapa)	Se mostrará "**Lid**" (Tapa) en la pantalla si se iniciaron 3 ciclos sin abrir la tapa. La lavadora no iniciará otro ciclo hasta que se abra la tapa. Intente primero abrir y luego cerrar la tapa y comience un nuevo ciclo. Si el problema persiste, llame a GE Appliances para solicitar servicio; consulte la página de **Soporte al consumidor**.

Carga

Siempre siga las instrucciones del fabricante de las prendas cuando lave.

Detección automática de la carga

Determina el perfil de agitación correcto, la duración de la agitación y la cantidad de agua adecuada para el tamaño y el tipo de carga colocada en la lavadora. La lavadora no iniciará el ciclo de lavado ni se llenará con agua si la tapa está abierta. Cuando la tapa está cerrada, la lavadora puede comenzar a llenarse con agua para detectar el tamaño de la carga.

NOTA: La detección automática de la carga inicia un centrifugado al comienzo del ciclo y tardará hasta 3 minutos en completarse (bastante más corto para cargas más pequeñas); esto es el funcionamiento normal.

NOTA: Esta es una lavadora de alta eficiencia. Este sistema requiere menos agua y al mismo tiempo proporciona una acción de limpieza efectiva. Es posible que note que el nivel de agua es menor que en su lavadora anterior. Esto es normal para una lavadora de alta eficiencia.

Pretratamiento

Coloque los pretratamientos para lavado, como el producto Oxi, directamente en el fondo de la canasta de lavado antes de cargar la ropa.

NOTA: No use blanqueador líquido a base de cloro ni pretratamientos de lavado como el producto Oxi en la misma carga.

Uso adecuado del detergente

El uso de muy poco o demasiado detergente es una causa común de problemas de lavado.

Use menos detergente si tiene agua blanda, una carga más pequeña o una carga con suciedad leve.

Para las manchas, aplique el pretratamiento a las prendas según se recomienda en la etiqueta del producto. La aplicación debe realizarse en la canasta para evitar el exceso de rocío, lo que puede hacer que el color de la tapa o las imágenes se destiñan.

Agregue los paquetes de detergente en el fondo de la canasta de lavado antes de colocar la ropa.

GE Appliances recomienda el uso de detergentes de Alta eficiencia, como he en su lavadora con eficiencia energética. Los detergentes de alta eficiencia (HE) se elaboran para usarse con sistemas de lavado y enjuague con poca agua. Los detergentes de alta eficiencia (HE) reducen los problemas de exceso de rocío comúnmente asociados con los detergentes regulares.

Cuando utilice detergentes concentrados o de alta eficiencia, consulte la etiqueta del producto para determinar la cantidad necesaria para un rendimiento óptimo. El exceso de detergente impactará de forma negativa sobre el rendimiento del lavado.

Clasificación de las cargas de lavado

Clasificación por color (blancos, claros, colores), nivel de suciedad, tipo de tela (algodón resistente, de cuidado fácil, delicada) y si la tela genera pelusas (tela de toalla, felpilla) o acumula pelusas (terciopelo, pana). Lave las prendas que producen pelusas, como las toallas de algodón y los calcetines, separadas de los que la acumulan pelusas, incluidas las prendas sintéticas y pantalones de vestir.

⚠ADVERTENCIA - Riesgo de incendio

NO lave telas sucias con líquidos inflamables o solventes de limpieza.

Ninguna lavadora puede eliminar por completo el aceite.

NO seque prendas que se hayan mojado o manchado con algún tipo de aceite.

NO toque el interior de la lavadora antes de que todas las partes en movimiento se hayan detenido.

Si lo hace, eso puede ocasionar la muerte, una explosión, un incendio o una amputación.

Carga de la lavadora

Cargue las prendas secas sin apretarlas en la canasta de la lavadora. Para lograr mejores resultados, cargue las prendas en forma uniforme y sin apretarlas alrededor de la parte exterior de la canasta, llenando hacia la parte del centro en cargas grandes. Para agregar prendas después de que se inició la lavadora, presione **Inicio/Pausa** (Start/Pause) si la tapa está bloqueada; espere hasta que el indicador de **Lid Lock** (Bloqueo de la tapa) en la pantalla ya no esté iluminado antes de intentar abrir la tapa. Levante la tapa y sumerja prendas adicionales alrededor del exterior de la canasta. Cierre la tapa y presione **Inicio** (Start) para reanudar. Ajuste la selección del tamaño de la carga o utilice la opción **Deep Fill** (Llenado profundo) si es necesario.

- No coloque prendas grandes, como sábanas, colchas y toallas sobre el Infusor. Colóquelas alrededor de la parte exterior de la canasta.
- No coloque almohadones de jardín o sofá en la lavadora, ya que son demasiado grandes para poder moverlos Retire las tapas externas y SOLAMENTE lávelas.

Carga pequeña promedio



Carga mediana promedio



Carga grande promedio



Cuidado y limpieza

⚠ADVERTENCIA - Riesgo de descarga eléctrica

Ciertas piezas internas intencionalmente no tienen conexión a tierra y pueden presentar un riesgo de descarga eléctrica solo durante la reparación.

Personal de reparación – **NO** toque las siguientes piezas cuando el aparato esté recibiendo electricidad: motor de impulsión, bloqueo de la tapa, válvulas de agua, bomba de desagüe y bomba de recirculación.

Exterior de la lavadora

Limpie de inmediato cualquier derrame con un paño húmedo.

Interior de la lavadora

Para limpiar el interior de la lavadora, seleccione el ciclo **Bulky** (Carga pesada) en el panel de control. Este **Bulky** (Carga pesada) ciclo debe realizarse, como mínimo, una vez al mes. Este ciclo usará más agua, además de blanqueador, para controlar la velocidad a la que se pueden acumular la suciedad y los detergentes en la lavadora.

NOTA: Lea todas las instrucciones a continuación antes de comenzar el ciclo **Carga pesada** (Bulky).

1. Retire cualquier prenda u objeto de la lavadora, y asegúrese de que la canasta esté vacía.
2. Abra la tapa de la lavadora y vierta una taza o 250 ml de blanqueador líquido u otro producto de limpieza para lavadoras en la canasta.

3. Cierre la tapa y seleccione el ciclo **Bulky** (Carga pesada). Presione el botón **Inicio** (Start).
4. Cuando el ciclo **Bulky** (Carga pesada) esté en proceso, la pantalla mostrará el tiempo de ciclo estimado restante. No interrumpa el ciclo.

IMPORTANTE:

- Ejecute la opción **Bulky** (Carga pesada) con 1 taza (250 ml) de blanqueador una vez al mes.
- Después de completar un ciclo **Bulky** (Carga pesada), es posible que el interior de la lavadora tenga olor a blanqueador.

Para la opción de limpieza de la canasta, descargue y consulte la aplicación SmartHQ.

Cajón dispensador

Después de un tiempo de uso, es posible que se acumulen residuos de detergente o suavizante en el cajón dispensador. El cajón puede retirarse fácilmente para su limpieza. Para retirar el cajón, tire de él hasta que se frene y luego levántelo por la parte delantera. El cajón puede retirarse desde el cajón dispensador. Lave el cajón con agua tibia y jabón usando un detergente suave. Enjuague el cajón con agua tibia. Si se retiran las tapas del sifón para limpiarlas, asegúrese de volver a colocarlas en su lugar después de limpiarlas.

El cajón dispensador y las tapas del sifón no son aptos para lavavajillas. El cajón dispensador no es extraíble, pero se puede limpiar con un paño húmedo si es necesario. No intente retirar el cajón dispensador para limpiarlo.



Los modelos tienen un cajón dispensador grande con compartimentos para detergente y suavizante.

Mangueras de suministro de agua

De forma periódica, inspeccione que no haya pérdidas de agua, desgastes, cortes, corrosión ni bultos en todas las mangueras de entrada de agua. En caso que aparezcan signos de cualquiera de estas fallas, reemplace todas las mangueras de inmediato. Se deberán reemplazar todas las mangueras cada 5 años de uso para reducir riesgos de fallas de las mangueras y posibles daños ocasionados por el agua. Al reemplazar las mangueras, consulte las Instrucciones de Instalación para realizar una instalación correcta. NO ajuste en exceso ni desgaste las roscas de los accesorios. NO permita que la manguera roce contra objetos filosos, que se retuerza o se extienda de forma excesiva. Siempre asegúrese de que las juntas de goma de la manguera estén instaladas y sin goteos al recibir presión.

Vacaciones largas

Asegúrese de que el suministro de agua esté cerrado desde los grifos. Drene toda el agua de las mangueras y del área de la bomba del filtro de agua si la temperatura estará bajo cero.

Traslado y guardado

Pídale al técnico de servicio que retire el agua de la bomba de drenaje y las mangueras. No coloque la lavadora en lugares expuestos a la intemperie.

Instrucciones de instalación

Lavadoras

¿Preguntas? Consulte la página de **Soporte al consumidor**.

ANTES DE COMENZAR

Lea detenidamente todas las instrucciones.

- **IMPORTANTE** – Guarde estas instrucciones para uso del inspector local.
- **IMPORTANTE** – Cumpla todos los códigos y las ordenanzas regulatorias.
- **Nota para el instalador** – Asegúrese de dejarle estas instrucciones al usuario.
- **Nota para el consumidor** – Guarde estas instrucciones para consultas futuras.
- **Nivel de habilidad** – La instalación de esta lavadora requiere habilidades mecánicas y eléctricas básicas.
- **Duración** – De 1 a 3 horas
- La instalación adecuada es responsabilidad del instalador.
- La garantía no cubre fallas producidas por la instalación inadecuada del producto.

PIEZAS INCLUIDAS

- ☐ Manguera de drenaje



- ☐ Guía de referencia del propietario

- ☐ Sujetacables



- ☐ Sujetador de la manguera de drenaje

- ☐ Abrazadera



HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA LAVADORA

- ☐ Pinzas

- ☐ Nivel

PIEZAS NECESARIAS (se adquieren por separado)

- ☐ Mangueras de suministro de agua (2)



- ☐ Arandelas de goma (2) y mallas de filtro (2)

- ☐ Extensión de la manguera de drenaje (para alturas de descarga de entre 60” y 96”)

GE Appliances Piezas y accesorios

Consulte la página de **Soporte al consumidor**.

Número de pieza	Accesorio
PM14X10002	Mangueras de goma de suministro de agua de 4 pies
O	
PM14X10005	Mangueras trenzadas de suministro de agua de 4 pies
WH1X2267	Arandela de goma (1) y Pantalla (1)
WH49X301	Extensión de la manguera de drenaje (para alturas de descarga de entre 60” y 96”)

NOTA: Se recomienda especialmente el uso de nuevas mangueras de suministro de agua. Las mangueras se desgastan con el tiempo y deben reemplazarse cada 5 años para reducir el riesgo de fallas en las mangueras y daños provocados por el agua.

UBICACIÓN DE LA LAVADORA

NO instale la lavadora:

1. En un área expuesta a goteras o a las condiciones del exterior. La temperatura ambiente no debe estar cerca de niveles de congelación o de congelación para que la lavadora funcione correctamente.
2. En un área en la que pueda entrar en contacto con cortinas u otras telas.
3. Sobre una alfombra. El suelo DEBE ser una superficie dura con una inclinación máxima de 1/2” por pie (1.27 cm por cada 30 cm). Para asegurarse de que la lavadora no vibre ni se mueva, es posible que tenga que reforzar el suelo.

NOTA: Si el suelo se encuentra en mal estado, utilice una plancha con 3/4” de contrachapado bien fija al revestimiento existente en el suelo.

IMPORTANTE: Distancias mínimas de separación para la instalación - Nicho o armario

- Si la lavadora ha sido aprobada para ser instalada en un nicho o armario, debe haber una etiqueta en la parte posterior de la máquina que describa los requisitos.
- Distancia mínima entre la lavadora y las paredes adyacentes o cualquier otra superficie: 0” a ambos lados, 2” adelante, 3” atrás. Espacio vertical desde el piso a los estantes superiores, gabinetes, cielo rasos, etc. = 60”.
- Las puertas del armario deben contar con rejillas u otro tipo de ventilación y tener al menos 60” cuadradas de espacio abierto para ventilación. Si el armario contiene tanto una lavadora como una secadora, las puertas o el armario deben tener un mínimo de 120” cuadradas de espacio abierto para ventilación. Asegúrese de que las rejillas de transferencia estén en paredes que den a espacios acondicionados (no en techos, áticos, espacios de acceso o garajes).

NOTA: Los espacios mencionados en esta etiqueta son los mínimos. Se debe dar una gran importancia a la provisión de un espacio adecuado para la instalación y el mantenimiento de la lavadora.

REQUISITOS DE SUMINISTRO DE AGUA

LÍNEAS DE SUMINISTRO DE AGUA - Purgar las líneas de suministro de agua caliente y fría durante 30 segundos antes de instalar las mangueras y la lavadora. Asegúrese de que las mallas de las mangueras de entrada también estén limpias y libres de residuos.

PRESIÓN DE AGUA - Debe ser de 20 psi como mínimo y de 120 psi como máximo. La presión mínima de 20 psi se deberá mantener mientras la lavadora esté realizando el llenado con ambas válvulas de frío y calor activadas.

TEMPERATURA DEL AGUA - Se debe regular el calentador de agua de la vivienda para que proporcione agua A LA LAVADORA a una temperatura de 120 °F a 150 °F, al seleccionar el ciclo de lavado con agua caliente.

VÁLVULAS DE CIERRE - Se deben suministrar dos válvulas de cierre (llaves), una para el agua caliente y otra para el agua fría.

DRENAJE - Se puede drenar el agua hacia un tubo vertical. La altura de descarga NO DEBE SER MENOR DE 30 PULGADAS - Ni debe encontrarse a más de 8 pies de la base de la lavadora. El diámetro interno del tubo vertical debe ser de 1-1/2 pulgadas como mínimo y debe encontrarse abierto a la atmósfera.

1 DESEMBALAJE DE LA LAVADORA

Después de que la lavadora esté en el hogar, retire el material de embalaje/caja exterior de la lavadora.

Retire la bolsa (que contiene la abrazadera, el sujetacables y el sujetador de la manguera de drenaje), la manguera de drenaje y la Guía de referencia del propietario de la canasta.

NOTA: Deje el material de embalaje de goma espuma dentro del envase para sostenerlo en su lugar durante el resto de la instalación.



NOTA: Tenga en cuenta las opciones de reciclaje del material de embalaje de su lavadora.

2 RETIRE LA BASE

Retire la base de la unidad colocando el pie al costado de la base e inclinando la unidad nuevamente hacia atrás sobre el panel posterior. Retire la base y vuelva a enderezar la lavadora.



⚠ADVERTENCIA - Riesgo de descarga eléctrica

Ciertas piezas internas intencionalmente no tienen conexión a tierra y pueden presentar un riesgo de descarga eléctrica solo durante la reparación.

Personal de reparación – **NO** toque las siguientes piezas cuando el aparato esté recibiendo electricidad: Motor de impulsión, bloqueo de la tapa, válvulas de agua, bomba de drenaje y bomba de recirculación.

3 CONECTE LA MANGUERA DE DRENAJE A LA LAVADORA

Retire la tapa del puerto de drenaje, si está presente, antes de instalar la manguera de drenaje. Es normal que una pequeña cantidad de agua residual del proceso de prueba de calidad de fábrica drene del puerto al retirar la tapa.



Parte trasera de la lavadora

Conecte la manguera de drenaje al puerto de drenaje en la parte posterior de la lavadora. Abra la abrazadera con las pinzas y deslícela en el extremo de la manguera. Manteniendo la abrazadera abierta, empuje el extremo de la manguera en el puerto de drenaje hasta que encaje por completo. Suelte la abrazadera entre las ranuras de ubicación en el extremo de la manguera. La salida del extremo de la manguera debe orientarse de forma vertical.



MANGUERAS DE SUMINISTRO DE AGUA

De forma periódica, inspeccione que no haya pérdidas de agua, desgastes, cortes, corrosión ni bultos en todas las mangueras de entrada de agua. En caso de que aparezcan signos de cualquiera de estas fallas, reemplace todas las mangueras de inmediato. Se deberá reemplazar todas las mangueras cada 5 años de uso para reducir riesgos de fallas de las mangueras y posibles daños ocasionados por el agua. Al reemplazar las mangueras, consulte las Instrucciones de Instalación para realizar una instalación correcta. NO ajuste en exceso ni desgaste las roscas de los accesorios. NO permita que la manguera roce contra objetos filosos, que se retuerza o se extienda de forma excesiva. Siempre asegúrese de que las juntas de goma de la manguera estén instaladas y sin goteos al recibir presión.

4 CONECTE LAS MANGUERAS DE AGUA A LA LAVADORA

Antes de instalar las mangueras de agua, desenchufe el cable eléctrico. Si no está instalada, instale la arandela de goma en un extremo de la manguera de agua caliente. Enrosque la manguera de agua caliente en la conexión marcada con una **H** en la parte superior trasera de la arandela. Ajuste manualmente y use una pinza para ajustar las mangueras entre 1/8 y 1/4 de giro luego del ajuste manual.

Si no está instalada, instale la arandela de goma en un extremo de la manguera de agua fría **C**. Enrosque la manguera de agua fría en la conexión con la marca **C** en la parte superior trasera de la arandela. Ajuste manualmente y use una pinza para ajustar las mangueras entre 1/8 y 1/4 de giro luego del ajuste manual.

Mueva la lavadora lo más cerca posible de la ubicación final, dejando espacio para que pueda realizar las conexiones eléctricas, de agua y de drenaje en su hogar.



5 CONECTE LAS MANGUERAS DE AGUA A LAS VÁLVULAS DE SALIDA

Averigüe cuál es la línea de agua CALIENTE antes de conectar las mangueras de agua a las llaves. Por lo general, la llave CALIENTE está a la izquierda.

(Si los filtros/arandelas de goma no están instaladas.) Con la parte convexa del filtro hacia usted, coloque el filtro/arandela de goma en cada uno de los extremos libres de las dos mangueras de agua.

Conecte las mangueras de agua caliente a las válvulas de salida de agua caliente de su hogar. Ajuste manualmente y use una pinza para ajustar las mangueras entre 1/4 y 1/2 giro luego del ajuste manual. Abra la válvula de agua caliente.

Conecte las mangueras de agua fría a las válvulas de salida de agua fría de su hogar. Ajuste manualmente y use una pinza para ajustar las mangueras entre 1/4 y 1/2 giro luego del ajuste manual. Abra la válvula de agua fría.



Compruebe si hay fugas y goteos en las uniones de las mangueras. Ajuste según sea necesario.

6 CONECTE AL DRENAJE

Instale el sujetador de la manguera de drenaje en el panel trasero de la arandela. Pase la manguera de drenaje a través del sujetador e introduzca el extremo libre en la abertura de drenaje de su hogar.

NOTA: Si se requiere una manguera de drenaje más larga, solicite el kit de extensión de la manguera de drenaje, número de pieza de GE Appliances **WH49X301**. Conecte la manguera de drenaje adicional (que contiene el kit) a la manguera original con la abrazadera de la manguera (que contiene el kit).



Si las válvulas de agua y el drenaje están adheridos a la pared, sujete la manguera de drenaje a una de las mangueras de agua con el sujetacables provisto.



NOTA: Colocar la manguera de drenaje muy por debajo de la tubería de drenaje puede provocar una acción de sifón. No debe haber más de 5 pulgadas de manguera en la tubería de drenaje. Debe haber un espacio de aire alrededor de la manguera de drenaje. Si la manguera está muy ajustada, también puede provocar una acción de sifón.

6 CONECTE AL DRENAJE (Cont.)

Si el drenaje es un tubo vertical, sujete la manguera de drenaje al tubo vertical con el sujetacables provisto.



NOTA: Colocar la manguera de drenaje muy por debajo de la tubería de drenaje puede provocar una acción de sifón. No debe haber más de 5 pulgadas de manguera en la tubería de drenaje. Debe haber un espacio de aire alrededor de la manguera de drenaje. Si la manguera está muy ajustada, también puede provocar una acción de sifón.

Si la altura de la descarga del drenaje no cubre el requisito de altura mínima de 30”, el extremo de la manguera de drenaje debe ser asegurado por un instalador en la abertura del drenaje del hogar y se deberá dejar una brecha de aire alrededor de la manguera para evitar sifones.



NOTA: Colocar la manguera de drenaje muy por debajo de la tubería de drenaje puede provocar una acción de sifón. No debe haber más de 5 pulgadas de manguera en la tubería de drenaje. Debe haber un espacio de aire alrededor de la manguera de drenaje. Si la manguera está muy ajustada, también puede provocar una acción de sifón.

REQUISITOS ELÉCTRICOS

⚠ADVERTENCIA - **Riesgo de descarga eléctrica**

Enchufe en un tomacorriente de 3 clavijas con conexión a tierra.

NO retire el terminal de tierra.

NO USE un adaptador.

NO USE un enchufe adaptador.

Si no se siguen estas instrucciones, se puede producir la muerte, un incendio o descargas eléctricas.

CIRCUITO – Disyuntor o fusible de retardo de 15 o 20 amperios individual, correctamente polarizado y conectado a tierra.

SUMINISTRO DE CORRIENTE – 2 cables y conexión a tierra, 120 voltios, fase simple, 60 Hz., corriente alterna.

Receptáculo Externo – El receptáculo de 3 clavijas con conexión a tierra debe colocarse de forma que el cable de alimentación sea accesible cuando la lavadora esté instalada. Si hay un receptáculo de 2 clavijas, es responsabilidad del propietario solicitar a un electricista matriculado que reemplace el mismo por un receptáculo de 3 clavijas con conexión a tierra que esté correctamente conectado.

La lavadora deberá estar correctamente conectada a tierra de acuerdo con los códigos y las ordenanzas locales, o en ausencia de códigos locales, con la última edición del CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL, ANSI/NFPA N.º 70 o el CÓDIGO ELÉCTRICO CANADIENSE, CSA C22.1. En caso de no estar seguro de que la lavadora esté correctamente conectada a tierra, consulte a un electricista matriculado.

7 CONECTE LA ALIMENTACIÓN E INSTALE

Asegúrese de que el botón de control (en algunos modelos) de la lavadora se encuentre presionado y en la posición de APAGADO.

Inserte el enchufe del cable eléctrico en un receptáculo de 115 voltios y de 15 o 20 amperios. Desplace la lavadora hacia su posición final. Coloque el nivel en el extremo superior lateral de la lavadora. Ajuste las cuatro patas niveladoras hasta que la lavadora esté nivelada de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás. Quite el nivel.

Abra la tapa de la canasta. Retire y deseche el material de embalaje de la canasta (consulte el Paso 1).

Quite la lámina protectora de plástico del frente del tablero de control.



INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Esta lavadora deberá estar conectada a tierra. En caso de avería o mal funcionamiento, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descargas eléctricas al proporcionar una ruta con una resistencia menor para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cable que tiene un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe con conexión a tierra. El enchufe deberá estar conectado a un tomacorriente instalado de forma adecuada y con conexión a tierra de acuerdo con todos los códigos y las ordenanzas locales.

⚠ADVERTENCIA La conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista calificado, representante o personal de servicio si tiene dudas sobre si la lavadora está correctamente conectada a tierra. **NO** modifique el enchufe del cable de suministro de corriente. Si no encaja en el tomacorriente, contrate a un electricista calificado para que instale una toma de corriente adecuada.

Si los códigos locales lo requieren, se podrá agregar un cable a tierra externo de cobre de calibre 18 o más grande (no provisto). Adhiéralo al gabinete de la lavadora con un tornillo de chapa metálica N.º 10-16 x 1/2” (disponible en cualquier tienda de repuestos) a la parte trasera de la lavadora, siguiendo la ilustración.



Instalación en casas rodantes:
La instalación se deberá realizar conforme con las Normas para Casas Rodantes (Standard for Mobile Homes), ANSI A119.1 y la Ley Nacional de Normas de Construcción y Seguridad de Casas Rodantes de 1974 (PL93-383).

LISTA DE VERIFICACIÓN FINAL

Antes de poner en funcionamiento la lavadora, asegúrese de comprobar lo siguiente:

- ☐ La alimentación principal debe estar encendida.
- ☐ La lavadora debe estar enchufada.
- ☐ Las llaves de paso están abiertas.
- ☐ La lavadora está nivelada y cada una de las cuatro patas niveladoras está en contacto con el piso.
- ☐ Se retiró la gomaespuma y el cartón de embalaje.
- ☐ La manguera de drenaje está bien asegurada.
- ☐ No hay fugas en la llave de paso, la tubería de drenaje ni la lavadora.
- ☐ Retire la tapa del puerto de drenaje, si está presente, antes de instalar la manguera de drenaje.

Notas

Consejos para la resolución de problemas

Problema	Posibles causas	Qué hacer
Pequeña cantidad de agua restante en el dispensador (en algunos modelos) al final del ciclo	**Funcionamiento normal del dispensador**	Es normal que una pequeña cantidad de agua permanezca en el dispensador después del ciclo.
Rocío corto y demora después de presionar el botón Inicio (Start)	**La tapa se abrió y se cerró entre la selección del ciclo y el inicio**	Esto es normal. Consulte la SECUENCIA DE INICIO en la sección **Instrucciones de seguridad**.
El nivel de agua parece bajo	**Esto es normal**	Es posible que el agua no cubra el nivel superior de la ropa. Esto es normal para esta lavadora de alta eficiencia.
Bajo flujo de agua	**Las mallas de la válvula de agua se detienen**	Cierre la fuente de agua y retire las mangueras de conexión de agua de la parte superior trasera de la lavadora y los grifos de agua. Limpie las mallas de la manguera (si están equipadas) y las mallas de la máquina con un cepillo o un palillo. Vuelva a conectar las mangueras y vuelva a abrir el agua. Compruebe que no haya fugas en las conexiones.
Sifón de agua fuera de la lavadora	**El tubo vertical de drenaje está demasiado bajo o la manguera está muy metida en el tubo vertical**	La manguera de drenaje debe superar los 30” de altura en algún punto entre la parte posterior de la lavadora y el tubo de drenaje. Utilice un sujetador antisifón. Consulte las **Instrucciones de instalación**.
Demasiada espuma	**Agua blanda**	Pruebe con menos detergente.
	Demasiado detergente	Mida su detergente con cuidado. Use menos jabón si tiene agua blanda, una carga más pequeña o una carga con suciedad leve.
	Tipo de detergente	Cambie a un detergente de alta eficiencia como he.
Fugas de agua	**Tipo de detergente**	Cambie a un detergente de alta eficiencia como he.
	Uso de demasiado detergente en la lavadora	Utilice menos detergente. Use menos jabón si tiene agua blanda, una carga más pequeña o una carga con suciedad leve.
	Las mangueras de llenado o de drenaje no están conectadas de forma correcta	Asegúrese de que las conexiones de la manguera estén ajustadas en los grifos y que las arandelas de goma estén instaladas. Asegúrese de que el extremo de la manguera de drenaje esté insertado de forma correcta y asegurado a la instalación de drenaje.
	Drenaje doméstico obstruido	Revise las tuberías domésticas. Es posible que deba llamar a un plomero.
	La manguera de drenaje roza con la pared	Asegúrese de que la manguera de drenaje no haga contacto con la pared. Puede causar un desgaste excesivo en la manguera.
	Presión de agua constante para llenar las mangueras en la fuente de agua	Ajuste las mangueras en los grifos. Revise el estado de las mangueras de llenado; deben reemplazarse cada 5 años.
La temperatura del agua no parece ser la correcta	**Las temperaturas más frías del agua proporcionan una mejor eficiencia energética**	Los nuevos detergentes para ropa se elaboran para funcionar con temperaturas más frías de agua sin afectar el rendimiento del lavado.
	El suministro de agua está cerrado o conectado de forma incorrecta	Abra completamente los grifos de agua caliente y agua fría y asegúrese de que las mangueras estén conectadas a los grifos correctos. **NOTA:** Las válvulas de agua están marcadas como “**H**” (caliente) y “**C**” (fría).
	Las mallas de la válvula de agua se detienen	Cierre la fuente de agua y retire las mangueras de conexión de agua de la parte superior trasera de la lavadora y los grifos de agua. Limpie las mallas de la manguera (si están equipadas) y las mallas de la máquina con un cepillo o un palillo. Vuelva a conectar las mangueras y vuelva a abrir el agua. Compruebe que no haya fugas en las conexiones.
	Agua Fresca/Fría al seleccionar Caliente	Esto es normal. La lavadora detecta la temperatura del agua (en algunos modelos) y la optimiza para obtener mejores resultados. El agua fría se agrega de forma periódica cuando se selecciona la opción caliente.
	El calentador de agua del hogar no está ajustado de forma correcta	Asegúrese de que el calentador de agua del hogar suministre agua entre 120°F y 140°F (48°C y 60°C).
Agua bombeada antes de completarse el ciclo	**El agua se dejó en la unidad durante 24 horas con la tapa cerrada o durante 15 minutos con la tapa abierta**	Se ha cancelado el ciclo anterior. Cierre la tapa, seleccione un nuevo ciclo e inicie la lavadora.
El agua no drena	**La manguera de drenaje está doblada o mal conectada**	Enderece la manguera de drenaje y asegúrese de que la arandela no esté apoyada sobre ella. La parte superior de la salida del drenaje debe estar a menos de 8 pies (2.44 m) por encima del piso.
La arandela gira y hace pausas al comienzo de los ciclos	**Esto es normal**	La lavadora detecta la carga.

Consejos para la resolución de problemas

Problema	Posibles causas	Qué hacer
La lavadora hace una pausa durante el ciclo de lavado	**Se eligió la opción Remojo (Soak)**	Esto es normal. La lavadora alterna entre agitar y remojar durante estos ciclos para que su ropa quede más limpia con menos desgaste.
	Esto es normal	Muchos ciclos se incorporan una serie de remojos dentro del período de agitación para limpiar su ropa con menos desgaste.
Polvo residual en el dispensador u obstrucción de los dispensadores	**Agua de lavado demasiado fría o baja presión de agua en el hogar**	Seleccione una temperatura de lavado más cálida si es posible para mejorar la disolución del detergente o use detergente líquido. Asegúrese de que las tapas del sifón estén libres de residuos y completamente presionadas en su posición. Retire y limpie la bandeja si se obstruye.
Los aditivos para el lavado se dispensan rápido	**Llenado excesivo de los dispensadores**	No llene en exceso ni agregue agua al dispensador. Seleccione la opción **Deep Rinse** (Enjuague profundo) cuando utilice suavizante.
La lavadora hace una pausa durante el ciclo de centrifugado	**Esto es normal**	Es posible que la lavadora haga una pausa durante el ciclo de centrifugado para eliminar el agua con jabón de manera más eficiente.
La lavadora no funciona	**La lavadora está desenchufada**	Asegúrese de que el cable esté enchufado de manera segura en un tomacorriente que funcione.
	El suministro de agua está cerrado	Abra completamente los grifos de agua caliente y agua fría.
	La tapa está abierta: función de seguridad que evita la agitación y el centrifugado cuando la tapa está levantada	Cierre la tapa y presione **Inicio** (Start).
	El disyuntor/fusible está desconectado/quemado	Verifique los disyuntores/fusibles del hogar. Reemplace los fusibles o reinicie el disyuntor. La lavadora debe tener un tomacorriente separado.
	Los componentes electrónicos deben restablecerse	Desenchufe la lavadora, espere 2 minutos, vuelva a enchufar y presione **Inicio** (Start).
	No se presionó Inicio (Start)	Oprima **Inicio** (Start).
Los paquetes de detergente no se disuelven	**Paquete de detergente para ropa colocado en el dispensador**	Los paquetes de detergente para ropa no deben usarse en los dispensadores. Deben añadirse directamente a la canasta de lavado siguiendo las instrucciones del fabricante.
Cambios inexplicables en el tiempo o en los ajustes	**Cambio de las opciones (en algunos modelos)**	Esto es normal. Varias opciones cambiarán otras opciones para maximizar el rendimiento de la lavadora.
La canasta parece estar suelta	**La canasta se mueve o gira libremente**	La canasta de la lavadora no tiene un freno tradicional. La canasta de la lavadora se moverá libremente. Esto es normal.
Manchas de colores	**Uso incorrecto del suavizante**	Lea las instrucciones en el envase del suavizante y siga las recomendaciones para el uso del dispensador. Asegúrese de haber seleccionado la opción **Deep Rinse** (Enjuague profundo). Trate previamente la mancha y vuelva a lavarla con el ciclo **Quick Wash** (Lavado express) antes de secar.
	Transferencia de tintes	Separe las prendas blancas o de colores claros de las de colores oscuros.
Ropa grisácea o amarillenta	**Cantidad del detergente**	Asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante del detergente.
	Agua dura	Use un suavizante de agua o instale un descalcificador.
	El agua no está lo suficientemente caliente	Asegúrese de que el calentador de agua suministre agua entre 120°F y 140°F (48°C y 60°C).
	La lavadora está sobrecargada	Cargue la ropa sin apretar a una altura que no supere la fila superior de orificios en la canasta de la lavadora. Para obtener mejores resultados, cargue las prendas alrededor del exterior de la canasta.
	Transferencia de tintes	Clasifique la ropa por color. Si la etiqueta de la prenda indica que se lava por separado, se pueden indicar tintes inestables.
Pelusa o residuos en la ropa	**La ropa se seca al aire o en el tendedero**	Si no seca su ropa con una secadora, su ropa puede retener más pelusa.
	Separación incorrecta	Separe los productores de pelusa de los que la capten.
	Lavado demasiado largo	Lave las cargas pequeñas durante un tiempo más corto usando el ajuste **Light Soil** (Suciedad leve).
	El detergente no se disuelve	Vuelva a lavar, la próxima vez: Pruebe con un detergente líquido; use una temperatura de agua más cálida.
	Sobrecarga	Cargue la ropa sin apretarla en la canasta de la lavadora. Para obtener mejores resultados, cargue las prendas alrededor del exterior de la canasta.
	Uso incorrecto del suavizante	Lea las instrucciones en el envase del suavizante y siga las recomendaciones para el uso del dispensador. Asegúrese de haber seleccionado la opción **Deep Rinse** (Enjuague profundo).

Consejos para la resolución de problemas

Problema	Posibles causas	Qué hacer
Ropa demasiado mojada	**No se seleccionó ningún centrifugado**	Seleccione una opción de centrifugado.
	Se seleccionó un ciclo incorrecto	Asegúrese de que el ciclo seleccionado coincida con la carga que está lavando. Algunos tejidos se sentirán más húmedos cuando se enjuaguen con agua fría.
	Carga desequilibrada de la lavadora	Redistribuya la carga en la lavadora y active el ciclo de **Drain & Spin** (Drenar y Centrifugar).
Luz del centrifugado parpadeando o luz del centrifugado encendida al final del ciclo	**Se ha detectado una condición de desequilibrio**	Deje que el ciclo continúe y termine. Si la carga está mojada al final del ciclo, nivele la carga y ejecute un ciclo de **Drain & Spin** (Drenar y Centrifugar).
Formación de "bolitas"	**Resultado del desgaste normal en mezclas de polialgodón y tejidos con pelusas**	Aunque la causa no sea la lavadora, puede desacelerar el proceso de formación de "bolitas" lavando las prendas al revés.
Enganches, agujeros, rasgaduras, roturas o desgaste excesivo	**Alfileres, broches a presión, ganchos, botones afilados, hebillas de cinturón, cremalleras y objetos afilados que quedan en los bolsillos**	Ajuste broches, ganchos, botones y cremalleras. Retire las prendas sueltas como alfileres, objetos en los bolsillos y botones afilados. Dé vuelta los tejidos (que se enganchan con facilidad).
	Blanqueador a base de cloro sin diluir	Revise las instrucciones del paquete del blanqueador para ver la cantidad correcta. Nunca agregue blanqueador sin diluir para lavar ni permita que la ropa entre en contacto con el blanqueador sin diluir.
	Productos químicos como decolorante o tinte, solución la permanente en el cabello	Enjuague las prendas que puedan tener productos químicos antes de lavarlas. Use el ciclo de **Quick Wash** (Lavado express) con la opción de **Extra Rinse** (Enjuague adicional).
Arrugas	**Ciclos de lavado y secado incorrectos**	Haga coincidir la selección del ciclo con el tipo de tela que está lavando (especialmente para cargas de fácil cuidado).
	Clasificación incorrecta	Evite mezclar prendas pesadas (como mahones) con objetos livianos (como blusas). Pruebe con un suavizante de telas.
	Sobrecarga	Cargue la ropa sin apretarla en la canasta de la lavadora.
	Lavado repetido en agua demasiado caliente	Lave con agua tibia o fresca.

Sonidos	Causas posibles	Motivo
"Clic"	**El mecanismo de cambios se activa o desactiva**	El sistema de accionamiento se activará al inicio de la agitación y se desactivará cuando se complete la agitación. Esto ocurre varias veces durante el lavado.
"Silbido" al avanzar y retroceder	**Dirección inversa del motor eléctrico**	Este sonido es el motor que gira hacia adelante y hacia atrás para limpiar la lavadora.
"Clic" detrás del Control durante el llenado	**Válvula del control automático de la temperatura**	Dos válvulas combinan agua fría y caliente. El "clic" es cuando cualquiera de las válvulas se enciende o apaga para aumentar o disminuir la temperatura del agua de llenado.
El flujo de agua cambia durante el llenado	**Válvula del control automático de la temperatura**	Dos válvulas combinan agua fría y caliente. El "clic" es cuando cualquiera de las válvulas se enciende o apaga para aumentar o disminuir la temperatura del agua de llenado.
Suena el motor durante el centrifugado	**Aumento/disminución del motor durante el ciclo del centrifugado**	El motor se acelerará de forma gradual durante el ciclo de centrifugado. Cuando se complete el centrifugado, disminuirá hasta que se detenga.
"Zumbido"	**Bomba de drenaje de agua**	La bomba de drenaje emitirá un sonido de zumbido al bombear agua después de que se detenga la agitación y continuará hasta que se complete el centrifugado.
	Motor de accionamiento	El motor de accionamiento emitirá un sonido de "zumbido" durante las fases de lavado y centrifugado del ciclo.
"Gorgoteo"	**Bomba de drenaje de agua**	Cuando la bomba comienza a aspirar aire, hace un gorgoteo. La lavadora comenzará el centrifugado y el sonido continuará hasta que se complete el centrifugado.
"Sonido sibilante" del agua	**Proceso de lavado**	Es normal que el agua circule mientras la unidad se agita, especialmente con cargas más pequeñas.
Lavadora se balancea/ mueve	**Las patas niveladoras de la lavadora son irregulares**	Para nivelar la arandela, ajuste las patas niveladoras girando la pata individual en la dirección correcta hacia arriba o hacia abajo.
Sonido de "chirrido"	**Lavadora desbalanceada y rozando el gabinete**	Para nivelar la arandela, ajuste las patas niveladoras girando la pata individual en la dirección correcta hacia arriba o hacia abajo.

Sonidos de lavadora que pueden ser diferentes a los de su lavadora anterior:

Los clics, el flujo del agua, los sonidos de los engranajes seguidos de pausas y los sonidos de zumbido eléctrico son parte del ciclo de lavado normal.

Para escuchar y ver videos sobre el funcionamiento normal de la lavadora, visite http://products.geappliances.com/appliance/gea-support-search-content?contentid=23061 o escanee el código QR.

NOTA: El sitio web es sólo en Inglés, pero los videos son todavía útiles para escuchar los sonidos que pueda oír.

Garantía limitada para lavadoras GE Appliances

GEAppliances.com

Todos los servicios de garantía son proporcionados por nuestros Centros de Servicio de Fábrica o un técnico autorizado de Costumer Care®. Para programar el servicio en línea, visite **Bodewell.com** o llame GE Appliances al 833-4BODEWELL (833-426-3393). Tenga a mano el número de serie y el número de modelo cuando llame para solicitar el servicio técnico.

El servicio técnico de su aparato podría requerir el uso del puerto de datos integrado para el diagnóstico. Esto le da al técnico de fábrica de GE Appliances la capacidad de diagnosticar rápidamente cualquier problema con su aparato y ayuda a GE Appliances a mejorar sus productos al proporcionar a GE Appliances información sobre el aparato. Si no desea que los datos de su electrodoméstico se envíen a GE Appliances, pídale a su técnico que no envíe los datos a GE Appliances al momento del servicio.

Para el período de	Reemplazaremos
Un año Desde la fecha de la compra original	**Cualquier pieza de la lavadora especificada de fábrica** que falle debido a un defecto en los materiales o la mano de obra. Durante esta **garantía limitada de un año**, también proporcionaremos, **sin cargo,** toda la mano de obra y el servicio relacionado para reemplazar la pieza defectuosa.
Diez años Desde la fecha de la compra original	**El motor**, si falla debido a un defecto en los materiales o la mano de obra. Durante esta **garantía limitada adicional de nueve años**, usted será responsable de cualquier costo de mano de obra y servicio relacionado.

Qué no está cubierto:

- Viajes del técnico a su casa para enseñarle cómo usar su producto.
- Instalación, entrega o mantenimiento inadecuados.
- Falla del producto si se abusa, se usa indebidamente o se usa para un fin que no sea el previsto o se usa comercialmente.
- Reemplazo de fusibles domésticos o restablecimiento de disyuntores.
- Productos que no estén defectuosos o rotos, o que funcionen como se describe en el Manual del propietario.
- Daños al producto causados por accidentes, incendios, inundaciones o actos de la naturaleza.
- Daños incidentales o consecuentes causados por posibles defectos con esta lavadora.
- Defectos o daños debido a la puesta en funcionamiento a temperaturas heladas.
- Daño causado después de la entrega.
- El producto no es accesible para proporcionar el servicio requerido.

Enganche su recibo aquí. Se necesita un comprobante de la fecha de compra original para obtener el servicio en virtud de la garantía.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS

Su único y exclusivo recurso es la reparación del producto según lo dispuesto en esta Garantía Limitada. Las garantías implícitas, incluyendo garantías implícitas de comerciabilidad o conveniencia sobre un propósito particular, se limitan a un año o al período más corto permitido por la ley.

Esta garantía limitada se extiende al comprador original y a cualquier propietario subsiguiente para los productos comprados para uso doméstico dentro de EE. UU. Si el producto está situado en un área que no dispone de servicio por parte de un proveedor de servicio autorizado de GE Appliances, usted podría tener que hacerse cargo de los costes de envío o bien podría solicitársele que lleve el producto a un centro de servicio de GE Appliances autorizado para realizar la reparación. En Alaska, la garantía limitada excluye el costo de envío o llamadas del personal de servicio a su hogar.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos que varían de un estado a otro. Para saber cuáles son sus derechos legales, consulte a su oficina local o estatal de asuntos del consumidor o al fiscal general de su estado.

Garante: GE Appliances, *una compañía de* **Haier**, **Louisville, KY 40225**

Garantías extendidas: Compre una garantía extendida de GE Appliances y obtenga información sobre los descuentos especiales disponibles mientras su garantía aún está vigente. Puede comprarlo en Internet en cualquier momento en

bodewellcareplan.com

o llamar al 866.884.5646 durante el horario de atención. El servicio de GE Appliances seguirá disponible después de que venza su garantía.

Soporte al consumidor

Visítenos en **GEAppliances.com** o llame al 800.626.2005

Encuentre información de soporte para propietarios en nuestro sitio web**:**

- **Información**
- **Registre el electrodoméstico**
- **Programe el servicio a través de Bodewell**
- **Compre repuestos, accesorios o garantías extendidas**
- **Conecte su electrodoméstico** – 800.220.6899

Si usted no está satisfecho con el servicio, contáctenos en nuestro sitio web con todos los detalles, incluyendo su número de teléfono, o escriba a**:**

General Manager, Customer Relations | GE Appliances | Appliance Park | Louisville, KY 40225

GEAppliances.com

PFAS

© 2026 GE Appliances, a Haier company

49-3000384 Rev 2