EN | Description of parts
1. Iron
2. Spray nozzle
3. Water tank cap
4. Steam setting indicator
5. Steam control trigger
6. Easy-grip handle
7. Ceramic soleplate
8. Self-clean button
9. Water tank
10. Max. fill mark
11. Temperature indicator light
12. Cord guard
13. Power unit with cord
14. Locking switch
15. Iron stand
16. Heel rest
17. Temperature control dial
18. Steam burst button
19. Water spray button
20. Measuring jug

FR | Description des pièces
1. Fer à repasser
2. Buse de pulvérisation
3. Bouchon du réservoir d'eau
4. Voyant de réglage de la vapeur
5. Gâchette de commande de la vapeur
6. Poignée ergonomique
7. Semelle en céramique
8. Bouton d'auto-nettoyage
9. Réservoir d'eau
10. Repère de remplissage maximal
11. Voyant de température
12. Protection du cordon
13. Bloc d'alimentation avec cordon
14. Commutateur de verrouillage
15. Base du fer
16. Socle
17. Bouton de contrôle de la température
18. Bouton de jet de vapeur
19. Bouton de pulvérisation d'eau
20. Verre doseur

NL | Beschrijving van onderdelen
1. Strijkijzer
2. Sproeimondstuk
3. Dop van het waterreservoir
4. Stoomstandindicator
5. Stoomregelaar
6. Gemakkelijk vast te houden handgreep
7. Keramische zoolplaat
8. Zelfreinigingsknop
9. Waterreservoir
10. Maximale vulmarkering
11. Temperatuurindicatielampje
12. Snoerbeschermring
13. Voedingseenheid met snoer
14. Vergrendelingsschakelaar
15. Strijkijzersteun
16. Hielsteun
17. Temperatuurknop
18. Stoomstootknop
19. Waterspruiknop
20. Maatbeker

DE | Beschreibung der Teile
1. Bügeleisen
2. Sprühdüse
3. Wassertankdeckel
4. Dampfeinstellanzeige
5. Dampfauslöser
6. Leicht zu fassender Griff
7. Keramikbügelsohle
8. Selbstreinigungstaste
9. Wassertank
10. Max. Füllmähe
11. Temperaturanzeige
12. Kabelschutz
13. Netzteil mit Kabel
14. Verriegelungsschalter
15. Ständer zum Bügeln
16. Abstellfläche
17. Temperaturregler
18. Dampfstoßtaste
19. Wassersprühtaste
20. Messbecher

ES | Descripción de las piezas
1. Plancha
2. Boquilla pulverizadora
3. Tapa del depósito de agua
4. Indicador de ajuste de vapor
5. Activador de control de vapor
6. Asa de fácil agarre
7. Suela de cerámica
8. Botón de autolimpieza
9. Depósito de agua
10. Marca de llenado máximo
11. Luz de indicación de la temperatura
12. Protector de cable
13. Unidad de alimentación con cable
14. Interruptor de bloqueo
15. Soporte de la plancha
16. Soporte para el talón
17. Control de la temperatura
18. Botón de chorro de vapor
19. Botón de rociado de agua
20. Jarra medidora

PT | Descrição das peças
1. Ferro
2. Bocal de pulverização
3. Tampa do reservatório de água
4. Indicador de regulação do vapor
5. Gatilho de controlo do vapor
6. Pega fácil
7. Base de cerâmica
8. Botão de limpeza automática
9. Reservatório de água
10. Marca de enchimento máx.
11. Luz indicadora da temperatura
12. Proteção do cabo
13. Unidade de alimentação com cabo
14. Interruptor de bloqueio
15. Suporte do ferro
16. Base de apoio
17. Botão de controlo da temperatura
18. Botão do jato de vapor
19. Botão de pulverização de água
20. Copo medidor

IT | Descrizione dei componenti
1. Ferro da stiro
2. Ugello spray
3. Tappo del serbatoio dell'acqua
4. Indicatore dell'impostazione del vapore
5. Grilletto di controllo del vapore
6. Impugnatura ergonomica
7. Piastra in ceramica
8. Pulsante di pulizia automatica
9. Serbatoio dell'acqua
10. Limite di riempimento massimo
11. Spia della temperatura
12. Manicotto salvacavo
13. Unità di alimentazione con cavo
14. Meccanismo di blocco
15. Supporto per il ferro da stiro
16. Base di appoggio
17. Manopola di regolazione della temperatura
18. Pulsante del getto di vapore
19. Pulsante di nebulizzazione
20. Misurino

PL | Opis części
1. Żelazko
2. Dysza spryskiwacza
3. Korek zbiornika na wodę
4. Wskaźnik ustawienia pary
5. Włącznik regulatora pary
6. Wygodny uchwyt
7. Stopa ceramiczna
8. Przycisk samoczyszczenia
9. Zbiornik na wodę
10. Znacznik maksymalnego napełnienia
11. Kontrolka temperatury
12. Osłona przewodu
13. Zasilacz z przewodem
14. Przełącznik blokady
15. Podstawka pod żelazko
16. Podparcie
17. Pokrętło regulatora temperatury
18. Przycisk wydmuchu pary
19. Przycisk spryskiwacza wody
20. Miarka

EN | Please retain instructions for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS

- When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed.
- Check that the voltage indicated on the rating plate corresponds with that of the local network before connecting the appliance to the mains power supply.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities and knowledge, if they have been supervised/instructed and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Children should not perform cleaning or user maintenance, unless they are older than 8 and supervised.
- This appliance is not a toy.
- If the power supply cord, plug or any part of the appliance is malfunctioning or if it has been dropped or damaged, cease using the product immediately to avoid potential injury.
- This appliance contains no user serviceable parts, only a qualified electrician should carry out repairs. Improper repairs may place the user at risk of harm.
- Keep the appliance and its power supply cord out of the reach of children.
- Do not immerse the electrical components of the appliance in any other liquid.
- Do not operate the appliance with wet hands or if any connections are wet.
- The plug must be removed from the socket before the water reservoir is filled with water.
- Do not leave the appliance unattended whilst connected to the mains power supply.
- Do not use the appliance for anything other than its intended use.
- Do not direct steam at people or animals or towards equipment containing electrical components, such as the interior of ovens.
- Always unplug the appliance after use and allow to cool fully before any cleaning or user maintenance.
- This appliance should not be operated by means of an external timer or separate remote control system.
- This appliance is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes.

CAUTION: The appliance emits very hot steam; always exercise extreme caution during use. **Hot surface** – do not touch the hot section or heating components of the appliance.

WARNING: Danger of scalding. Keep the appliance away from flammable materials.

Dos and don'ts

DO:
Only use the iron with the stand provided.
Only use or rest the iron on a stable surface.
Always hold the iron by its handle.
DON'T:
Overfill the water tank past the max. fill mark.

Care and maintenance

Before attempting any cleaning or maintenance, always unplug the iron from the mains power supply, drain the water tank and allow it to cool and dry sufficiently.
To remove any build-up around the steam holes, use a cotton wool tip dampened with methylated spirits. Wipe off the methylated spirits with a soft, damp cloth and dry thoroughly.

Instructions for use

Before first use

STEP 1: Before connecting to the mains power supply, wipe the exterior surface of the iron with a soft, damp cloth and dry thoroughly.
STEP 2: To remove any impurities that may have occurred during the manufacturing process, test the iron on an old piece of cloth, making sure that it is on the highest temperature setting suitable for the material. Plug in and switch on the iron, place the iron onto the cloth and then push the steam burst button 2–3 times, waiting approx. 5 seconds in-between each burst.
Do not immerse the iron in water or any other liquid.

NOTE: When using the iron for the first time, a slight odour and a small amount of smoke may be emitted. This is normal and will soon subside. Allow for sufficient ventilation around the iron when it is in use.

Filling the water tank

CAUTION: Do not fill the water tank past the max. fill mark; it is best to check the water level when the iron is positioned upright.

WARNING: Do not fill the water tank with hot water. Never add descaling, aromatic, alcoholic or detergent products to the water tank, as this could cause damage to the iron or injury to the user.

Using as a cordless iron

STEP 1: Turn on the iron and place it on the iron stand, the temperature indicator light should turn on to signal that the iron is heating up. Make sure that the heel of the iron is positioned back and is secure.
STEP 2: When the temperature indicator light switches off after approx. 25 seconds, move the locking switch up to the cordless position. This will lock the power unit to the iron stand and release the iron.
STEP 3: Remove the iron from the iron stand and use as a cordless iron.
STEP 4: Put the iron back onto the iron stand to recharge regularly, failure to do so may cause the iron to leak. Recharge time is approx. 5 seconds.

Using as a corded iron

STEP 1: When the iron is on the iron stand, make sure that the heel of the iron is pushed back and is secure.
STEP 2: Move the locking switch to the corded position. This will lock the power unit to the iron.
STEP 3: Remove the iron from the iron stand and use as a corded iron.

NOTE: When the iron is not in use, keep the locking switch in the '**locked**' position in the centre. This is ideal for storage.

Ironing with steam

The steam settings are ideal for removing creases from fabrics such as cotton and linen with ease.
STEP 1: Plug in and switch on the iron at the mains power supply.
STEP 2: To increase the temperature of the iron, rotate the temperature control dial in a clockwise direction until the desired heat setting is reached. Reduce the temperature by rotating the temperature control dial in an anticlockwise direction. The temperature indicator light will illuminate to indicate that the iron is heating up; this will switch off once the iron is ready to use. Ironing may produce steam when the temperature control dial is set to the 3-dot heat setting.
STEP 3: Select the desired steam setting by pressing the steam control trigger until either '**1**' or '**2**' is visible on the steam setting indicator. The steam setting can be switched off at any time by pressing the steam control trigger until it reaches '**0**'.
STEP 4: After use, rotate the temperature control dial to the '**OFF**' position. Switch off and unplug the iron from the mains power supply and allow to cool thoroughly.

NOTE: Allow the iron to reach the desired heat setting before use; not doing so may cause water to drip from the water tank.

WARNING: Never leave the iron's ceramic soleplate resting on fabric for any longer than 15 seconds. If ironing with steam for prolonged periods of time, it is advisable to use the iron as a corded iron. Not doing so may cause the iron to leak.

Ironing without steam

For removing creases from more sensitive fabrics, try ironing without steam.
STEP 1: Press the steam control trigger until the steam setting indicator is set to '**0**'.
STEP 2: Plug in and switch on the iron at the mains power supply.
STEP 3: To increase the temperature of the iron, rotate the temperature control dial in a clockwise direction until the desired heat setting is selected. Reduce the temperature by rotating the temperature control dial in an anticlockwise direction. The temperature indicator light will illuminate to indicate that the iron is heating up; this will switch off once the iron is ready to use.
STEP 4: Test the iron on a small area of the fabric to check that the selected temperature is suitable; adjust if necessary.
STEP 5: After use, rotate the temperature control dial to the '**OFF**' position. Switch off and unplug the iron from the mains power supply and allow to cool thoroughly.

Vertical steam ironing

The steam burst button can also be used to vertically steam curtains and other hanging garments. It is recommended to do this on the corded setting.
STEP 1: Hang up the item to be vertically steamed.
STEP 2: Press the steam control trigger until the steam setting indicator is set to '**0**'.
STEP 3: Fill the water tank following the instructions in the section entitled '**Filling the water tank**'.
STEP 4: Plug in and switch on the iron at the mains power supply.
STEP 5: Rotate the temperature control dial until the 3-dot heat setting is selected; the higher the temperature, the more powerful the steam.
STEP 6: Hold the iron approx. 15 cm away from the item and press the steam burst button to remove any creases, waiting approx. 5 seconds in-between each burst.

Water spray function

The water spray function can be used to help to remove stubborn creases on heavier fabrics. It can also be used when dry ironing delicate fabrics that cannot be steam ironed.
To use the water spray function, hold the iron over the area to be ironed and then press the water spray button.

NOTE: The water spray function will not work if the water tank is empty. When using the water spray function for the first time, it may be necessary to press the water spray button several times.

Self-clean function

The self-clean function removes limescale and impurities from within the ceramic soleplate.
It is recommended to use this function on a fortnightly basis or more often if the iron is used in a hard water area. For further details please see the online instruction manual.

Storage

Check that the iron is cool and dry and that the water tank is empty before storing in a cool, dry place.
Wrap the cord loosely around the iron; never wrap it tightly as this could cause damage.

Specifications

Product code: BEL0747
Input: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Output: 2600 W
Water tank capacity: 300 ml

FR | Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les consignes élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées.
- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur l'alimentation secteur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et toute personne aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, à la seule condition qu'ils soient surveillés ou informés de l'utilisation appropriée de l'appareil et soient conscients des risques inhérents à son utilisation.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les enfants ne doivent procéder ni au nettoyage ni à la maintenance à effectuer par l'utilisateur sauf s'ils ont plus de 8 ans et s'ils sont sous surveillance.
- Cet appareil n'est pas un jouet.
- Si le cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.
- Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.
- Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- N'immergez pas les composants électriques de l'appareil dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées ou si les connecteurs sont mouillés.
- La fiche doit être retirée de la prise avant de remplir le réservoir d'eau.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur le secteur.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Ne dirigez pas directement la vapeur vers des personnes, des animaux, ou des équipements contenant des composants électriques, tels que l'intérieur d'un four.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation et laissez-le refroidir complètement avant toute intervention de nettoyage ou de maintenance.
- N'utilisez pas de minuteur externe ni de système de commande à distance avec cet appareil.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

ATTENTION : l'appareil émet de la vapeur très chaude. Faites toujours preuve de prudence lors de son utilisation. **Surface chaude** : ne touchez pas la partie chaude ou les composants chauffants de l'appareil.

AVERTISSEMENT : risque de brûlures. Tenez l'appareil à l'écart des matériaux inflammables.

À faire et à ne pas faire

À FAIRE :
utiliser le fer uniquement avec le support fourni.
Utiliser ou poser le fer uniquement sur une surface stable.
Toujours tenir le fer par la poignée.
À NE PAS FAIRE :
ne pas remplir le réservoir au-dessus du repère de remplissage maximal.

Entretien et maintenance

Avant toute opération de nettoyage ou de maintenance, débranchez toujours le fer de l'alimentation secteur, videz le réservoir d'eau et laissez-le refroidir et sécher le temps nécessaire.
pour éliminer toute accumulation d'impuretés autour des orifices de vapeur, utilisez une pointe en coton hydrophile imbibée d'alcool à brûler. Essuyez l'alcool à brûler à l'aide d'un chiffon doux et humide, puis séchez soigneusement le produit.

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

ÉTAPE 1 : avant de brancher sur l'alimentation secteur, essuyez la surface extérieure avec un chiffon doux et humide, puis séchez-la soigneusement.
ÉTAPE 2 : pour éliminer les impuretés formées pendant le processus de fabrication, testez le fer sur un vieux morceau de tissu en veillant à le régler à la température la plus élevée adaptée à la matière. Branchez et allumez le fer, placez-le sur le tissu, puis appuyez 2 à 3 fois sur le bouton de jet de vapeur, en attendant environ 5 secondes entre chaque jet.
Ne plongez pas le fer dans l'eau ni dans tout autre liquide.

REMARQUE : lors de la première utilisation du fer, une légère odeur et un peu de fumée peuvent se dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment d'espace autour du fer lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Remplissage du réservoir d'eau

ATTENTION : ne remplissez pas le réservoir d'eau au-delà du repère maximal. Il est préférable de vérifier le niveau d'eau lorsque le fer est en position verticale.

AVERTISSEMENT : ne remplissez pas le réservoir avec de l'eau chaude. N'ajoutez jamais de produits de détartrage, aromatiques, détergents ou contenant de l'alcool dans le réservoir d'eau. Cela pourrait endommager le fer ou blesser l'utilisateur.

Utilisation comme fer sans fil

ÉTAPE 1 : allumez le fer à repasser et placez-le sur sa base. Le voyant de température doit s'allumer pour indiquer que le fer chauffe. Assurez-vous que le talon du fer est positionné vers l'arrière et qu'il est bien fixé.
ÉTAPE 2 : lorsque le voyant de température s'éteint au bout d'environ 25 secondes, déplacez le commutateur de verrouillage vers le haut en position sans fil. L'unité d'alimentation est ainsi verrouillée sur la base, et le fer peut être retiré.
ÉTAPE 3 : retirez le fer de la base et utilisez-le comme un fer sans fil.
ÉTAPE 4 : replacez le fer sur sa base pour le recharger régulièrement. Dans le cas contraire, le fer risque de fuir. Le temps de recharge est d'environ 5 secondes.

Utilisation comme fer avec fil

ÉTAPE 1 : lorsque le fer est sur sa base, assurez-vous que le talon du fer est positionné vers l'arrière et qu'il est bien fixé.
ÉTAPE 2 : réglez le commutateur de verrouillage sur la position « **avec fil** ». Le bloc d'alimentation est ainsi verrouillé sur le fer.
ÉTAPE 3 : retirez le fer de la base et utilisez-le en mode filaire.

REMARQUE : lorsque le fer n'est pas utilisé, maintenez le commutateur de verrouillage en position « **verrouillée** » au centre. Ce réglage est idéal lorsque le fer est rangé.

Repassage à la vapeur

Les rigidages de vapeur sont parfaits pour éliminer facilement les faux plis sur les tissus tels que le coton et le lin.
ÉTAPE 1 : branchez le fer sur l'alimentation secteur et allumez-le.
ÉTAPE 2 : pour augmenter la température du fer, tournez la molette de réglage de la température dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le réglage souhaité soit atteint. Réduisez la température en tournant la molette de réglage de la température dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le voyant de température s'allume pour indiquer que le fer chauffe et s'éteint une fois le fer prêt à l'emploi. Le fer produit de la vapeur uniquement lorsque la molette est réglée sur le niveau 3.
ÉTAPE 3 : sélectionnez le réglage de vapeur souhaité en appuyant sur la gâchette de commande de vapeur jusqu'à ce que « **1** » ou « **2** » apparaisse sur le voyant de réglage de la vapeur. Le réglage de la vapeur peut être désactivé à tout moment en appuyant sur la gâchette jusqu'à ce qu'elle atteigne « **0** ».
ÉTAPE 4 : après utilisation, tournez la molette de réglage de la température sur la position « **OFF** » (arrêt). Éteignez et débranchez le fer de l'alimentation secteur, puis laissez-le complétement refroidir.

REMARQUE : laissez le fer atteindre le niveau de chaleur souhaité avant utilisation. Dans le cas contraire, de l'eau pourrait s'écouler du réservoir.

AVERTISSEMENT : ne laissez jamais la semelle en céramique du fer reposer sur du tissu pendant plus de 15 secondes. Pour une utilisation prolongée de la vapeur, il est recommandé d'utiliser le fer en mode filaire. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une fuite du fer.

Repassage sans vapeur

Pour éliminer les faux plis sur les tissus plus délicats, repassez sans vapeur.
ÉTAPE 1 : appuyez sur la gâchette de commande de la vapeur jusqu'à ce que l'indicateur de réglage de la vapeur soit réglé sur « **0** ».
ÉTAPE 2 : branchez le fer sur l'alimentation secteur et allumez-le.
ÉTAPE 3 : pour augmenter la température du fer, tournez la molette de réglage de la température dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le réglage souhaité soit sélectionné. Réduisez la température en tournant la molette de réglage de la température dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le voyant de température s'allume pour indiquer que le fer chauffe et s'éteint une fois le fer prêt à l'emploi.
ÉTAPE 4 : testez le fer sur une petite zone du tissu pour vérifier que la température sélectionnée est appropriée ; ajustez-la si nécessaire.
ÉTAPE 5 : après utilisation, tournez la molette de réglage de la température sur la position « **OFF** » (arrêt). Éteignez et débranchez le fer de l'alimentation secteur, puis laissez-le complétement refroidir.

Repassage à vapeur vertical

Le bouton de jet de vapeur peut également être utilisé pour défroisser verticalement des rideaux et vêtements suspendus. Il est recommandé d'effectuer ce repassage en mode filaire.
ÉTAPE 1 : suspendez l'élément à défroisser verticalement.
ÉTAPE 2 : appuyez sur la gâchette de commande de la vapeur jusqu'à ce que l'indicateur de réglage de la vapeur soit réglé sur « **0** ».
ÉTAPE 3 : remplissez le réservoir d'eau conformément aux instructions de la section intitulée « **Remplissage du réservoir d'eau** ».
ÉTAPE 4 : branchez le fer sur l'alimentation secteur et allumez-le.
ÉTAPE 5 : tournez la molette de réglage de la température pour sélectionner le niveau de chaleur à 3 points ; plus la température est élevée, plus la vapeur est puissante.
ÉTAPE 6 : tenez le fer à environ 15 cm de l'élément à repasser et appuyez sur le bouton de jet de vapeur pour éliminer les faux plis, en attendant environ 5 secondes entre chaque jet.

Fonction de pulvérisation d'eau

La fonction de pulvérisation d'eau peut être utilisée pour aider à éliminer les faux plis tenaces sur les tissus plus lourds. Elle permet également de repasser à sec des tissus délicats qui ne peuvent pas être repassés à la vapeur.
Pour utiliser la fonction de pulvérisation d'eau, tenez le fer au-dessus de la zone à repasser, puis appuyez sur le bouton de pulvérisation d'eau.

REMARQUE : la fonction de pulvérisation d'eau ne fonctionne pas si le réservoir d'eau est vide. Lors de la première utilisation de la fonction de pulvérisation d'eau, il peut être nécessaire d'appuyer plusieurs fois sur le bouton.

Fonction d'auto-nettoyage

La fonction d'auto-nettoyage élimine le calcaire et les impuretés de la semelle en céramique.
Il est recommandé d'utiliser cette fonction tous les quinze jours ou plus souvent si le fer est utilisé dans une région où l'eau est dure. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation en ligne.

Rangement

Vérifiez que le fer est froid et sec et que le réservoir d'eau est vide avant de le ranger dans un endroit frais et sec.
Enroulez le cordon autour du fer sans le serrer. Ne l'enroulez jamais de manière trop serrée, car vous risquerez de l'endommager.

Spécifications

Code produit : BEL0747
Entrée : 220–240 V ~ 50/60 Hz
Sortie : 2600 W
Capacité du réservoir d'eau : 300 ml

NL | Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
- Controleer of het voltage dat is aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale netwerk voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis mogen dit apparaat onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen, en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen mogen dit apparaat alleen schoonmaken of onderhouden als ze ouder zijn dan 8 jaar, en onder toezicht.
- Dit apparaat is geen speelgoed.
- Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect is, of als het gevallen of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product om mogelijk letsel te voorkomen.
- Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Alleen een gekwalificeerde elektricien mag reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
- Dompel de elektrische onderdelen van het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat niet met natte handen of als de aansluitingen nat zijn.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat het waterreservoir met water wordt gevuld.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
- Richt stoom nooit op mensen of dieren of op apparatuur die elektrische componenten bevat, zoals de binnenkant van ovens.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het gaat schoonmaken of onderhouden.
- Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

LET OP: Het apparaat geeft zeer hete stoom af. Wees altijd uiterst voorzichtig tijdens het gebruik. **Heet oppervlak** – raak het hete gedeelte of de verwarmingsonderdelen van het apparaat niet aan.

WAARSCHUWING: Verbrandingsgevaar. Houd het apparaat uit de buurt van brandbare materialen.

Wat u wel en niet moet doen

WEL DOEN:
Gebruik het strijkijzer alleen met de meegeleverde standaard.
Het strijkijzer alleen gebruiken of neerzetten op een stabiele ondergrond.
Houd het strijkijzer altijd vast aan het handvat.
NIET DOEN:
Vul het waterreservoir niet verder dan tot de maximale vulmarkering.

Verzorging en onderhoud

Haal altijd de stekker van het strijkijzer uit het stopcontact, leeg het waterreservoir en laat het strijkijzer voldoende afkoelen en drogen voordat u het gaat schoonmaken of onderhoud gaat uitvoeren.
Om eventuele ophoping van vuil rond de stoomgaten te verwijderen, kunt u een wattenstaafje bevochtigd met brandspiritus gebruiken. Veeg de brandspiritus weg met een zachte, vochtige doek en droog grondig af.

Gebruiksaanwijzing

Vóór het eerste gebruik

STAP 1: Veeg de buitenkant van het strijkijzer schoon met een zachte, vochtige doek en droog het apparaat grondig af voordat u het aansluit op het stopcontact.
STAP 2: Om onzuiverheden te verwijderen die mogelijk tijdens het productieproces zijn ontstaan, test u het strijkijzer op een oud stuk stof. Controleer of het strijkijzer op de hoogst mogelijke temperatuurstand voor het materiaal staat. Steek de stekker in het stopcontact en schakel het strijkijzer in. Plaats het strijkijzer op de stof en druk vervolgens 2 tot 3 keer op de stoomstootknop. Wacht ongeveer 5 seconden tussen elke stoomstoot.
Dompel het strijkijzer niet onder in water of een andere vloeistof.

OPMERKING: Wanneer u het strijkijzer voor de eerste keer gebruikt, kan het een lichte geur en een klein beetje rook verspreiden. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond het strijkijzer wanneer het in gebruik is.

Het waterreservoir vullen

LET OP: Vul het waterreservoir niet verder dan tot de maximale vulmarkering. U kunt het waterniveau het beste controleren wanneer het strijkijzer rechtop staat.

WAARSCHUWING: Vul het waterreservoir niet met heet water. Voeg nooit ontkalkings-, aromatische of alcoholische producten of schoonmaakmiddelen toe aan het waterreservoir, omdat dit schade aan het strijkijzer of letsel bij de gebruiker kan veroorzaken.

Als snoerloos strijkijzer gebruiken

STAP 1: Schakel het strijkijzer in en plaats het op de strijkijzersteun. Het temperatuurindicatielampje moet gaan branden om aan te geven dat het strijkijzer aan het opwarmen is. Zorg ervoor dat de hiel van het strijkijzer naar achteren is geduwd en stevig vastzit.
STAP 2: Wanneer het temperatuurindicatielampje na ongeveer 25 seconden uitgaat, zet u de vergrendelingsschakelaar omhoog in de snoerloze stand. Hierdoor wordt de voedingseenheid aan de strijkijzersteun vergrendeld en komt het strijkijzer los.
STAP 3: Verwijder het strijkijzer van de strijkijzersteun en gebruik het als een snoerloos strijkijzer.
STAP 4: Plaats het strijkijzer regelmatig terug op de strijkijzersteun om het op te laden. Als u dit niet doet, kan het strijkijzer gaan lekken. De oplaadtijd is ongeveer 5 seconden.

Als strijkijzer met snoer gebruiken

STAP 1: Als het strijkijzer op de strijkijzersteun staat, zorg er dan voor dat de hiel van het strijkijzer naar achteren is geduwd en stevig vastzit.
STAP 2: Zet de vergrendelingsschakelaar in de snoerstand. Hierdoor wordt de voedingseenheid aan het strijkijzer vergrendeld.
STAP 3: Verwijder het strijkijzer van de strijkijzersteun en gebruik het als een strijkijzer met snoer.

OPMERKING: Als het strijkijzer niet in gebruik is, houd de vergrendelingsschakelaar dan in de '**vergrendelde**' stand in het midden. Zo kunt u het strijkijzer het beste opbergen.

Strijken met stoom

De stoomstanden zijn ideaal om moeiteloos kreukels te verwijderen uit stoffen zoals katoen en linnen.
STAP 1: Steek de stekker van het strijkijzer in het stopcontact en schakel het stopcontact in.
STAP 2: Om de temperatuur van het strijkijzer te verhogen, draait u de temperatuurknop rechtsom tot de gewenste warmtestand. Verlaag de temperatuur door de temperatuurknop linksom te draaien. Het temperatuurindicatielampje gaat branden om aan te geven dat het strijkijzer aan het opwarmen is. Het lampje gaat uit zodra het strijkijzer klaar is voor gebruik. Het strijkijzer produceert alleen stoom als de temperatuurknop is ingesteld op de warmtestand met 3 stippen.
STAP 3: Kies de gewenste stoomstand door op de stoomregelaar te drukken totdat '**1**' of '**2**' zichtbaar is op de stoomstandindicator. U kunt de stoomstand altijd uitschakelen door op de stoomregelaar te drukken totdat deze op '**0**' staat.
STAP 4: Draai na gebruik de temperatuurknop naar de stand '**UIT**'. Schakel het strijkijzer uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het strijkijzer goed afkoelen.

OPMERKING: Zorg dat het strijkijzer voor gebruik de gewenste warmtestand heeft bereikt, anders kan er water uit het waterreservoir druppelen.

WAARSCHUWING: Laat de keramische zoolplaat van het strijkijzer nooit langer dan 15 seconden op stof rusten. Als u gedurende langere tijd met stoom strijkt, raden we u aan het strijkijzer als een strijkijzer met snoer te gebruiken. Anders kan het strijkijzer gaan lekken.

Strijken zonder stoom

Als u kreukels uit kwetsbaardere stoffen wilt verwijderen, kunt u beter zonder stoom strijken.
STAP 1: Druk op de stoomregelaar tot de stoomstandindicator op '**0**' staat.
STAP 2: Steek de stekker van het strijkijzer in het stopcontact en schakel het stopcontact in.
STAP 3: Om de temperatuur van het strijkijzer te verhogen, draait u de temperatuurknop rechtsom tot de gewenste warmtestand. Verlaag de temperatuur door de temperatuurknop linksom te draaien. Het temperatuurindicatielampje gaat branden om aan te geven dat het strijkijzer aan het opwarmen is. Het lampje gaat uit zodra het strijkijzer klaar is voor gebruik.
STAP 4: Test het strijkijzer op een klein gedeelte van de stof om te controleren of de gekozen temperatuur geschikt is. Pas deze zo nodig aan.
STAP 5: Draai na gebruik de temperatuurknop naar de stand '**UIT**'. Schakel het strijkijzer uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het strijkijzer goed afkoelen.

Verticaal strijken met stoom

De stoomstootknop kan ook worden gebruikt om gordijnen en hangende kledingstukken verticaal te stomen. We raden aan dit te doen op de snoerstand.
STAP 1: Hang het voorwerp op dat verticaal moet worden gestoomd.
STAP 2: Druk op de stoomregelaar tot de stoomstandindicator op '**0**' staat.
STAP 3: Vul het waterreservoir volgens de instructies in het gedeelte '**Het waterreservoir vullen**'.
STAP 4: Steek de stekker van het strijkijzer in het stopcontact en schakel het stopcontact in.
STAP 5: Draai aan de temperatuurknop totdat de warmtestand met 3 stippen is geselecteerd. Hoe hoger de temperatuur, hoe kracht

STAP 6: Houd het strijkijzer op ongeveer 15 cm afstand van het voorwerp en druk op de stoomstootknop om kreukels te verwijderen. Wacht tussen elke stoomstoot ongeveer 5 seconden.

Watersproeifunctie

De watersproeifunctie kan worden gebruikt om hardnekkige kreukels in zwaardere stoffen te verwijderen. De functie kan ook worden gebruikt bij het droog strijken van kwetsbare stoffen die niet met stoom kunnen worden gestreken.
Als u de watersproeifunctie wilt gebruiken, houdt u het strijkijzer boven het te strijken gedeelte en drukt u vervolgens op de watersproeiknop.

OPMERKING: De watersproeifunctie werkt niet als het waterreservoir leeg is. Wanneer u de watersproeifunctie voor de eerste keer gebruikt, kan het nodig zijn om de watersproeiknop meerdere keren in te drukken.

Zelfreinigingsfunctie

De zelfreinigingsfunctie verwijdert kalkaanslag en onzuiverheden uit de keramische zoolplaat.
Het wordt aanbevolen om deze functie minimaal elke twee weken te gebruiken als het strijkijzer in een gebied met hard water wordt gebruikt. Raadpleeg de online gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

Opslag

Controleer of het strijkijzer koel en droog is en of het waterreservoir leeg is, voordat u het op een koele, droge plaats opberg.
Wikkel het snoer losjes om het strijkijzer. Wikkel het er nooit strak omheen, omdat dit schade kan veroorzaken.

Specificaties

Productcode: BEL0747
Invoer: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Uitgangsspanning: 2600 W
Capaciteit van waterreservoir: 300 ml

DE | Bitte bewahren Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

SICHERHEITSHINWEISE

- Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
- Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und Wissen verwendet werden, solange sie unter Aufsicht sind oder eine Anleitung erhalten haben und in der Lage sind, die Gefahrenquellen im vollen Umfang zu verstehen.
- Das Gerät ist kein Kinderspielzeug.
- Kinder dürfen Reinigungs- oder Wartungsarbeiten nur durchführen, wenn sie mindestens 8 Jahre alt sind und beaufsichtigt werden.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
- Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder dieses fallen gelassen oder beschädigt wurde, stellen Sie die Benutzung des Produkts umgehend ein, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Reparaturen dürfen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Betreiben Sie das

HINWEIS: Warten Sie, bis das Bügeleisen die gewünschte Heizstufe erreicht hat. Andernfalls kann Wasser aus dem Wassertank austreten.

WARNUNG: Lassen Sie die Keramikbügelsohle des Bügeleisens nie länger als 15 Sekunden auf dem Stoff ruhen. Wenn Sie längere Zeit mit Dampf bügeln, ist es ratsam, das Bügeleisen mit Kabel zu verwenden. Andernfalls kann Wasser aus dem Bügeleisen austreten.

Bügeln ohne Dampf

Empfindlichere Stoffe bügeln Sie besser ohne Dampf.
SCHRITT 1: Drücken Sie den Dampfauslöser, bis die Dampfeinstellungsanzeige auf „**0**" steht.
SCHRITT 2: Stecken Sie den Netzstecker des Bügeleisens in die Steckdose und schalten Sie ein ein.
SCHRITT 3: Um die Temperatur des Bügeleisens zu erhöhen, drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn, bis die gewünschte Heizstufe erreicht ist. Verringern Sie die Temperatur, indem Sie den Temperaturregler gegen den Uhrzeigersinn drehen. Die Temperaturanzeige leuchtet rot auf, woran Sie erkennen, dass sich das Bügeleisen aufheizt. Sie schaltet sich aus, wenn die richtige Temperatur erreicht ist.
SCHRITT 4: Testen Sie das Bügeleisen an einer kleinen Stelle des Stoffs, um zu prüfen, ob die ausgewählte Temperatur geeignet ist. Passen Sie diese gegebenenfalls an.
SCHRITT 5: Drehen Sie den Temperaturregler nach Gebrauch in die Stellung „**OFF**". Schalten Sie das Bügeleisen aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.

Vertikaldampffunktion

Die Dampfstoßtaste kann auch verwendet werden, um Vorhänge und andere hängende Kleidungsstücke vertikal zu dämpfen. Es wird empfohlen, dabei das Bügeleisen mit Kabel zu nutzen.
SCHRITT 1: Hängen Sie den Gegenstand auf, der vertikal gedämpft werden soll.
SCHRITT 2: Drücken Sie den Dampfauslöser, bis die Dampfeinstellungsanzeige auf „**0**" steht.
SCHRITT 3: Füllen Sie den Wassertank gemäß den Anweisungen im Abschnitt „**Befüllen des Wassertanks**".
SCHRITT 4: Stecken Sie den Netzstecker des Bügeleisens in die Steckdose und schalten Sie es ein.
SCHRITT 5: Drehen Sie den Temperaturregler, bis die Heizstufe mit 3 Punkten ausgewählt ist. Je höher die Temperatur, desto mehr Dampf.
SCHRITT 6: Halten Sie das Bügeleisen ca. 15 cm von dem Gegenstand entfernt und drücken Sie die Dampfstoßtaste, um die Falten zu entfernen. Warten Sie nach einem Dampfstoß jeweils ca. 5 Sekunden.

Wassersprühfunktion

Mit der Wassersprühfunktion können hartnäckige Falten bei dickeren Stoffen entfernt werden. Sie kann auch zum trockenen Bügeln empfindlicher Stoffe verwendet werden, die nicht mit Dampf gebügelt werden können.
Um die Sprühfunktion zu verwenden, halten Sie das Bügeleisen über den Bereich, in dem gebügelt werden soll und drücken dann die Wassersprühtaste.

HINWEIS: Die Wassersprühfunktion funktioniert nicht, wenn der Wassertank leer ist.Bei der ersten Verwendung der Wassersprühfunktion kann es erforderlich sein, die Wassersprühtaste mehrmals zu drücken.

Selbstreinigungsfunktion

Die Selbstreinigungsfunktion entfernt Kalk und Verunreinigungen aus der Keramikbügelsohle.
Es wird empfohlen, diese Funktion alle 14 Tage oder häufiger zu verwenden, wenn das Bügeleisen in einer Region mit hartem Wasser verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Bedienungsanleitung.

Aufbewahrung

Vergewissern Sie sich, dass das Bügeleisen abgekühlt und trocken und der Wassertank leer ist, bevor Sie es an einem kühlen, trockenen Ort lagern.
Wickeln Sie das Kabel lose um das Bügeleisen; wickeln Sie es niemals fest auf, da dies zu Schäden führen kann.

Technische Daten

Produktcode: BEL0747
Eingangsspannung: 220~240 V ~ 50/60 Hz
Ausgangsleistung: 2600 W
Fassungsvermögen des Wassertanks: 300 ml

ES I Conserve estas instrucciones para poder consultarlas en el futuro.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.
- Compruebe que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.
- Este dispositivo pueden usarlo los niños a partir de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin conocimientos al respecto, siempre y cuando se les den instrucciones y se los supervise, y solo si comprenden los riesgos que su uso conlleva.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo.
- A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar labores de limpieza ni de mantenimiento del dispositivo.
- Este dispositivo no es un juguete.
- Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza no funcionan correctamente, o si ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, para evitar posibles lesiones.
- Este dispositivo contiene piezas que el usuario no puede reparar, por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe de las reparaciones pertinentes. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
- Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
- No sumerja los componentes eléctricos del aparato en agua ni en otros líquidos.
- No manipule el aparato con las manos mojadas ni si alguna de las conexiones está húmeda.
- Se debe desconectar el enchufe de la toma antes de llenar el depósito de agua.
- Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.
- No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.
- No dirija el vapor hacia personas, animales ni ningún equipo que contenga componentes eléctricos, como el interior de un horno.
- Desenchufe siempre el dispositivo después de cada uso y deje que se enfríe por completo antes de limpiarlo o realizar labores de mantenimiento.
- Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente.
- Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.

PRECAUCIÓN: El dispositivo emite vapor muy caliente, por lo que debe extremar las precauciones durante su uso. **Superficie caliente:** no toque las partes calientes ni los componentes calefactores del dispositivo.

ADVERTENCIA: Peligro de quemaduras. Mantenga el dispositivo alejado de materiales inflamables.

Qué hacer y qué no hacer

QUÉ HACER:
Utilice la plancha únicamente con el soporte suministrado.
Utilice o apoye la plancha únicamente sobre una superficie estable.
Sujete siempre la plancha por el asa.
QUÉ NO HACER:
No llene el depósito de agua por encima de la marca de llenado máximo.

Cuidados y mantenimiento

Antes de limpiarla o realizar alguna labor de mantenimiento, desenchufe siempre la plancha de la corriente eléctrica, vacíe el depósito de agua y deje que se enfríe y se seque lo suficiente.
Para eliminar cualquier acumulación alrededor de los orificios de vapor, utilice una punta de lana de algodón humedecida en alcohol metílico. Limpie el alcohol metílico con un paño suave y húmedo, y seque bien.

Instrucciones de uso
Antes del primer uso

PASO 1: Antes de conectarla a la corriente eléctrica, limpie la superficie exterior de la plancha con un paño suave y húmedo, y séquela bien.
PASO 2: Para eliminar cualquier impureza que pueda haber surgido durante el proceso de fabricación, pruebe la plancha en un trozo de tela viejo, asegurándose de que está utilizando el ajuste de temperatura más alto adecuado para el material en cuestión. Enchufe y encienda la plancha, y colóquela sobre el trozo de tela. A continuación, pulse el botón de chorro de vapor 2 o 3 veces. Espere unos 5 segundos entre cada pulsación.
No sumerja la plancha en agua ni en ningún otro líquido.

NOTA: Es posible que la plancha desprenda un ligero olor y un poco de humo cuando se utilice por primera vez. Es algo normal que desaparece pronto. Utilice la plancha en una zona bien ventilada.

Llenado del depósito de agua

PRECAUCIÓN: No llene el depósito de agua por encima de la marca de llenado máximo. Es más fácil comprobar el nivel de agua cuando la plancha está en la posición superior.

ADVERTENCIA: No llene el depósito de agua con agua caliente. No añada nunca productos descalcificantes, aromáticos, alcohólicos ni detergentes al depósito de agua, ya que podrían dañar la plancha o causar lesiones al usuario.

Uso como plancha inalámbrica

PASO 1: Encienda la plancha y colóquela en su soporte. La luz de indicación de la temperatura debe encenderse para indicar que la plancha se está calentando. Asegúrese de que el talón de la plancha se empuja hacia atrás y de que está bien sujeto.
PASO 2: Cuando la luz de indicación de la temperatura se apague transcurridos unos 25 segundos, mueva el interruptor de bloqueo hacia arriba hasta la posición sin cable. De este modo, la unidad de alimentación se bloqueará en el soporte de la plancha y esta se liberará.
PASO 3: Retire la plancha del soporte y utilícela como plancha inalámbrica.
PASO 4: Coloque la plancha de nuevo en el soporte para recargarla a menudo; de lo contrario, podría producirse una fuga. El tiempo de recarga es de aproximadamente 5 segundos.

Uso como plancha con cable

PASO 1: Cuando la plancha esté en su soporte, asegúrese de que el talón de la plancha se empuja hacia atrás y de que está bien sujeto.
PASO 2: Mueva el interruptor de bloqueo a la posición con cable. De este modo, se bloqueará la unidad de alimentación en la plancha.
PASO 3: Retire la plancha del soporte y utilícela como plancha con cable.

NOTA: Cuando no esté utilizando la plancha, coloque el interruptor de bloqueo en la posición de "**bloqueo**" central. Esta posición es ideal para el almacenamiento.

Planchado con vapor

Los ajustes de vapor son ideales para eliminar fácilmente las arrugas de tejidos como el algodón y el lino.
PASO 1: Conecte la plancha a la corriente eléctrica y enciéndala.
PASO 2: Para aumentar la temperatura de la plancha, gire el control de la temperatura hacia la derecha hasta alcanzar el nivel de calor deseado. Reduzca la temperatura girando el control de la temperatura hacia la izquierda. La luz de indicación de la temperatura se iluminará para indicar que la plancha se está calentando y se apagará una vez que la plancha esté lista para usarse. La plancha solo emitirá vapor si el control de la temperatura se ha colocado en el ajuste de calor de 3 puntos.
PASO 3: Seleccione el ajuste de vapor deseado pulsando el indicador de control de vapor hasta que el indicador de posición de vapor muestre "**1**" o "**2**". El ajuste de vapor se puede desactivar en cualquier momento pulsando el activador de control de vapor hasta que alcance "**0**".
PASO 4: Después de su uso, gire el control de la temperatura hasta la posición de apagado "**OFF**". Apague y desenchufe la plancha de la corriente eléctrica, y deje que se enfríe por completo.

NOTA: No utilice la plancha hasta que alcance el ajuste de calor deseado; de lo contrario, podría gotear agua del depósito de agua.

ADVERTENCIA: No deje nunca la suela de cerámica de la plancha sobre un tejido durante más de 15 segundos. Si va a planchar con vapor durante un tiempo prolongado, es recomendable utilizar la plancha con cable. En caso contrario, es posible que se produzcan fugas de agua de la plancha.

Planchado sin vapor

Para eliminar las arrugas de tejidos más sensibles, pruebe a planchar sin vapor.
PASO 1: Pulse el activador de control de vapor hasta que el indicador de ajuste de vapor esté en la posición "**0**".
PASO 2: Conecte la plancha a la corriente eléctrica y enciéndala.
PASO 3: Para aumentar la temperatura de la plancha, gire el control de la temperatura hacia la derecha hasta que se haya seleccionado el ajuste de calor deseado. Reduzca la temperatura girando el control de la temperatura hacia la izquierda. La luz de indicación de la temperatura se iluminará para indicar que la plancha se está calentando y se apagará una vez que la plancha esté lista para usarse.
PASO 4: Pruebe la plancha en un pequeño trozo de tela para comprobar que la temperatura seleccionada es la adecuada y ajústela si fuera necesario.
PASO 5: Después de su uso, gire el control de la temperatura hasta la posición de apagado "**OFF**". Apague y desenchufe la plancha de la corriente eléctrica, y deje que se enfríe por completo.

Planchado vertical con vapor

El botón de chorro de vapor también se puede utilizar de forma vertical para las cortinas y las prendas colgadas. Es recomendable utilizar esta función con la plancha con cable.
PASO 1: Cuelgue la prenda en la que va a utilizar la función de vapor vertical.
PASO 2: Pulse el activador de control de vapor hasta que el indicador de ajuste de vapor esté en la posición "**0**".
PASO 3: Llene el depósito de agua según las instrucciones de la sección "**Llenado del depósito de agua**".
PASO 4: Conecte la plancha a la corriente eléctrica y enciéndala.
PASO 5: Gire el control de la temperatura hasta seleccionar el ajuste de calor de 3 puntos. Cuanto mayor sea la temperatura, más potente será el vapor.
PASO 6: Mantenga la plancha a unos 15 cm de distancia de la prenda y pulse el botón de chorro de vapor para eliminar las arrugas. Espere unos 5 segundos entre pulsaciones.

Función de rociado de agua

La función de rociado de agua se puede utilizar para eliminar las arrugas rebeldes en tejidos más gruesos. También se puede utilizar para planchar tejidos delicados en seco que no se pueden planchar con vapor.
Para utilizar la función de rociado de agua, mantenga la plancha sobre la zona que va a planchar y, a continuación, pulse el botón de rociado de agua.

NOTA: Para emplear la función de rociado de agua, es necesario que haya agua en el depósito. Es posible que cuando utilice la función de rociado de agua por primera vez, necesite pulsar el botón varias veces.

Función de autolimpieza

La función de autolimpieza elimina los depósitos de cal y las impurezas de la suela de cerámica.
Se recomienda utilizar esta función cada dos semanas o incluso con más frecuencia si la plancha se utiliza en una zona de agua calcárea. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones en línea.

Almacenamiento

Compruebe que la plancha esté fría y seca, y que el depósito de agua esté vacío antes de guardarla en un lugar fresco y seco.
Enrolle el cable sin apretarlo alrededor de la plancha; no lo apriete, ya que, de este modo, podría dañarse.

Especificaciones

Código de producto: BEL0747
Entrada: 220~240 V ~ 50/60 Hz
Salida: 2600 W
Capacidad del depósito de agua: 300 ml

PT I Conserve estas instruções para referência futura.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Quando utilizar aparelhos elétricos, as precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas.
- Verifique se a tensão indicada na placa de classificação corresponde à da rede local antes de ligar o aparelho à tomada elétrica.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais ou com falta de conhecimento, desde que as mesmas tenham sido supervisionadas/instruídas e compreendam os perigos associados.
- O aparelho não deve servir de brinquedo para crianças.
- As crianças não devem efetuar a limpeza ou a manutenção a realizar pelo utilizador, exceto se tiverem idade superior a 8 anos e forem supervisionadas.
- Este aparelho não é um brinquedo.
- Em caso de queda ou danos do aparelho ou de avaria no cabo de alimentação, na ficha ou em qualquer peça do aparelho, pare imediatamente de utilizar o produto para evitar potenciais ferimentos.
- Este aparelho não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador; apenas um eletricista qualificado deve efetuar reparações. As reparações incorretas podem colocar o utilizador em risco de ferimentos.
- Mantenha o aparelho e o respetivo cabo de alimentação fora do alcance das crianças.
- Não mergulhe os componentes elétricos do aparelho dentro de água ou de qualquer outro líquido.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas ou se alguma ligação estiver molhada.
- A ficha tem de ser removida da tomada antes de o reservatório de água ser enchido com água.
- Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver ligado à tomada elétrica.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o previsto.
- Não direcione o vapor para pessoas ou animais, ou equipamentos que contenham componentes elétricos, como o interior de fornos.
- Desligue sempre a ficha do aparelho da tomada após a utilização e deixe arrefecer antes de qualquer limpeza ou manutenção a realizar pelo utilizador.
- Este aparelho não deve ser utilizado com um temporizador externo nem um sistema de controlo remoto separado.
- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Não deve ser utilizado para fins comerciais.

CUIDADO: o aparelho emite vapor muito quente. Tenha sempre muito cuidado durante a utilização. **Superfície quente** – não toque na secção quente nem nos componentes de aquecimento do aparelho.

AVISO: perigo de queimadura. Mantenha o aparelho afastado de materiais inflamáveis.

O que fazer e o que não fazer

O QUE FAZER:
Utilize o ferro apenas com o suporte fornecido.
Utilize e pouse o ferro apenas numa superfície estável.
Segure sempre o ferro pela pega.
O QUE NÃO FAZER:
Encher demasiado o reservatório de água, acima da marca de enchimento máx.

Cuidados e manutenção

Antes de tentar realizar qualquer limpeza ou manutenção, retire sempre a ficha do ferro da tomada da rede elétrica, esvazie o reservatório de água e deixe-o arrefecer e secar o suficiente.
para remover resíduos acumulados à volta dos orifícios de vapor, utilize uma ponta de algodão embebida em álcool desnaturado. Limpe o álcool desnaturado com um pano macio e húmido e seque bem.

Instruções de utilização
Antes da primeira utilização

PASSO 1: antes de ligar à tomada da rede elétrica, limpe a superfície exterior do ferro com um pano macio e húmido e seque bem.
PASSO 2: para remover quaisquer impurezas que possam ter resultado do processo de fabrico, experimente o ferro num pano velho, certificando-se de que está na regulação de temperatura mais elevada adequada para o material. Ligue a ficha do ferro à tomada e ligue o ferro, coloque o ferro sobre o pano e, em seguida, prima o botão de jato de vapor 2 a 3 vezes, esperando cerca de 5 segundos entre cada jato.
Não mergulhe o ferro em água ou qualquer outro líquido.

NOTA: ao utilizar o ferro pela primeira vez, pode ser emitido um ligeiro odor e uma pequena quantidade de fumo. É uma situação normal e irá desaparecer em breve. Mantenha uma ventilação suficiente à volta do ferro quando este estiver a ser utilizado.

Encher o reservatório de água

CUIDADO: não encha o reservatório de água acima da marca de enchimento máximo; recomenda-se que verifique o nível de água quando o ferro está na vertical.

AVISO: não encha o reservatório de água com água quente. Nunca adicione produtos que contenham aromas, álcool, detergentes ou descalcificantes ao reservatório de água, pois isso pode danificar o ferro ou provocar ferimentos no utilizador.

Utilizar como um ferro sem fios

PASSO 1: ligue o ferro e coloque-o no suporte do ferro; a luz indicadora da temperatura deverá acender-se para indicar que o ferro está a aquecer. Certifique-se de que a parte posterior do ferro está bem encaixada e segura.
PASSO 2: quando a luz indicadora da temperatura se desligar após cerca de 25 segundos, mova o interrutor de bloqueio para a posição sem fios. Isto irá bloquear o suporte do ferro na unidade de alimentação e libertar o ferro.
PASSO 3: retire o ferro do suporte e utilize-o como um ferro sem fios.
PASSO 4: volte a colocar o ferro no suporte do ferro regularmente para recarregar. Se não o fizer, o ferro poderá verter água. O tempo de recarga é de aproximadamente 5 segundos.

Utilizar como um ferro com fios

PASSO 1: quando o ferro estiver no suporte, certifique-se de que a parte posterior do ferro está bem encaixada e segura.
PASSO 2: mova o interruptor de bloqueio para a posição com fios. Isto irá bloquear a unidade de alimentação no ferro.
PASSO 3: retire o ferro do suporte e utilize-o como um ferro com fios.

NOTA: quando o ferro não estiver a ser utilizado, mantenha o interruptor de bloqueio na posição "**locked**" (bloqueado) no centro. É ideal para o armazenamento.

Engomar com vapor

As definições de vapor são ideais para remover com facilidade vincos de tecidos como algodão e linho.
PASSO 1: ligue a ficha do ferro à tomada da rede elétrica e ligue o ferro.
PASSO 2: para aumentar a temperatura do ferro, rode o botão de controlo da temperatura no sentido dos ponteiros do relógio até atingir a definição de calor pretendida. Reduza a temperatura rodando o botão de controlo da temperatura para a esquerda. A luz indicadora da temperatura acende-se para indicar que o ferro está a aquecer e apaga-se assim que o ferro estiver pronto a utilizar. O ferro só produz vapor quando o botão de controlo da temperatura está regulado para a definição de calor de 3 pontos.
PASSO 3: selecione a definição de vapor pretendida premindo o botão de controlo do vapor até que "**1**" ou "**2**" esteja visível no indicador de regulação do vapor. A definição de vapor pode ser desligada a qualquer momento premindo o gatilho de controlo do vapor até chegar a "**0**".
PASSO 4: após a utilização, rode o botão de controlo da temperatura para a posição de "**OFF**" (DESLIGADO). Desligue o ferro e retire a ficha da tomada da rede elétrica, e deixe-o arrefecer completamente.

NOTA: deixe o ferro atingir a definição de calor pretendida antes de utilizar; se não o fizer, pode pingar água do reservatório de água.

AVISO: nunca deixe a base de cerâmica do ferro sobre o tecido durante mais de 15 segundos. Se passar a ferro com vapor durante longos períodos de tempo, é aconselhável utilizar o ferro como um ferro com fios. Se não o fizer, o ferro poderá verter água.

Engomar sem vapor

Para remover vincos de tecidos mais sensíveis, experimente engomar sem vapor.
PASSO 1: prima o gatilho de controlo do vapor até que o indicador de regulação do vapor esteja na definição "**0**".
PASSO 2: ligue a ficha do ferro à tomada da rede elétrica e ligue o ferro.
PASSO 3: para aumentar a temperatura do ferro, rode o botão de controlo da temperatura para a direita até selecionar a definição de calor pretendida. Reduza a temperatura rodando o botão de controlo da temperatura para a esquerda. A luz indicadora da temperatura acende-se para indicar que o ferro está a aquecer e apaga-se assim que o ferro estiver pronto a utilizar.
PASSO 4: teste o ferro numa área pequena do tecido, para verificar se a temperatura selecionada é adequada, e ajuste se necessário.
PASSO 5: após a utilização, rode o botão de controlo da temperatura para a posição de "**OFF**" (DESLIGADO). Desligue o ferro e retire a ficha da tomada da rede elétrica, e deixe-o arrefecer completamente.

Engomar a vapor na vertical

O botão do jato de vapor também pode ser utilizado para engomar a vapor na vertical cortinas e outras peças de roupa penduradas. Recomenda-se que o faça no modo com fios.
PASSO 1: pendure o item que será engomado com vapor na vertical.
PASSO 2: prima o gatilho de controlo do vapor até que o indicador de regulação do vapor esteja na definição "**0**".
PASSO 3: encha o reservatório de água de acordo com as instruções na secção "**Encher o reservatório de água**".
PASSO 4: ligue a ficha do ferro à tomada da rede elétrica e ligue o ferro.
PASSO 5: rode o botão de controlo da temperatura até selecionar a definição de calor de 3 pontos. Quão mais elevada for a temperatura, mais potente será o vapor.
PASSO 6: segure o ferro a aprox. 15 cm de distância do item e prima o botão de jato de vapor para remover vincos, aguardando aprox. 5 segundos entre cada jato.

Função de pulverização de água

A função de pulverização de água pode ser utilizada para ajudar a remover vincos persistentes em tecidos mais grossos. Também pode ser utilizada para engomar sem vapor tecidos delicados que não podem ser engomados a vapor.
Para utilizar a função de pulverização de água, segure o ferro sobre a área a engomar e, em seguida, prima o botão de pulverização de água.

NOTA: a função de pulverização de água não funciona se o reservatório de água estiver vazio. Quando utilizar a função de pulverização de água pela primeira vez, pode ser necessário premir o botão de pulverização de água várias vezes.

Função de limpeza automática

A função de limpeza automática remove o calcário e as impurezas da base de cerâmica.
Recomenda-se a utilização desta função quinzenalmente ou com maior frequência se o ferro for utilizado numa região onde a água é dura. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções online.

Armazenamento

Verifique se o ferro está frio e seco e se o reservatório de água está vazio antes de o guardar num local fresco e seco.
Enrole o cabo sem apertar à volta do ferro. Nunca enrole o cabo muito apertado, pois pode danificá-lo.

Especificações

Código do produto: BEL0747
Entrada: 220~240 V ~ 50/60 Hz
Potência: 2600 W
Capacidade do reservatório de água: 300 ml

IT I Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base.
- Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte, nonché conoscenze limitate, se assistite e istruite in merito al suo corretto utilizzo e se comprendono i rischi che comporta.
- Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- I bambini possono eseguire operazioni di pulizia o manutenzione solo se di età superiore a 8 anni e sotto supervisione di un adulto.
- Questo apparecchio non è un giocattolo.
- Se il cavo di alimentazione, la spina o una qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente o ha subito cadute o danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto, onde evitare possibili lesioni.
- Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. Rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie potrebbero provocare danni agli utenti.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- Non immergere i componenti elettrici dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate o nel caso in cui i collegamenti elettrici risultino umidi.
- Prima di riempire il serbatoio dell'acqua, staccare la spina dalla presa.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi differenti dall'uso previsto.
- Non dirigere il vapore verso persone, animali o apparecchiature contenenti componenti elettrici, ad esempio la parte interna dei forni.
- Scollegare sempre l'apparecchio dopo l'uso e lasciarlo raffreddare completamente prima di effettuare operazioni di pulizia o manutenzione.
- L'apparecchio non deve essere azionato mediante timer esterno o telecomando separato.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

ATTENZIONE: l'apparecchio emette vapore molto caldo; prestare sempre la massima attenzione durante l'uso. **Superficie calda.** Non toccare la parte calda o i componenti dell'apparecchio che generano calore.

AVVERTENZA: pericolo di ustioni. Tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili.

Cosa fare e cosa non fare

COSA FARE
Utilizzare il ferro da stiro solo con la base fornita in dotazione.
Utilizzare o appoggiare il ferro da stiro solo su superfici stabili.
Tenere sempre il ferro da stiro per il manico.
COSA NON FARE
Non riempire il serbatoio dell'acqua oltre il limite massimo indicato.

Cura e manutenzione

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, scollegare sempre il ferro da stiro dall'alimentazione elettrica, svuotare il serbatoio dell'acqua, quindi lasciar raffreddare l'apparecchio e farlo asciugare a sufficienza.
per rimuovere eventuali accumuli intorno ai fori di uscita del vapore, utilizzare un bastoncino di ovatta inumidito con alcol denaturato. Eliminare i residui di alcol denaturato con un panno morbido e umido, quindi asciugare accuratamente la superficie.

Istruzioni per l'uso
Prima del primo utilizzo

PASSAGGIO 1: prima di collegare il ferro da stiro all'alimentazione elettrica, pulire la superficie esterna con un panno morbido e umido e asciugarla accuratamente.
PASSAGGIO 2: per rimuovere eventuali impurità introdotte durante il processo di produzione, provare il ferro su un panno vecchio impostando la temperatura più alta per il tipo di tessuto. Collegare il ferro all'alimentazione elettrica, accendere e poggiarlo sul panno, quindi premere 2–3 volte il pulsante del getto di vapore, attendendo circa 5 secondi tra un getto e l'altro.
Non immergere il ferro da stiro in acqua o in altri liquidi.

NOTA: al primo uso, il ferro da stiro potrebbe emettere del fumo o un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata durante l'uso del ferro da stiro.

Riempimento del serbatoio dell'acqua

ATTENZIONE: non superare il limite di riempimento massimo; si consiglia di controllare il livello dell'acqua quando il ferro da stiro è posizionato verticalmente.

AVVERTENZA: non riempire il serbatoio con acqua calda. Non inserire mai prodotti anticalcare, aromatici, alcolici o detergenti nel serbatoio dell'acqua, in quanto potrebbero danneggiare il ferro da stiro o causare lesioni all'utilizzatore.

Utilizzo del ferro da stiro in modalità senza fili

PASSAGGIO 1: accendere il ferro da stiro e posizionarlo sull'apposito supporto; la spia della temperatura dovrebbe accendersi per segnalare che il ferro si sta riscaldando. Verificare che la base di appoggio sia posizionata saldamente sul supporto.
PASSAGGIO 2: quando la spia della temperatura si spegne, dopo circa 25 secondi, sollevare il meccanismo di blocco portandolo in posizione senza fili. In questo modo, l'unità di alimentazione viene bloccata sul supporto e il ferro da stiro viene sganciato.
PASSAGGIO 3: rimuovere il ferro da stiro dal supporto e utilizzarlo in modalità senza fili.
PASSAGGIO 4: riporre il ferro da stiro sul supporto per ricaricarlo regolarmente; in caso contrario, potrebbero verificarsi delle perdite. Il tempo di ricarica è di circa 5 secondi.

Utilizzo del ferro da stiro in modalità con filo

PASSAGGIO 1: quando il ferro da stiro si trova sul supporto, verificare che la base di appoggio sia posizionata saldamente sul supporto.
PASSAGGIO 2: portare il meccanismo di blocco in posizione con filo. In questo modo l'unità di alimentazione viene bloccata sul ferro da stiro.
PASSAGGIO 3: rimuovere il ferro da stiro dal supporto e utilizzarlo in modalità con filo.

NOTA: quando il ferro da stiro non è in uso, tenere il meccanismo di blocco nella posizione "**bloccata**" al centro. Questa posizione è ideale per riporre il ferro.

Stiratura a vapore

Le impostazioni del vapore sono ideali per rimuovere con facilità le pieghe da tessuti come cotone e lino.
PASSAGGIO 1: collegare il ferro da stiro all'alimentazione elettrica e accenderlo.
PASSAGGIO 2: per aumentare la temperatura del ferro da stiro, ruotare l'apposita manopola di regolazione in senso orario fino a raggiungere l'impostazione di calore desiderata. Per ridurre la temperatura, ruotare la manopola di controllo in senso antiorario. La spia della temperatura si accende per segnalare che il ferro si sta riscaldando e si spegne quando il ferro è pronto per l'uso. Il ferro da stiro produce vapore solo se la manopola di regolazione della temperatura è impostata sul simbolo con 3 punti.
PASSAGGIO 3: selezionare il livello di vapore desiderato premendo l'apposito grilletto di controllo fino a visualizzare "**1**" o "**2**" sull'indicatore dell'impostazione del vapore. Il vapore può essere disattivato in qualsiasi momento premendo il grilletto di controllo fino a visualizzare "**0**".
PASSAGGIO 4: dopo l'uso, ruotare la manopola di regolazione della temperatura in posizione "**OFF**". Spegnere il ferro da stiro e scollegarlo dall'alimentazione elettrica, quindi lasciarlo raffreddare completamente.

NOTA: prima dell'uso, verificare che il ferro da stiro abbia raggiunto la temperatura desiderata; in caso contrario, l'acqua potrebbe fuoriuscire dal serbatoio.

AVVERTENZA: non lasciare mai la piastra in ceramica su un tessuto per più di 15 secondi. Per periodi prolungati di stiratura a vapore, si consiglia la modalità con filo. In caso contrario, potrebbero verificarsi delle perdite.

Stiratura senza vapore

Per rimuovere le pieghe dai tessuti più delicati, provare a escludere il vapore.
PASSAGGIO 1: premere il grilletto di controllo del vapore fino a quando l'indicatore del vapore non mostra il valore "**0**".
PASSAGGIO 2: collegare il ferro da stiro all'alimentazione elettrica e accenderlo.
PASSAGGIO 3: per aumentare la temperatura del ferro da stiro, ruotare l'apposita manopola in senso orario fino a selezionare l'impostazione di calore desiderata. Per ridurre la temperatura, ruotare la manopola di controllo in senso antiorario. La spia della temperatura si accende per segnalare che il ferro si sta riscaldando e si spegne quando il ferro è pronto per l'uso.
PASSAGGIO 4: provare il ferro su una piccola area del tessuto per verificare che la temperatura selezionata sia corretta e, se necessario, regolarla.
PASSAGGIO 5: dopo l'uso, ruotare la manopola di regolazione della temperatura in posizione "**OFF**". Spegnere il ferro da stiro e scollegarlo dall'alimentazione elettrica, quindi lasciarlo raffreddare completamente.

Stiratura a vapore verticale

Il pulsante del getto di vapore può essere utilizzato anche per stirare verticalmente tende e altri indumenti appesi. Si consiglia di eseguire questa operazione nella modalità con filo.
PASSAGGIO 1: appendere il capo da stirare verticalmente.
PASSAGGIO 2: premere il grilletto di controllo del vapore fino a quando l'indicatore del vapore non mostra il valore "**0**".
PASSAGGIO 3: riempire il serbatoio dell'acqua seguendo le istruzioni riportate nella sezione "**Riempimento del serbatoio dell'acqua**".
PASSAGGIO 4: collegare il ferro da stiro all'alimentazione elettrica e accenderlo.
PASSAGGIO 5: ruotare la manopola di regolazione della temperatura fino a selezionare l'impostazione con 3 punti; più alta è la temperatura, più potente sarà il vapore.
PASSAGGIO 6: tenere il ferro a circa 15 cm di distanza dal capo e premere il pulsante del getto di vapore per rimuovere eventuali pieghe, attendendo circa 5 secondi tra un getto e l'altro.

Funzione di nebulizzazione

La funzione di nebulizzazione può essere utilizzata per rimuovere le pieghe più ostinate dai tessuti più pesanti. Può, inoltre, essere utilizzata per la stiratura a secco di tessuti delicati che non possono essere trattati a vapore.
Per utilizzare la funzione di nebulizzazione, tenere il ferro sull'area da stirare, quindi premere il pulsante di nebulizzazione.

NOTA: la nebulizzazione non funziona se il serbatoio dell'acqua è vuoto. Quando si utilizza la funzione di nebulizzazione per la prima volta, potrebbe essere necessario premere più volte l'apposito pulsante.

Funzione di pulizia automatica

La funzione di pulizia automatica rimuove calcare e impurità che si accumulano all'interno della piastra in ceramica.
Si consiglia di utilizzare questa funzione almeno ogni due settimane se il ferro da stiro viene impiegato in zone con acqua dura.
Per ulteriori informazioni consultare il manuale di istruzioni online.

Conservazione

Controllare che il ferro da stiro sia freddo e asciutto e che il serbatoio dell'acqua sia vuoto prima di riporlo in un luogo fresco e privo di umidità.
Avvolgere il cavo intorno al ferro da stiro senza mai stringerlo per evitare eventuali danni.

Specifiche

Codice prodotto: BEL0747
Ingresso: 220~240 V ~ 50/60 Hz
Uscita: 2600 W
Capacità del serbatoio dell'acqua: 300 ml

PL I Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
- To urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fiz