RDS AV RECEIVER
AUTORADIO MULTIMÉDIA RDS
AV RECEPTOR RDS

DMH-1500NEX

Quick start guide
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido

<QRD3671-A>

English
This guide is intended to guide you through the basic functions of this unit.
For details, please refer to the Operation manual stored on the website.
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car

Français
Ce guide est destiné à vous guider dans les fonctions de base de cet appareil.
Pour les détails, veuillez vous reporter au Mode d'emploi disponible sur le site Web.
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car

Español
Esta guía tiene como fin explicar las funciones básicas de esta unidad.
Para obtener más información, consulte el manual de operaciones que se encuentra en el sitio web.
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car

Notepad / Bloc-notes / Bloc de notas

English

Touch | Touch and slide | Touch and hold

What's What



①	VOL (+/-)	
②		**Switch between the Application screen and the AV operation screen** **Switch to the camera view mode**
③		**Display the top menu screen** **Power off**
④		**Display the menu bar** **Mute or unmute**
⑤		**Display the top menu screen or back to previous screen** **Turn off the display**
⑥		**Activate the voice recognition mode**
⑦	RESET	**Reset the microprocessor**

Selecting the clock



①	**Switch to clock adjustment display**
②	**Adjust the clock**

Selecting the source

①	**Display the AV source selection screen and select a source**

①	**Display the source list and select a source**

Tuner operation



①	**Select a band**
②	**Recall the preset channel stored to a key from memory** **Store the current broadcast frequency to a key**
③	**Display the preset channel list**
④	**Store the strongest broadcast frequencies**
⑤	**Tune into the next station** **Start seek turning**

Moving images operation



①	**Stop playback**
②	**Move ahead one frame**
③	**Fast forward and reverse**
④	**Pause and start playback**
⑤	**Change the playback point**

Moving images operation

①	**Display the playlist screen**
②	**Select a list title that you want to play**
③	**Scroll the list title or category name**
④	**Scroll the list**

Audio operation



①	**Switch between media file types**
②	**Display the hidden function bar**
③	**Set the function for playing audio**
④	**Skip files forward or backward**
⑤	**Select a folder**

Bluetooth telephone operation



①	**Display the Bluetooth connection menu**
②	**Display the preset dial screen**
③	**Switch to the phone book mode**
④	**Switch to the call history list**
⑤	**Enter the phone number directly**
⑥	**Turn private mode on and off**
⑦	**Adjust the listening volume**
⑧	**Accept an incoming call**
⑨	**End a call**

Français

Toucher | Toucher et glisser | Maintenir le toucher

Description de l'appareil



①	VOL (+/-)	
②		**Permuter entre l'écran Application et l'écran de commande AV** **Permuter au mode d'affichage de caméra**
③		**Afficher l'écran de menu supérieur** **Éteindre**
④		**Afficher la barre de menus** **Couper ou réactiver le son**
⑤		**Afficher l'écran de menu supérieur ou revenir à l'écran précédent** **Éteindre l'afficheur**
⑥		**Activer le mode de reconnaissance vocale**
⑦	RESET	**Réinitialiser le microprocesseur**

Sélection de l'horloge



①	**Permuter à l'affichage de réglage de l'horloge**
②	**Régler l'horloge**

Sélection de la source

①	**Afficher l'écran de sélection de source AV et sélectionner une source**

①	**Afficher la liste des sources et sélectionner une source**

Utilisation du syntoniseur



①	**Sélectionner une bande**
②	**Rappeler de la mémoire un canal prédéfini mémorisé sur une touche** **Enregistrer la fréquence de radiodiffusion actuelle sur une touche**
③	**Afficher la liste des canaux prédéfinis**
④	**Mettre en mémoire les fréquences de radiodiffusion les plus puissantes**
⑤	**Syntoniser la station suivante** **Démarrer la syntonisation par recherche**

Utilisation des images en mouvement



①	**Arrêter la lecture**
②	**Déplacer d'une image vers l'avant**
③	**Effectuer l'avance ou le retour rapide**
④	**Mettre en pause et démarrer la lecture**
⑤	**Modifier le point de lecture**

Utilisation des images en mouvement

①	**Afficher l'écran de liste de lecture**
②	**Sélectionner un titre de la liste pour en faire la lecture**
③	**Faire défiler le titre de la liste ou le nom de catégorie**
④	**Faire défiler la liste**

Utilisation des fonctions audio



①	**Permuter entre les types de fichier multimédia**
②	**Afficher la barre de fonction masquée**
③	**Régler la fonction pour la lecture audio**
④	**Sauter des fichiers vers l'avant ou l'arrière**
⑤	**Sélectionner un dossier**

Utilisation d'un téléphone Bluetooth



①	**Afficher le menu de connexion Bluetooth**
②	**Afficher l'écran de numérotation prédéfinie**
③	**Permuter au mode d'annuaire téléphonique**
④	**Permuter à la liste d'historique des appels**
⑤	**Entrer le numéro de téléphone directement**
⑥	**Activer et désactiver le mode confidentiel**
⑦	**Régler le volume d'écoute**
⑧	**Accepter un appel entrant**
⑨	**Terminer un appel**

Español

Tocar | Tocar y deslizar | Tocar y mantener pulsado

Qué es que



①	VOL (+/-)	
②		**Cambiar entre la pantalla de Aplicación y la pantalla de operación de AV** **Cambiar al modo de vista de cámara**
③		**Mostrar la pantalla del menú superior** **Apagar**
④		**Mostrar la barra de menú** **Silenciar o reactivar sonido**
⑤		**Mostrar la pantalla del menú superior o regresar a la pantalla anterior** **Apagar la pantalla**
⑥		**Activar el modo de reconocimiento de voz**
⑦	RESET	**Restablecer el microprocesador**

Seleccionar el reloj



①	**Cambiar a la pantalla de ajuste de reloj**
②	**Ajustar el reloj**

Seleccionar la fuente

①	**Mostrar la pantalla de selección de fuente AV y seleccionar una fuente**

①	**Mostrar la lista de fuentes y seleccionar una fuente**

Uso del sintonizador



①	**Seleccionar una banda**
②	**Recuperar el canal preestablecido almacenado en una tecla de la memoria** **Almacenar la frecuencia de la emisión actual en una tecla**
③	**Mostrar la lista de canales preestablecidos**
④	**Almacenar las frecuencias de las emisiones más fuertes**
⑤	**Sintonizar la siguiente estación** **Iniciar la sintonización de búsqueda**

Uso de imágenes en movimiento

①	**Detener reproducción**
②	**Mover un cuadro hacia adelante**
③	**Avanzar y retroceder rápidamente**
④	**Pausar e iniciar reproducción**
⑤	**Cambiar el punto de reproducción**

Uso de imágenes en movimiento

①	**Mostrar la pantalla de la lista de reproducción**
②	**Seleccionar un título de la lista que desea reproducir**
③	**Desplazar por el título de lista o nombre de categoría**
④	**Desplazar por la lista**

Uso de audio



①	**Cambiar de tipo de archivo de medios**
②	**Mostrar la barra de función oculta**
③	**Establecer las funciones para reproducir audio**
④	**Adelantar o atrasar archivos**
⑤	**Seleccionar una carpeta**

Uso de teléfono Bluetooth



①	**Mostrar el menú de conexión Bluetooth**
②	**Mostrar la pantalla de dial predeterminado**
③	**Cambiar al modo de directorio telefónico**
④	**Cambiar a la lista del historial de llamadas**
⑤	**Escribir el número telefónico directamente**
⑥	**Activar y desactivar el modo privado**
⑦	**Ajustar el volumen de escucha**
⑧	**Aceptar una llamada entrante**
⑨	**Terminar una llamada**