

POP-UP DRAIN STOPPER

Installation Instructions:

1. Unscrew nut from pop-up body and remove ball rod. This releases the stopper for removal.
2. Place new stopper into lavatory drain.
3. Insert ball rod through pop-up body making sure the end of the ball rod goes through the hole at the base of the stopper and hand tighten nut.

TAPÓN EMERGENTE DEL DESAGÜE

Instrucciones de Instalación:

1. Desenrosque la tuerca de la pieza emergente y retire la varilla de bola.
Esto libera el tapón.
2. Coloque el tapón nuevo en el desagüe del lavabo.
3. Inserte la varilla de bola a través del cuerpo emergente, asegurándose de que el extremo de la varilla de bola pase a través del orificio situado en la base del tapón y apriete la tuerca a mano.

