



**Plus/Plus/Más:**  
 \* 1/2 Nom copper water tube  
 Tube d'eau en cuivre 1/2" Nom  
 Tubo de cobre para agua de 1/2" Nom.  
 \* Emery Paper/Papier émeri/Papel lija  
 \* Rags/Chiffons/Trapos

<p>Record your model number below for future reference:          Consigner le numéro de modèle ci-dessous pour toute référence ultérieure:          Apunte abajo su número de modelo para referencia futura:</p>	<p><b>Important Information</b>  <b>For service parts information</b>, visit <a href="http://www.kohler.com/serviceparts">www.kohler.com/serviceparts</a>.  <b>For care and cleaning</b> and other information, visit <a href="http://www.us.kohler.com">www.us.kohler.com</a>.  <b>Informations importantes</b>  <b>Pour tout renseignement sur les pièces de rechange</b>, visiter <a href="http://www.kohler.com/serviceparts">www.kohler.com/serviceparts</a>.  <b>Pour tout renseignement sur l'entretien, le nettoyage</b> et autre, visiter <a href="http://www.us.kohler.com">www.us.kohler.com</a>.  <b>Información importante</b>  <b>Para obtener información sobre piezas de repuesto</b>, visite <a href="http://www.kohler.com/serviceparts">www.kohler.com/serviceparts</a>.  <b>Para el cuidado y la limpieza</b> y otra información, visite <a href="http://www.us.kohler.com">www.us.kohler.com</a>.</p>	<p><b>Important Information</b>          Observe all local plumbing and building codes.          The finished wall or bath/shower unit must be installed prior to installing this product.  <b>Informations importantes</b>          Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.          Le mur fini ou la baignoire/douche doivent être installés avant d'installer ce produit.  <b>Información importante</b>          Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.          La pared acabada o la unidad de bañera/ducha debe instalarse antes de instalar este producto.</p>	<p><b>Important Information</b>  <b>NOTE:</b> The model shown may not match the packed product. The installation instructions follow the same steps.  <b>Informations importantes</b>  <b>REMARQUE:</b> Le modèle illustré peut être différent du produit emballé. Les instructions d'installation suivent les mêmes étapes.  <b>Información importante</b>  <b>NOTA:</b> Es posible que las ilustraciones no representen el producto que usted haya adquirido. Las instrucciones de instalación siguen los mismos pasos.</p>	<p><b>1 Roughing-in</b>  <b>Plan de raccordement</b>  <b>Diagrama de instalación</b></p>	<p><b>2 IMPORTANT:</b> Adapter must be behind the finished wall.  <b>IMPORTANT:</b> L'adaptateur doit être posé à l'arrière du mur fini.  <b>IMPORTANTE:</b> Debe haber un adaptador detrás de la pared acabada.</p>
<p><b>3</b> Remove any burrs.          Éliminer toutes les bavures.          Elimine las rebabas.</p>	<p><b>4</b> Loosen the setscrew.          Desserrer la vis d'arrêt.          Afloje el tornillo de fijación.</p>	<p><b>5</b> Apply sealant.          Appliquer du mastic.          Aplique sellador.</p>	<p><b>6</b> Install the shower arm assembly.          Installer l'ensemble du bras de douche.          Instale el montaje del brazo de ducha.</p>	<p><b>7</b> Wipe away any excess sealant.          Essuyer tout excédent de mastic.          Limpie el exceso de sellador.</p>	<p><b>8</b> Tighten the setscrew.          Serrer la vis d'arrêt.          Apriete el tornillo de fijación.</p>