

# SHOWER ARM FLANGE

## Installation Instructions:

1. Remove shower head and pull off old flange
2. Slide new flange up shower arm until flush with wall.
3. Use a small flat head screwdriver to tighten concealed screw until snug.
4. Replace shower head using pipe joint compound or PTFE tape.

# BRIDA PARA BRAZO DE DUCHA

## Instrucciones de instalación:

1. Retire la regadera y saque el reborde usado.
2. Deslice el reborde nuevo a través del brazo de ducha hasta que esté contra la pared.
3. Use un destornillador de cabeza plana para apretar el tornillo oculto hasta que quede ajustado.
4. Instale la regadera usando masilla para unir tubos o cinta PTFE.

